- 1.模拟电子技术 是 电子技术的 一个分类。
- 2.模电连续,数电不连续。
- 3.工程性强,近似多,精度要求不高。市场上卖的电阻精度最高百分之1。
- 4.数电的实验比模电简单, 抗干扰能力强。
- 5.典型电路结构+电路分析方法: a.直流交流分开:叠加原理; b.交流:等效原理。
- 6.真空电子管:大功率、可靠性低;半导体管/晶体管:有高频的、功耗低的

集成电路: 上亿个晶体管

7.自然界中很多的物理量,如温度,压力,都是连续变化的,属于模拟信号,功率 小、有噪声,转化成电信号,做放大,做滤波。然后功率放大器,执行。

8.或者前端获得的模拟量,转换为数字量,交给计算机处理,交给数模转换器,转换为模拟信号,再执行。

前三章 电路 《电路原理》

第四章 模拟

第五章 电压电流放大 难点

第六章 功率

第七章 集成内部分立元件

第八章 集成电路 运算

第九章 直流电源如何产生

- 4.1PN 结
- 1.半导体
- 1).物理特性

①.温度升高,或受到光照时,价电子<mark>能量</mark>提高,冲破共价键束缚,纯净的半导体导电能力显著升高。

②.纯净的半导体加入微量杂质元素,导电能力增高。

2).晶体结构

- ①.惯性核:核与内层电子构成的整体,亦即《原子物理》中的原子实,相对不动;以突出其外层的价电子的作用。
- ②.金刚石结构,与周围四个顶点的原子间,通过共价键联系。【为作图方便,可画成十字形平面结构】

2.导电原理

- 1).本征半导体【纯净的、不含杂质元素的半导体】
 - ①.0K 时候绝缘体,室温导电。
 - ②.载流子: 带电荷+外加电场后可定向移动的 carrier; 比如空穴和自由电子。
- ③.空穴: 价电子挣脱共价键的束缚,留下一个空位。称为电子空穴对。【空穴能否定向移动,决定了它是不是载流子:空穴的运动实质上是价电子填补空穴形成的】
 - ④.本征激发: 半导体中共价键分裂产生电子空穴对的过程。 【温度/光/射线】
- ⑤.一定温度下,电子和空穴成对出现和消失(激发后的电子运动一定时间后损失能量,填补新的空穴,恢复共价键,称为载流子的复合),电子空穴对的产生和复合达到动态平衡,浓度不变且相等。
 - ⑥.本征的电导体电导率小,且受光和温度影响甚大,不能用于制造半导体器件。

2).杂质半导体

① 常见的杂质元素:

五价: N型半导体;自由电子浓度>空穴浓度;电子:多数载流子;空穴:少子(对电路一般是危害,反向微电流)【N=Negative,即 5 价元素相对于+4 价多了一价,就得多个负电子;而其固定离子又是正的】

a.第5个价电子,只受它的原子核束缚,不受共价键束缚(没它的位置了/没有多余的空穴了),在室温下得到足够多能量的激发为自由电子。

b.原子核失去 1 个电子,正离子,但不能正向移动,不是载流子,不参加导电,只是保持电中性。

三价: P型半导体; 自由电子浓度<空穴浓度; 电子: 少子; 空穴: 多子。

【P=Positive,即 3 价元素为了与+4 价元素的惯性核一致,将引入一个正电荷;但其固定离子是负的】

a. 每掺一个 3 价元素,多一个空位。能级一样,别的共价键上的电子可来填补。

b.原子核获得 1 个电子,负离子,也不能移动,不是载流子,不参加导电,只是保持电中性。

【这个很奇怪:与之前的不同,我们并不能形象地接受原子核"获得了"负离子这一事实。——5 价元素失去了一个电子成为正离子好说,但 3 价元素是怎么获得一个电子的?这么说吧,这完全是为了理论上的自圆其说:空穴怎么就带正电了呢?我们从来就没说空穴带了正电!这就是关键:空穴就是空的穴,是个尚未占有的位置,没有电子来,也没有正电荷来,不带电。但是一个共价键里只有一个电子,它相对于有两个电子的共价键,相当于有一个正电子跑来中和了一个价电子,因此整个体系要想成电中性,需要引入一个负电子给固定的 3 价的元素的惯性核上。】

【当然你也可以这样想,假设原先均+4价的惯性核,对比 Si 或 Ge 的标准模型:对于 3 价元素,空穴位置上引入一个+(准确地说是引入了+的地方变成了空穴),则对应位置的+4价的惯性核需引入一个电子,变成+3 价,即符合现实;对于 5 价元素,空穴早已被电子占满,价电子只能游离在共价键之外的空间,即相对于 Si 或 Ge 的标准模型,在之外多引入了一个—,此时需为对应的+4 价的惯性核引入一个正电荷,将其变为+5 价,以符合电中性和现实】

②.多子浓度主要取决于杂质浓度,少子浓度主要取决于本征激发,与温度有关。【多、少子也均不完全取决于对应过程,比如杂质浓度会掩盖一部分本征激发的效果,因为杂质产生的多子,也会填补本征激发的空穴;而杂质产生的空穴,也会作为母性去取抢夺、吸引和占有本征激发的电子。同样,本征激发也会贡献少许多子,这倒是纯净的。】

3).漂移运动与扩散运动

a.漂移运动: 电场力+两种载流子=分别定向运动。

漂移电流:由空穴顺电场方向、电子逆电场方向,二者的同向电流,相加合成。

b.扩散运动: 同类载流子的浓度差。【只针对同类载流子, 空穴和电子非同类】

扩散强度:由同类载流子的浓度梯度决定。

3.PN 结的形成

多子的扩散+少子的飘移:

- ①.PN 交界处,浓度差引起载流子(多子)的扩散中和。【主要表现为 P 的多子和 N 的多子相互渗透并抵消——因为 P 的多子对于 N 来说是 N 的少子,这就产生了同类载流子的浓度差,将引起扩散运动;但一般我们只考虑 N 的多子向 P 区渗透,与 P 区的多子中和,因为我们熟悉电子这个东西,而空穴被认为是被动被填补的。——所以我们一般只考虑单向过程,且是两个意义上的单向——针对扩散,不考虑 P,N 区本征激发的少子的扩散运动(因为如果你考虑了 N 区的多子的话,就不用考虑 P 区的少子了,它俩是一类载流子),而多子也只考虑 N 区的多子】
 - ②.多子扩散结果形成自建电场(由 N 区固定的正离子惯性核指向 P 区的负离子)。
- ③.空间电荷区(即 PN 结,只有固定的惯性核,没有多子存在)变宽→(P,N 区各自的多子均)浓度梯度减小、自建电场变强→扩散变弱(N 区的多子被自建电场拉回)、漂移开始变强(N 区的少子顺着自建电场到 P 区,去补充和作为 P 区的多子,提高 P 区的那些被 N 区的多子扩散来中和得差不多了的多子的浓度)。
- ④.扩散漂移动态平衡,空间电荷区固定电荷数不再变化,空间电荷区宽度不再增加。(N区的多子和少子去中和、补充P区的多子,数量大致相当;通过交界面净载流子数=0;P、N区的多子浓度不再变化)。

空间电荷区,是载流子缺少的地区,所以电阻率很高,是高阻区,称作耗尽层、势垒区、阻挡层、PN 结。

如果 P,N 区掺杂浓度不同,两个区域里的空间电荷区宽度不相同,掺杂浓度高的那区多子密度大,固定离子数目小,空间电荷区窄,形成不对称的 PN 结。

4.PN 结的特性

1).单向导电性

①.外加正向电压/PN 结正向偏置(P 区接电源正极):

P 区多数载流子为正子,被迫去与 N 区的多子电子中和,空间电荷区变薄,自建电场变弱,对多子扩散阻止变少,电阻变小,扩散电流变大,导电(∵导电是多子飘移的结果;但在这里称为扩散电流)。

不大的电压,产生相当大的 PN 结正向电流。(<u>直流电阻小</u>)

外加电压的微小变化,扩散电流变化较大。(交流电阻小)

②.反向电压:

载流子被拉回来。加强内电场。扩散变弱,少数载流子形成漂移电流,且与外加电压无关(少子浓度由本征激发决定),通常叫做反向饱和电流。【注:反向电流对于外电场和内电场而言,也是正向的,即 P,N 区的少子飘移电流也朝着 PN 结自建电场方向: N→P;它们和多子运动方向相反,但构成的电流方向一致。可能反向电流一词,仅仅来源于反向电压】

电流很小, 电压大, 电阻大。如果忽略不计反向电流, 则 PN 结截止, 电阻无穷大。

如果电压非常大, 击穿, 正向电流。若有焦耳热, 烧坏。

2).伏安特性

理论导出 $I=I_S(e^{qU/kT}-1)$, 其中 I 为流过 P 区、N 区、PN 结的电流; U 本为外加电压,但由于 P、N 区的电阻很小,因此认为 U 全加在 PN 结上,即 PN 结上的电压。 I_S 为反向饱和电流,k 为玻尔兹曼常数,q 为电子电量>0。

令 $U_T=kT/q>0$,称为温度的电压当量,是温度 T 的函数。室温时,T≈300K,算得此时 U_T ≈26mV。此时 $I=I_S(e^{U/U_T}-1)$ 。

- ①.当 U>>U_T时,I≈I_S·e^{qU/kT},指数规律。
- ②.当 U<<-UT时, I≈-Is, 即加反向电压时, PN 结只流过很小的反向电流。

3).反向击穿

当 U<< $-U_T$ 时,实际与理论不符:当 U< U_{BR} (反向击穿电压)时,PN 结的反向电压|U|只需增大很小,对应的反向电流|U|急剧增大。

- ①.<mark>雪崩击穿</mark>:掺杂浓度低,再加上反向电压,加速区间长,(P区)飘移过 PN 结的少子(电子)有足够大的动能,将(N区)共价键中的电子撞出来,形成新的电子空穴对。
- ②.<mark>齐纳击穿</mark>:掺杂浓度高,空间电荷区薄,只需加小的反向电压,即可将电子从 P 区的共价键中拉出。

电击穿, 可逆; 热击穿, 不可逆。

4).电容效应

①. <mark>势垒电容</mark>C_B: 多子充放电。【反向偏置明显】

空间电荷区的正负离子和空间,相当于介质;载流子(多子)相当于(空间)电荷。PN 结上外加电压大小和极性发生改变时,多子进入或远离 PN 结,中和或 reveal 部分空

间电荷,空间电荷区变薄或变厚,对应多子的充电和放电。【正比于空间电荷区宽度,反比于其面积。反向电压时(变厚时)较明显】

②.扩散电容Cn: 少子充放电。【正向偏置明显】

正向电压,N区的多子电子,到P区后变为P区的(非平衡)少子,它与P区的多子空穴的复合,有个过程,近的空穴被填满了,远离空间电荷区的还没被填满,形成了P区少子的浓度梯度;它与N区少子空穴的浓度梯度,均是以靠近PN结端浓度高,远离端浓度低。【非平衡少子,一方面指的是浓度梯度;另一方面指的是"非己成分",因为P区的少子本来是没有浓度梯度的、各处平衡的,只有过来的N区的多子,这一部分少子,作为舶来品,P区总少子中的一部分,才是不平衡的、有浓度梯度的】

高频电压,才考虑 $C_I = C_B + C_D$,因 C_I 很小。

4.2 半导体二极管

1.结构&类型

一个PN结、两个P,N区半导体、电极引线、管壳。

符号: 阳极(Anode)=P区=△底部; 阴极(cathode)=N区=△头部+横。

2.伏安特性

与 PN 结的理论伏安特性稍有不同:不完全符合 $i_D = I_S(e^{qu_D/kT}-1)$,其中的符号 I,U 用 i_D,u_D 表示,D 代表二极管(double),而不再是 PN 结了。

- 1).正向、反向电压较小时,正向反向电流近乎=0,正向多了个死区电压 U_r : Si: 0.5V/Ge: 0.1V; 反向也有个反向击穿电压 U_{BR} 。
- 2).正向电流较大时,曲线接近直线,因为 PN 结此时电阻较小,与之串联的半导体体电阻,电极引线等的电阻,成为主要部分,而且都是线性元件。
 - 3).对温度敏感,温度升高时,正向特性曲线左移、反向特性曲线下移。

3.二极管的等效电路

- 1).理想的等效电路:一个开关, D 相当于 S。
- 2).考虑正向压降的等效电路:一个有条件的开关/与电压源串联的开关: u_D > U_D=Si: 0.7V/Ge: 0.2V 时,二极管正向导通。【相当于取线性段的正向压降u_D的平均值为U_D,大写表示平均值,下一段也将介绍】

3).利用二极管的单向导电性,完成交流电到直流电的转换:整流电路。

单相桥式全波整流电路:设交流(小写)电源 u 的 $U_m = \sqrt{2}U$,U 为有效值。若 $U_m >> U_D$,则可用理想二极管等效电路来分析。分析结果:

负载 R_L 两端的输出电压 u_0 的平均值 U_0 (大写表示平均值),为 U_0 =0.9U,也即直流成分的电压值。同样的道理, i_0 的平均值 I_0 = $\frac{U_0}{R_L}$ =0.9 $\frac{U}{R_L}$ 。

过每个二极管。