ИНФОРМАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Информация - совокупность сведений об окружающем мире являющихся объектом хранения, передачи и преобразования.

Непрерывная информация, если источник вырабатывает непрерывный сигнал (изменяющийся во времени физический процесс). *Дискретная информация*, если сигнал от источника принимает конечное число значений, которые могут быть пронумерованы. Непрерывное сообщение можно преобразовать в дискретное.

Устройства для преобразования непрерывной информации в дискретную называются *АЦП* (аналого-цифровой преобразователь), а устройства для преобразования дискретной информации в аналоговую - *ЦАП* (цифро-аналоговый преобразователь).

Сообщение - совокупность знаков или первичных сигналов, содержащих информацию, т.е. это информация, представленная в какой-либо форме. Пример сообщений: текст телеграммы, данные на выходе ЭВМ, речь.

Изменяющийся во времени физический процесс, отражающий передаваемое сообщение называется *сигналом*.

Сигнал измерительной информации — сигнал, функционально связанный с измеряемой физической величиной и несущий информацию о ее значении.

Классификация измерительных сигналов:

- 1. По *характеру измерения информативного и временного параметров* измерительные сигналы делятся на аналоговые, дискретные и цифровые.
- 2. По *характеру изменения во времени* сигналы делятся на *постоянные* и *переменные*.
- 3. По степени наличия априорной информации переменные измерительные сигналы делятся на детерминированные, квазидетерминированные и случайные. Детерминированный сигнал - это сигнал, закон изменения которого известен, а

модель не содержит неизвестных параметров. *Квазидетерминированные сигналы* – это сигналы с частично известным характером изменения во времени, т.е. с одним или несколькими неизвестными параметрами. *Случайный* – сигнал, поведение которого предсказать невозможно.

Разложению в *ряды Фурье* подвергаются периодические сигналы. Периодическую функцию любой формы, заданную на интервале одного периода T=b-a можно представить в виде ряда Фурье:

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} S_n e^{jn\Delta\omega t}, S_n = S(n\Delta\omega), \Delta\omega = \frac{2\pi}{T},$$

где весовые коэффициенты S_n ряда определяются по формуле:


$$S_n = \frac{1}{T} \int_a^b s(t) e^{-jn\Delta\omega t} dt$$

Ряд Фурье представляет собой ансамбль комплексных экспонент $e^{jn\Delta\omega t}$ с частотами, образующими арифметическую прогрессию. Функцию весовых коэффициентов $S(n\Delta\omega)$ принято называть комплексным спектром периодического сигнала или Фурье-образом функции s(t).

Ширина спектра сигнала - величина, характеризующая часть спектра сигнала, содержащего спектральные составляющие, суммарная мощность которых составляет заданную часть полной мощности сигнала. Чем уже сигнал, тем более широкий у него спектр.

Kанал cвязи — это совокупность средств, предназначенных для передачи сигналов (сообщений).

Процесс передачи информации по техническим каналам связи проходит по схеме:



Шум - разного рода помехи, искажающие передаваемый сигнал и приводящие к потере информации. Помехивозникают по техническим причинам: плохое качество линий связи, незащищенность друг от друга различных потоков информации. Способы защиты: применение фильтров, кодирование и др.

Шенноном К. разработана теория кодирования, для борьбы с шумом. Она основана на том, что передаваемый по линии связи код должен быть избыточным. За счет этого потеря какой-то части информации при передаче может быть компенсирована. Однако большая избыточность слишком приведёт к задержкам и подорожанию связи.

Существуют различные типы каналов, которые можно классифицировать по различным признакам:

- 1. *По типу линий связи:* проводные; кабельные; оптико-волоконные; линии электропередачи; радиоканалы и т.д.
- 2. *По характеру сигналов:* непрерывные; дискретные; дискретнонепрерывные (сигналы на входе системы дискретные, а на выходе непрерывные, и наоборот).
 - 3. По помехозащищенности: каналы без помех; с помехами.

Каналы связи характеризуются:

1. *Емкость канала* определяется как произведение времени использования канала T_{κ} , ширины спектра частот, пропускаемых каналом F_{κ} и динамического диапазона D_{κ} , который характеризует способность канала передавать различные уровни сигналов:

$$V_{\kappa} = T_{\kappa} F_{\kappa} D_{\kappa}$$

2. *Скорость передачи информации* – среднее количество информации, передаваемое в единицу времени.

Одна позиция для двоичной цифры в описании дискретной информации называется *битом*. Бит служит для измерения информации. Непрерывную информацию тоже измеряют в битах. Часто используется величина в 8 раз большая - *байт* (byte).

- 3. *Пропускная способность канала связи* наибольшая теоретически достижимая скорость передачи информации при условии, что погрешность не превосходит заданной величины.
- 4. **Избыточность** обеспечивает достоверность передаваемой информации (R=0,1).

Проводные каналы связи:

- 1. **Витая пара**. Скорость передачи до 1 Мбит/с. Используется в телефонных сетях и для передачи данных.
- 2. **Коаксиальный кабель.** Скорость передачи 10–100 Мбит/с используется в локальных сетях, кабельном телевидении и т.д.
- 3. **Оптико-волоконный.** Скорость передачи 1 Гбит/с. В средах 1–3 затухание в дБ линейно зависит от расстояния, т.е. мощность падает по экспоненте. Поэтому через определенное расстояние необходимо ставить регенераторы (усилители).

Радиолинии:

- 1. **Радиоканал.** Скорость передачи 100–400 Кбит/с. Использует радиочастоты до 1000 МГц. До 30 МГц за счет отражения от ионосферы возможно распространение электромагнитных волн за пределы прямой видимости. При частоте 30 до 1000 МГц ионосфера прозрачна и необходима прямая видимость.
- 2. Микроволновые линии. Скорости передачи до 1 Гбит/с. Используют радиочастоты выше 1000 МГц. При этом необходима прямая видимость и

остронаправленные параболические антенны. Расстояние между регенераторами 10–200 км. Используются для телефонной связи, телевидения и передачи данных.

3. Спутниковая связь. Используются микроволновые частоты, а спутник служит регенератором (причем для многих станций). Характеристики те же, что у микроволновых линий.

Modyляция — это изменение одного или нескольких параметров носителя с помощью сигнала, несущего информацию. Обратная операция, т.е. выделение информационного сигнала x(t) из модулированного сигнала, называется demodyляцией.

Различают *непрерывную* (синусоидальные колебания) и *импульсную* (прямоугольные импульсы) модуляции.

Виды непрерывной модуляции:

- 1. Амплитудная модуляция (АМ).
- 2. Частотная модуляция (ЧМ).
- 3. Фазовая модуляция (ФМ).

ЧМ и ФМ – это частные случаи угловой модуляции (УМ).

Различают следующие виды *импульсной модуляции*: амплитудно-импульсную модуляцию (АИМ), широтно-импульсную модуляцию (ШИМ) и временную импульсную модуляцию (ВИМ). Последняя подразделяется на фазо-импульсную модуляцию (ФИМ) и частотно-импульсную модуляцию (ЧИМ). Во всех случаях форма импульсов принимается неизменной.