

# 计算机组成原理

■ 第七章 系统总线 7.1 总线的特性及应用

1 总线的概念

◆ 总线:是计算机体系结构的重要组成部分,通过它可以将计算机系统中各个功能部件连接起来,构成一个完整的系统。











2 总线的作用

- ◆ 是各功能部件间传递各类信息的**通道**;
- ◆ **是**系统中各部件间的**物理接口**,能够减少各部件通信的复杂程度;
- ◆ 提供信息交换时所需的数据、地址、时序和控制**信息**;
- ◆ 提供一个共同遵循的**协议**或标准:
- ◆ 不应**成为**整个计算机性能的**瓶颈**;
- ◆ 方便计算机系统的集成、扩展和进化。

## 3 总线的分类

◆ 总线的分类方式: 总线分类的方式有很多, 如被分为外部总线和内部总线、系统总线和非系统总线、片内总线和PCB板级总线、串行总线和并行总线、高速总线和低速总线、同步总线和异步总线, 专用总线和通用总线等等。

3 总线的分类——按用途分类

存储总线:短距离、 高速总线,与存储器 的特性相匹配,尽最 大可能提高处理器与 存储器之间的数据带 宽,针对Cache块数 据传输进行性能优化;



3 总线的分类——按用途分类

系统总线:又称内部总线或板级总线,是计算机系统中最重要的总线,也是连接存储总线和I/O总线的中间总线;



3 总线的分类——按用途分类

I/O总线:通常连接距离较远、速度相对较慢,用于连接多种外部设备,同时与系统总线或存储总线连接。





- 3 总线的分类——按位置分类
  - ◆ 按照总线所在的位置,总线可以分为:
    - □ 外部总线: USB、火线(IEEE-1394)等
    - □ 内部总线: PCI、AGP等
    - □ 片内总线: AMBA

4 总线的组成

01 数据总线:用于传送数据信息,通常是双向三态形式的总线; 02 地址总线:专门用来传送地址,地址总线总是单向三态的;

控制总线:用来传送控制信号和时序信号。

电源线和地线

03



# 谢谢!