太阳能技术概论 考试提纲

Africamonkey

2017年5月12日

1 太阳能概述

1.1 什么是广义的太阳能

广义的太阳能包括太阳能、风能、水能、生物质能,也包括煤炭、石油、天然气等化石能源。狭 义的太阳能是指太阳辐射能。

1.2 什么是太阳能

太阳辐射能,简称太阳能。太阳主要是由氢气与少量的氦气等组成,太阳内部不断地进行着核聚变反应,温度极高,内部温度可达到 $1\times 10^7 K$ 以上,表面也达到 5800 K 。气态的太阳表层可以视为吸收系数为 A=1 的黑体。

1.3 太阳能的主要特点

可再生、洁净、分布广泛、永不枯竭,总量大。但能量密度低、间隙性、受到气候、季节变化等 因素影响,不稳定。

1.4 简单说明太阳与地球的关系

太阳半径为 6.96×10^8 m, 而地球半径为 6.38×10^6 m, 太阳-地球平均距离为 1.496×10^{11} m。在太阳与地球的中心连线上,地球表面某点至太阳的张角仅为 32 分,因此可近似地将太阳光投射到地球上的光线视为平行光束。

地球表面的平均温度基本保持不变,这源于在太阳表层与地球轨道之间的距离上,太阳作为黑体辐射源与地球保持温度平衡。

1.5 太阳常数

太阳常数是 地球大气层外垂直面上太阳辐射在单位面积的总量。太阳常数(大气层平均值)为 $1367(\pm7)W/m^2$ 。由于大气层对太阳辐射吸收、散射等造成衰减,地面接收到的太阳辐射强度一般在 $1000W/m^2$ 以下。

1.6 我国的太阳能资源分布情况

最好的地区是西藏、青海、新疆、甘肃、内蒙、云南等。东北地区、华北、山东、海南等地区属于第二类地区

华中、华南属于中等地区 贵州地区与四川成都地区的阳光资源较差。

1.7 太阳能利用考虑的两个条件

- 1. 太阳能资源丰富
- 2. 空气洁净度好

1.8 大气质量

大气质量 (Air Mass) 定义为 $AM = \frac{1}{\sin(\theta)}$, 其中 θ 表示太阳高度角。

AMO 是大气层外的太阳能辐射分布,是太空太阳电池的光谱参照。

AM1 是太阳高度角为 90 度的太阳辐射分布。

AM1.5 是太阳高度角为 41.8 度的太阳辐射分布。

1.9 太阳辐射光谱分布情况

太阳辐射能量密度是电磁波频率的函数,在地面上的太阳辐射或太阳光的波长范围主要在紫外与近红外之间,一般为 250 - 2500 nm。

紫外线 小于 380 nm , 占 9%

可见光 380 - 780 nm , 占 45%

红外线 大于 780 nm , 占 46%

1.10 太阳能转换的基本形式有哪些?主要应用在哪些方面?

基本原理主要有光热转换、光电转换及光化学能转换。

光热技术主要依据光热转换原理、应用方面主要有热水器、干燥除湿、光热发电等。

光伏技术主要依据光电转换原理、主要利用半导体材料发展的光伏发电技术。

植物的光合作用主要是依据光化学能转换原理、光合作用是地球上最广泛地太阳能利用。

1.11 什么是光伏效应

光伏效应:光线照在半导体材料上产生光生载流子现象。光电效应:光束照射在金属表面会使 其发射出电子的物理效应。

2 半导体物理基础

2.1 常用高纯硅的硅源料有哪些?各有哪些特点?

半导体硅源主要有 SiCl₄、SiH₂Cl₂、SiHCl₃ 和 SiH₄ 四种。

各种硅源优、缺点比较:

 $SiCl_4$ 法温度比 $SiHCl_3$ 高,制得 $SiCl_4$ 氯气消耗量大,现少用;

 SiH_4 法由于消耗金属镁等还原剂,以及 SiH_4 法本身易燃、易爆等,在一定程度上受到限制。 但此法去除硼杂质很有效,无腐蚀性,生产的硅质量高,多用于外延生长;

 SiH_2Cl_2 易燃易爆,得到的硅质量高,多用于外延生长;

 $SiHCl_3$ 的沸点比 $SiCl_4$ 低,且易于纯化,此法用得多。

2.2 高纯多晶 Si 的制备工艺有那些?

在半导体工业中就采用这些硅源根据不同工艺来制取多晶硅材料: 即 $SiCl_4$ 、 SiH_2Cl_2 、 $SiHCl_3$ 还原法和 SiH_4 热分解法,反应式如下:

 $SiCl_4 + 2H_2 = Si + 4HCl(1100 - 1200^{\circ}C)$

 $SiHCl_3 + H_2 = Si + 3HCl(900 - 1100^{\circ}C)$

 $SiH_4 = Si + 2H_2 (800 - 1000^{\circ}C)$

2.3 制备多晶硅西门子工艺的技术路线

冶金硅粉与氯化氢反应生成三氯氢硅(无色液体)

通过蒸馏提纯至 11N 以上

加上氢气通入返原炉加热至 1100 度以上

将硅沉积在炉内的 U 型籽晶条上

最后形成高纯多晶硅棒

这是半导体器件与晶体硅太阳电池所用的硅片的主要原料

2.4 什么是半导体?半导体材料的特性?

自然界的物质按导电性的强弱,可分为导体、半导体和绝缘体三类。

它们的电阻率变化范围为: 导体 < $10^{-4}\Omega \cdot cm$; 绝缘体 > $10^{8}\Omega \cdot cm$; 半导体 $10^{-4} - 10^{8}\Omega \cdot cm$ 。 半导体具有以下特性:

2.4.1 掺杂特性

掺入微量杂质可引起载流子浓度变化,从而明显改变半导体的导电能力。此外,在同一种材料中掺入不同类型的杂质,可得到不同导型的材料 (p 或 n 型);

2.4.2 温度特性

与金属不同,本征(纯净)半导体具有负的温度系数,即随着温度升高,电阻率下降。但掺杂半导体的温度系数可正可负,要具体分析。

2.4.3 环境特性

光照、电场、磁场、压力和环境气氛等也同样可引起半导体导电能力变化。如硫化镉薄膜,其暗电阻为数十兆欧姆,而受光照时的电阻可下降到数十千欧姆(光电导效应)

2.5 何为 p 型半导体, n 型半导体?

空穴导电为主的半导体为 p 型半导体, 电子导电为主的半导体为 n 型半导体。

2.6 工业上制备硅单晶有哪两种生产工艺?

一种是直拉法, 直拉法是半导体单晶生长用的最多的一种晶体生长技术。

第二种是区熔法,不用坩埚,采用高频电感加热,通过上下移动加热区,将固体多晶硅棒制成单晶硅,也可以用于提纯晶体硅。

2.7 简单描述单晶 Si 的直拉法工艺步骤

将高纯多晶硅块料加入石英坩埚,并加入掺杂剂,加热至熔化,将籽晶与熔融硅表面接触,慢慢 提拉并旋转,通过缩颈、放肩、等径生长,收尾等步骤,即可生成与籽晶相同晶向的单晶硅棒。

引晶:通过电阻加热,将装在石英坩埚中的多晶硅熔化,并保持略高于硅熔点的温度,将籽晶浸入熔体,然后以一定速度向上提拉籽晶并同时旋转引出晶体;

缩颈: 生长一定长度的缩小的细长颈的晶体, 以防止籽晶中的位错延伸到晶体中;

放肩: 将晶体控制到所需直径;

等径生长: 根据熔体和单晶炉情况, 控制晶体等径生长到所需长度;

收尾: 直径逐渐缩小, 离开熔体;

降温:降底温度,取出晶体,待后续加工

2.8 简单描述单晶 Si 的区熔法工艺步骤

先制成所要求直径的多晶硅棒,在下端接上一个籽晶,通过高频电感加热,使得与籽晶接触处熔化,然后从下向上提拉,直至多晶硅棒形成如同籽晶一样的晶向的单晶硅棒。

2.9 直拉单晶 Si 的和区熔单晶 Si 的质量区别

直拉:需要石英坩埚,氧含量高,用于太阳电池,价格低区熔:不用石英坩埚,氧含量低,用于集成电路、价格高

2.10 电子级和太阳能级半导体材料的纯度范围

电子级 9N 以上,用于半导体器件,太阳能级 6-9N,用于太阳电池。

2.11 晶体硅所用的掺杂元素有哪些?

p 型半导体: 常用 B, Ga 等元素 n 型半导体: 最常用 P 元素

2.12 硅片制造工艺流程

直拉法制备单晶硅碇,或浇铸法制备多晶硅碇,采用带锯切成硅砖,然后通过多线切割切成硅片。单晶硅片边长多为 $150~\mathrm{mm}$,厚度 $180\text{-}200~\mathrm{\mu m}$ 。

多晶硅片边长多为 156 mm, 厚度 180-200 μm。

2.13 硅片的主要电学技术指标

单晶硅片的电阻率 1-3 Ω cm, 少子寿命 10 μ s 多晶硅片的电阻率 0.5-3 Ω cm, 少子寿命 1-2 μ s

2.14 p-n 结制备工艺有哪些

扩散、合金化、离子注入、外延等工艺。半导体工业主要采用离子注入,而晶体硅太阳电池主要采用热扩散工艺。

2.15 导体、绝缘体与半导体的能带

导体、绝缘体与半导体的导电能力的差别在于它们的能带结构不同的缘故。导体,如金属的价带与导带之间没有禁带,两者或是重叠,或是价带能级没有被电子填满,而有许多空能级。因此,即使在常温下,靠热激发也有大量的自由电子参与导电。所以,金属的电阻率很低。 $(<10^{-4}~\Omega cm)$

半导体与绝缘体的价带与导带之间都有一个禁带。但是半导体的禁带宽度较这窄 (小于 3 eV),随温度升高,价带顶附近的电子容易通过热激发跃迁到导带成为导电电子。其电阻率高于金属,但比绝缘体要小,且随温度升高而减少 $(10^{-4}-10^8~\Omega cm)$

绝缘体的禁带宽度比半导体宽的多 (大于 3 eV),所以一般情况下,其导带上电子极少,即绝缘体如玻璃、陶瓷、橡胶和塑料等不导电($>10^8~\Omega cm$)

2.16 什么是非平衡载流子?

当处于热平衡的半导体受到外界作用时,将产生比平衡态时多出来的载流子,称为非平衡载流子。光、电等作用也会产生非平衡载流子。

2.17 什么是载流子的复合与寿命?

非平衡态载流子从产生到消失(或复合)的平均存在时间定义为非平衡态载流子的平均寿命。寿命是半导体材料的重要参数。一般说寿命往往是指非平衡少数载流子寿命,简称少子寿命

2.18 什么是载流子的复合中心?

直接复合: 空穴与电子直接相遇 (砷化镓);

间接复合,通过复合中心(硅、锗);复合中心:一为重金属,二是晶体缺陷。

2.19 p-n 结的内建电场是如何形成的?

一般对于晶体硅太阳电池来说, p-n 结是通过热扩散形成的, p 型硅片通过采用三氯氧磷进行热扩散, 就可在硅片表面形成 n 型层, 即形成 p-n 结。这样由于存在浓度差别, 空穴向 p 型区、电子向 n 型区相互扩散, 在硅片表面除处形成一个只有施主或只有受主的区域, 即空间电荷区, 从而形成一个内建电场, 这个内建电场阻止空穴与电子的进一步扩散, 达到一个动态平衡。

3 太阳电池原理与工艺

3.1 简单说明晶体硅太阳电池的制备工艺过程

必考

硅片清洗、制成绒面结构、扩散制备 p-n 结、利用 PECVD 沉积氮化硅减反射薄膜、丝网印刷正负电极、烧结、最后检测分类。

3.2 简单描述晶体硅太阳电池的工作原理

必考

在光照下,硅片表面产生电子-空穴对,在内建电场的作用下,空穴向 p 型区、电子向 n 型区迁移,从而形成电流。

3.3 太阳电池标准测试条件有哪些?

必考

光强 1000W/m²、大气质量 AM1.5、温度 25 度

3.4 硅片表面湿化学处理的目的

一是清除污染物,二是在硅片表面形成陷光结构。对于单晶硅片通过碱腐蚀形成金字塔结构;对于多晶硅通过酸腐蚀形成凹坑结构。

3.5 硅片表面金子塔构造的作用

由于金字塔结构形成,可使得光线两次以上接触硅片,从而增加硅片对光线的吸收效果。

3.6 [111] 和 [100] 硅片,哪个可通过化学腐蚀法实现表面织构化处理,为何?

硅片的(111)晶面为密排面,化学键多;相比之下,(100)晶面化学键少,易于腐蚀。选用晶向为[100]硅片,由于(100)晶面腐蚀速率快,最后留下在硅片表面留下许多(111)组成的所谓金字塔结构,即可达到限制光线反射效果。

3.7 氮化硅薄膜在多晶硅太阳电池中的作用

减少光线反射,并通过氢离子与硅的悬挂键结合,对硅片可以起到表面钝化作用。

3.8 晶体硅太阳电池表面金属化的工艺

晶体硅电池的金属化: 丝网印刷在背面印上银铝浆电极、烘烤, 然后印刷铝背场、烘烤, 再印正面银电极, 最后烧结。

3.9 太阳光谱的分布范围和晶体硅、非晶硅太阳电池的响应范围?

太阳光谱一般在 300 - 2500 nm 范围,晶体硅电池可利用到 1100 nm,而非晶硅电池只利用到 800 nm。

3.10 写出太阳电池的填充系数和效率基本公式

记最大工作点电流为 I_m ,最大工作点电压为 V_m ,短路电流为 I_{sc} ,开路电压为 V_{oc} 。

$$FF = \frac{V_m I_m}{V_{oc} I_{sc}}$$

$$\eta = \frac{I_m V_m}{P_{Licht}} = \frac{FF I_{sc} V_{oc}}{P_{Licht}}$$

3.11 说明选择性发射结太阳电池结构与原理

硅片表面实现选择性掺杂:电极下面重掺杂,接受光线处可疑轻掺杂。这样改善短波响应,同时可疑减少串联电阻。

3.12 为何 HIT 太阳电池可以实现高效率

非晶硅与单晶硅结合,非晶硅可见光谱范围相应好;单晶硅在近红外光谱响应好,低温工艺,材料损伤小,可实现双面电池。

3.13 薄膜太阳电池有哪些种类与特点

薄膜电池有 a-Si, CdTe, CIGS 等。

直接带隙材料,需要很薄的材料就可吸收光线;衬底材料选择玻璃、金属、塑料等,能够实现大面积生产;容易实现柔性电池;容易实现叠层电池;弱光性能好。

3.14 非晶硅薄膜与电池的有哪些特点?

a-Si 禁带宽度为 1.7 eV, 通过掺 B 或掺 P 可得到 p 型 a-Si 或 n 型 a-Si;

非晶硅掺 C, 可得到 a-SiC, 禁带宽度 > 2.0 eV (宽带隙), 掺 Ge, 可得到 a-SiGe 禁带宽度 1.7-1.4 eV (窄带隙);

在太阳光谱的可见光范围内,非晶硅的吸收系数比晶体硅大将近一个数量级,其本征吸收系数 高达 $10^5 cm^{-1}$;

非晶硅太阳电池光谱响应的峰值与太阳光谱的峰值接近;

由于非晶硅材料的本征吸收系数很大, $1\mu m$ 厚度就能充分吸收太阳光,厚度不足晶体硅的 $\frac{1}{100}$,可节省昂贵的半导体材料。

非晶硅薄膜利用光谱范围局限于可见光,效率较低。

3.15 什么是 S-W 效应

非晶硅及其合金的光暗电导率随光照时间加长而减少, 经 200 度退火 2 小时可恢复原状。

3.16 提高太阳电池效率的原理与方法

光学、电学两方面考虑:

光学:光谱分割利用;聚光;光子能量上、下转换;全背面电极

电学: 叠层电池; 异质结电池

3.17 如何评价太阳电池性能?

重要参数是能量转换效率,即单位面积上输出电量与输入光能的比值。

提高太阳电池转换效率主要从两个方面进行。

一是光学方面,尽可能提高太阳电池对入射光的吸收,以产生更多的光生载流子;

另外是电学方面,尽量减少光生载流子在电池体内及表面处的复合,同时减少各种上、下电极的电阻损耗,使更多的电能能够输出到外部负载。

4 往年考试试题

考试方式: 闭卷 考试时间: 120 分钟

4.1 判断题(共10题,30分)

- 1. 光热转换与光电转换的基本原理是一样的。
- 2. 非晶硅电池的效率比晶体硅电池要高,因为非晶硅电池对太阳光谱的可见光部分有很好的吸收利用。
 - 3. 大气质量 AM0 是指大气层外太阳光谱强度和分布。
 - 4. 像金属一样,本征半导体具有正的温度系数,即随着温度升高,电阻率上升。
 - 5. p 型半导体中多数载流子是电子, n 型半导体中多数载流子是空穴。
 - 6. 直拉单晶 Si 氧含量高,主要用于太阳电池;区熔单晶 Si 氧含量低,主要用于集成电路。
 - 7. 绝缘体的价带和导带之间没有禁带,或是价带能级没有被电子填满,有许多空能级。
 - 8. p型硅片通过采用三氯氧磷进行热扩散,就可在硅片表面形成 n型层,即形成 p-n结。
- 9. 太阳光谱的主要能量分布在 300-2500 nm 范围, 晶体硅太阳电池发电可利用的范围为 300-1100 nm 。
- 10. 晶体硅太阳电池的电极下面重掺杂,形成选择性发射极(SE),可以改善短波响应,同时减少串联电阻。

4.2 问答题 (共 5 题, 30 分)

- 1. 高纯多晶硅采用西门子工艺、请描述主要工艺过程。
- 2. 晶体硅太阳电池的主要工艺有哪些?
- 3. 晶体硅同质结太阳电池 p-n 结的内建电场是如何形成的?
- 4. 薄膜太阳电池有哪些种类与特点?
- 5. 太阳电池国际标准测试 (STC) 条件有哪些?

4.3 小论文(共2题,选做1题,40分)

- 1. 如何提高晶体硅太阳电池的转换效率?请谈谈你的观点。
- 2. 关于光伏发电应用,请谈谈你的想法与建议。