
计算机的发展历史

1. 计算机发展的四个阶段



(1) 第一个阶段: 电子管计算机



- 集成度小,空间占用大
- 功耗高,运行速度慢
- 操作复杂,更换程序需要接线

(2) 第二个阶段: 晶体管计算机 【贝尔实验室的三个科学家发明了晶体管】



- 集成度相对较高,空间占用相对小
- 功耗相对较低,运行速度较快
- 操作相对简单,交互更加方便

(3) 第三个阶段:集成电路计算机 【德州仪器的工程师发明了集成电路IC】



- 计算机变得更小
- 功耗变得更低
- 计算速度变得更快


(4) 操大规模继承电路计算机






- 一个芯片集成了上百万的晶体管
- 速度更快, 体积更小, 价格更低, 更能被大众接收
- 用途丰富: 文本处理、表格处理、高交互的游戏与应用

(5) 第五个阶段:未来的计算机



生物计算机

- 体积小,效率高
- 不易损坏,生物级别的自动修复
- 不受信号干扰,无热损耗



量子计算机

2. 微型计算机的发展历史 【从第三个阶段开始的】

受限于性能

单核CPU

(1971~1973) 500KHz频率的微型计算机 (字长8位)

(1973~1978) 高于1MHz频率的微型计算机 (字长8位)

(1978~1985) 500MHz频率的微型计算机 (字长16位)

(1985~2000) 高于1GHz频率的微型计算机 (字长32位)

(2000~现在) 高于2GHz频率的微型计算机 (字长为64位)

摩尔定律

集成电路的性能,每18-24个月就会提升一倍

到了21世纪,摩尔定律慢慢失效了,为什么呢?因为随着芯片的发展,芯片里的电路越来越复杂,越来越密集,并且它的热损耗也越来越高,我们没办法解决这样的问题,所以摩尔定律也慢慢失效了。从此,我们的 **单核CPU转向了多核CPU的发展**,因为单核CPU的发展已经到达了瓶颈了。

摩尔定律



3. 总结

- 计算机发展的四个阶段
- 微型计算机的发展历史