# 第一章 绪论

```
「1946, ENIAC,第一台电子计算机(美,宾夕法尼亚大学,埃克特、莫克利)
     1. \缺点: 一、存储容量太小; 二、用线路连接的方式来编排程序。
      冯·诺依曼、莫尔小组,EDVAC,奠定了计算机基础
              [1.组成:运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备
               2.基本原理:程序存储和控制
     冯·诺依曼机
               3.数值采用二进制计数
              发展:早期冯·诺依曼以CPU为中心,现在演变为以存储器为中心
     2.1974, Altair, 开创微机新时代
             电子管
                             (1946 \sim 1956)
             晶体管
                             (1957 \sim 1963)
     3.微机4代
             中、小规模集成电路 (1964~1970)
            大、超大规模集成电路(1971~)
       「大型机 →中型机 →小型机 →微型机
              「大型巨型化:性能
       发展方向{小型微型化:成本
              网络、人工智能化
     5.1995, 摩尔定律
     6.1971CPU(Intel4004)问世: 开创微机新纪元
1.1发
                展
  史
                             [1974:Intel8080 (NMOS, 4500, 2MHz, 1\mus ~ 2\mus, 64KB, 单), Motorola MC6800
                第二代8(1974):{1975: Zilog Z80
                             1976:Intel 8085
                              [1978: Intel 8086 (NMOS, 29000万, 5、8、10MHz, 0.5\mus, 1MB)
                第三代16 (1978): 1979: Zilog Z8000, Mototola 6800
                              1982:Intel 80826, Motorola 68010
                             1983:Zilog Z80000
                             1984:Motorola 68020
                第四代32 (1983)
                             1985: Intel 80386 (CHMOS, 27.5\pi), 16 ~ 33MHz, <0.1\mus, 32, 40GB, )
                             | 1989:Intel 80486 (CHMOS, 120万,25/33/50MHz), Motorola 68040
                     [1993:Pentium(CMOS, 310万,60MHz)80586
                      1995:Pentium Pro (550万,150/166/180/200MHz) 80686
                     |1997:Pentium II(750万)
                第五代
                      1999:Pentium III(950万)
                      2000: Pentium 4(1.5 \text{GHz} \sim 3.6 \text{GHz})
                     2006 : Core(SSSE3)
```

[基本结构:CPU(运算器、控制器)、存储器、输入/输出设备

1.2微机系统 ⟨冯•诺依曼 ⟨工作原理:存储器存储程序控制的原理


发展:早期冯•诺依曼以CPU为中心,现在演变为以存储器为中心



核心, CPU(中央处理器) 微处理器 =运算器+控制器 微控制器 -运算器+控制器+存储器+I/O接口 处 理 [1.从存储器中取指令,指令译码 2.简单的算术逻辑运算 任务 3.在处理器和存储器或I/O之间传送数据 4.程序流向控制等 2.存储器:分类 {随机存储器RAM 存放程序和数据 只读存储器ROM 3.I/0接口:外部设备与CPU或存储器连接交换信息 1 微机 「连接CPU、存储器、I/0接口 系 任务: CPU与存储器、I/O间传送地址、数据、控制信息 4. 统 「数据总线 总分类《地址总线 线 控制总线 1.2.1微型计算机 输入设备 {键盘、鼠标、扫描仪、数字化仪、 条形码读入器、光笔、语音输入器 I/O 输出设备: CRT显示器、打印机、绘图仪 I/O公用设备: 软盘机, 硬盘机, 光盘机 组成: (主体) 微机、I/0设备、系统软件 <sub>2</sub>微机 输入设备:键盘、鼠标、扫描仪、数字化仪、条形码读入器 系统 输出设备: CRT显示器、打印机、绘图仪 算术逻辑部件ALU: 算术、逻辑运算 累加器和寄存器组 指令指针寄存器IP(程序计数器):指向要执行的下一条指令的偏移地址 3CPU-段寄存器: 段地址与偏移地址组成20位物理地址对存储器寻址 时序和控制部件 内部总线

4微机性能指标{1主频2字长3内存容量4存取周期5运算速度6内核数目7高速缓冲






作用: CPU(或存储器) 与外设交换信息。 「锁存器74LS373、缓冲器74LS245 可编程中断控制器8259A: 控制中断过程 可编程技术/定时器8254:对DRAM定时刷新、扬声器定时发声等实时控制信号 1.2.2*I / O*接口{ 主要接口芯片 (可编程并行接口芯片8255: CPU与外设间8位数据并行传送,打印机、CRT接口等 可编程串行接口8251A: 远距离传送数据, 同步/异步数据收发器 可编程DMA控制器8237A: 大批量数据传送, DMA工作方式(外设直接与存储器交换数据) |A/D, D/A转换芯片: 数字量与模拟量转换 [1.总线描述: 各部件间传送信息的公共通道。 [1.物理特性: 总线根数、插头、插座形状、引脚排列等 2.功能特性: 地址、数据、控制总线 2.总线标准特性< 3.电器特性: IN/OUT 4.时间特性:有效时间 [1内部总线 [1地址总线{单向/三态 2元件级总线 {2数据总线 {双向/三态 3控制总线{复杂 1.2.3总线 ISA 3.总线分类。 **EISA** 3系统总线 VESA PCI PCI Express 「USB: 通行串行总线 IEEE 1394: 火线接口 [1单总线结构 4总线结构 {2面向CPU的双总线结构

3面向主存储器的双总线结构

| 1.内部总线 | 知、三总线:加快数据传送 「是CPU向存储器或I/O端口传送地址的,是三态单向总线 1.地址总线: 地址总线位数决定CPU可直接寻址的内存容量 { 16位: 地址总线20位, 1MB 32位: 地址总线32位, 4GB 2.元件级总线 2.数据总线 CPU与存储器及外设交换数据,是三态双向总线 8088:内部字长16位,外部数据总线8位⇒准16位微处理器 3.控制总线{传输控制信号,控制总线宽度根据系统需要而定,一般为8位 「定义: 微处理器机箱内底板总线, 连接插件板 「1.ISA总线:工业标准体系结构总线,IBM,16位,80386,80486 2.EISA总线:扩展工业体系结构总线,32位 3.系统总线 80x86 3.VESA总线:视频标准协会,全开放通用总线,32,80486 3.总线分类 4.PCI总线:外设互连局部总线,Intel,16/32位,Pentium,即插即用 5.PCI Express总线:最新总线和接口标准,点对点串行连接 描述: 系统与系统、系统与外设间信息通路, 数据传输方式: 并行和串行 「通行串行总线 (Universal Serial Bus) 速度: 480, 15, 1.5MB/s 特点 {即插即用,无需单独供电系统,可支持127个外设同时连接到USB总线集中控制策略,占用资源少,通过4线串行电缆访问USB设备 4.外部总线 火线接口(Fire Wire),苹果公司 2.IEEE 1394 \ 速度: 400, 800Mbps 特点 {高速率、容许用户直接透过IEEE 1394接口编辑电子影像档案 主要用于:数字成像和广播电视领域


[1.单总线结构:内存和I/0接口,控制简单,易于扩充系统配置I/0设备,单数据传输量受限 4.总线结构 2.面向CPU的双总线结构: CPU与主存、CPU与I/0设备分别设置一组总线 CPU与主存:存储总线;CPU与I/0设备:I/0总线 优点:提高数据传送效率;缺点:降低了CPU工作效率 3.面向主存的双总线结构:结合以上两种优点



```
1.数制 

八进制Q或O 

十进制D/省略 N = \pm \sum_{i=-m}^{n-1} K_i \times J^i
            2.其它数制→十进制: 按权相加
             3.十进制→其它数制: {整数:基数去除,余数倒排 小数:基数去乘,余数顺排
              二进制是本、是桥梁
                 二进制编码的十六进制: BCH
                二进制编码的 十 进制: BCD {压 缩{4位1数 | 非压缩{8位1数,0不可省
三进制 ASCII 码 \{`0 \rightarrow 9'=30H \rightarrow 39H \} \{`a \rightarrow z'=61H \rightarrow 7AH \} \{`A \rightarrow Z'=41H \rightarrow 5AH \}
  二进制
                汉字编码\{国标码=区码+20H(高字节)+位码+20H(低字节)\}内码=国标码+8080H
                \{[x]_{\mathbb{R}} = 机器数, x = 真值
                原码  \begin{cases} & \text{整数:}[x]_{\mathbb{R}} = \begin{cases} x & 0 \le x < 2^{n-1} \\ 2^{n-1} - x & -2^{n-1} < x \le 0 \end{cases}  小数:[x]_{\mathbb{R}} = \begin{cases} x & 0 \le x < 1 \\ 1 - x & -1 < x \le 0 \end{cases} 
                \left[1 \stackrel{\text{th}}{=} x \ge +0 \text{ th}, \left[x\right]_{\mathbb{R}} = \left[x\right]_{\mathbb{R}} = \left[x\right]
                         | 2当x < 0时,符号位=1,[x]_{\stackrel{}{\wedge}} = [x]_{\stackrel{}{\nabla}} + 1
                结论  \begin{cases} 3+0和-0 \\ [+0]_{\bar{\mathbb{R}}} = 000...0 & [-0]_{\bar{\mathbb{R}}} = 100...0 \\ [+0]_{\bar{\mathbb{R}}} = 000...0 & [-0]_{\bar{\mathbb{R}}} = 111...1 \\ [+0]_{\underline{\mathbb{R}}} = 000...0 = [-0]_{\underline{\mathbb{R}}} \end{cases} 
                          4移码与补码数值位完全相同,符号位相反
                移码\{[x]_{ik} = 2^{n-1} + x - 2^{n-1} \le x \le 2^{n-1} \}
         定点数{
```



# 第二章 8086 系统结构

[1引脚功能复用:

16位微处理器 | 2单总线、累加器结构:

结构特点

3可控三态电路:

4总线分时复用:

8086: 16 位、N-沟道、HMOS 工艺、双列直插式、40 个引脚、时钟频率 5/8/10MHZ、

16 根数据线 20 根地址总线、直接寻址空间为 2<sup>20</sup> (1MB)


2.1 8086CPU 结构


微机工作流程: 取指令  $\frac{\text{存储器}}{\text{→}}$  取操作数  $\rightarrow$  执行指令  $\rightarrow$  送结果。8 位机: 串联执行。16 位机: 并行操作。

构成: 总线接口部件 BIU 和指令执行部件 EU

BIU: 取指令、读操作数、送结果。EU: 执行指令。

#### 2.1.1 8086 CPU 的内部结构





8086*CPU* 

[1.算术逻辑运算单元ALU:

2. 标志寄存器flags:

「功能: 指令译码和执行指令

EU:  $4 = 2.4 \times 10^{-10} \, \mathrm{m}^{-10} \, \mathrm$ 

指令重叠执行技术 BIU、EU相互独立又相互配合,<mark>并行但不同步</mark>, 加快了指令执行速度,提高总线传输速率

```
「功能: 指令译码和执行指令
         1.算术逻辑运算单元ALU: {完成8/16位二进制数运算
                             16位暂存器可暂存参加运算的操作数
                          「功能:存放ALU运算结果特征,后续指令控制条件
                                   、运算结构状态特征,影响后面操作,常作为<mark>标志转移指令</mark>测试条件
                                   1CF {进位标志位,最高位有进位或借位CF=1
                                       STC置位; CLC复位; CMC取反
                                   状态标志 \left\{3AF\right\} 辅助进位标志位 \left\{ 低4位向高4位进/借位 \left\{\frac{7AF=1}{7AF=0}\right\}
                                   4ZF{全0标志位
                                   5SF\left\{符号标志位\left\{最高位=1, SF=1 
最高位=0, SF=0 \right\}
         2. 标志寄存器Flags:
                                   6OF{溢出标志位{有溢出OF=1,加减法复杂辨析
                                  控制CPU操作
EU:√组成:
                                   1TF{单步标志位
                          控制标志 \left\{ 2IF \left\{ egin{array}{ll} - \textbf{\textbf{W}} 标志位 \left\{ egin{array}{ll} IF=I, & \textbf{\textbf{CPU响应可屏蔽中断}} \\ \textbf{\textbf{STI置位; CLI复位} \end{array} \right. \end{array} \right.
                                  | 3DF | 方向标志位 | 功能:用于串操作指令 | DF=0:地址指针自动增量,CLD复位 | DF=1:地址指针自动减量,STD置位
                       AX: 累加器
                       BX:
                   通用
                        「源<mark>变址</mark>寄存器SI
目的<mark>变址</mark>寄存器DI
目的<mark>变址</mark>寄存器DI
         3.寄存器组
                   专有〈堆栈指针寄存器SP:SP始终指向栈顶
                        基址指针寄存器BP:间接寻址,与SS联用
         4.EU控制器: 取指令控制和时序控制部件
    EU工作过程: BIU指令队列→取指令译码→操作数偏移地址→BIU20物理地址→执行
```

[1.段与段紧密相邻 2.段与段部分重叠 分段类型 3.段与段断开 4.段与段完全重叠: 小程序 段起始地址是16的倍数,故将段地址左移4位即得20位物理段边界 [寻址代码段: CS: IP 数操作√寻址数据段: DS: BX/DI/SI 寻址堆栈段: SS: SP/BP 管理方法 串操作 <mark>順的数据区: DS: SI</mark> **目的**数据区: ES: DI 存储器 分段管理 「逻辑地址:物理地址的虚拟化,程序设计用;16位] }无符号整数, 1: n 物理地址= <u>段地址</u> <u>左移4位/×16/10H</u>: 偏移地址; 20位 若上述地址相加遇到第20位有进位的情况,<mark>则进位可忽略</mark> 方法 1.存储器统一编址:物理地址=段地址:偏移地址 2.**I/O独立 编址:**物理地址=逻辑地址AD<sub>15</sub>~AD<sub>0</sub> 地址管理 M/IO控制

逻辑地址来源					
操作类型	隐含段地址	替换段地址	偏移地址		
取指令	CS	无	IP		
<mark>堆栈</mark> 操作	SS	无	SP		
BP 为间址	SS	CS,DS,ES	有效地址 EA		
存取变量	DS	CS,DS,ES	有效地址 EA		
源字符串	DS	CS,DS,ES	SI		
目的字符串	ES	无	DI		

字节操作,只取一次 8086存储器 [偶地址:低8位

{1从偶地址开始只取一次:对准存放(对准字) 2从奇地址开始先奇后偶两次:非对准字 分体结构 奇地址: 高8位

#### BHE 和 A<sub>0</sub>编码含义 总线使用情况 操作 **BHE** $A_0$ 从偶地址开始读/写一个字 0 0 $AD_{15} \sim AD_0$ 从奇地址开始读/写一个字节 0 1 1 0 从偶地址开始读/写一个字节 $AD_{15} \sim AD_8$ 1 1 $AD_7 \sim AD_0$

0	1 0	从奇地址读/写一个字	$AD_{15} \sim AD_8$
			$AD_7 \sim AD_0$

## 堆栈

概念: 在存储器中开辟一个区域,用来存放需要暂时保存的数据。

容量:≤64K,可在1MB空间任意浮动

段基址: SS; 指针: SP

堆栈 【工作方式: 先进后出, 以字为单元操作

操作:  $\frac{\text{PUSH}}{\text{SP-2} \rightarrow \text{SP}} / \frac{\text{POP}}{\text{SP+2} \rightarrow \text{SP}}$ 

应用: 中断及子程序调用和数据暂时保存


地址增长方式: 向上增长/由高到低: 底高顶低

「地址线: 20;数据线: 16; 40个引脚双列直插式封装,分时复用

 $MN/\overline{MX}$ (33)  $\begin{cases}$ 最小模式:单机系统,所需控制信号全由8086(CPU)提供(兼容8080/8085) 最大模式:多处理机系统,所需控制信号由总线控制器8288提供。IBM-PC

8086CPU引脚·

1.数据总线DB



```
1.双向、三态
                       1. \frac{AD_{15} \sim AD_{0} \text{ (Address Date Bus)}}{16位地址/数据总线}
                       3.系统总线"保持响应"周期,浮空(高阻态)
8. \frac{ALE(AddressLatchEnable)}{ 地址锁存允许信号 \{三态,输出,不能浮空,8282/8283
9. \frac{DEN(DateEnable)}{数据允许信号 \{\Xi态,输出,在DMA工作方式时浮空,8286/8287
                      [1.三态、输入、分时复用
                         [T_{::} 地址线(A_{::} \sim A_{::}): 5A_{::} \sim A_{:}构成20位物理地址(
10: CS,或不需要使用段寄存器(]
                          1.三态、输出
   BHE / S_{7}(BusHighEnable / Status)
                          2.在16位数据传送时,T: 用BHE指出高8位(D_{15} \sim D_{2})数据总线上数据有效, AD_{0}指出低8位数据有效
    高8位数据总线允许/状态信号
                          3.T. ~ T.: S.输出状态信息(=1)
4. MN / MX (Minimum / Maximun)
     最小/最大工作模式
 \int_{S.RD(Dead)}: 三态,输出,T_{1}T_{3}T_{w}(数据: 存储器 \rightarrow CPU)
 6.WR(Write): 三态,输出,T_{2},T_{3},T_{w}(数据: CPU \rightarrow 存储器)

\frac{M / IO(Memory/Input and Output)}{存储器或I/O端口控制信号

: 三态,输出,T_4 \sim T_4
  11. READY (ready)
```

准备就绪信号

12.RESET(reset): CS:FFFFH, 其他: 00H。FFFF0H

 13.
 INTR(Interrupt Request)
 STI: IF = 1

 可屏蔽中断请求信号
 CLI: IF = 0

 14.
 INNA(InterruptAcknowledge)
 第一次负脉冲: 通知外设接口已响应它的中断请求

 中断响应信号
 第二次负脉冲: 通知外设将中断类型号输入考类型总线

 15.
 NMI(Non-Maskable Interrupt Request)

 不可屏蔽中断请求信号

17.HOLD(Hold Request): 总线保持请求信号

18.HLDA(HoldAcknowledge): 总线保持响应信号

19.CLK(Clock): 时钟信号 20.V<sub>CC</sub> (+5V), GND

#### 最大模式

 $\frac{\text{LOCK}(Lock)}{}$ 

总线封锁信号

 $QS_1$ ,  $QS_0$  (Instruction Queue Status)

1.8088的指令队列长度为4个字节,指令队列中只要出现一个空闲字节时,BIU就会自动访问存储器,取指令来补充指令队列。 2.8088CPU中BIU的总线控制电路与外部交换数据的总线宽度是8位,总线控制电路与专用寄存器之间的数据总线宽度也是8位 而EU的内部总线是16位,这样,对16位数的存储器读/写操作需要两个读/写周期才能完成。

8088与8086不同

3.8088外部数据总线只有8条,所以分时复用的地址/数据总线为 $AD_{i} \sim AD_{i}$ ; 而 $AD_{i} \sim AD_{i}$ 成为仅传递地址信息的 $A_{i} \sim A_{i}$ .

4.8088用IO/M代替M/IO, 为了与8085兼容

5.8088中只能进行8位数据传输,BHE信号不需要了,改为 $SS_s$ ,与DT/R和IO/M一起决定最小模式中的总线周期操作

IO/M	DT / R	$\overline{SS_{_{0}}}$	含义
0	0	0	取指令
0	0	1	读存储器
0	1	0	写存储器
0	1	1	无源状态
1	0	0	发中断响应信号
1	0	1	读 I/0 端口
1	1	0	写 I/0 端口
1	1	1	暂停





图 2.2 8086/8088 CPV 寄存器结构

# 第三章 8086 寻址方式和指令系统

# 3.18086 的寻址方式



```
2.物理地址:{操作数物理地址=16×DS+ [EA]=10H×DS+ [EA]
                      3.段超越前缀: \{ \frac{MOV AX, ES:[EA] \{操作数物理地址=16 \times ES+[EA] = 10H \times ES+[EA] \}{MOV AX, DS:[EA] \{操作数物理地址=16 \times DS+[EA] = 10H \times DS+[EA] \}
                       4.符号地址: \begin{cases} \frac{\text{MOV AX, AREA1}}{\text{MOV AX, [AREA1]}} \\ \frac{\text{MOV AX, [AREA1]}}{\text{AREA1}} \\ \frac{\text{CQU 0867H}}{\text{CAPEA1}} \end{cases}
                              (1.寄存器(BX/BP//SI/DI)中的值不是操作数本身,而是操作数有效地址
                              2.物理地址=16×DS+BX
                                   或 =16 \times DS + SI
                                    或 =16 \times DS + DI
          4.寄存器间接寻址方式 ⟨3.物理地址=16×SS+BP
                              4.MOV BX, SI
                              5.允许段超越前缀 MOV BX,DS:[BP] MOV AX,ES:[SI]
寻址方式
                              1. EA: 是一个基址或变址寄存器的内容与指令中指定的8或16位位移量之和。
         5.寄存器相对寻址方式 2. MOV BX,COUNT[SI] 物理地址=16×DS+BX+COUNT MOV BX,[COUNT+SI]
                             3.允许段超越前缀MOV DH,ES:ARRAY SI
                          [1.操作数EA: 一个基址寄存器(BX或BP)+一个变址寄存器(SI或DI),寄存器均由指令指定
                             「物理地址=16×<mark>DS</mark>+BX+SI
                                 或 =16 \times DS + BX + DI
                             物理地址=16×SS+BP+SI
        6.基址变址寻址方式
                            或 =16×SS+BP+DI
                           3. MOV AX,[BX][SI] 物理地址=16×DS+BX+SI
                              「1. 操作数EA: 一个基址寄存器+一个变址寄存器+8或16位位移量
                                 物理地址=16×DS+BX+SI+8或16位位移量
                                      或 =16×DS+BX+DI+8或16位位移量
                                 物理地址=16×SS+BP+SI+8或16位位移量
                                    或 =16×SS+BP+DI+8或16位位移量
        7.相对基址变址寻址方式<
                                 MOV AX,MASK[BX][SI]
                                \frac{\text{MOV AX,MASK}[\text{BX+SI}]}{\text{MOV AX,}[\text{MASK+BX+SI}]}物理地址=16 \times \frac{\text{DS}}{\text{DS}} + \text{BX+SI+MASK}
                                  MOV AX,200H[BX+SI]
```

```
[1.立即数可以出现在[]内,表示直接地址,[2000H]
       2.只有BX/BP/SI/DI可以出现在[ ]内,单个或组合加,但BX/BP、SI/DI不允许同时出现
       3.6[BX][SI] = [BX+6][SI] = [BX+SI+6]
                              [DISP[BP+SI] ; EA=BP+SI+DISP
       4.[BP]: 物理地址=16×SS+EA { DISP[BP+DI] ; EA=BP+DI+DISP DISP = 0,8,16
                              DISP[BP] ; EA=BP+DISP
[]规则
                              [DISP]
                                       ; EA=DISP
                              DISP[BX+SI] ; EA=BX+SI+DISP
       DISP[BX+DI] ; EA=BX+DI+DISP
                                                     DISP = 0, 8, 16
                              DISP[SI] ; EA=SI+DISP
                              DISP[DI] ; EA=DI+DISP
            [1.隐含寻址
                        \{1.直接: 8位立即数,00\sim FFH, 256个端口 IN AL, 63H \{2.间接: 16位立即数,0000\sim FFFFH, 2^{16}个端口 IN AL, 63H
            3.一条指令有几天寻址方式
            4.转移类指令寻址
```

# 8086 指令系统

```
[1.通用数据传送指令: MOV; PUSH; POP; XCHG; XLAT
                             2.输入输出指令: IN; OUT
           1.数据传送指令(14)
                             3.地址目标传送指令:LEA;LDS;LES
                            4.标志传送指令:LAHF; SAHF; PUSHF; POPF
                            【1.加法指令:ADD;ADC;INC;AAA;DAA
                             2.减法指令: SUB; SBB; DEC; NEG; CMP; AAS; DAS
           2.算术运算指令(20)
                             3.乘法指令:MUL; IMUL; AAM
                            4.除法指令:DIV;IDIV;AAD;CBW;CWD
                                [1.逻辑运算: NOT; AND; OR; XOR; TEST]
            3.逻辑运算和移位指令(12) ₹ 2.算术逻辑移位: SHL/SAL; SHR; SAR
                                3.循环移位: ROL; ROR; RCL; RCR
8086指令系统
                            1.MOVS
                             2.CMPS
           4.字符串处理指令(5) ₹3.SCAS
                             4.LODS
                            5.STOS
                           「1.无条件移位和过程调用指令: JMP; CALL; RET
                           2.条件转移: JZ/JE等10条指令; JA/JNBE等8条指令
           5.控制转移指令(28)
                            3.条件循环控制:LOOP;LOOPE/LOOPZ;LOOPNE/LOOPNZ;JCXZ
                           4.中断: INT; INTO; IRET
                           [1.标志控制指令: CLC; CMC; STC; CLD; STD; CLI; STI
           6.处理器控制指令() {2.外部同步指令:ESC; WAIT; LOCK
                           3.停机指令和空操作指令:HLT;NOP
```

#### 数据传送指令

```
格式: LEA 目的,源 功能:目的←源操作数偏移地址
                     说明 {源:存储单元(偏移地址) 
目的:非段寄存器的16位寄存器 
与MOV区别 {LEA BX,[SI];取地址 
MOV BX,[SI];取内容 
与MOV联系 {LEA BX,TABLE 
MOV BX,OFFSET TABLE
                      MOV所不及{LEA BX,6[DI];数组单元
                      格式: LDS 目的,源 功能: 目的←源操作数偏移地址
                             源: 4字节地址指针
地址目标
                            目的: <u>寄存器(SI)</u>, <u>隐含DS</u>
前2个
                     说明。
            2.LDS
传送指令
                            ∫设: DS=1200H,(12450H)=F346H,(12452H)=0A90H
LDS SI,[450H];SI=F346H,DS=0A90H
                     格式: LES 目的,源 功能: 目的←源操作数偏移地址

      1.LAHF
      格式: LAHF

      功能: FLAGS → AH、兼容8080/8085

      2.SAHF
      格式: SAHF

      功能: AH → FLAGS

      3.PUSHF
      格式: PUSHF

      FLAGS 入栈
      常在子程序调用和中断服务程序的开头和结尾

      村过程调用和发生中断的主程序状态(标志位)保护
```

# 算术运算指令

```
「1.ADD{格式:ADD 目的,源  功能:目的←目的+源
    2.ADC{格式: ADC 目的,源 功能: 目的←目的+源+CF
    注意: INC BYTE PTR[BX]
          「格式: AAA
                              功能:加法的ASCII码调整
          注意:用于ADD/ADC对2个非压缩码或ASCII码运算之后
               ADD AL,BL ; 0000 1001...9 ;BCD 9 '9'
+0000 0101...5 ;BCD 5 '5'
                           0000 1110...低4位>9
                           +0000 0110...加6调整(AL=AL+6)
    4.AAA
          实例:
                            0001 0100
               AAA
                          ; ⟨ ∧0000 1111...清高4位
                            0000 0100...AL=4
                            CF=1,AF=1,AH=1(AH=AH+1)
                           结果为AX=0104H,表示非压缩十进制数14
加法
          「格式: DAA
                              功能: 加法的十进制调整
          注意:用于ADD/ADC对2个压缩BCD码之后,调整为正确的BCD码
                           0011 1000...38 ;BCD 38
               ADD AL,BL ; \\ +0001 0101...15 ;BCD 15
                           〔 0100 1101...<mark>低4位>9</mark>
          实例:
               AAA
                          ;{+0000 0110...加6调整(AL=AL+6)
                           0101 0100...结果为AL=BCD 53,CF=0
    5.DAA
                            1000 1000...88 ;BCD 88
               ADD AL,BL
                           +0100 1001...49 ;BCD 49
                           1101 0001...AF=1
          实例:<
                           +0000 0110...加6调整(AL=AL+6)
                         ; 1101 0111...高4位>9
               AAA
                           +0110 0000...加60调整(AL=AL+60)
                            0011 0111...结果为AL=BCD 37,CF=1
```

```
〔1.SUB{格式: SUB 目的,源  功能: 目的←目的-源
    适用场合: 多字节减法
    3.DEC <sup>{</sup>格式: DEC 目的
                          功能: 目的←目的-1
         注意: DEC BYTE PTR[BX]
    4.NEG{格式: NEG 目的
                          功能:目的←0-目的
         「格式: CMP 目的,源 功能: 目的-源
    5.CMP〈注意:后常接JB条件跳转
         适用场合: 比较2个数大小且不破坏原操作数
         「格式: AAS
                          功能:减法的ASCII码调整
         注意:用于SUB/SBB对2个非压缩码十进制或ASCII码运算之后
             SUB AL,CL ; 0000 0011...3 ;BCD 3 '3'
                        -0000 1000...8 ;BCD 8 '8'
                        1111 1011...低4位>9
    6.AAS
                        -0000 0110...减<mark>6调整(AL=AL+6</mark>)
         实例:
                        0001 0101
             AAS
指令
                        ∧0000 1111...清高4位
                        0000 0101...AL=5
                         结果为AL=5,CF=1(AH=AH-1)
         格式: DAS
                         功能:减法的十进制调整
         注意:用于SUB/SBB对2个压缩十进制之后
                        0101 0110...56 ;BCD 56
              SUB AL,CL;
                        -1001 1000...15 ;BCD 98
                         1011 1110...低4位>9
    7.DAS
                        -0000 0110...减6调整(AL=AL-6)
         实例:<
                         1011 1000...高4位>9
              DAS
                        -0110 0000...减60H调整
                         0101 1000...BCD 58
                        结果为AL=BCD 58,CF=1,表示有借位
```



```
说明:需要MOV先赋值
                    2. IDIV 
带符号
     说明: 余数与被除数符号相同
     格式: AAD
         设AX=0307H(2个非压缩BCD码,即十进制数37),BL=05H
                  「在DIV之<mark>前</mark>将AX非压缩BCD码→二进制码
     实例:⟨AAD
                   〕03×10+7=37=25H, 并将AL ← 25H
                  ; 结果为AL=7(商),AH=2(余数)
         DIV BL
         编写程序, 计算75÷6=12...3
         FIRST
               DB 06H
                             ;除数6
                             ;被除数75(BCD)
         SECOND DB 75H
         THIRD
               DB 2 DUP(0)
                             ;存商
                             :存余数
         FOUR
               DB?
                             ;第一个被除数高位清0
               MOV AH,00H
               MOV AL,SECOND
                             ;AL ← 被除数75
               AND AL,0F0H
                             ;截取高4位
     实例:
               MOV CL,04H
                             ;移至低4位
               ROL AL,CL
               DIV FIRST
                            ;AX/06,即0007/06,结果: AL ← 商1, AH ← 余数1
               MOV THIRD+1,AL ;结果单元←第一个商1
               MOV AL,SECOND ;AL ← 被除数75
                            ;截取低4位, AX=0105H
               AND AL,0FH
                            ;将AX中的内容0105H调整为0FH
               AAD
                            ;0FH/6,结果: AL ← 商2, AH ← 余数3
               DIV FIRST
               MOV THIRD,AL
                            ;THIRD单元←第二个商2
                            ;FOUR单←元第二个余数3
               MOV FOUR ,AH
AH被扩充为AL中D₁的符号位
             功能:字→双字
     DX被扩充为AX中D<sub>15</sub>的符号位
```

MOV AL,11011010B ;被除数-38

除法

# 逻辑运算和位移指令-按位运算

```
1.NOT {格式: NOT 目的 功能: 目的 ← 目的 

2.AND {格式: AND 目的,源 功能: 目的 ← 目的 ∧源 

适用性: 屏蔽位 

3.OR {格式: OR 目的,源 功能: 目的 ← 目的 ∨ 源 

适用性: 保留位,置位1 BCD → ASCII: OR AX,3030H
逻辑运算
  指今
         5.TEST {格式: TEST 目的,源 功能:目的^源
适用性:检测某些条件是否满足,但原操作数不变,后常跟条件转移指令JNZ

      1. <u>SAL</u>
      {格式: SAL 目的, 计数值

      2. <u>SHL</u>
      {格式: SHL 目的, 计数值

                                               「功能:2者完全相同,相当于×2
                                               ]功能:2者完全相同,相当于×2
|说明:计数值=1,若计数值>1,则<mark>MOV CL,移位次数</mark>
          4. \frac{SAR}{ 算术右移 } 格式: SAR 目的, 计数值 \begin{cases}  功能: 相当于÷2,但没有余数,最低位进入CF, 最高位 符号位 符号位 说明: 计数值=1,若计数值>1,则MOV CL,移位次数
           1.\frac{\text{ROL}}{\text{循环左移}}{格式: ROL 目的, 计数值
           2.\frac{ROR}{循环右移}{格式: ROR 目的, 计数值
           3. RCL 通过进位CF {格式: RCL 目的, 计数值
循环位移
           4. RCR 通过进位CF {格式: RCR 目的, 计数值
```

## 字符串处理指令

```
oxed{1}1. 源串 oxed{\mathbf{DS}}: oxed{\mathbf{SI}},允许段前超越前缀
       2.目的串{ES: DI, 不允许段前超越前缀
       4.DF= \{0,递增,DS: SI指向源串首地址,CLD将DF清0
字符串指令
          1.递减,DS: SI指向源串末地址,STD将DF置1
 潜规则
       5.CX ← 要处理的字符串长度(字节或字数)
            REP
无条件重复<sup>{</sup>与MOVS连用,CX≠0时重复传送,直至CX=0
            REPE/REPZ
相等/结果为0则重复 {与CMPS 连用, ZF=1和CX ≠ 0时则重复比较, 直至ZF=0或CX=0
            格式: MOVS 目的串,源串
        MOV数据传送:存储器 \rightarrow 寄存器 \rightarrow 存储器,必须修改地址指针
    功能:
        MOVS数据传送:存储器→存储器,自动修改地址指针,重复前缀REP批量传送
        「把数据段中以SRC_MESS为偏移地址的一串字符"HELLO! ,传送到附加段NEW_LOC 开始的单方
        DATA
                SEGMENT
                            ;数据段
        SRC MESS DB 'HELLO!'
                           源串
        DATA
               ENDS
        EXTRA
              SEGMENT : 附加段
        NEW_LOC DB 6 DUP(?)
                           ;存放目的串
        EXTRA ENDS
        CODE
               SEGMENT ;代码段
                ASSUME CS:CODE, DS:DATA, ES:EXTRA
                MOV AX,DATA
        START:
     实例:
                         ;DS=数据段段址
                MOV DS,AX
                MOV AX,EXTRA ;
                MOV ES,AX ;ES=代码段段址
                LEA SI,SRC_MESS;SI指向源串偏移地址
                LEA DI,NEW LOC;DI指向目的串偏移地址
                MOV CX,6 ;CX做串长度计数器
                CLD
                             ;DF=0地址递增
                           :重复传送串中的各字节,直至CX=0
                REP MOVSB
        CODE
               ENDS
                END START
               AGAIN: MOVS NEW LOC, SRC MESS
                    DEC
         MOVSB=
                         CX
                    JNZ
                         AGAIN
```

「格式: CMPS 目的串,源串

功能:{比较2个字符串是否相同,且与JNE连用,结果只反映在标志位上

[比较PASSWORD与IN\_WORD, 执行以下指令或扬声器报警拒绝执行以下指令

DATA SEGMENT ;数据段 PASSWORD DB '8086CPUI' ;口令串

IN\_WORD DB '8086CPU' ;从键盘输入的串

COUNT EQU 8 ;串长度

• • •

DATA ENDS

CMPS | 实例:«

比较

CODE SEGMENT ;代码段

ASSUME CS:CODE, DS:DATA, ES:DATA

. . .

MOV AX.DATA

MOV DS,AX ;DS=数据段段址 MOV ES,AX ;ES=代码段段址

LEA SI,PASSWORD;源串指针 LEA DI,IN\_WORD;目的串指针

MOV CX,COUNT ;CX做串长度计数器

CLD ;DF=0地址递增

REPZ CMPSB ;CX≠0且串相等时重复比较

JNE SOUND ;若不相等,转发声程序

OK: ;比完且相等,往下执行

. . .

SOUND: ... ;使PC机扬声器发声

• • •

CODE ENDS

AGAIN: CMPS IN WORD, PASSWORD


REPZ CMPSB= DEC CX

JNZ AGAIN

```
格式: SCAS 目的串
    功能:{从AL(字节)或AX(字)内容(关键字)-目的串,结果反映在标志位上
       MOV DI,OFFSET STRING;DI=字符串偏移地址
                              ;CX=字符串长度
              MOV CX,COUNT
                              ; 关键字A的ASCII码
SCAS
              MOV AL, 'A'
扫描
    实例:₹
              CLD
                              ;DF=0地址递增
                              ;CX ≠ 0(没查完)和ZF=0(不相等)时重复扫描
              REPNE SCASB
                              ;若ZF=1,表示已搜到,转出
               JZ FIND
               MOV DI,0
                              ;若ZF=0,表示没搜到,DI ← 0
              MOV BX,DI
                              ;BX ←搜索次数
       FIND:
                              :停机
               HLT
       DI自动修改,正好=搜索次数
LODS 「格式: LODS 源串
表入 功能:{AL(字节)或AX(字) ← 源串([SI]), 遵循潜规则4
    「格式: STOS 目的串
    功能:{AL(字节)或AX(字)→目的串,遵循潜规则4
        设BLOCK为数据段一块带符号数据段的首地址,要求将其中的正、负数分开
        正数送到附加段中始址为PLUS DATA的缓冲器, 负数送到MINUS DATA
              MOV SI,OFFSET BLOCK ;SI为源串指针
              MOV DI.OFFSET PLUS DATA :DI为正数目的区指针
              MOV BX,OFFSET MINUS DATA;BX为负数目的区指针
              MOV CX.COUNT
                                 :循环次数
              CLD
                                 ;DF=0地址递增
                                 ;AL←取源串的一个字节
        GOON: LODS BLOCK
STOS
              TEST AL,80H
                                 :是负数?
存储
    实例:<
              JNZ MINUS
                                :是,转MINUS
              STOSB
                                :非负数,将字节送正数区
              JMP AGAIN
                                :处理下一个字节
        MINUS: XCHG BX,DI
                                ;交换正负数指针
             STOSB
                                :负数送入负数区
             XCHG BX,DI
                                ;恢复正负数指针
        AGAIN: DEC CX
                                :次数--1
                                ;未处理完,继续传送
             JNZ GOON
                                :停机
             HLT
```

STOSB指令必须以SI为源指针,DI为目的指针,但存储负数时,负数指针在BX,因此要用XCHG

# 控制转移指令



	控制转移指令								
类型	格式		功能		操作数属性		备注		
过程 调		过	类型	方式	格式				
用	程名		段内	直接	CALL PROG_N ((IP+3)入栈,SP←S	SP-2)			
返	RET		调用		RET $(IP \leftarrow SP/SP+1, SP \leftarrow SP+2)$				
回				间接	CALL EX SP-S	P-2,IP 入栈,IP←F	EA		
					CALL WORD PTR [BX+SI] (IP←SP/SP+1, SP←SP+2)				
			段间	直接	CALL <mark>FAR PTR</mark> PROG_F (SP←SP-2	, , , ,			
			调用		SP←SP-2,I				
					RET SP←SP+2,1				
				1 <del>-1</del> 1-2-	SP←SP+2,				
				间接 (存储	CALL DWORD PTR [BX]存储器寻址: IP←前 2 个字节				
				単元)	CS←后 2 个字节 RET n n 表示 CPU 在弹出 CS: IP 后再弹出 n 个字节				
				4-74)	REInn 表示 CPU 在興出 CS: IP 后再興出 n 个子 T IP←4+n n 为偶数				
			类型	方式	寻址目标	实例			
				直接	立即 <mark>短</mark> 转移(8 位)(-128+127)	JMP SHORT PRO	OG_S		
工友供社	TMD.		段内	直接	立即 <mark>近转移(16位)(-32768+32767</mark> )	· ·	R) PROG_N(或 JMP 标		
无条件转 移	JMP 的( <mark>标号</mark> )	目	转移		短: DISP=目标地址偏移量-IP 当前	号)			
159	( <b>ב תו</b> וי)נא		10 ak		值				
			IP变		IP=IP+DISP 负数用补码表示				
				间接	近: IP=IP+3+DISP	JMP BX			
				间接 间接	寄存器(16 位) 存储器(16 位)		5[BX](存储器寻址方式)		
			段间	直接	立即转移(32位)	JMP FAR PTR PI			
			转移	且 <sub>还</sub> 间接	<b>存储器(32位)</b>	JMP DWORD PT	_		
			1, 5	1.442	NA THE WEST COMMENTS	22 2 ,, 01	<u> </u>		
			CS 变			直接: CS←PROG_	F 所在段段地址		
			IP变			IP←PROG_	F 段偏移量		

								个连续地址	止单元		
							***	f 2 个: IP			
				_			后	f 2 个: CS			
	直接标志	指令测			测试条件    功能		功能				
		JC		CF=1			有进位				
		JNC		CF=0			无进位				
		JZ/JE		<b>ZF</b> =1		结果为 0/相等		等			
		JNZ/JNI	<u>E</u>	ZF=0			不为 0/相等 符号为负				
		JS		SF=1							
		JNS		SF=0				5号为正			
		J <mark>O</mark>		OF=1			溢出				
条件转移		JNO		OF=0			无溢出	止./用	_		
<i>አ</i> በ ተረው		JP/JPE		PF=1			奇偶位为 1/2				
	日本に士	JNP/JPC		PF=0	I A /INIDIC	CE\ /	奇偶位为 0/2		テエ/ズがコ		
	间接标志	无符号数	<b>七牧侧</b> 蚕		JA/JNBE JAE/JNB	CF√: CF=0			高于/不低于 高于等于/7	•	
					JB/JNAE	CF=0 CF=1			6 1 等 1 / / 低于/不高于		
	  通 常 位 于				JBE/JNA $CF \lor ZF = 1$			低于等于/不			
	CMP 之后	帯符号数1	比较测试		$\begin{array}{ccc}  & \text{JG/JNLE} & \text{(SF} \forall \text{OF)} \lor \text{ZF=0} \\  & \text{JG/JNLE} & \text{JG/JNLE} & \text{JG/JNLE} & \text{JG/JNLE} & \text{JG/JNLE} \\  & \text{JG/JNLE} & \text{JG/JNLE} & \text{JG/JNLE} & \text{JG/JNLE} & \text{JG/JNLE} & \text{JG/JNLE} \\  & \text{JG/JNLE} & JG/JNL$			大于/不小于等于			
	, ,,,,	10 13 3 300			$ \begin{array}{ccc} JGE/JNL & SF \forall OF = 0 \end{array} $		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		大于等于/不小于		
							小于/不大于等于				
							小于等于/不大于				
循环控制	LOOP		LOOP 短标号	•	DEC	CX					
			JNZ 核		标号						
	LOOPE/LOO	)P <mark>Z</mark>	LOOPE/LOOPZ 标号								
					CX=0 或 ZF=0 退出						
	LOOPNE/LO	OOPNZ	LOOPNE/LOO	OPNZ	标						
			号								
	JCXZ		JCXZ 标号			CX=0 跳转,不对 CX 自					
					减						
中断指令	** ** * * * * * * * * * * * * * * * *	INT n									
	型0										
	単步中断 类										
	型 1  不可屏蔽中 INTO 溢出中断指令										
	断 类型 2 IRET 中断返回指令										
	断点中断 类		AIVEN IN X								
	型3										
	溢出中断 类										
	型 4										
处理控制指令											
标志操作指	i C	LC CF+	-0								
		MC									

外部同步指令	CLD STD CLI STI ESC 换 WAIT	自增  ESC 外部操作数,源操作数 (实现 8086 对 8087 协处理器控制) BUSY, TEST  跟在 ESC 后使用 TEST
		<del>LOCK</del>
停机和空操作指令	HLT 停 NOP 空	

# 第四章 汇编语言程序设计


```
[1低级语言2机器语言符号表示3面向机器4将被淡化
       1.汇编语言 {特点 {1机密联系硬件2运行速度快3节省内存4程序效率高5实用性强
              高级语言{可移植性好,编译
       2.源程序 

√ 用汇编语言或高级语言编写的程序 — <mark>汇编</mark> →目标程序(机器语言编写的程序)
       3.MASM6.X

      SEGMENT
      代码段

      处段
      数据段

              2.段分配{ASSUME CS: 段名, DS: 段名, SS: 段名, ES: 段名
                            「过程名 PROC <mark>FAR</mark> (<u>NEAR</u> )
远调用(近调用,可省)
                   过程调用
                            过程名 ENDP
汇编语言
                       「代码段:不能设置,计算机自动分配
                              MOV AX,STACK ;送堆栈段地址
              3.设置段地址
                        堆栈段 MOV SS,AX
                                             ;SS ← STACK
                        数据段 MOV AX,DATA ;送数据段地址
                                            ;DS ← DATA
                             MOV DS,AX
                          PUSH DS
                                             ;DS(段地址)
                                       ;0(偏移地址)
                           MOV AX,0
                                                       必须在堆栈段定义之后
                          PUSH AX
              4.返回DOS
                          MOV AX, 4C00H ; AH \leftarrow 4CH
              5.全程序结束:
```





类型	符号	名称	运算结果
1.算术运算符	+/-		可地址运算
	*//		地址运算无意义

	MOD	模除	余数
	SHL	(笑)你 	<b>小</b>
2、四十八二左方次	SHR		
2.逻辑运算符	AND		
	OR		
	XOR		
- 11. T. 1- kts kts	NOT	I pt &&	/ L III / T + A / L A / / 4 **
3.关系运算符	EQ	相等	结果为真输出全"1"
	NE	不等	OFF/OFFFF
	LT	小于	结果为假输出全"0"
	LE	小于等于	
	GT	大于	
	GE	大于等于	
4.数值返回	OFFSET	返回偏移地址	
	SEG	返回段基址	
	TYPE	返回元素字节数	
	LENGTH	返回变量单元数	
	SIZE	返回变量总字节数	
5.修改属性	段寄存器	段前缀	
	名	修改类型属性	
	PTR	指定类型/距离属性	
	THIS	分离高字节	
	HIGH	分离低字节	
	LOW	短转移说明	
	SHORT		
6.其它运算符	( )		改变运算优先级
	[ ]		下标或间接寻址
	0		连接结构与变量
	< >		修改变量
	MASK	记录位图	位图形
	WIDTH	记录宽度	记录/字段位数

```
格式1: 变量名 助记符 操作数,操作数... ;注释格式
             格式2: 变量名 助记符 n DUP(操作数,操作数...) ;注释
1.数据定义语句 \ 功能:将操作数存入变量名指定的存储单元中,或只分不存
         分类{DB=1, DW=2DD=4, DQ=8, DT=10每个操作数所占字节数
         操作数:常数,字符串DB,变量?,标号,表达式
          EQU 
格式:符号名 EQU 表达式
不允许重复定义
解除:PURGE 符号名
2.标号赋值语句
         = {格式:符号名=表达式
                            允许重复定义
         「格式:段名 SEGMENT 定位类型 组合类型 分类名
3.段定义语句
                 •逻辑段内容
              段名 ENDS
         「格式: ASSUME CS: 段名, DS: 段名, SS: 段名, ES: 段名
4.段分配语句
         取消: ASSUME ES: NOTHING
         「格式:过程名 PROC 属性 ;CALL指令调用过程,过程允许嵌套和递归调用,深度由堆栈决定
                ; 过程内容
5.过程定义语句<
                  RET N ; 弹出值,可省,必须为正偶数
             过程名 ENDP
          「1.NAME 程序名
3.END 表达式
7.群定义语句
                「格式:结构名 STRUC
         1.结构定义 {(用DB, DW等定义结构中数据变量)
                    结构名 ENDS
                「格式1:结构副本名 结构名〈元素值,元素值•••〉;注释
8.结构定义语句 ₹2.副本预置 ₹格式2:结构副本名 结构名 N DUP (〈元素值,元素值•••〉);注释
                结构副本名•变量名
         3.结构使用 {直接 间接
9.记录定义语句
外部伪指令 \left\{ \text{ART: PUBLIC } \text{ARM, } \text{ARM, } \text{essemble } \right\} ; 注释
           EXTRN 名称: 类型, 名称: 类型, ••• : 注释
对准伪指令{格式: EVEN 功能: 使下一语句的地址调整为偶地址
    「格式: 名称 LABEL 类型属性
LABEL {LABEL与变量连用: BYTE, WORD }
    LABEL与标号连用: FAR, NEAR
```

DOS

BIOS {

[1程序结构模块化,易读易调试易维护 好程序特点 {2执行速度快 3占用内存空间小 [1分析问题→属性模型→算法 2流程图 设计源程序 3分配存储空间及工作单元 4按流程图设计编写程序 5静态检测,上机调试(分段调试好)

6程序允许,结构分析

顺序结构

程序设计方法

多分支

分支结构:

[1根据表内地址分支: 表地址=跳转表首地址+偏移地址

跳转表实现多分支 2根据表内指令分支

3根据关键字分支

循环结构 { 先判断,后执行:循环此时不固定

多重循环

[定义: PROC•••ENDP 调用: CALL 返回: RET

[1寄存器:参数较少,速度快

子程序 结构 参数传递 2存储器:参数较多,需事先在存储器中建立一个参数表

3堆栈:参数较多,尤其在嵌套和递归调用情况下不易出错

嵌套与递归

### 第五章 存储器


```
软盘
         硬盘 磁记录存储器
        磁盘
     外存
        闪存盘{新型存储器
         光盘
存储器
         RAM SRAM SRAM 医电全失 DRAM
                       断电保留
     内存
         ROM
                       只能读出已存储的内容,不能随意写入
                       ROM中通常存储操作系统的程序或者用户固化的程序
        内存容量: 大小受到地址总线位数的影响
                    「内存大小受地址总线位数限制
                    基本存储单元:位(bit)
            1.存储容量·
                     计算单位: 字节或字
                    SRAM最小,外存→海量存储器
存储器性能指标\langle 2.存取时间\langle SRAM(Cache) < DRAM(内存条) \rangle
            3.功耗{SRAM>DRAM; MOS<双极型
            4.可靠性{Flash存储器
            5.价格{SRAM最贵>DRAM
                   字结构{读写一个字节的8位制作在一块芯片上:1K=128×8,7根地址线8根数据线1块芯片,封装时引线较位结构{读写一个字节的8位由8块芯片组成:1K=1024×1,10根地址线1根数据线8块芯片,封装时引线较少
                    功能:完成存储单元的选择
            2.地址译码器
            3.控制逻辑
            4.三态数据缓冲器
        2.SRAM例子: CPU的Cache就是用SRAM构成的
        「1.原理:利用电容存储电荷来保存信息的
RAM
        2.主要特点:刷新和地址两次打入
            「1.定义: 把写入到存储单元的数据进行读出,经过读放大器放大之后再写入以保存电荷上的信息
            2.按行刷新,每刷新一行的时间称为刷新周期
            3.刷新方式: 集中刷新方式、分散刷新方式
                      [1.地址多路器: CPU地址 \rightarrow 行地址、列地址,实现DRAM芯片地址的两次打入
   DRAM
        3.刷新
                      2.刷新定时器
            4.DRAM控制器 {3.刷新地址计数器
                      4.仲裁电路
                      5.定时发生器
        4.DRAM例子:内存条,通常所说的计算机内存就是指RAM存储器的容量
```

### 内存条 { 1.SDRAM 2.DDR SDRAM 3.DDR2 SDRAM

	SDRAM	DDR SDRAM	DDR2 SDRAM
预读数据	1bit	2bit	4bit
数据传输率	1/CKL	2/CKL	4/CKL
工作电压	3.3V	2.5V	1.8V
封装类型	TSOP- [[ 54pin		FFGA 60/64/68/84/92pin
模组标准	168pin DIMM	184pin DIMM	240pin DIMM

### DRAM 控制器逻辑框图








# 第六章 I/O 接口 和 总线

1.通信: JSJ与外设(I/O设备)间交换数据、状态、控制命令的过程 1.速度不匹配 2.信号电平不匹配 2.通信问题 3.信号格式不匹配 4.时序不匹配 1.设置数据缓冲以解决速度差异所带来的不协调问题 2.设置信号电平转换电路{串行通信: MAX232和MAX233芯片 3.设置信息转换逻辑以满足对各自格式的要求 4.设置时序控制来同步CPU和外设的工作 5.提供地址译码电路 [1数据缓冲与锁存{输入缓冲、输出锁存是对IO接口的最基本要求。 I/O接口 2电平变换与驱动 ∫并行:以字节/字为单位传送;速度快,短距离 |串行:逐位传送;速度慢,长距离 4器件选择与地址译码{片选信号CS 「串行接口具有错误检测功能 1传送错误 错误类型 ⟨2覆盖/重叠错误 3帧格式错误 6定时与控制 锁存器{74LS373:8位寄存器+8位三态缓冲器



 $\frac{\text{CPU} 与外设间}{\text{数据传送方式}} \begin{cases} \frac{\text{软件}}{\text{CPU}} \text{控制方式} \begin{cases} 1.\text{程序控制方式} \\ 2.\text{条件传送: 同步传送方式} \end{cases} \\ 2.\text{条件传送: 查询传送方式} \\ 2.\text{中断方式: 提高CPU利用率} \end{cases} \\ \text{硬件控制方式 } 3.\text{DMA方式} \begin{cases} \text{引入: 提供传输速度} \\ \text{关键: CPU从总线脱离,即总线浮空(高阻状态)} \end{cases}$ 

1.地址总线 2.数据总线 3.控制总线 1.分类 1.片级总线:实现CPU主板或其它插件版上的各种芯片间的互连 或 内总线 <u>內心</u>域 板级总线 ,实现<mark>微机</mark>中各插件版(部件)间连接,即<mark>微机总线</mark> 规模用途场合 3.外部总线:通信总线,实现微机系统间或与其它电子仪器或设备间的通信 「IBM PC机的62芯PC总线 PC/AT机的AT总线,即ISA总线 1.标准系统总线 在ISA基础上升级的32位EISA总线 总线 {2.标准 PCI总线 IEEE-488总线 EIA RS-232总线 定义:BIU通过总线访问(读/写)M或I/O口所需的时间。 时钟周期T: CPU最小时间单位, 时钟频率f = 1/T总线周期=4时钟周期 3.周期· T: BIU送出20位地址 T<sub>2</sub>: BIU撤销20位地址 T<sub>3</sub>: BIU与M或I/O传送数据 T<sub>4</sub>: 结束总线周期

# 第七章 微型计算机中断系统

```
「作用:避免不断检测外部设备状态,提高CPU的效率
     2.中断响应
   概念 {3.中断向量表
     4.中断优先级
     5.中断屏蔽: 软件设置
     [1.实现中断响应、中断服务、中断返回、中断屏蔽
   功能 2.实现中断优先级排队
     3.实现中断嵌套
                  [1.系统板上的动态RAM有奇偶校验错误
中断概念
          1.不可屏蔽中断(NMI){2.I/O通道的扩展板出现奇偶校验错误
                  3.协处理器8087有中断请求
                          分类
          1.由中断指令INT引起的中断: 类型2
```

- [1.中断请求
- 2.中断响应

过程 {3.保护现场

书中有流程图

- 4.转入中断服务子程序
- 5.恢复现场和中断返回

[1.外设提出申请中断:中断接口

- 响应条件{2.本中断位未被屏蔽
  - 3.本中断优先级最高
  - 4.CPU允许中断
  - 「1.从数据线上读取中断类型号,将其存入内部暂存区
  - 2.将标准寄存器flags的值入栈
  - 3.将flags中的中断允许标准IF和单步标准TF清0,以屏蔽外部 其它中断请求,以避免CPU以单步方式执行中断处理子程序
- 工作<4.保护断点,将当前指令下面一条指令的段地址CS和指令指针IP 的值入栈, 使中断处理完毕后, 能正确返回主程序继续执行。
  - 5.根据中断类型号到中断向量表中找到中断向量,转入相应中断服务子程序 6.中断处理程序结束后,从堆栈中依次弹出IP、CS和flags,然后返回 主程序处,继续执行原理的程序。

- 1.中断向量表{中断服务程序入口地址表
- 2.中断向量设置 {1.指令来设置 2.DOS调用设置

中断向量表

中断主程序 编写方法

「1.对于除法出错,单步中断,不可屏蔽中断NMI,

断点中断,和溢出中断,CPU自动提供中断类型号0~4.

3.中断类型号获取 2.对于用户自己确定的软件中断INT n,类型号由n确定

3.对外部可屏蔽中断INTR,可用硬件电路设计产生中断约 4.对外部可屏蔽中断INTR,可以用可编程中断控制器825 | 获得中断类型号

CPU响应中断过程

[1硬件中断向量

1初始化 {2设置8259A的中断屏蔽寄存器的中断屏蔽位

|3设置CPU中断允许位标志IF(开中断STI)

「1外部中断控制器接口向CPU INTR端发中断请求 2当前指令执行完后, CPU发两个中断响应信号INTA

给外部中断控制器接口

注意点

2 硬件(外设接口) 3CPU取中断类型号和CPU自动完成 4CPU自动将当前flags、CS、IP内容入栈保护 5清除IF、TF,禁止外部中断和单步中断

6从中断向量表中取(4n)地址中内容 → IP, 去(4n+2)地址

7转向中断服务子程序

[1对重复前缀的指令(如REP MOVSB)作为一条指令处理。执行一条[ 和串指令即可响应中断,而不是把串操作完全执行完。

2遇到开中断指令STI和中断返回指令IRET,要在这两条指令执行完

再执行下一条指令才能响应中断。 3CPU自动清除IF、TF位,使得CPU进入中断服务程序后,不允许图 如果在中断服务程序中还允许外部中断进入,那么在中断服务程序

可屏蔽中断 处理过程

3执行中断处理程序 中断服务子程序 〈结构形式 〈4CLI设置关中断,IF=0,禁止其它中断请求进入 5送中断结束命令EOI,清除当前中断请求标志位 6恢复中断现场,POP出栈恢复 7中断返回IRET返回主程序IP、CS和flags 1.第一个INTA: CPU通知外部中断控制器准备响应中断,外设应该准备好中断类型号 2.第二个INTA: CPU接受外部中断控制器接口发来的中断类型号 中断响应时序 2. 说明√3. 5. [1.中断服务前要开中断,以允许中断嵌套 前言 { 2.恢复现场前要关中断, 使恢复现场不受干扰 3.中断返回后自动开中断,以允许其它中断能被CPU响应 [1.内中断(除法错, INTO, INT n) 2.不可屏蔽中断(NMI) 「将外设中断请求信号"或"后送到CPU的INTR端 查询次序决定外设优先级高低,先测试的中断源仍 中断优先级 「每个外设对应接口上连接一个逻辑电路 IBM PC优先级由高到低 3.可屏蔽中断(INTR) $\$  方法 $\$  2.硬件查询中断优先级--菊花链法 $\$  外设中断申请信号 → CPU,INTR → IN 越靠近CPU的外设接口优先级越高 3.矢量中断优先级{中断优先级控制器:如8259A 4.单步中断 IBM PC没有规定中断嵌套深度,但受堆栈容量限制:保存嵌套的断点及寄存器 〔主程序必须有开中断指令,是IF=1才能响应中断。 中断服务子程序必须有STI开中断指令,实现中断嵌套。 中断嵌套 「中断结束返回要有EOI中断结束命令,用来清除中断服务寄存器中的对应位,允许低级中断进入。

IF=0,即中断处理中提前发出了EOI命令,则清除了正在执行的中断服务,允许响应同级或低级中断。

多重中断

说明√2.


最后有中断返回指令IRET

[IF=1, 能被中断优先级更高的中断源中断。

1程序开始必须保护中断现场,PUSH入栈保护 2若允许中断嵌套,则用STI指令来设置开中断IF=1


```
[1.功能和引脚
      [1.数据总线缓冲器
      2.读写控制电路
       3.级联缓冲/比较器
2.内部结构 4.中断请求寄存器IRR
       5.中断屏蔽寄存器IMR
      6.优先级判别器PR
      7.中断服务寄存器ISR
      8.控制电路
         [1.8259A编程结构
                1全嵌套方式\Big\{固定级别0\sim7级,优先级\longrightarrow
          优先级
                ] 2特殊全嵌套工作方式{实现了对同级中断请求的特殊嵌套,专门为多片8259A提供
         4优先级特殊循环方式{初始时最低优先级由程序规定,最高级也就确定了
               [1普通EOI结束方式
          中断结
十一十
2特殊EOI结東方式
               3自动EOI结束方式
                 [1普通EOI循环方式
3.中断管理方式 4. 循环优先级 2特殊EOI循环方式 2特殊EOI循环方式
                 3自动EOI循环方式
          中断源〔1普通屏蔽方式
         5. 屏蔽方式 2特殊屏蔽方式
                1边沿触发方式
                2电平触发方式
                         [1系统关中断
                3中断查询方式 {2用OUT指令使CPU向8259A端口(偶地址)送OCW,命令字
                        3CPU用IN指令从端口(偶地址)读取8259A的查询字
                  [1设定中断请求信号触发形式,高/上升沿触发
                   2设定8259A工作方式,单片或级联
               功能 {3设定8259A中断类型号基值,即IR。对应的中断类型号
                   4设定优先级设置方式
                  5设定中断处理结束时的结束操作方式
       1初始化命令字
               1)ICW<sub>1</sub>--芯片控制初始化命令字
               2)ICW,--设置中断类型号初始化命令字
               3)ICW<sub>3</sub>--标识主/从片初始化命令字
4.编程方法
               4)ICW。--方式控初始化命令字
               功能{1决定中断屏蔽、优先级、中断结束方式等
               1)OCW<sub>1</sub>--中断屏蔽操作操作字
                     ∫优先级循环方式
操作字
中断结束方式
       2操作字命令字。
```


8259A



### 章

### 可编程计数器/定时器 8253/8254 及其应用










图 10-3 8253 的控制字








图 8.4 8253 控制字格式

### 第十章 串行通信和可编程接口器件

### 8251A

优点{速度快,适合近距离传送数据 缺点{通信线多,成本高,可靠性随距离增加↑而下降↓ 通信 缺点{速度<mark>慢,传输时间长</mark> 优点{通信线少,成本低,兼容性广,适合<mark>远</mark>距离传送数据 1.单工 $\{A \rightarrow B, 单方向传送$ 2.半双工 $\{A \rightarrow B$ 或 $B \rightarrow A$ ,双方向,但同一时间内只能单方向传送;<mark>对讲机</mark> 3.双半工{A ← B,2条不同的通路,同时间内可以同时传送、接收数据,如电话 两种基本 [1.异步方式{起始位,停止位,传输速率低 工作方式 2.同步方式 (同步字符,同步传送波特比>异步传送波特比 ∫波特比Bd: 每秒传送数据的位数,如10位/字符×120字符/秒=1200波特 「计算机数据传送方式: <del>并行</del> 引入 数据发送: 并行输入, 串行输出移位寄存器 数据接收: 串行输入, 并行输出移位寄存器 「通用异步收发器:如INS 8250 串行接口芯片 [1.接收器{串行码→并行码 硬件 组成 {2.发送器{并行码→串行码 串行 3.控制器{接收CPU的控制信号并执行及输出状态、控制信息 通信 USART{通用同步异步收发器;如Intel 8251A **使用串行接口芯片不适宜长距离传送** 调制:数字信号→音频信号 解调: 音频信号→数字信号 「原理:用改变信号幅度方法表示数字信号0和1 幅度调制 调制解调器 (幅移键控ASK) |适用性: 非常低速的反向通道传输,或与其它调制方法协用 **MODEM** 「原理:用频率信号表示数字信号0和1 数字调制√频率键移调制FSK√适用性:局限于以1200Bd的速率在两芯电话线上进行半双工通信 或以1200Bd的速率在四芯电话线上进行全双工通信 相位键移PSK:调相 更高速率,较复杂 多路载波

可编程串行通信 接口芯片8259A

## A/D 和 D/A 转换

多路切换方法 {1.外加多路模拟开关MUX 2.选用内部带多路开关的A/D转换器

「按相等时间间隔t从电压信号上截取一个个离散的电压瞬时值,这些值有精确大小。  $\Re$ 样: $\{\mathbf{f}_s=1/\Delta, \mathbf{t}_0\}$ 采样保持器:波动误差 分层的其实电平就是采样的数字量。 量化单位越小,精度越高(<mark>采样率f</mark>.越高,每秒内采样的点数接越多,采得的值就越接近原信号)。  $\left\{ \begin{array}{ll} q = \dfrac{\mathbb{E} \mathbf{E} \mathbf{E} \mathbf{E}}{2^{n}}, \ q = A/D$ 输出数字量中最低位 $\mathbf{LSB} = \mathbf{1}$ 时所对应的电压值,所以也称 $\mathbf{1LSB}$ 采样 量化 编码 n:表示A/D分辨率,表明A/D转换器能分辨最小量化信号的能力。 编码  $\left\{ \frac{\mbox{ 自然二进制码}}{\mbox{二进制小数形式}} \right\} \left\{ \frac{N=d_12^{-1}+d_22^{-2}+\cdots+d_n2^{-n}(d_n=1 o 0)}{\mbox{ 小数点不必表示出来}} \right\} \left\{ V_X=V_R\times N \right\}$ 

原理 
$$\begin{cases} I_{o} = d_{1}I_{1} + d_{2}I_{2} + d_{3}I_{3} + d_{4}I_{4} = d_{1}\frac{V_{R}}{R} + d_{2}\frac{V_{R}}{2R} + d_{3}\frac{V_{R}}{4R} + d_{4}\frac{V_{R}}{8R} = \frac{2V_{R}}{R} (d_{1}2^{-1} + d_{2}2^{-2} + d_{3}2^{-3} + d_{4}2^{-4}) \\ \begin{cases} V_{o} = -I_{f} \cdot R_{f} \\ I_{f} = I_{o} \end{cases} \\ \begin{cases} 1. \text{输入数字量} \\ 2. \text{输出模拟量} \end{cases} \begin{cases} I_{o1} = \frac{V_{R}}{15k\Omega} \times \frac{\text{输入数字量}}{2^{8}} \\ I_{o1} = \frac{V_{R}}{15k\Omega} \times \frac{(2^{8} - 1) - \text{输入数字量}}{2^{8}} \end{cases} \\ 3. \text{分辨率} \begin{cases} \Delta = \frac{FSR}{2^{n}} = q \\ 4. \text{精度5.建立时间} \end{cases} = q \\ 4. \text{格度5.建立时间} \\ \text{DAC0832} \{ \text{工作方式:1.直通方式2.单缓冲方式3.双缓冲方式} \\ \text{DAC1210} \end{cases}$$

## 软件概念及数据结构

、 软件定义 {计算机系统中所有计算机<mark>程序</mark>以及开发、使用、维护程序所需的所有<mark>文档</mark>与<mark>数据</mark>的总称。

- [1°机器语言(20世纪40年代中)
- 2°汇编语言(20世纪50年代初)

阶段 3°高级语言(20世纪50年代中)


- 4°操作系统(20世纪60年代中)
- 5°高性能软件(20世纪70年代中之后)

计算机系统  $\{$  主机  $\rightarrow$  外围设备  $\rightarrow$  操作系统  $\rightarrow$  语言处理程序及DBMS、实用程序  $\rightarrow$  应用软件 分层结构

软件开发技术  $\left\{1^{\circ} \frac{\text{结构化方法}}{\text{面向数据流方法}} 2^{\circ}$  快速原型法3°  $\frac{\text{面向对象方法}}{\text{标志: Simula语言}}\right\}$ 

信息处理方法{1°数据处理 > 2°信息处理 > 3°知识处理 > 4°智能处理


软件 发展




操作系统{出现标志:多道程序系统和分时系统的出现。}

数据:能被计算机识别、存储和处理的符号的集合。

∫数据的<mark>基本</mark>单位。结构基本单位 包括:编号、型号、合格证、废品、日期





```
「1°与I/O设备连接的引脚{端口ABC
                                                  连接<mark>数据</mark>总线\{D_7 \sim D_0 \leftrightarrow D_7 \sim D_0: 传送数据/控制/状态字
          | 外部 | 
| 引脚 | 2^{\circ}与CPU连接的引脚 | 连接地址总线 | 8088(8 \oplus A_1A_0 \leftrightarrow 8255A_1A_0 \oplus 8255A_1A_0 \oplus 8086(16 \oplus A_2A_1 \leftrightarrow 8255A_1A_0 \oplus 8086(16 \oplus A_2A_1 \leftrightarrow 8255A_1A_0 \oplus 8086 \oplus A_2A_1 \oplus 8086(16 \oplus A_2A_1 \leftrightarrow 8086)
                                      ∫8b输入<mark>锁存</mark>器+8b输出锁存器/缓冲器
│只有A口能成为<mark>双向</mark>口
                               B口 {8b输入缓冲器+8b输出锁存器/缓冲器
不能设为双向口
C口 {8b输入缓冲器+8b输出锁存器/缓冲器
1°高4b+低4b/2°每b均可置/复位3°可为状态口
                                           「接收CPU(读/写控制逻辑)控制字,
                                    功能 《确定端口工作方式和输入/出方向
A组: A口+C口高4位/A组: B口+C口低4位
          2°内部
                                   1°性质:双向三态8位
 8255
                          数据
可编程
                                   2^{\circ}功能 \left\{ egin{aligned} 8255与系统数据总线接口 CPU数据/控制字 \leftrightarrow 数据总线缓冲器 \leftrightarrow 外设数据/状态字
                     3°总线
 并行
                        缓冲器
 接口
                                  CS: CPU地址总线高位 → I/O接口译码 → CS
                        读/写 | RESET:8255控制寄存器清0, ABC口都置成输入方式(避免复位有输出)
                     4°控制
                                  RD: 8255 (数据/状态字) → CPU(RD)
                         逻辑
                                  WR: CPU(WR)(数据/控制字)→8255
                                  A_1A_0: 端口选择。CPU地址总线<mark>低</mark>位 \rightarrow A_1A_0 = \begin{cases} 00 \rightarrow A; 01 \rightarrow B; 10 \rightarrow C \\ 11 \rightarrow 控制字寄存器 \end{cases}
          3°<sup>工作</sup>{
方式{
             控制字
           4° 初始化{
               编程
          5°应用{
          6°
```

