# 了解指我们当时没考; 重点、考点指:我们当时考过 红色字体是必须要掌握的时间来不及可以先看

- 1. 测控电路的主要要求:精度高、响应快、可靠性与经济性、转换灵活(填空选择)
- 2. 测控电路的组成 (概念、流程框图等看课件)
- 3. 测量电路的组成 模拟式与数字式 AB 卷
- 4. 开闭环控制流程图 (重点)

#### \_、


- 1. 二极管 三极管原理特性 了解
- 2. 放大电路基本要求(背 全文背诵 必考)
- ① 低噪声;
- ② 低的输入失调电压和输入失调电流以及低的漂移;
- ③ 高共模输入范围和高共模抑制比;
- ④ 一定的放大倍数和稳定的增益;
- ⑤ 线性好;
- ⑥ 输入阻抗应与传感器输出阻抗相匹配;
- ⑦ 足够的带宽和转换速率。


反相电路 同相电路 差动放大 (有能力同学背原理图及特点) 无时间也可以直接记结论

- 3. 高共模抑制比放大电路(必考 全文背诵) CMRR 公式必考 考点可能分散在 AB 卷 推导过程都很重要 电路组成要看懂原理 自动凋零放大电路 各部分组成名称 两个周期调零原理(不懂原理就背)
- 5. 电荷放大电路 原理 公式 不懂原理就背公式 截止频率 Uo 公式等 找到规律 很好记
- 6. 隔离电路好像没考
- 7. 失调电压调整 外部 内部 二选一
- 8. 转换速率 SR=u/t 以及最大变换率 (考了填空或者填空好像)
- 9. 转折频率
- 10. 写出三种噪声类型 答: (热噪声、低频噪声、散弹噪声) 其他略过不考
- 11. 基本加法电路、减法电路要看得出来 背结构组成和计算公式
- 12. 对数指数我记得是没考 了解吧 知道长什么样就可以
- 13. 基本积分运算电路(重点 要考的) 电路结构+公式
- 14. PID 运算电路(重点 要考的 大题!!) 我们当时考了并联 PID 电路公式推导 这个图很复杂很难 看不懂背也要背下来 每一部分原理组成(非常重要)一定要弄明白 (并联简单一点 串联 PID 难一点 求稳的话就都看 明白原理自己会推导最好!)
- 15. 绝对值运算电路 也就是半波整流和全波整理 (重点 考点)
- 16. 峰值、最值、平均值运算电路等了解即可


## 三、

- 1. 调制信号、解调信号、载波信号、已调信号定义 正弦信号三个特点: 幅值、频率、相位(选择填空)
- 2. 调幅信号原理: 用调制信号 x 去控制高频载波信号的幅值。
- 一般表达式 (考点) Us=(Um+mx)cosωct 下图非常非常重要!!! (考点 重点)





- 3. 传感器调制 应变式传感器输出信号 电桥图及公式 (其余了解可不看)
- 4. 检波电路(半波检波) 也就是第二章的绝对值运算电路 最好明白原理 考点在包络检波!(必考)(半波) 下图的检波周期过程要清楚




为什么要采用相敏检波器电路? 包络检波器存在什么问题? (必考 重点)


答: 包络检测存在的问题:

- 1) 仅对调幅信号进行半波或全波整流,不能鉴别调制信号相位。
- 2) 检波电路本身不能区分不同载波频率的信号,对不同载波频率的信号它都以同样方式整流。

为了使检波电路具有判别信号相位和鉴别频率的能力,需采用相敏检波电路。鉴别相位可判断被测量的变化方向;鉴频能力可提高测控系统的抗扰能力。相敏检波电路还有选频和鉴相特性。

相敏检波会考画波形图(具体我不记得考的哪个了)重点复习下面几张图





选频、鉴相等了解即可

5. 基本调频电路 调频定义: 用调制信号 x 去控制高频载波信号的频率。

一般表达式:  $u_s = U_m \cos(\omega_c + mx)t$  其余了解


6. 调相: 用调制信号 x 去控制高频载波信号的相位。

一般表达式:  $u_s = U_m \cos(\omega_c t + mx)$  其余了解

7. 脉冲调制 了解吧我没印象应该就是没考

四、

- 1. 测量信号=真实信号 + 干扰信号 + 噪声信号
- 2.. 按处理信号形式分:模拟和数字滤波器 按功能分;低通、高通、带通、带阻(重点 考点) 好像要画 注意各节点横坐标代表含义(wp、wr、wc 等含义)




特征频率:通带截止频率、阻带截止频率、转折频率、固有频率


c) 带通

阻尼系数与品质因数 $Q = \frac{1}{\alpha} = \frac{\omega_0}{\Delta \omega}$  灵敏度:  $\frac{y}{x} = \frac{\mathrm{d}y/y}{\mathrm{d}x/x}$  (填空或选择)


群时延函数  $\tau(\omega) = \frac{\mathrm{d}\varphi(\omega)}{\mathrm{d}\omega}$  下面这个图很重要! 会让画或者解释原理 (考点 重点)



低通、高通、带通、带阻滤波器一般表达形式、固有频率及幅频图(重点复习低通、高通)比较巴特沃斯、切比雪夫、贝塞尔三种滤波器的特点(重点 考点!)



3. 压控电压源型滤波电路 (考点 重点 会变形要注意变通) 推导公式! 压控电压源型滤波电路



传递函数

$$H(s) = \frac{K_f Y_1 Y_2}{(Y_1 + Y_2 + Y_3 + Y_4)Y_5 + [Y_1 + (1 - K_f)Y_3 + Y_4]Y_2}$$

无限增益多路反馈型滤波电路 背低通、高通、带通的公式 其余未考 了解即可

重点在于看懂复杂滤波器滤波器中低通、高通等基本组成部分

六、

- 1. 电子开关包括模拟开关和数字开关
- 2. 二极管与门电路 这里很简单 看明白哪里是高电平 掌握原理 有可能考画波形图
- 3. 采样与保持(重点) 采样定理(同自控 背) 用什么采集: 定时器、开关

### 保持 在哪里保持: 电容 (选择填空)


采样保持电路的基本组成:


- 1. 模拟开关
- 2. 模拟信号存储电容
- 3. 输入、输出缓冲放大器

#### 工作原理:

控制信号Uc为高电平时, 开关接通,电容充电,对信 号进行采样跟踪;

控制信号Uc为低电平时, 开关断开,输出信号将保持 在开关断开瞬间的输入信号 值。





电容的选择: 电容小: 充电快、放电也快, 不利于保持

电容大: 充电慢、放电也慢, 不利于跟踪


明确定义: 捕捉时间、孔径时间


振铃现象 简答题(重点 考点) 要会解释! 必考

重点看滞回比较电路(电压钳位、正反反馈) 给出一个电路要会求上下限阈值

#### 下图必考! 会变形 要求画出波形图 必拿分

e.g. 在图(a)所示的电路中,已知 $R_1$ =50k $\Omega$ , $R_2$ =100k $\Omega$ ,稳压管的稳定电压± $U_Z$ =±9V,输入电压 $u_1$ 的波形如图(b)所示,试画出 $u_0$ 的波形。






I/V 转换器有考,原理我们之前都学过 记不住可以现场推导 反相+正相— 推导公式可以重点看会 4~20mA 至 0~5V 转换电路 这个会了就都会了

- 4. ADC/DAC 的性能要求:分辨率、量化误差、精度、建立时间、转换误差(填空或者选择)
- 5. 我记得最后一道简答题是 说明双积分型 AD 转换器及逐次逼近型 AD 转换器的原理! (很多人没答上 老师讲的时候好像没说是重点)(考点 重点) 重点复习吧! 看原理会解释

七、

1. (大题) PWM 功率转换电路 (非常重点!!!!!!! 大题) 这个印象最深了 H型双极式可逆 PWM 控制电路(原理 电路图 波形图 全文背诵)

### 2. H型双极式可逆PWM控制电路



其余不需要多看 如果时间来不及 逆变器也很重要 (我不记得考没考了··· )重点复习下图吧 好像考了

V<sub>2</sub> 断 通

其余了解即可

个人经验 我记得当时我把凯哥个人简介都背下来了 不能说一字不差吧 可以说是倒背如流背就完事了! 能理解自然好 但是也需要背 因为题量不小 全都推导的话 可能会时间紧张

一断

结合老师的要求吧 一年前考的了可能会有疏漏 祝大家考试顺利~