


COMPONENTES - CH I-2400



Nº	Descrição	Qtd.
1	PARAF. SEXTAVADO	4
2	ARRUELA	8
3	PORCA	4
4	CONJ. CAIXA DO MARTELO	1
5	PUNHO	1
6	ARRUELA	4
7	PARAF.	4
8	JUNTA	1
9	ANEL ORING	1
10	BUCHA CAIXA DO MARTELO	1
11	ANEL TRAVA	1
12	ANEL ORING	1
13	EIXO ARVORE	1
14	TAMPA DA BUCHA DO EIXO ARVORE	1
15	MARTELO	1
16	BUCHA DO EIXO ARVORE	1
17	BUCHA DO MARTELO	1
18	JUNTA	1
19	CARCACA	1
20	ROLAMENTO	2
21	FLANGE DIANTEIRO/TRASEIRO	2
22	PALHETA	6
23	ROTOR	1
24	PINO	2

Nº	Descrição	Qtd.
25	CAMISA	1
26	PINO	1
27	JUNTA	1
28	TAMPA DA CARCACA (PUNHO)	1
29	PINO	1
30	ANEL ORING	1
31	PARAF. SEXTAVADO	1
32	BUCHA DA VALVULA	1
33	ANEL ORING	1
34	BOTAO VALV. REVERSÃO	1
35	MOLA	1
36	ESFERA	1
37	BUCHA	1
38	HASTE	1
39	VALV. ACIONAMENTO	1
40	MOLA	1
41	ANEL ORING	1
42	ENTRADE DE AR	1
43	FILTRO	1
44	ESPIGAO	1
45	PARAF. SEXTAVADO	4
46	PINO	1
47	PINO	1
48	GATILHO	1

