Téma : AD prevodník

1. Príprava na prácu na cvičení (max 40 minút)


- Vytvoriť si embedded C projekt s názvom vrs_cv4, pričom ako HW bude zvolená nie vývojová doska ale MCU STM32L152RE a interfejs na debugovanie bude STLink
- Pre zjednodušenie pripájania potenciometrov a odporových klávesníc bude potrebné pripojiť k NUCLEO doske shield s breakout doskou.



Breakout board




Potenciometer




Odporová klávesnica

 Potenciometer a klávesnicu budete využívať ako odporový delič. Klávesnica sa správa ako odpor (medzi krajnými vodičmi) ktorý sa mení v závislosti od stlačenia tlačidiel alebo skupiny tlačidiel. Klávesnicu bude treba zapojiť s ďalším rezistorom ako odporový delič, pričom využijete rezistor 8.2kOhm. Odporové deliče napájajte 3.3V!



Odporový delič, viď. Tiež prednáška č.1

Ako analógový vstup môžete využívať vstupy na Arduino shielde A0 - A5



Popis vývodov NUCLEO L152RE

Vzorový kód pre nastavenie ADC

```
void adc init(void)
 GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure;
 ADC_InitTypeDef
                      ADC InitStructure;
 /* Enable GPIO clock */
 RCC AHBPeriphClockCmd(RCC AHBPeriph GPIOA, ENABLE);//Opraviť a upraviť
 /* Configure ADCx Channel 2 as analog input */
 GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 2 ;
 GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode AN;
 GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd NOPULL;
 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
/* Enable the HSI oscillator */
 RCC HSICmd (ENABLE);
/* Check that HSI oscillator is ready */
 while(RCC GetFlagStatus(RCC FLAG HSIRDY) == RESET);
 /* Enable ADC clock */
 RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph ADC1, ENABLE);
 /* Initialize ADC structure */
 ADC StructInit(&ADC InitStructure);
 /* ADC1 configuration */
 ADC InitStructure.ADC Resolution = ADC Resolution 12b;
 ADC InitStructure.ADC ContinuousConvMode = DISABLE;
 ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;
 ADC InitStructure.ADC DataAlign = ADC DataAlign Right;
 ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 1;
 ADC Init(ADC1, &ADC InitStructure);
/* ADCx regular channel8 configuration */
 ADC RegularChannelConfig(ADC1, ADC Channel 2, 1, ADC SampleTime 16Cycles);
 /* Enable the ADC */
 ADC Cmd(ADC1, ENABLE);
 /* Wait until the ADC1 is ready */
 while(ADC GetFlagStatus(ADC1, ADC FLAG ADONS) == RESET)
 /* Start ADC Software Conversion */
 ADC SoftwareStartConv(ADC1);
Spustenie prevodu:
/* Start ADC Software Conversion */
 ADC SoftwareStartConv(ADC1);
 while(!ADC GetFlagStatus(ADC1, ADC FLAG EOC)){}
 AD value=ADC GetConversionValue(ADC1);
```

2. Úloha (max 60 minút)

Pre potenciometer:

Vytvorte aplikáciu, ktorá podľa zmeny odporu potenciometra bude meniť periódu blikania LED pripojenej na PA5 lineárne alebo skokovo. Zmena musí byť zjavná.

Pre klávesnicu:

Vytvorte aplikáciu, ktorá bude meniť poriódu blikania LED pripojenej na PA5 podľa toho ktoré tlačidlo bolo stlačené.

Nastavenia jednotlivých periférii dajte do separátnych funkcií so zrozumiteľným a logickým názvom. Taktiež sa snažte funkčnosť aplikácie rozumne rozdeliť do funkcií tak, aby bol Váš zdrojový kód zrozumiteľny a čitateľny.

Aplikáciu dajte na Váš Github a pravidelne komitujte zmeny.

Odovzdajte vypracovanú správu spolu s linkom na projekt na Github obvyklým spôsobom na zdieľaný Google Drive priečinok do 16.10.2016 23.00. Vývojové dosky bude možné v ojedinelých prípadoch zapožičať, v stredu (12.10.2016) výlučne v čase 14:00 až 14:30 a odovzdanie v piatok (14.10.2016) výlučne v čase 10:00 až 10:30.