
ARM EDITION



MATERIAL FEITO POR ARTHUR BINDÁ CC 2016

LINGUAGEM DE MÁQUINA O QUE É?

• O Assembly é uma notação legível por humanos para o código de máquina que uma arquitetura de computador usa.

Ma	chine code	Assembly Language		
:0:	6004000	:again:	DUT :x:	
:1:	4004005		SUB :x: :y:	
:2:	8010000		JMP GEZ :again:	
:3:	0000000		HLT	
:4:	10	:x:	(10)	
:5:	1	:у:	(1)	

POR QUE APRENDER?


- Assembly dá acesso direto ao hardware:
 - Nem todo equipamento é perfeito para se trabalhar como um computador.
 - Existem dispositivos sem teclado, sem tela, com tipos diferentes de memória, de processador e com arquiteturas e funcionamentos diferentes.
- Assembly serve para aprender como as coisas funcionam:
 - "Não sou louco em querer entender como funciona um carro. Louco é quem senta em cima de toneladas de ferro que possuem a força de centenas de cavalos, sem saber o que está acontecendo logo abaixo." Anônimo

O QUE É ARM?

• ARM, originalmente Acorn RISC Machine, e depois Advanced RISC Machine, é uma família de arquiteturas RISC desenvolvida pela empresa britânica ARM Holdings.








COMPUTADORES RISC


- Reduced Instruction Set Computer ou em português,
 "Computador com um conjunto reduzido de instruções".
- Consiste em uma linha de arquitetura de processadores que favorece um conjunto simples e pequeno de instruções. Suas principais características são:
 - Banco de registrador com muitos registradores
 - Arquitetura Load/store
 - Endereçamento simples
 - Tamanho padrão nos campos de instrução

ORGANIZAÇÃO DE UM COMPUTADOR



LINGUAGEM DE MÁQUINA ORGANIZAÇÃO DE UM COMPUTADOR

- Modelo de Von Neumann (1945)
 - · Conceito de programa armazenado
 - Separação da Unidade Aritmética e de Controle
 - Utilização de barramentos e registradores
 - Hardware de entrada e saída (I/O)



LINGUAGEM DE MÁQUINA COMO FUNCIONA NO ARM

- Temos em ARM que:
 - Byte (8 bits)
 - Meia palavra (Halfword) = 16 bits
 - Palavra (Word) = 32 bits
- O tamanho ocupado por qualquer instrução em ARM é de 32 bits.
- A interconexão dos componentes se dá por meio do barramento.

COMO FUNCIONA NO ARM

ARM Instruction Set Format

31	28	27	_			_	_	16	15	8	7		0	Instruction type
L	Cond	0 0 1	Oj	рс	od	е	S	Rn	Rd		Opera	nd2		Data processing / PSR Transfer
L	Cond	0 0 0	0	0	0	Α	S	Rd	Rn	Rs	1 0	0 1	Rm	Multiply
L	Cond	0 0 0	0	1	U	Α	S	RdHi	RdLo	Rs	1 0	0 1	Rm	Long Multiply (v3M / v4 only)
	Cond	0 0 0	1	0	В	0	0	Rn	Rd	0 0 0 0	1 0	0 1	Rm	Swap
	Cond	0 1 1	P	U	В	W	L	Rn	Rd		Offs	et		Load/Store Byte/Word
	Cond	1 0 0	P	U	S	W	L	Rn		Regist	er Li	st		Load/Store Multiple
	Cond	0 0 0	P	Ü	1	W	L	Rn	Rd	Offset1	1 S	Н 1	Offset2	Halfword transfer : Immediate offset (v4 only)
	Cond	0 0 0	P	U	0	W	L	Rn	Rd	0 0 0 0	1 S	Н 1	Rm	Halfword transfer: Register offset (v4 only)
	Cond	1 0 1	I	Г					Offs	et				Branch
Г	Cond	0 0 0	1	0	0	1	0	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	0 0	0 1	Rn	Branch Exchange (v4T only)
	Cond	1 1 0	P	U	N	W	L	Rn	CRd	CPNum		Off	set	Coprocessor data transfer
	Cond	1 1 1	0	Γ	0	p1		CRn	CRd	CPNum	Op2	0	CRm	Coprocessor data operation
	Cond	1 1 1	0	Г	0p	1	L	CRn	Rd	CPNum	Op2	1	CRm	Coprocessor register transfer
	Cond	1 1 1	1		SWI Number							Software interrupt		


REGISTRADORES

- O ARM7 tem 37 registradores, sendo todos de 32 bits. Entre eles temos:
 - 1 dedicado para program counter (PC)
 - 1 dedicado para a posição de retorno de função (LR)
 - 1 dedicado para acompanhar o crescimento da pilha de execução (SP)
 - 5 dedicados para status de programas salvos
 - 30 de uso geral
 - 20 entre eles s\(\tilde{a}\)o registradores ocultos ao programa (conhecidos por Banked Out Registers)

LINGUAGEM DE MÁQUINA REGISTRADORES

- Registradores de uso especial:
 - SP: Stack Pointer conhecido como ponteiro de pilha é o registrador que guarda a atual posição das variáveis e parâmetros durante as chamadas de função.
 - LR: Link Register é usado para guardar endereços de retorno para uma chamada de função.
 - PC: Program Counter é um registrador que é incrementado em 4 bytes toda vez que uma instrução é executada, mantendo a CPU informada do endereço da próxima instrução. Ele serve de base para cálculos de saltos e rotinas de um programa.

REGISTRADORES



LINGUAGEM DE MÁQUINA REGISTRADORES

- Na arquitetura ARM, existem seis principais modos de funcionamento:
 - User: Modo sem privilégios, maior parte dos programas usa apenas este modo
 - System: Modo com privilégios acessando os mesmos registradores que o modo Usuário
 - FIQ: Ativado quando uma interrupção de alta prioridade é ordenada
 - IRQ: Ativado quando uma interrupção de baixa prioridade é ordenada
 - Supervisor: Ativado durante um reset ou quando uma instrução de interrupção de programa é ativada
 - Abort: Ativado para lidar com violações de acesso de memória

LINGUAGEM DE MÁQUINA MEMÓRIA

- · Pode ser vista como um grande arranjo de células:
 - Onde informações são armazenadas (Store)
 - Onde informações são buscadas (Load)
- Tais operações são realizadas sobre uma palavra por vez.
- Esta arquitetura define palavras de 4 bytes de tamanho.

LINGUAGEM DE MÁQUINA PROGRAMANDO

- É importante entender que:
 - Em assembly, estamos manipulando registradores do processador
 - Em código C (sem compilação), estamos manipulando posições da memória
 - A associação entre posições da memória e registradores é realizada pelo compilador C

PROGRAMANDO: DECLARANDO VARIÁVEIS

 Seu Bill é dono de uma padaria. Ele não tem muito dinheiro então possui apenas um Raspberry com 4 registradores. Ele decidiu reservar um dos registradores para acumular todo o dinheiro que recebe das suas vendas. Precisamos guardar em uma variável o valor que Bill recebeu no final do dia antes de podermos gravar no registrador. Como vamos fazer isso?



PROGRAMANDO: DECLARANDO VARIÁVEIS

- Usando a instrução DCD (Declare Word in Memory), é possível criar uma variável e já associar um valor a ela
- No exemplo vamos criar uma variável de nome ganhoDoDia e vamos associar a ela o valor de 74 reais.

ganhoDoDia

DCD

74


LINGUAGEM DE MÁQUINA PROGRAMANDO: TRABALHANDO COM VARIÁVEIS

- Criamos agora uma variável na memória com nome e valor associado. Porém como vamos saber o endereço desse dado?
- A instrução ADR (Address Load) guarda em um registrador o endereço de memória de uma variável. Então, para guardar em R1 o endereço da variável ganhoDoDia, basta:

ADR R1,

ganhoDoDia

PROGRAMANDO: TRABALHANDO COM VARIÁVEIS




Lembre-se: ADR guarda o endereço, não o valor da variável.

LINGUAGEM DE MÁQUINA PROGRAMANDO: TRABALHANDO COM VARIÁVEIS

- Após obter o endereço da variável ganhoDoDia, podemos carregar o valor dela usando o comando LDR (Load Register).
 Para isso precisamos informar:
 - O registrador que vai armazenar o valor da variável (RD, Registrador de destino)
 - O registrador que possui o endereço base da variável (RN, Registrador de origem)
 - O offset (indica a palavra desejada a partir do endereço base)

LDR RD, [RN, #OFFSET]

PROGRAMANDO: TRABALHANDO COM VARIÁVEIS



LINGUAGEM DE MÁQUINA PROGRAMANDO: TRABALHANDO COM VARIÁVEIS

- No Assembly ARM, cada palavra é composta por 4 bytes
- A instrução DCD pode ser usada para criar vetores
- Para demonstrar, vamos criar um vetor chamado ganhoSemana, que armazena os ganhos de segunda, terça, quarta e quinta da padaria de seu Bill

ganhoSemana DCD 12, 10, 56, 76

PROGRAMANDO: TRABALHANDO COM VARIÁVEIS

- Se quisermos carregar a segunda palavra do nosso vetor, vamos selecionar ela utilizando o offset
- Cada palavra possui 4 bytes e o endereço da primeira está na posição #0. Assim, para selecionar a segunda palavra, utilizamos:

LDR RD, [RN, #4]

1 ganhoDoDia 2 ganhoSemana 3 4 5	DCD DCD ADR ADR LDR	74 12,10,56,76 R9, ganhoSemana R1, ganhoDoDia R2, [R9,#4]
R0	0	Dec Bin Hex
R1	256	Dec Bin Hex
R2	10	Dec Bin Hex

INSTRUÇÕES ARITMÉTICAS

Tipo de operação	Instrução	Exemplo
Soma	ADD RD, RN, RM ADD RD, RD, #Int	RD = RN + RM RD = RD + Int
Subtração	SUB RD, RN, RM SUB RD, RD, #Int	RD = RN - RM RD = RD - Int
Subtração inversa	RSB RD, RN, RM RSB RD, RD, #Int	RD = (-RN) + RM $RD = (-RD) + Int$

INSTRUÇÕES LOAD/STORE

Load: Memória Registrador (CPU)

Store: Registrador Memória

Load Register:

LDR RD, [RN]

Store Register:

STR RD, [RN]

```
value at [address] found in Rb
     is loaded into register Ra
LDR Ra, [Rb]
STR Ra, [Rb]
     value found in register Ra
     is stored to [address] found in Rb
```

INSTRUÇÕES LÓGICAS

- Existem instruções lógicas em Assembly ARM semelhantes às implementadas nas linguagens de alto nível. Alguns exemplos são:
 - E Bit a Bit: AND RD, RN, RM
 - Ou Bit a Bit: ORR RD, RN, #Int
 - OU Exclusivo: EOR RD, RN, #Int

INSTRUÇÕES LÓGICAS

 O Assembly ainda oferece ao programador alterar os bits de um registrador da seguinte maneira:

• Shift Lógico à esquerda: LSL RD, RN, #Int


• Shift Lógico à direita: LSR RD, RN, #Int

• Shift Aritmético à direita: ASR RD, RN, #Int


Rotação à direita:
 ROR
 RD, RN, #Int

INSTRUÇÕES LÓGICAS: SHIFT LÓGICO

• Shift Lógico à esquerda: Desloca n bits da esquerda para a direita, adicionando novos zeros nos bits menos significativos. Os bits deslocados são descartados.





• Shift Lógico à direita: Desloca n bits da direita para a esquerda, adicionando novos zeros nos bits mais significativos. Os bits deslocados são descartados.



INSTRUÇÕES LÓGICAS: SHIFT LÓGICO


• Shift Aritmético à direita: Desloca n bits da direita para a esquerda, porém preenchendo os espaços vazios com o bit de sinal. Quando o bit de sinal é igual a zero, essa operação é igual a um Shift Lógico à direita.





INSTRUÇÕES LÓGICAS: ROTAÇÃO A DIREITA

- Rotação à direita: Guarda no bit de carry o bit menos significativo e empurra os bits n vezes para a direita, sem descartar qualquer bit. Essa instrução causa apenas uma reorganização dos bits.
- Essa operação é extremamente custosa pois a rotação é um processo linear.



INSTRUÇÕES LÓGICAS: COMPARE

 Para comparar valores armazenados em registradores, usamos a instrução:

CMP RN, RM

CMP RN, #INT

 Quando essa instrução é acionada, ocorre uma subtração dos parâmetros, e o resultado é analisado não levando em conta o valor, mas sim suas propriedades indicando igualdade; maior que; menor que;

INSTRUÇÕES LÓGICAS

 Ao realizar a instrução CMP os bits de controle das comparações são armazenados nos 4 primeiros bits do registrador 15 (PC). Ao fazer uma comparação, os bits são alterados gerando os seguintes resultados:

Suffix	Description	Flags tested
EQ	Equal	Z=1
NE	Not equal	Z=0
CS/HS	Unsigned higher or same	C=1
CC/LO	Unsigned lower	C=0
MI	Minus	N=1
PL	Positive or Zero	N=0
VS	Overflow	V=1
VC	No overflow	V=0
HI	Unsigned higher	C=1 & Z=0
LS	Unsigned lower or same	C=0 or Z=1
GE	Greater or equal	N=V
LT	Less than	N!=V
GT	Greater than	Z=0 & N=V
LE	Less than or equal	Z=1 or N=!V
AL	Always	

INSTRUÇÕES DE SALTO

- As instruções de salto (Branch) realizam alterações no PC (Program Counter), mudando a ordem de execução das instruções no código.
 - Branch incondicional: B alvo (por exemplo: go to)
 - Branch condicional: BNE alvo (por exemplo: If then else)
 - Saltos condicionais fazem uma checagem ao Registrador de Estado para analisar se a condição está satisfeita

	BNE	else
	ADD	R1,R1,#1
	В	fim
else	ADD	R2,R2,#1

INSTRUÇÕES DE SALTO

Branch	Interpretation	Normal uses
В	Unconditional	Always take this branch
BAL	Always	Always take this branch
BEQ	Equal	Comparison equal or zero result
BNE	Not equal	Comparison not equal or non-zero result
BPL	Plus	Result positive or zero
BMI	Minus	Result minus or negative
BCC	Carry clear	Arithmetic operation did not give carry-out
BLO	Lower	Unsigned comparison gave lower
BCS	Carry set	Arithmetic operation gave carry-out
BHS	Higher or same	Unsigned comparison gave higher or same
BVC	Overflow clear	Signed integer operation; no overflow occurred
BVS	Overflow set	Signed integer operation; overflow occurred
BGT	Greater than	Signed integer comparison gave greater than
BGE	Greater or equal	Signed integer comparison gave greater or equa
BLT	Less than	Signed integer comparison gave less than
BLE	Less or equal	Signed integer comparison gave less than or equ
вні	Higher	Unsigned comparison gave higher
BLS	Lower or same	Unsigned comparison gave lower or same

INSTRUÇÕES DE SALTO

'C' Program fragment			ogram using g instructions		
if (r0==0)		CMP	r0,#0		
{		BNE	else		
r1=r1+1;		ADD	r1, r1, #1		
}		В	end		
else	else	ADD	r2,r2,#1		
{	end				
r2=r2+1;					
}	Instructions - 5				
	Memory space - 20 bytes				
	No. of cycles - 5 or 6				

LINGUAGEM DE MÁQUINA BONS MODOS DE PROGRAMAÇÃO ARM

- É possível carregar um valor para um registrador de maneira rápida por meio da instrução: MOV RD, #Int
- É importante separar a região de dados, para definir valores na memória, da região de instruções, que alteram valores dentro da CPU

· A diretiva AREA var é usada para isso. O sugerido é o dividir

da seguinte maneira:

AREA_Variaveis		
ganhoDoDia	DCD	74
ganhoSemana	DCD	12,10,56,76
	ADR	R1, ganhoDoDia
	ADR	R7, ganhoSemana
AREA_Instrucoes		
	MOV	R3,#10
	CMP	R3,#11
	BLT	menor
	BEQ	skip
	MOV	R2,#10
skip		
menor	ADD	R3,R3,R3

LINGUAGEM DE MÁQUINA AGORA É A SUA VEZ

• Faça um código em assembly que realize a seguinte tarefa:

```
n = 1
while(n < 10){
    n++;
}</pre>
```

AGORA É A SUA VEZ

• Faça um código em assembly que realize a seguinte tarefa:

```
n = 15;
m = 1;
while (n > 5)
    if(m > n){
```

LINGUAGEM DE MÁQUINA INDICAÇÕES PARA O ESTUDO

- https://salmanarif.bitbucket.io/visual/ supported_instructions.html (Instruções aceitas pelo VisUAL)
- http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/ com.arm.doc.dui0473f/Babbdajb.html (Site da ARM explicando todas as instruções)
- http://www.davespace.co.uk/arm/introduction-to-arm/ (Site explicando todos os conceitos de todas as instruções)
- https://www.slideshare.net/PrDinesh1/arm-7-detailedinstruction-set
- http://slideplayer.com/slide/8423014/
- http://thinkingeek.com/arm-assembler-raspberry-pi/

