

• 半导体基础知识

本征半导体

杂质半导体

PN结 ★★

● 二极管 常用半导体器件 伏安特性

等效电路

稳压二极管 ★★

●三极管

器件结构 ★

电流放大原理 ★

共射特性曲线 ★★★

主要性能指标 ★

• 放大的概念

基本概念 ★

主要性能指标★★

电路组成

• 基本共射放大电路

静态工作点★★

工作原理

实用性电路★★

基本放大电路

• 放大电路分析方法

直流通路、交流通路★★★ 图解法 ★

等效电路法★

●静态工作点稳定电路 ★★★

• 三种基本接法

共集、共基★★

三种接法比较★★

• 场效应管放大电路

场效应管结构及工作原理 ★

放大电路的三种接法★

静态及动态分析 ★★★

• 多级放大电路

耦合方式★

动态分析

• 集成运放概述

组成及各部分作用 ★

符号及电压传输特性

集成运算放大电路

• 差分放大电路

零点漂移现象 ★★★

长尾式差分放大电路的组成

静态分析、动态分析★★★

差分放大电路的四种接法

镜像电流源★★

微电流源★

多路电流源

电路结构★

• 互补输出级

●电流源电路

消除交越失真★★

准互补输出级★★

●基本概念 ★

频率响应

●晶体管高频等效电路

简化的高频等效模型 ★

频率响应曲线 ★

波特图 ★★★

频率参数 ★

• 共射放大电路的频率响应

中频、低频、高频电压放大倍数★

波特图★★

带宽增益积 ★★

多级放大电路的频率响应 ★

•基本概念

反馈的类型 ★★★

判断方法 ★★★

交流负反馈的四种组态 ★★★

• 负反馈放大电路的估算

放大电路的方框图 ★

深度负反馈的实质 ★

深度负反馈条件下放大倍数的估算★★★

反馈

提高放大倍数的稳定性

交流负反馈对放大电路 性能的影响 ★★★ 改变输入输出电阻

展宽频带

减小非线性失真

自激振荡概念★

• 负反馈放大电路的稳定性

分析方法 ★

消除方法

•信号的运算

比例运算电路 ★★★ 加减运算电路 ★★★ 积分微分运算电路 ★★

对数指数运算电路 ★

信号的运算和处理

基本概念★

• 有源滤波器

低通滤波器 ★

高通、带通、带阻滤波器★★

基本概念 ★

• 正弦波振荡电路

RC正弦波振荡电路 ★★

LC正弦波振荡电路 ★★

波形的发生和 信号的转换

• 电压比较器

基本概念 ★

单限比较器 ★★

滞回比较器 ★★★

窗口比较器 ★

•非正弦波发生电路

矩形波发生电路★★

三角波发生电路 ★

锯齿波发生电路 ★

• 基本概念

性能指标 ★ 功率放大电路的种类 ★ ★

## 功率放大电路

• 互补功率放大电路

电路组成★★

分析计算★★★

## • 电路组成和各部分作用 ★★★

分析方法

●滤波电路

•整流电路 半波整流电路

桥式整流电路 ★★★

直流电源

电容滤波电路 ★★

电感滤波电路

性能指标

●稳压电路 稳压管稳压电路 ★★

串联型稳压电路 ★★

开关型稳压电路 ★