

• 常用数制及相互转换

十进制

二进制 ★★★

八进制

十六进制

数制和码制

• 二进制算术运算

加、减、乘、除

补码和补码运算 ★★

• 常用的码制

十进制代码★★

格雷码 ★★★

• 逻辑代数的基本运算

与 或 非

与非 或非★

异或 同或★

•基本公式和基本定理

基本公式

常用公式

反演、对偶定理★★

逻辑代数基础

•逻辑函数的描述方法 描述方法

标准形式:最小项、最大项★★

•逻辑函数的化简方法

公式法化简 ★★

卡诺图法化简 ★★★

带有无关项的卡诺图化简★★

•二极管电路

门电路

●CMOS电路

●TTL电路

二极管

与门

或门

MOS管

CMOS反相器: ★★

结构、静态特性、动态特性

与非门、或非门★

OD门、传输门、三态门 ★★

三极管

TTL反相器: ★

结构、静态特性、动态特性

与非门、或非门

OC门、三态门 ★

●概述

• 小规模组合逻辑电路

分析方法 ★★ 设计方法 ★★★

组合逻辑电路

• 中规模组合逻辑电路

编码器 ★

译码器 ★★★

数据选择器 ★★

加法器 ★★

数值比较器 ★

●竞争-冒险

概念 ★

检查方法★★

消除方法★

●概述

•SR锁存器★★

电路结构

工作原理

特性表

触发器

●电平触发器 ★

SR、D触发器

电路结构

动作特点

• 边沿触发器★★★

D触发器

电路结构

动作特点

•脉冲触发器★★★

JK触发器

电路结构

动作特点

●概念及分类 ★

时序逻辑电路

• 小规模时序逻辑电路

分析方法 ★★★ 设计方法 ★★

• 中规模时序逻辑电路

计数器 ★★★移位寄存器 ★顺序脉冲发生器 ★★序列信号发生器 ★★

• 施密特触发电路

• 单稳态电路

脉冲波形

的产生和整形

• 多谐振荡电路

●555定时器

概念 ★

结构及工作原理 ★

门电路组成的施密特触发电路 ★★

应用 ★★

概念

微分型 ★

积分型 ★

对称式

非对称式

环形

施密特型 ★★

电路结构及工作原理 ★★

施密特触发电路★★

单稳态电路 ★

多谐振荡电路★★★

• 分类 ★

存储器

●存储器容量拓展 ★★

位拓展 字拓展

●用存储器构造函数★

●概念及分类 ★

数模和模数转换

• 数模转换电路

电路结构和工作原理 权电阻网络★ 倒T型电阻网络★★★ 双极性输出 讨论性能指标★

●模数转换电路★