
Simulink 中 S-Function 的使用入门

(以串口接收 MPU6050 六轴陀螺仪参数为实例)

1 导言

S-Function 允许使用自定义 C/C++ 函数作为传递函数, 具有可移植性。也可以同样利用 MATLAB 函数进行相同的运算, 看开发者熟悉程度而定。




1.1 项目流程

- 1. 由系统串口接收数据包。
- 2. 通过 S-Function 自定义函数解析数据包,得到数据集合。
- 3. 数据集合总线输出,分为各部分数据进行可视化显示。

2 串口接收


首先需要通过 MPU6050 数据手册将其寄存器的各项输出数据通过 UART 读出,并将其处理为我们 所需要的 7 项参数(加速度 Accl. [X,Y,Z], 角加速度 Gyro. [X,Y,Z], 温度 Temp)。但是 这不是本文的重点,因此本文假设已经处理好了上述数据,并且以字符打印的形式通过串口稳定输出,(通过 Rasberry Pico PI 预处理)如下:




我们需要配置串口接收参数:

COM 口以用户本机分配为准

Serial Configuration 配置如图



Serial Receive 配置如图




注意,由于是以字符 char 接收,因此选择类型为 uint8, Data Size 设置缓冲区大小,此处设

为 128 为例。同样可以设置数据包头和数据包尾,我们此处不做设置。


当然,在实际项目中会以更高效率的数据包传输,此处仅为示例作用,因此选用字符接收。

3 S-Function 函数示例


从 Library Browser 中找到 user-define function (用户自定义函数), 在系统仿真中这部分是较为常用的。



选择 S-Function Builder, 双击点开面板。



填写函数名,选择语言 C++,即可 Build 编译。(初次需要按提示安装 MinGW-w64 方可编译,且 安装目录不能带空格)



注意到,编辑器里面有三个子函数,分别封装 S-Function 的起始方程,输出方程和终止方程,在 本实例中仅用到输出的封装,其他功能请自行学习浏览官方示例。

```
void xxx_Start_wrapper(void);
void xxx_Outputs_wrapper(const real_T *u0, real_T *y0);
void xxx_Terminate_wrapper(void);
```

注意到,输入输出参数都是以数组指针的形式传参的,带 const 表示输入参数,不可更改,不带的即表示输出参数,可更改。函数的目的是按次调用这三个子函数。我们可以先调试好 C++ 程序

再整合。

在本实例中,输入参数为大小为 **128*1** 的字符数组 **(**uint8**)**,输出参数为包括三个参数的总线 **(**Bus:gyroData**)**,以结构体形式调用。

在自己工程文件中定义头文件 (structure.h),用于类型的转换和结构体的定义等,这部分内容是为了便于程序能在本地调试成功,而由于在 Simulink 中这部分内容已有定义,因此在 Simulink 的 S-Function Builder 中编译的时候是需要将其之注释掉的。structure.h:


```
#ifndef _STRUCTURE_H
#define _STRUCTURE_H

typedef char uint8_T;


typedef short int16;

struct gyroData{
   int16_t accl[3], gyro[3];
   double temp;
};
#endif //_STRUCTURE_H
```


如果不注释掉, 在编译时会由于变量类型冲突而编译失败。




在本地 C++ 工程调试成功,即可移植。



调试成功后,将其移植至 S-Function Builder 中。注意参数类型、维度都要一一匹配。需要用到的头文件和引入文件也需要在 include 部分添加进来。




如果 C++ 工程包含其他文件,将工程文件目录添加至 INC_PATH,注意文件目录最好不要含有空格,否则再次打开时可能会产生修正而出错。




点 击 编 译, 提 示 ERROR: Bus object for output port 1 gyroData does not exist in workspace, 即: 总线未被添加至工作区导致编译失败。

手动添加的办法,即打开 MODELING 中的 Bus Editor 选项进行添加,注意总线名称 Object Name 以及元素名称,以及其类型、维度,均设置匹配。当然,也有通过代码区更方便添加的办法请自动查阅相关文档。




添加后请将其保存为.mat 文件方便日后直接将设置好的总线导入。

如果没有问题,会显示 S-Function 编译成功。



这时,我们可以用 S-Function 模块直接填写函数名,直接调用,模块会自动产生相应数目的输入输出端口,可以供检查。(虽然 S-Function Builder 也可直接使用)




这样, 我们的 S-Function 就编写完成。

4 数据可视化

我们利用 Bus Selector 模块进行对总线拆分,用 Display 模块显示文本(数组),用 Scope 模块进行示波器图像绘制,这些属于基本操作,就不详加叙述了。

这里提到一个调试的方法,即先使用静态文本(此处用了字符串常量 String Constant)进行调试,确认 S-Function 功能无误即可接入动态数据进行观察。



5 最后

文章末尾, 附上相关的工程文件供参考。

- bus_gyroData.mat gyroData 总线
- getGyroData___ 由 S-Function 生成的函数
- receive_test.slxc 接收端 Simulink 工作区面板
- gyroDataProcess 用于产生 S-Function 的 C++ 文件

请访问我的 Github URL 以下载资源: https://github.com/Chiron19/Simulink 感谢阅读! 欢迎分享。

