

에디로봇아카데미 임베디드 마스터 Lv1 과정

제 4기

2022. 09. 2

유진선

Gdb 디버깅 방법



사용법 : gcc [컴파일할 파일명] → ex)gcc func.c a.out 이라는 실행파일이 생성되고, ./a.out 파일 실행 됩니다.

옵션

- 1. gcc -o : 실행 파일 이름 보정 / 사용법: gcc-o[실행파일이름][소스파일이름] 이 옵션을 사용하지 않으면 기본으로 a.out 실행파일이 생성된다. ex) gcc -o func func.c
- 2. gcc -g : 디버깅 활성화 / 사용법 : gcc -g[소스파일이름] → ex) gcc -g func.c 이 옵션을 지정하지 않으면 디버깅을 할 수 없다.
- 3. gdb : 디버깅 시작 / 사용법 : gdb [실행파일] ex) gdb a.out

Gdb 명령어



r : (run) **디버깅 실행** / ex) r

b: (break) break point **설정** / ex) b main

n: (next) 다음행 실행 (step over) / ex) n

s: (step) 다음행 실행 (step into) 단위: C언어 / ex) s

si: (step instruction) 단위: 어셈블리 명령어 기준으로 한줄씩 실행한다. / ex)si

disas: (disassemble) **디스어셈플리 명령** / ex) disas

p/x:16진수로 특정 결과를 출력한다.

x: 메모리의 내용을 살펴본다.

q: (quit) gdb 프로세스 종료 / ex) q

디버깅 (func.c)



기계어 분석시 반드시 알아야 하는 레지스터들

ax : 함수의 리턴값 저장 sp : 현재 스택의 최상위 bp : 스택의 base(기준점)

ip : pc(program counter) 다음에 실행할 명령어의 주소 포인팅

info registers : 실제 CPU 레지스터 정보

rsp: 현재스택의 최상위 rbp: 현재스택의 기준점

rip : 다음에 실행할 instruction의 주소값을 가르킴

rax : 무조건적으로 함수의 리턴값이 저장되며 연산용으로도 활용 가능

rcx : 보편적으로 for 루프의 카운터에 활용이 되며 연산용으로도 활용 가능



규칙

- 1. 스택은 거꾸로 자란다.
- 2. 모든것은 메모리다. 메모리 단위 연산은 포인터 크기 단위(ALU가 결정)로 이루어진다. 기계어 동작 과정 파악을 위해 필요

push : 메모리에 정보를 배치

현재 스택의 최상위(sp)

포인터의 크기 → CPU, ALU

8byte 왜? →리눅스 메모리 설계 구조 때문



```
Q = _ _
       jinseon@jinseon-Inspiron-16-5620: ~/EmbeddedMasterLv1/4...
#include <stdio.h>
int mult2(int num)
        return num << 1;
int main(void)
        int data = 3;
        int result = mult2(data);
        printf("result = %d\n", result);
        return 0;
                                                              2.0-1
```

위의 C 코드를 분석



디버깅 진입 방법

1. 진입 하려는 C코드의 디버깅 활성화: gcc -g func.c

2. 디버깅 시작 : gdb a.out

```
jinseon@jinseon-Inspiron-16-5620:~/EmbeddedMasterLv1/47/YuJinSeon/c/2$ qdb a.out
GNU gdb (Ubuntu 9.2-Oubuntu1~20.04.1) 9.2
Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
Type "show copying" and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "x86 64-linux-gnu".
Type "show configuration" for configuration details.
For bug reporting instructions, please see:
<a href="http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>">http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>">http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>">http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>">
Find the GDB manual and other documentation resources online at:
    <a href="http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/">http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>.</a>
For help, type "help".
Type "apropos word" to search for commands related to "word"...
Reading symbols from a.out...
(ddb)
```



디버깅 진입 방법

- 3. break point 설정 : b main → main에 break를 설정 하겠다.
- 4. r (run 프로그램 동작 실행) 입력
- 5. disas (어블리어로 표현) 입력
- 6. si step instruction) 어셈블리 명령어 한줄씩 실행

```
(gdb) b main
Breakpoint 1 at 0x115b: file func.c. line 9.
Starting program: /home/jinseon/EmbeddedMasterLv1/47//YuJinSeon/c/2/a.out
Breakpoint 1, main () at func.c:9
(qdb) diasa
Jndefined command: "diasa". Try "help".
(qdb) disas
oump of assembler code for function main:
  push %rbp
                                      %rsp,%rbp
  0x00005555555555163 <+8>:
                                      $0x10,%rsp
  0x00005555555555167 <+12>:
                                      $0x3,-0x8(%rbp)
  0x0000555555555516e <+19>:
                                      -0x8(%rbp),%eax
  0x000005555555555173 <+24>:
                                      0x5555555555149 <mult2>
                                      %eax.-0x4(%rbp)
                                      -0x4(%rbp),%eax
                                      %eax.%esi
                                      0xe7d(%rip),%rdi
                                                              # 0x55555556004
  0x00005555555555187 <+44>:
                                      $0x0,%eax
  0x0000555555555518c <+49>:
  0x00005555555555191 <+54>:
                                      $0x0,%eax
  0x00005555555555196 <+59>:
nd of assembler dump
```

```
(qdb) info registers
гах
                0x55555555515b
                                      93824992235867
гЬх
                0x555555551a0
                                      93824992235936
                0x555555551a0
                                      93824992235936
гdх
                0x7ffffffffdf28
                                      140737488346920
rsi
                0x7ffffffffff18
                                      140737488346904
rdi
                0x1
гЬр
                0×0
                                      0x0
rsp
                0x7fffffffde28
                                      0x7fffffffde28
                0 \times 0
                0x7fffff7fe0d60
                                      140737354009952
г10
г11
                0x2
г12
                0x55555555060
                                      93824992235616
г13
                0x7ffffffffdf10
                                      140737488346896
г14
                0 \times 0
r15
                0x0
rip
                0x55555555515b
                                      0x555555555555 <main>
eflags
                0x246
                                      [ PF ZF IF ]
                0x33
                0x2b
                0x0
                0 \times 0
fs
                0x0
                0x0
```



push: 현재 스택의 최상위 (rsp가 가리키는 메모리 공간)에 뒤쪽의 메모리 값을 넣는다.



mov: 좌측의 값을 우측에 복사한다.

rsp 값을 rbp에 넣는다.



```
Dump of assembler code for function main:
=> 0x000055555555515b <+0>: endbr64
0x0000555555555555f <+4>: push %rbp
0x0000555555555160 <+5>: mov %rsp,%rbp
0x00005555555555163 <+8>: sub $0x10,%rsp
```

sub: 뺄샘 rsp-0x10을 rsp에 대입



```
Dump of assembler code for function main:

=> 0x000055555555515b <+0>: endbr64
0x0000555555555515f <+4>: push %rbp
0x0000555555555160 <+5>: mov %rsp,%rbp
0x00005555555555163 <+8>: sub $0x10,%rsp
0x00005555555555167 <+12>: movl $0x3,-0x8(%rbp)
```

movl: mov 와 같음 l 이 붙어서 4byte 크기로 복사

rsp-ox10을 rsp에 대입



```
Dump of assembler code for function main:
                             endbr64
0x0000055555555555515f <+4>:
                             push
                                   %гьр
  0x000055555555555160 <+5>:
                                   %rsp,%rbp
                            mov
  0x000055555555555163 <+8>:
                             sub
                                   $0x10,%rsp
  0x00005555555555167 <+12>:
                             movl
                                   $0x3,-0x8(%rbp)
  0x0000555555555516e <+19>:
                                   -0x8(%rbp),%eax
                             mov
```

mov: 좌측의 값을 우측에 복사한다.

rbp-0x8의 메모리 값을 eax에 복사



```
Dump of assembler code for function main:
                                endbr64
=> 0x00005555555555515b <+0>:
   0x00005555555555515f <+4>:
                                push
                                       %гьр
   0x000055555555555160 <+5>:
                                       %rsp,%rbp
                                mov
   0x000055555555555163 <+8>:
                                sub
                                       $0x10,%rsp
   0x00005555555555167 <+12>:
                                movl
                                       $0x3,-0x8(%rbp)
   0x0000555555555516e <+19>:
                                       -0x8(%rbp),%eax
                                mov
   0x00005555555555171 <+22>:
                                       %eax,%edi
                                MOV
```

mov: 좌측의 값을 우측에 복사한다.

eax의 값을 edi에 복사



```
Dump of assembler code for function main:
=> 0x000055555555555515b <+0>:
                                endbr64
                                push
                                       %rbp
   0x000005555555555515f <+4>:
   0x00005555555555160 <+5>:
                                MOV
                                       %rsp,%rbp
                                sub
   0x000055555555555163 <+8>:
                                       $0x10,%rsp
   0x000005555555555167 <+12>:
                                movl
                                       $0x3,-0x8(%rbp)
                                     -0x8(%rbp),%eax
   0x00000555555555516e <+19>:
                                mov
                                       %eax.%edi
   0x000005555555555171 <+22>:
                                mov
                                callq 0x555555555149 <mult2>
   0x000005555555555173 <+24>:
```

callq: 함수 호출시 동작. 복귀주소 push 후 함수로 jump. q가 붙어 8byte 크기로 복사

복귀주소 push후 mult2 함수로 jump



```
Dump of assembler code for function mult2:
=> 0x0000555555555149 <+0>:
                            endbr64
  0x0000555555555514d <+4>:
                            push
                                  %rbp
  0x0000555555555514e <+5>:
                                  %rsp,%rbp
                            mov
                                  %edi,-0x4(%rbp)
  0x0000555555555555151 <+8>:
                            mov
  0x000055555555555554 <+11>:
                            mov
                                  -0x4(%rbp),%eax
  add
                                  %eax,%eax
                                  %гьр
  pop
  0x00005555555555515a <+17>:
                            retq
End of assembler dump.
(gdb) ||
```

main 함수 내의 mult2 함수의 어셈블리어



```
Dump of assembler code for function mult2:
=> 0x0000555555555149 <+0>: endbr64
0x0000555555555514d <+4>: push %rbp
```

push: 현재 스택의 최상위에 뒤쪽의 메모리 값을 넣는다. 스택의 최상위에 rbp의 메모리 값을 넣고 rsp 이동



```
Dump of assembler code for function mult2:

=> 0x0000555555555149 <+0>: endbr64

0x000055555555514d <+4>: push %rbp

0x0000555555555514e <+5>: mov %rsp,%rbp
```

mov: 좌측의 값을 우측에 복사

rsp의 값을 rbp에 복사



```
Dump of assembler code for function mult2:

=> 0x00000555555555149 <+0>: endbr64
0x0000555555555514d <+4>: push %rbp
0x0000055555555514e <+5>: mov %rsp,%rbp
0x0000555555555555151 <+8>: mov %edi,-0x4(%rbp)
```

mov : 좌측의 값을 우측에 복사

edi의 값을 rbp-ox4의 메모리에 복사



```
Dump of assembler code for function mult2:

=> 0x0000555555555149 <+0>: endbr64
0x000055555555514d <+4>: push %rbp
0x000055555555514e <+5>: mov %rsp,%rbp
0x00005555555555151 <+8>: mov %edi,-0x4(%rbp)
0x0000055555555555154 <+11>: mov -0x4(%rbp),%eax
```

mov: 좌측의 값을 우측에 복사 rbp-ox4의 값을 reax에 복사



```
Dump of assembler code for function mult2:
=> 0x00005555555555149 <+0>:
                          endbr64
  0x0000555555555514d <+4>:
                          push
                               %гЬр
  0x0000555555555514e <+5>:
                               %rsp,%rbp
                          mov
                               %edi,-0x4(%rbp)
  0x000055555555555151 <+8>:
                          mov
  mov
                                -0x4(%rbp),%eax
  add
                               %eax,%eax
```

add 덧샘 eax값과 eax 값을 더하고 eax에 복사



```
Dump of assembler code for function mult2:
=> 0x00005555555555149 <+0>:
                           endbr64
  0x0000555555555514d <+4>:
                           push
                                 %rbp
  0x0000555555555514e <+5>:
                                 %rsp,%rbp
                           mov
                                 %edi,-0x4(%rbp)
  0x0000555555555555151 <+8>:
                           mov
  0x0000055555555555554 <+11>:
                                 -0x4(%rbp),%eax
                           mov
  add
                                 %eax,%eax
                                 %гьр
  DOD
```

pop 현재 스택의 최상위(rsp가 가리키는 메모리 공간)에서 값을 꺼내 뒤에 넣는다.

스택의 최상위에서 값을 꺼내 rbp에 복사하고 rsp 이동



```
Dump of assembler code for function mult2:
=> 0x00005555555555149 <+0>:
                            endbr64
  0x0000555555555514d <+4>:
                            push
                                  %rbp
  0x0000555555555514e <+5>:
                                  %rsp,%rbp
                            mov
                                  %edi,-0x4(%rbp)
  0x0000555555555555151 <+8>:
                            mov
  0x000055555555555554 <+11>:
                            mov
                                  -0x4(%rbp),%eax
  add
                                  %eax,%eax
                                  %rbp
  pop
  0x00005555555555515a <+17>:
                            retq
End of assembler dump.
(dbp)
```

retq : pop \$rip 와 같은말 스택의 최상위에서 값을 꺼내 rip에 복사하고 rsp 이동 mult2 의 Stack Frame 해제하고 다시 main 함수로 이동



```
Dump of assembler code for function main:
endbr64
  push
                                  %гьр
  0x000055555555555160 <+5>:
                                  %rsp,%rbp
                            mov
  0x000055555555555163 <+8>:
                            sub
                                  $0x10,%rsp
  0x00005555555555167 <+12>:
                            movl
                                  $0x3,-0x8(%rbp)
  0x0000555555555516e <+19>:
                                  -0x8(%rbp),%eax
                            mov
  0x00005555555555171 <+22>:
                                  %eax.%edi
                            MOV
                            callq 0x555555555149 <mult2>
  0x000005555555555173 <+24>:
  0x00005555555555178 <+29>:
                                  %eax,-0x4(%rbp)
                            mov
```

mov: 좌측의 값을 우측에 복사한다.