2022년 IoT기반 스마트 솔루션 개발자 양성과정



Firmware [펌웨어]

8-External Interrupt

담당 교수 : 유근택 010-5486-5376


http://cafe.naver.com/cbdsp



👿 충북대학교 공동훈련센터


Tilt Sensor


- 용도
 - 흔들림, 기울임에 대한 신호 출력하는 센서
 - 사물의 쓰러짐 감지, 진동감지에 사용




Tilt Sensor Module


- 동작
 - 기울어지는 각에 따라 Tilt 센서가 OFF시에 'HIGH'로 출력, ON시에 'LOW'
 - 풀업저항으로 기본 HIGH 상태 유지







Wiring






A8-1: Serial Monitor

```
#define Tilt 2
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(Tilt,INPUT);
void loop() {
 if (digitalRead(Tilt)) {
   Serial.println("Tilt off");
 } else {
   Serial.println("Tilt on");
 delay(300);
```

Serial Monitor


```
COM8 (Arduino/Genuino Uno)
                                                                                 전송
Tilt off
Tilt off
Tilt off
Tilt off
Tilt off
Tilt on
☑ 자동 스크롤
                                                     9600 보드레이트
                                   Both NL & CR
                                                                             Clear output
```

Tilt - LED





Tilt-INPUT_PULLUP




Tilt-INPUT_PULLUP

```
int Tilt_Pin = 3;
int LED_Pin = 7;
void setup()
 pinMode(Tilt_Pin, INPUT_PULLUP);
 pinMode(LED_Pin, OUTPUT);
 Serial.begin(9600);
void loop()
 int TiltState = digitalRead(Tilt_Pin);
```

```
Serial.println(TiltState);
if(TiltState==HIGH){
 digitalWrite(LED_Pin, HIGH);
else {
  digitalWrite(LED_Pin, LOW);
delay(300);
```

Polling과 Interrupt



- Polling Program : 일반적인 순차처리 프로그램
- Interrupt Program : 인터럽트가 발생할 때 main 프로그램을 일시적으로 정지 하고 ISR을 수행한 후에 main 프로그램으로 복귀



EXT. Interrupt


attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pin), ISR, mode)

– pin: 핀 번호

- ISR: 인터럽트 서비스 루틴

- mode: 인터럽트 동작 모드:

Board	Int.0	Int.1	Int.2	Int.3	Int.4	Int.5
Uno	2	3				
Mega2560	2	3	21	20	19	18
Leonardo	3	2	0	1	7	





detachInterrupt()

- detachInterrupt(pin)
 - 지정된 인터럽트를 해제
 - pin의 핀번호에 해당하는 인터럽트를 해제


- 주의사항
 - 인터럽트 callback 함수는 매개변수가 없음
 - ISR 안에서는 delay() 함수 사용할 수 없음
 - ISR 안에서 Serial data를 읽을 경우 값이 소실됨

Interrupts()

- interrupts()
 - 인터럽트의 발생을 허용
- noInterrupts()
 - 인터럽트의 발생을 금지

A8-2: Ext. Interrupt

• Tilt Sensor가 기울어지면 Serial 로 전송해 보자



A8-2: Ext. Interrupt

```
#define Tilt 2
int TiltState=0;
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(Tilt, INPUT);
 attachInterrupt( digitalPinToInterrupt(Tilt), Tilt_ISR, RISING);
void loop() {
 if (TiltState) {
   Serial.println("Tilt on");
                                                void Tilt_ISR( ){
   TiltState=0;
                                                 TiltState=1;
 delay(300);
```

Serial Monitor

```
COM8 (Arduino/Genuino Uno)
                                                                           \times
                                                                                전송
Tilt on
                                  Both NL & CR
☑ 자동 스크롤
                                                    9600 보드레이트
                                                                           Clear output
```


A8-3: 전도 경보기

• Tilt Sensor가 기울어지면 경보음을 울리자





Wiring






A8-3 : 전도 경보기



A8-4: Button-LED_SOUND





```
const byte button_pin = 2;
const byte ledPin = 8;
const byte SoundPin =7;
                                                void loop(){
volatile byte state = LOW;
                                                digitalWrite(ledPin,state);
                                                digitalWrite(SoundPin,state);
                                                Serial.println(state);
void setup()
pinMode(button_pin,INPUT_PULLUP);
pinMode(ledPin,OUTPUT);
pinMode(SoundPin,OUTPUT);
                                               void inter_func()
Serial.begin(9600);
                                                   state =! state;
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(button
_pin),inter_func, RISING );
```

👿 충북대학교 공동훈련센터