2022년 IoT기반 스마트 솔루션 개발자 양성과정



Embedded Application

16-IR Remote Controller


담당 교수 : 윤 종 이 010-9577-1696 ojo1696@naver.com https://cafe.naver.com/yoons2022



🦁 충북대학교 공동훈련센터


NEC format

- Leader code,
- Custom code(16bit) : Address(8bit) + Inv Address(8bit)
- Data Code(8bit) + Inv Data Code(8bit)




Custom Code: Address Code

- Custom code는 8비트 데이터 포멧으로 전송되고 논리적으로 반전 8비트 데이터를 지속 적으로 전송, 총 16비트의 데이터를 전송.
- Custom code가 수신되면 수신부에서는 반전된 8비트 데이터는 오류검사의 수단으로 사용되고 처음 8비트 코드는 반전된 data 확인용으로 사용.




Data Code

- 전송되는 data는 8비트 data
- 논리적으로 반전된 8비트 data는 연속적으로 전송되어, 총 16비트는 data를 전송하는데 사용
- data가 수신될 때, 반전된 8비트 data code의 에러 검사 방법으로 논리적으로 반전된 처음 8비트 data code와 비교 검사함



Data 판별

- 데이터 1 : high가 0.56ms, Low가 1.69ms (다음 high까지 2.25ms).
- 데이터 0 : high가 0.56ms, Low가 0.565ms (다음 high까지 1.125ms).



🐯 충북대학교 공동훈련센터

IR Remocon




00		02
04	05	06
08	09	0A
0C	0D	0E
10	11	12
14	15	16
18	19	1A

IR 수광부(KSM-063TM2)

• 동작 전압 : 4.5~5.5V


• 동작 주파수 : 37.9Khz




NOTE		
PIN configuration		
	60_TM2	
0	Vout	
2	GND	
3	Vcc	

IR Module





IR Module Circuit




Ex-1: IR Receive

- IR Remocon 으로 수신 받은 데이터를 FND에 표시하자
- 표시되는 숫자는 Hex값



Ex-1: Wiring



충북대학교 공동훈련센터


Ex-1: Timer 0

Clock: 14745600 hz


• Prescaler: 1024

• Interval Time = (1/14745600) * 1024 = 0.000069s, 69us

• TCCR0 = 0x07




- Overflow Interrupt Enable
- TIMSK = 0x01;



🐯 충북대학교 공동훈련센터

Ex-1: IR_Remote.c



Ex-1: header Define

```
// 0.000069s, 14.7456MHz, Prescaler 1024
/* NEC Format
  LEADER CODE: 13.5ms
  DATA CODE
  - LOW BIT: 1.125ms
  - HIGH BIT: 2.25ms
#define LEADER MAX 216 // 69us * 216 = 14.904ms
#define LEADER MIN 175 // 69us * 175 = 12.075ms
#define LOW BIT MAX 19 // 69us * 19 = 1.311ms
#define LOW BIT MIN 13 // 69us * 13 = 0.897ms
#define HIGH BIT MAX 37 // 69us * 37 = 2.553ms
#define HIGH_BIT_MIN 28 // 69us * 28 = 1.932ms
```

Ex-1: define

```
main.c* → ×
IR_Remote.c
               IR_Remote.h
                                                                                               Solution Explorer
                                                                                      → ぐGo
                       → int main(void)
main
                                                                                                8
         #include "IR Remote.h"
                                                                                                                               p -
                                                                                               Search Solution Explorer (Ctrl+;)
    10
         #define FND_SEL PORTB
                                                                                                Solution 'P19-1' (1 project)
         #define FND SEL DDR DDRB
                                                                                                   P19-1
    12
         #define FND DB PORTE
                                                                                                  Dependencies
    13
         #define FND_DB_DDR DDRE
                                                                                                  Output Files
    14
                                                                                                    Libraries
    15
         #define dTime 10
                                                                                                     c IR_Remote.c
    16
                                                                                                     c) main.c
    17 ☐ unsigned char FND[17]={0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x27, 0x7f, 0x6f,
    18
                               0x77, 0x7c, 0x58, 0x5e, 0x79, 0x71, 0x40};
    19
        unsigned char DGT[6]={0xfe, 0xfd, 0xfb, 0xf7, 0xef, 0xdf};
    20
        unsigned char NUM[6]={0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
    21
    22
         unsigned char IR_RxCode;
                                                                                               VA View Solution Explorer
    23
    24 - void CPU_Setup(){
                                                                                               Properties
             FND SEL DDR = 0xFF;
    25
    26
             FND DB DDR = 0xff;
    27
        }
                                                                                               DE ZJ S
    28
    29
       □void FND_Display(){
             for (unsigned char k=0; k<2; k++) {
    30
    31
                 FND_SEL=DGT[k];
                 FND_DB=FND[ NUM[k] ];
    32
    33
                _delay_ms(dTime );
    34
    35
```

Ex-1: main

```
int main(void) {
   CPU Setup();
  IR Init();
   sei();
  while (1) {
     IR RxCode = get IR Code();
     NUM[1] = (IR RxCode >> 4) & 0x0f;
     NUM[0] = (IR_RxCode) & 0x0f;
     FND_Display();
```

Ex-2: 리모콘 선풍기


- 리모콘으로 제어되는 선풍기를 만들어 보자
- 0 : 모터 OFF
- 1 : 모터 PWM 50%
- 2 : 모터 PWM 70%
- 3 : 모터 PWM 100%





♥ 충북대학교 공동훈련센터

Ex-2: Wiring



🐯 충북대학교 공동훈련센터

Ex-2: Program

