2022년 IoT기반 스마트 솔루션 개발자 양성과정

Programming: Python

2-Development Configuration

담당 교수 : 윤 종 이 010-9577-1696 ojo1696@naver.com https://cafe.naver.com/yoons2022



🦁 충북대학교 공동훈련센터

vncserver Set

• \$ vncserver :1

```
File Edit Tabs Help
pi@raspberrypi:~ $ vncserver :1
/NC(R) Server 6.7.4 (r43891) ARMv6 (Jan 20 2021 14:26:50)
Copyright (C) 2002-2020 RealVNC Ltd.
 ealVNC and VNC are trademarks of RealVNC Ltd and are protected by trademark
registrations and/or pending trademark applications in the European Union,
 nited States of America and other jurisdictions.
 rotected by UK patent 2481870; US patent 8760366; EU patent 2652951.
 ee https://www.realvnc.com for information on VNC.
 or third party acknowledgements see:
 ttps://www.realvnc.com/docs/6/foss.html
 S: Raspbian GNU/Linux 11, Linux 5.10.92, armv7l
/NC(R) Server 6.7.4 (r43891) ARMv6 (Jan 20 2021 14:37:13)
 opyright (C) 2002-2020 RealVNC Ltd.
RealVNC and VNC are trademarks of RealVNC Ltd and are protected by trademark
 egistrations and/or pending trademark applications in the European Union,
United States of America and other jurisdictions.
Protected by UK patent 2481870; US patent 8760366; EU patent 2652951.
See https://www.realvnc.com for information on VNC.
 or third party acknowledgements see:
https://www.realvnc.com/docs/6/foss.html
 S: Raspbian GNU/Linux 11, Linux 5.10.92, armv7l
<11> 2022-03-28T11:51:57.424Z raspberrypi Xvnc[8833]: VendorConfig: Error in Certificate "CN=GlobalSign,O=GlobalSign,OU=GlobalSign Root CA - R2": X.509 Error: Certificate expired
 enerating private key... done
 n some distributions (in particular Red Hat), you may get a better experience
 y running vncserver-virtual in conjunction with the system Xorg server, rather
 han the old version built-in to Xvnc. More desktop environments and
 pplications will likely be compatible. For more information on this alternative
 mplementation, please see: https://www.realvnc.com/doclink/kb-546
 dunning applications in /etc/vnc/xstartup
 NC Server catchphrase: "Justin sheriff tripod. Prime delete siren."
             signature: 0e-bb-34-74-13-b5-aa-69
New desktop is raspberrypi:1 (192.168.10.57:1)
pi@raspberrypi:~ $ |
```



충북대학교 공동훈련센터

Nano Edior

- nano memo.txt memo.txt를 편집하기 위해 open한다
- nano -B memo.txt save 직전에 이전 파일을 ~.filename으로 백업한다.
- nano -m memo.txt cursor 이동을 위해 mouse를 사용한다. (지원시)
- nano +83 memo.txt 83 번째 줄부터 편집한다





기본 단축키

단축키	동작
ctrl+g (F1)	도움말 표시
ctrl+x (F2)	nano 종료 (혹은 현재의 file buffer를 닫음)
ctrl+o (F3)	현재 편집 중인 파일 저장
ctrl+j (F4)	문단을 justify(행의 끝을 나란히 맞추다)한다. 즉, 한 문단을 한 줄로 붙인다.
ctrl+r (F5)	현재 file에 다른 file의 내용을 추가한다.
ctrl+w (F6)	text 검색
ctrl+c (F11)	현재의 cursor 위치 표시하기
ctrl+t (F12)	spell check 시작
ctrl+\	search and replace

편집 단축키

단축키	동장	
ctrl+k (F9)	현재의 line 혹은 선택된 text 삭제(그리고 저장(copy))	
ctrl+u (F10)	붙여넣기 (paste)	
ctrl+6	현재 cursor 위치부터 text 선택 시작. 이후 alt+6로 복사 후 선택 종료. 아니면 다시 ctrl+6를 입력하면 (복 사 없이)단순 종료.	
alt+6	선택 구간 복사. 선택 구간이 없다면 현재 caret 이 있는 한 줄을 복사. 이후 ctrl+u 로 붙여넣기 할 수 있음,	

화면 이동 단축키

단축키	동작
PageUP 또는 ctrl+y (F7)	이전 화면
PageDown 또는 ctrl+v (F8)	다음 화면
alt+(현재 문단의 시작으로
alt+)	현재 문단의 끝으로
alt+=	한 줄 밑으로 스크롤
alt+-	한 줄 위로 스크롤
ctrl+space	한 단어 앞으로
alt+space	한 단어 뒤로 (GUI모드가 아닐 경우)
alt+\ alt+/	file의 첫 line으로 file의 마지막 line으로
alt+]	현재 괄호에 match되는 괄호 찾기
ctrl+-	줄 번호와 열을 입력한 후 그곳으로 이동

Boot Run: vncserver

\$ sudo nano /etc/rc.local

```
File Edit Tabs Help

GNU nano 2.7.4

File: /etc/rc.local

#!/bin/sh -e

# rc.local

# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.

# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other

# value on error.

# In order to enable or disable this script just change the execution

# bits.

# By default this script does nothing.

# Print the IP address

IP=$(hostname -I) || true

if [ "S_IP" ]; then

printf "My IP address is %s\n" "S_IP"

fi

Su pi -c 'vncserver'&

exit 0

MG Get Help MO Write Out MW Where Is AR Cut Text NJ Justify MC Cur Pos

Exit AR Read File MY Replace NJ Uncut Text NJ Justify MC Cur Pos


AND Cur Pos

ON Cur Pos
```

- 저장 F3
- 종료 F2



Network



🐯 충북대학교 공동훈련센터


Fing

• Wifi 접속 상태



♥ 충북대학교 공동훈련센터

Port forwarding



IpTime Port forwarding

• 공유기 설정-포트 포워드 설정



규칙이름: RPI_xxx_VNC

외부포트 : 5700~


내부포트 : 5900

Virtual Network Computing

- VNC(Virtual Network Computing, 가상 네트워크 컴퓨팅)
 - 컴퓨터 환경에서 RFB 프로토콜을 이용하여 원격으로 다른 컴퓨터를 제어하 는 그래픽 데스크톱 공유 시스템
 - 키보드와 마우스 이벤트를 한 컴퓨터에서 다른 컴퓨터로 전송시켜서 네트 워크를 거쳐 그래픽 화면을 갱신하는 방식을 제공.
- VNC와 RFB는 미국과 다른 국가들에서 RealVNC Ltd.의 등록 상표이다.

REAL VNC Viewer


https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/




VNC Viewer

• Username : pi


Password : raspberry




VNC Viewer Connect





VNC: Android to Rpi



VNC Viewer App









Tip: zip / unzip

• \$zip filename.zip ./* : 현재 경로 모든화일

Tip: Raspberry pi -> VNC -> PC





Fetch files to:

Ask every time

×

Tip: PC->VNC->RaspberryPi

