2022년 IoT기반 스마트 솔루션 개발자 양성과정



Firmware [펌웨어]

17-Servo Motor

담당 교수 : 유근택

010-5486-5376

rgt3340@naver.com



충북대학교 공동훈련센터


Servo Motor (서보 모터)

- Servo : 추종하다, 따라하다
- DC Servo Motor
 - 구성이 간단, 고 정밀도
 - 수명이 짧다
- AC Servo Motor
 - 대형 시스템 구성 가능, 수명이 안정
 - 구성이 복잡, 고가






Servo Motor의 활용



소형 DC Servo Motor

- DC Motor의 한종류
- 궤환회로로 구성되어 각도 조절이 가능함
- PWM 가능한 포트 사용







Position "0" (1.5 ms pulse) is middle, "90" (\sim 2 ms pulse) is all the way to the right, "-90" (\sim 1 ms pulse) is all the way to the left.

Servo Motor의 동작원리

• 펄스의 폭이 0.5ms 이면 0도, 1.5ms 이면 90도, 2.5ms 이면 180도로 제어가 된다.




Servo Motor의 동작





Servo Motor Test 결선1




servo 라이브러리

- attach(pin)
 - pin : 서보가 연결된 핀번호
- write(angle)
 - angle : 0 ~ 180
 - 연속 서보일 경우는 속도
- 라이브러리의 사용
 - Menu-Sketch-include Library->Servo
 - #include <Servo.h>



Servo 라이브러리 개체 선언


• 최대 12개 선언 가능



- 새 정의 이름
 - 영문자로 시작(변수명 정의 규칙)
 - 대소문자 구분
- Servo 모터를 여러 개 사용하면 별도 전원을 사용함

ServoMotorTest-1

• 우에서 좌로, 좌에서 우로 servo motor 동작시키기



```
#include <Servo.h>
#define ServoPin 3
Servo servo;
int Angle = 0; //Servo Position in Degrees
void setup() {
 servo.attach( ServoPin );
void loop() {
for(Angle = 0; Angle <= 180; Angle++) {
   servo.write(Angle);
   delay(15);
 for(Angle = 180; Angle >= 0; Angle--) {
   servo.write(Angle);
   delay(15);
```

ServoMotorTest-2

Serial 통신을 이용하여 Servo Motor를 제어하자

```
#include <Servo.h>
#define ServoPin 3
Servo servo;
int Angle = 0; //Servo Position in Degrees
void setup( ) {
 Serial.begin(9600);
 servo.attach( ServoPin );
void loop( ) {
 if ( Serial.available( ) > 0 ) {
   Angle = Serial.parseInt();
   servo.write (Angle);
   Serial.print ( "Angle = " );
   Serial.println (Angle);
```


Potentiometer

- 가변저항, 볼륨
- 저항값을 변화하여 제어장치의 설정값이나 신호값을 변화시킴













analogRead() 함수

- 구문 analogRead(**pin**)
- 파라메터
 - Pin: 아날로그 입력 핀 번호
 - A0-A5
- 리턴 값
 - 정수(0-1023)
- 예제



int val = analogRead(0);

Servo Motor Test 결선2





ServoMotorTest-3

• 볼륨(Volume) 값으로 서보모터 제어하기

```
#include <Servo.h>
#define ServoPin 3
Servo servo;

#define VolumePin A0

int Angle = 0; //Servo Position in Degrees

void setup() {
    Serial.begin(9600);
    servo.attach( ServoPin );
}
```


```
void loop() {

int Volume = analogRead( VolumePin);

Angle = Volume / 6; //0~1023 -> 0~180 으로 변환

servo.write ( Angle );
Serial.print ( "Angle = " );
Serial.println ( Angle );
delay(100);
}
```


결과





map 함수

- map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh)
 - value : 변환 대상 값
 - fromLow : 변환 대상 값 중 최소값
 - fromHigh : 변환 대상 값 중 최대값
 - toLow : 변환 목표 값 중 최소값
 - toHigh : 변환 목표 값 중 최대값
 - Return Value : (long) 변환값






ServoMotorTest-4

```
#include <Servo.h>
#define ServoPin 3
Servo servo;
int Angle = 0; //Servo Position in Degrees
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 servo.attach( ServoPin );
void loop() {
 int Volume = analogRead( A0 );
 Angle = map ( Volume, 0, 1023, 0, 180 );
 servo.write ( Angle );
 Serial.print ( "Angle = " );
 Serial.println (Angle);
```

ServoMotor - i2c lcd






coding

```
1.
        #include <LiquidCrystal_I2C.h>
        #include <Servo.h>
                                                                                   18.
                                                                                            Angle = map(Volume, 0, 1023, 0, 180);
                                                                                   19.
                                                                                            Myservo.write (Angle);
        #define ServoPin 3
3.
                                                                                   20.
                                                                                            delay(15);
4.
        Servo Myservo;
                                                                                   21.
                                                                                   22.
        LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
                                                                                            // serial and lcd display call func.
                                                                                   23.
                                                                                             SelcdDisplay(Angle);
6.
        #define VolumePin A0
                                                                                   24.
                                                                                   25.
7.
        int Angle = 0; //Servo Position in Degrees
                                                                                   26.
                                                                                           void SelcdDisplay(int Angle){
                                                                                   27.
                                                                                            Serial.print ( "Angle = " );
                                                                                            Serial.println (Angle);
8.
        void setup() {
                                                                                   28.
9.
         Serial.begin(9600);
                                                                                   29.
10.
         lcd.init();
                                                                                   30.
                                                                                            lcd.setCursor(2.0);
         lcd.backlight();
                                                                                            lcd.print("Servo Motor");
11.
                                                                                   31.
12.
         Myservo.attach( ServoPin );
                                                                                   32.
                                                                                            lcd.setCursor(4,1);
         lcd.setCursor(1,0);
13.
                                                                                   33.
                                                                                            lcd.print("Angle=");
14.
         lcd.print("Servo Motor");
                                                                                   34.
                                                                                            lcd.print(String(Angle) + char(0xdf));
15.
                                                                                   35.
                                                                                            delay(100);
                                                                                   36.
                                                                                            lcd.clear();
16.
        void loop( ) {
                                                                                   37.
```

int Volume = analogRead(VolumePin);

17.

Joystick- SeMotor



Coding

```
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <Servo.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
Servo servo1;
Servo servo2;
int joyX = 0;
int joyY = 1;
int servoVal1 = 0;
int servoVal2 = 0;
void setup()
 lcd.init();
 lcd.backlight();
 servo1.attach(9);
 servo2.attach(10);
void loop()
```

```
servoVal1 = analogRead(joyX);
 servoVal1 = map(servoVal1, 0, 1023, 0, 180);
 servo1.write(servoVal1);
 servoVal2 = analogRead(joyY);
 servoVal2 = map(servoVal2, 0, 1023, 70, 180);
 servo2.write(servoVal2);
 SelcdDisplay(servoVal1,servoVal2);
 delay(15);
void SelcdDisplay(int Angle1,int Angle2){
 lcd.setCursor(2,0);
 lcd.print("Servo Motor");
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("A=");
 lcd.print(String(Angle1) + char(0xdf));
 lcd.setCursor(6,1);
 lcd.print("B=");
 lcd.print(String(Angle1) + char(0xdf));
 delay(100);
 lcd.clear();
```