

# Evoluzione delle architetture di rete e dei servizi di telecomunicazione

Parte 1: Fondamenti

#### Slide adattate da:

J. Kurose, K. Ross: "Reti di calcolatori e Internet (4a edizione)". Pearson Addison Wesley





### Che cos'è Internet?



PC



server



Portatile



Telefono cellulare




Punti di accesso

— Collegam. cablato

- Host = sistema terminale
- Applicazioni di rete
- Collegamenti
  - rame, fibra ottica, onde elettromagnetiche, satellite
  - Frequenza di trasmissione = ampiezza di banda
- Router = instrada i pacchetti verso la loro destinazione finale

#### Rete mobile










### Che cos'è Internet?

- Infrastruttura di comunicazione per applicazioni distribuite
  - Social networks, Web, VoIP, email, giochi, e-commerce, condivisione di file
- Servizi forniti alle applicazioni
  - Servizio affidabile dalla sorgente alla destinazione
  - Servizio "best effort" (non affidabile) senza connessione







### Che cos'è Internet?

- Un protocollo definisce il formato e l'ordine dei messaggi scambiati fra due o più entità in comunicazione
  - es.: TCP, IP, HTTP, Skype, Ethernet
- Internet: "rete delle reti"
  - struttura gerarchica
  - Internet pubblica e intranet private
- Standard Internet
  - RFC: Request for comments
  - IETF: Internet Engineering Task Force







# Cos'è un protocollo ?

#### Protocolli umani:

- "Che ore sono?"
- "Ho una domanda"
- Presentazioni
- ... invio di specifici messaggi
- ... quando il messaggio è ricevuto, vengono intraprese specifiche azioni, o si verificano altri eventi

#### Protocolli di rete:

- Dispositivi hardware e software
- Tutta l'attività di comunicazione in Internet è governata dai protocolli






# Cos'è un protocollo ?

#### Protocollo umano

#### Protocollo di rete








#### Struttura di rete

- ai confini della rete
  - applicazioni
  - sistemi terminali
- reti, dispositivi fisici
  - collegamenti cablati
  - wireless
- al centro della rete
  - router interconnessi
  - la rete delle reti







### Ai confini della rete

#### sistemi terminali (host)


- fanno girare programmi applicativi
  - es.: Web, e-mail
- situati all'estremità di Internet

#### architettura client/server

- L'host client richiede e riceve un servizio da un programma server in esecuzione su un altro terminale
  - es.: browser/server Web ; client/server email

#### architettura peer to peer

- uso limitato (o inesistente) di server dedicati
  - es.: Skype, Bit Torrent








### Reti d'accesso e mezzi fisici

# D: Come collegare sistemi terminali e router esterni?

- reti di accesso residenziale
- reti di accesso aziendale (università, istituzioni, aziende)...
- reti di accesso mobile

#### Ricordate:

- ampiezza di banda (bit al secondo)?
- condivise o dedicate?








# Accesso residenziale: punto-punto

#### Modem dial-up

- fino a 56 Kbps di accesso diretto al router (ma spesso è inferiore)
- non è possibile "navigare" e telefonare allo stesso momento




#### DSL: digital subscriber line

- installazione: in genere da un operatore di rete
- ~ 2 Mbps in upstream
- ~ 30 Mbps in downstream
- linea dedicata





# Accesso a Larga Banda di rete fissa








### Sistemi XDSL

	Family	ITU	Name	Ratified	Maximum Speed capabilities
	ADSL	G.992.1	G.dmt	1999	7 Mbps down 800 kbps up
	ADSL2	G.992.3	G.dmt.bis	2002	8 Mb/s down 1 Mbps up
	ADSL2plus	G.992.5	ADSL2plus	2003	24 Mbps down 1 Mbps up
	ADSL2-RE	G.992.3	Reach Extended	2003	8 Mbps down 1 Mbps up
	SHDSL (updated 2003)	G.991.2	G.SHDSL	2003	5.6 Mbps up/down
	VDSL	G.993.1	Very-high-data-rate DSL	2004	55 Mbps down 15 Mbps up
	VDSL2 -12 MHz long reach	G.993.2	Very-high-data-rate DSL 2	2005	55 Mbps down 30 Mbps up
	VDSL2 - 30 MHz Short reach	G.993.2	Very-high-data-rate DSL 2	2005	100 Mbps up/down



# EV

### Evoluzione della copertura a Larga Banda di rete fissa







### Rete di Distribuzione Telefonica

#### Obiettivo


 Trasporto e trattamento del segnale dalla centrale (SL) all'apparecchio del cliente

#### E' costituita da

- Portanti fisici
- Attestazioni e terminazioni
- Apparati trasmissivi
- Altri dispostivi

#### Si suddivide nelle seguenti sezioni


- Rete Primaria (~ 1 km)
- Rete Secondaria (~ 200 m)
- Raccordo (~ 50 m)








## Architetture ibride rame-fibra (FTTx)





### Architetture FTTx









## Accesso aziendale: reti locali (LAN)

Una LAN collega i sistemi terminali di aziende e università ad un router

#### Ethernet

- 10 Mb/s, 100 Mb/s, 1 Gb/s, 10 Gb/s
- Sistemi terminali collegati mediante uno switch








### Accesso wireless

- Una rete condivisa d'accesso wireless collega i sistemi terminali al router
  - Access Point (AP)
- Wireless LAN
  - 802.11b/g (WiFi): 11 o 54 Mbps
- Rete d'accesso wireless geografica
  - gestita da un provider di telecomunicazioni
  - ~ 1 Mbps per i sistemi cellulari (HSDPA)...
  - WiMax per aree più grandi








### Reti domestiche

- Componenti di una tipica rete domestica
  - DSL o modem via cavo
  - router/firewall/NAT
  - Ethernet
  - Punto d'accesso wireless





### Mezzi trasmissivi

#### Mezzo fisico

 ciò che sta tra il trasmittente e il ricevente

#### Mezzi guidati

 i segnali si propagano in un mezzo fisico: fibra ottica, filo di rame o cavo coassiale

#### Mezzi a onda libera

i segnali si propagano nell'atmosfera e nello spazio esterno

#### Twisted Pair (TP)

- due fili di rame distinti
  - Categoria 3: tradizionale cavo telefonico, 10 Mbps Ethernet
  - Categoria 5:100 Mbps Ethernet







### Mezzi trasmissivi: cavo coassiale e fibra ottica

#### Cavo coassiale

- due conduttori in rame concentrici
- bidirezionale
- banda base:
  - singolo canale sul cavo
  - legacy Ethernet
- banda larga

#### Fibra ottica

- Mezzo sottile e flessibile che conduce impulsi di luce
- Alta frequenze trasmissiva:
  - Elevata velocità di trasmissione punto-punto (da 10 a 100 Gps)
- Basso tasso di errore, immune all'interferenza elettromagnetica







### Mezzi trasmissivi: canali radio

- Trasportano segnali nello spettro elettromagnetico
- non richiedono l'installazione fisica di cavi
- bidirezionali
- effetti dell'ambiente di propagazione:
  - riflessione
  - ostruzione da parte di ostacoli
  - interferenza


- Tipi di canali radio
  - Microonde terrestri
    - es.: canali fino a 45 Mbps
  - LAN (es.: Wifi)
    - 11 Mbps, 54 Mbps
  - Wide-area (es.: cellulari)
  - es.: 3G: ~ 1 Mbps
  - Satellitari
    - canali fino a 45 Mbps (o sottomultipli)
    - ritardo punto-punto di 270 msec
    - geostazionari/a bassa quota





### Il nucleo della rete

- Rete magliata di router che interconnettono i sistemi terminali
- Come vengono trasferiti i dati attraverso la rete ?
  - Commutazione di circuito: circuito dedicato per l'intera durata della sessione (rete telefonica)
  - Commutazione di pacchetto: i messaggi di una sessione utilizzano le risorse su richiesta, e di conseguenza potrebbero dover attendere per accedere a un collegamento








# Commutazione di circuito (Circuit Switching - CS)

#### Risorse punto-punto riservate alla "chiamata"

- ampiezza di banda, capacità del commutatore
- risorse dedicate: non c'è condivisione
- prestazioni da circuito (garantite)
- necessaria l'impostazione della chiamata







### Commutazione di circuito


- Risorse di rete (banda) suddivise in "pezzi"
- ciascun "pezzo" viene allocato ai vari collegamenti
- le risorse rimangono inattive se non utilizzate (non c'è condivisione)

- Suddivisione della banda in "pezzi"
  - divisione di frequenza
  - divisione di tempo





#### Commutazione di circuito: FDM e TDM





# Un esempio numerico

- Quanto tempo occorre per inviare un file di 640.000 bit dall'host A all'host B su una rete a commutazione di circuito ?
  - Tutti i collegamenti presentano un bit rate di 2.048 Mbps
  - Ciascun collegamento utilizza TDM con 32 slot/sec
  - Si impiegano 500 ms per stabilire un circuito puntopunto
- Provate a calcolarlo





## Commutazione di pacchetto (Packet Switching - PS)

- Il flusso di dati punto-punto viene suddiviso in pacchetti
  - I pacchetti condividono le risorse di rete
  - Ciascun pacchetto utilizza completamente il canale
  - Le risorse vengono usate a seconda delle necessità
  - MULTIPLAZIONE STATISTICA

Larghezza di benda suddivisa in pezzi"

Allocazione di dicata

Risorse riservate


#### Contesa per le risorse

- La richiesta di risorse può eccedere il quantitativo disponibile
- congestione: accodamento dei pacchetti, attesa per l'utilizzo del collegamento
- store and forward: il commutatore deve ricevere l'intero pacchetto prima di poter cominciare a trasmettere sul collegamento in uscita






# Multiplazione statistica



- La sequenza dei pacchetti A e B non segue uno schema prefissato Condivisione di risorse su richiesta: multiplazione statistica
- TDM: ciascun host ottiene uno slot di tempo dedicato unicamente a quella connessione.



### Store-and-forward



- Occorrono L/R secondi per trasmettere un pacchetto di L bit su un collegamento in uscita da R bps
- store and forward
  - l'intero pacchetto deve arrivare al router prima che questo lo trasmetta sul link successivo
- ritardo = 3L/R (supponendo che il ritardo di propagazione sia zero)
- Occore approfondire .....

#### Esempio:

- L = 7,5 Mbit
- R = 1,5 Mbps
- ritardo = 15 sec






### Confronto CS e PS

La commutazione di pacchetto consente a più utenti di usare la rete

- 1 collegamento da 1 Mpbs
- Ciascun utente:
  - 100 kpbs quando è "attivo"
  - attivo per il 10% del tempo



- 10 utenti
- commutazione di pacchetto:
  - con 35 utenti, la probabilità di averne > 10 attivi è inferiore allo 0,0004



D: come è stato ottenuto il valore 0,0004?





#### Confronto CS e PS

#### La commutazione di pacchetto è la "scelta vincente?"


- Ottima per i dati a "burst"
  - Condivisione delle risorse
  - Più semplice, non necessita l'impostazione della chiamata
- Eccessiva congestione: ritardo e perdita di pacchetti
  - Sono necessari protocolli per il trasferimento affidabile dei dati e per il controllo della congestione
- D: Come ottenere un comportamento simile al circuito ?
  - è necessario fornire garanzie di larghezza di banda per le applicazioni audio/video
  - è ancora un problema irrisolto





# Ritardi e perdita

- I pacchetti si accodano nei buffer dei router
- Se il tasso di arrivo dei pacchetti eccede la capacità del collegamento i pacchetti si accodano, in attesa del proprio turno



buffer liberi (disponibili): se non ci sono buffer liberi i pacchetti in arrivo vengono scartati (perdita)






# Quattro cause di ritardo per i pacchetti

- 1. Ritardo di elaborazione del nodo
- controllo errori sui bit
- determinazione del canale di uscita (instradamento)

- 2. Ritardo di accodamento
- attesa di trasmissione
- livello di congestione del router








#### Ritardo nelle reti PS

#### 3. Ritardo di trasmissione (L/R)

- R=frequenza di trasmissione del collegamento (in bps)
- L=lunghezza del pacchetto (in bit)
- Ritardo di trasmissione = L/R

- 4. Ritardo di propagazione (d/s)
- d = lunghezza del collegamento fisico
- s = velocità di propagazione del collegamento (~2×108 m/sec)
- Ritardo di propagazione = d/s







#### Ritardo di link

$$d_{\text{link}} = d_{\text{elab}} + d_{\text{queue}} + d_{\text{trasm}} + d_{\text{prop}}$$

- d<sub>elab</sub> = ritardo di elaborazione (processing delay)
  - in genere pochi microsecondi, o anche meno
- $d_{queue}$  = ritardo di accodamento (queuing delay)
  - dipende dalla congestione
- $d_{trasm}$  = ritardo di trasmissione (transmission delay)
  - = L/R, significativo sui collegamenti a bassa velocità
- $d_{prop}$  = ritardo di propagazione (propagation delay)
  - da pochi microsecondi a centinaia di millisecondi






#### Ritardo di accodamento

- R = frequenza di trasmissione (bp:
- L = lunghezza del pacchetto (bit)
- a = tasso medio di arrivo dei pacc

#### La/R = intensità di traffico

- L·a/R ~ 0: ritardo molto limitato
- L·a/R -> 1: il ritardo cresce in modo non lineare
- L·a/R > 1: più "lavoro" in arrivo di quanto possa essere effettivamente svolto, ritardo medio infinito








# Perdita di pacchetti

- Una coda (detta anche buffer) ha capacità finita
  - quando il pacchetto trova la coda piena, viene scartato (e quindi va perso)
  - un pacchetto perso può essere ritrasmesso dal nodo precedente, dal sistema terminale che lo ha generato, o non essere ritrasmesso affatto








# Throughput

- Frequenza (bit/unità di tempo) alla quale i bit sono trasferiti tra mittente e ricevente
  - istantaneo: in un determinato istante
  - medio: in un periodo di tempo più lungo









# Throughput (segue)

 $R_s < R_c$  Qual è il throughput medio end to end?



 $R_s > R_c$  Qual è il throughput medio end to end?



### Collo di bottiglia (Bottleneck)

Collegamento su un percorso punto-punto che vincola un throughput end to end




**DIET** Dept

Networking Group



# Throughput: scenario Internet

- Throughput end to end per ciascuna connessione
  - $= \min(R_c, R_s, R/10)$
- In pratica R<sub>c</sub> o R<sub>s</sub> è spesso nel collo di bottiglia




10 collegamenti (equamente) condivisi collegamento collo di bottiglia R bit/sec



### Struttura di Internet: rete di reti

- Fondamentalmente gerarchica
  - al centro: "ISP di livello 1"
    - Verizon, Sprint, AT&T, Cable&Wireless
    - copertura nazionale/internazionale
  - Comunicano tra di loro come "pari"


Gli ISP di livello 1 sono direttamente connessi a ciascuno degli altri ISP di livello 1







# ISP di livello 1 - Un esempio: Sprint








### Struttura di Internet

- ISP di livello 2: ISP più piccoli (nazionali o distrettuali)
  - Si può connettere solo al alcuni ISP di livello 1, e possibilmente ad altri ISP di livello 2

Un ISP di livello 2
paga l'ISP di livello 1
che gli fornisce la
connettività per il
resto della rete
un ISP di livello 2 è
cliente di un ISP di
livello 1








### Struttura di Internet


- ISP di livello 3 e ISP locali (ISP di accesso)
  - Reti "ultimo salto" (last hop network), le più vicine ai sistemi terminali





### Struttura di Internet

Un pacchetto attraversa un numero anche molto elvato di reti





## Elementi architetturali di una Computer Network

- Trasmissioni digitali
- Scambio di frames tra elementi di rete adiacenti
  - Framing e error control
- Medium access control (MAC) regola l'accesso ai mezzi condivisi
- Indirizzi identificano il punto di accesso alla rete (interfaccia)
- Trasferimento dei pacchetti in rete
- Calcolo distribuito delle tabelle di routing





## Elementi architetturali di una Computer Network


- Congestion control all'interno della rete
- Internetworking tra reti diverse
- Segmentazione e riassemblaggio dei messaggi in pacchetti all'ingresso e all'uscita da una rete
- Protocolli di trasporto end-to-end per comunicazioni tra processi
- Applicazioni che utilizzano le informazioni che attraversano la rete
- Intelligenza ai bordi della rete





## Esercizio 1 (1)


- Consideriamo un pacchetto di lunghezza L (bit) trasmesso da un host A ad un host B attraverso tre link. Siano d<sub>i</sub>, v<sub>i</sub>, e R<sub>i</sub> la lunghezza (km), la velocità di propagazione (m/s) ed il bit rate di trasmissione (bit/s) sul link i=1,2,3; sia inoltre d<sub>proc</sub> il tempo di elaborazione (ms) necessario in ogni router per le operazioni di switching.
- Assumendo che il tempo di accodamento in ogni router sia nullo, si determini il tempo complessivo D<sub>e2e</sub> di trasferimento del pacchetto dall'host A all'host B.







## Esercizio 1 (2)



### Il ritardo end-to-end (D<sub>e2e</sub>) è dato da:

$$D_{\rm e2e} = t_{\rm trasm1} + t_{\rm prop1} + d_{\rm proc1} + t_{\rm trasm2} + t_{\rm prop2} + d_{\rm proc2} + t_{\rm trasm3} + t_{\rm prop3}$$

$$D_{\text{e2e}} = \frac{L}{R_1} + \frac{d_1}{v_1} + d_{\text{proc1}} + \frac{L}{R_2} + \frac{d_2}{v_2} + d_{\text{proc2}} + \frac{L}{R_3} + \frac{d_3}{v_3} =$$

$$= L \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_2} \right) + \frac{d_1}{v_1} + \frac{d_2}{v_2} + \frac{d_3}{v_2} + d_{\text{proc1}} + d_{\text{proc2}}$$





## Esercizio 1 (3)

#### Nelle ipotesi che:

- a) il pacchetto abbia una lunghezza L=1500 byte;
- b) la velocità di propagazione sui tre link sia v=2 108 m/s (5 μs/km);
- c) il rate di trasmissione sui tre link sia R=2 Mbit/s;
- d) il tempo di processa mento dei due router sia d<sub>proc</sub>=3 ms;
- e) le lunghezze dei link siani  $d_1$ = 5000 km,  $d_2$ =4000 km,  $d_3$ =1000 km
- qual è il ritardo end-to-end D<sub>e2e</sub> del pacchetto ?
- Si ha

$$\begin{split} D_{\text{e2e}} &= L \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) + \frac{d_1}{v_1} + \frac{d_2}{v_2} + d_{\text{proc}1} + d_{\text{proc}2} = \\ &= \frac{3L}{R} + \frac{1}{v} \cdot (d_1 + d_2 + d_3) + 2 \cdot d_{\text{proc}} \end{split}$$





# Esercizio 1 (4)

### Quindi

$$D_{\text{e2e}} = \frac{3L}{R} + \frac{1}{v} \cdot (d_1 + d_2 + d_3) + 2 \cdot d_{\text{proc}}$$

- = 3L = 3.1500.8 = 36.000 bit
- $d_1+d_2+d_3 = 5000 + 4000 + 1000 = 10.000 \text{ km}$
- $= 2 \cdot d_{proc} = 6 \text{ ms}$

#### Da cui

$$\frac{3L}{R} = \frac{36000}{2 \cdot 10^6} = 18 \text{ ms}$$

$$\frac{3L}{R} = \frac{36000}{2 \cdot 10^6} = 18 \text{ ms} \qquad \frac{1}{v} \cdot (d_1 + d_2 + d_3) = \frac{10000}{2 \cdot 10^5} = 50 \text{ ms} \qquad 2 \cdot d_{\text{proc}} = 6 \text{ ms}$$

$$2 \cdot d_{\text{proc}} = 6 \text{ ms}$$


$$D_{\rm e2e} = 18 + 50 + 6 = 74 \, ms$$





## Esercizio 2(1)

L'host sorgente suddivide i messaggi (per esempio, un'immagine o un file di musica) in pacchetti che trasmette in rete. Il destinatario riassembla i pacchetti per ricostruire il messaggio originario.
Chiamiamo questo processo segmentazione del messaggio. La Figura illustra il trasporto end-to-end di un messaggio con e senza segmentazione.



- (a) Si consideri un messaggio lungo M=8·10<sup>6</sup> bit e si supponga che ogni link abbia un bit rate R=2 Mbit/s. Si trascurino i ritardi di propagazione, di accodamento e di elaborazione.
  - Calcolare il tempo di trasferimento del messaggio dall'host sorgente al primo router.
  - Qual è il tempo totale richiesto per trasferire il messaggio tra l'host sorgente e quello di destinazione?
- (b) Si consideri ora che il messaggio venga segmentato in N=800 pacchetti, di lunghezza L=10000 bit.
  - Quanto tempo è richiesto per trasferire il primo pacchetto dall'host sorgente al primo router?
  - In quale istante il secondo pacchetto sarà completamente ricevuto dal primo router?
- (c) Quanto tempo richiede la trasmissione del file se si usa la segmentazione del messaggio in pacchetti?
- Confrontate questo risultato con la risposta del punto (a).






# Esercizio 2(2)

### Quesito (a)

Riprendendo l'espressione del ritardo di trasferimento calcolato nell'esercizio 1 e considerando che sono trascurabili i tempi di propagazione e di elaborazione, si ha:

$$D_1 = \frac{M}{R} + t_{prop} = \frac{8 \cdot 10^6}{2 \cdot 10^6} + 0 = 4 \text{ s}$$

$$D_{\text{e2e}} = \frac{3M}{R} + 3t_{prop} = \frac{3 \cdot 8 \cdot 10^6}{2 \cdot 10^6} + 0 = 12 \text{ s}$$




Networking Group



## Esercizio 2(3)

#### Quesiti (b) e (c)

Il trasferimento dei pacchetti avviene secondo lo schema illustrato in figura



$$t_{\text{trasm}} = \frac{L}{R} = \frac{10^4}{2 \cdot 10^6} = 5 \text{ ms}$$

$$T_1 = \frac{L}{R} + t_{prop} = 5 + 0 = 5 \text{ ms}$$

$$T_2 = \frac{2L}{R} + t_{prop} = 10 + 0 = 10 \text{ ms}$$

$$D_{\text{e2e}} = \left[ 3 \cdot t_{trasm} + 3 \cdot t_{prop} \right] + \left[ \left( N - 1 \right) \cdot t_{trasm} \right]$$

Tempo di trasferimento del primo pacchetto

Tempo di trasmissione dei restanti (N-1) pacchetti





## Esercizio 2(4)

Il tempo di trasferimento complessivo D<sub>e2e</sub> sarà:

$$D_{\text{e2e}} = \left[3 \cdot t_{trasm} + 3 \cdot t_{prop}\right] + \left[(N-1) \cdot t_{trasm}\right] = 3 \frac{L}{R} + 3 \cdot t_{prop} + (N-1) \frac{L}{R} = 4.01 \text{ s}$$

- (d) Oltre a ridurre il ritardo, ci sono altri vantaggi della segmentazione dei messaggi ?
  - Migliori prestazioni dei meccanismi di error recovery e di ritrasmissione
- (e) Quali sono gli svantaggi della segmentazione dei messaggi.
  - Maggiore overhead






## Esercizio 3(1)

- Si consideri il trasferimento di un messaggio di M=1000 bit tra due host A e B attraverso una sezione di rete a pacchetto costituita da K=3 nodi.
- Si suppone che:
  - il ritardo di propagazione su ogni link sia di D=0,1 s
  - il bit rate su ogni link sia R=400 bit/s
  - il carico su ogni nodo e il tempo di elaborazione dei nodi siano trascurabili
  - l'intestazione dei pacchetti sia di lunghezza costante H=20 bit
- Si vogliono confrontare due soluzioni:
  - a) i pacchetti della rete hanno un campo informativo di dimensione costante L=80 bit
  - b) i pacchetti della rete hanno un campo informativo di dimensione variabile di dimensione massima L=80 bit
- Si chiede di:
  - 1. calcolare il ritardo di trasferimento del messaggio nelle soluzioni a) e b)
  - 2. indicare, in generale, come la differenza di ritardi di trasferimento delle due soluzioni
     a) e b) varia al crescere L





# Esercizio 3(2)



- Caso (a): lunghezza pacchetti costante L
  - Il messaggio è segmentato in N pacchetti

$$N = \left\lceil \frac{M}{L} \right\rceil = \left\lceil \frac{1000}{80} \right\rceil = 13$$

Considerando che ogni pacchetto avrà lunghezza complessiva  $L_{\rm D}=H+L=100$  bit e quindi  $t_{\rm ti}=250$  ms (i=1,...,4), il ritardo  $D_{\rm e2e}(a)$  è dato da

$$D_{\text{e2e}}(a) = 4\frac{H+L}{R} + 4D + \left(\left\lceil \frac{M}{L} \right\rceil - 1\right) \frac{(H+L)}{R} = 4 \cdot 250 + 4 \cdot 100 + 12 \cdot 250 = 4400 \ ms = 4.4 \ s$$

Tempo di trasferimento del primo pacchetto

Tempo di trasmissione dei restanti (N-1) pacchetti





## Esercizio 3(3)

- Caso (b): pacchetti di lunghezza variabile con lunghezza massima L
  - In questo caso il messaggio sarà segmentato in N=13 pacchetti, di cui i primi N-1=12 saranno di lunghezza massima L, mentre l'ultimo avrà lunghezza L<sub>2</sub>

$$L_2 = M - (N-1) \cdot L = 1000 - 12 \cdot 80 = 40 \ bit$$

Da cui il tempo di trasferimento  $D_{e2e}(b)$ 

$$D_{\text{e2e}}(a) = 4\frac{H+L}{R} + 4D + \left(\left\lceil \frac{M}{L} \right\rceil - 2\right) \frac{(H+L)}{R} + \frac{(H+L_2)}{R} = 4 \cdot 250 + 4 \cdot 100 + 11 \cdot 250 + 150 = 4300 \text{ } ms = 4.3 \text{ } s$$





# Esercizio 3(4)

#### Differenza dei ritardi al variare di L

- Diff= $D_{e2e}(a)-D_{e2e}(b)$
- I due ritardi sono uguali per valori di L sottomultipli di M
- Al crescere di L la differenza tendenzialmente cresce perché pesa maggiormente in D<sub>e2e</sub>(a) il tempo di trasmissione dell'ultimo pacchetto

$$Diff = D_{e2e}(a) - D_{e2e}(b) =$$

$$= \frac{1}{R} \left( \left\lceil \frac{M}{L} \right\rceil \cdot L - M \right)$$

