

Marco Listanti


Lo strato Fisico

Parte 4 Modulazione numerica





Canali passa-banda





- I canali passa-banda sono passanti per un intervallo di frequenze centrate intorno ad una frequenza centrale f_c
 - Canali radio channels, modem telefonici e xDSL
- I modulatori numerici (Modem) utilizzano forme d'onda che hanno frequenze che sono passanti per un canale passa-banda
- Un segnale sinusoidale di frequenza f_c è centrato nella banda del canale
 - Un modulatore inserisce l'informazione in una sinusoide [cos($2\pi f_c t$)]





Modulazione di Ampiezza






- Un modulatore ASK mappa ogni bit informativo nell'ampiezza di una sinusoide a frequenza f_c
 - "1" trasmissione del segnale sinusoidale
 - "0" nessun segnale
- Il demodulatore individua i periodi in cui è presente il segnale e i periodi in cui il segnale è assente





Modulazione di Frequenza




- Un modulatore FSK mappa ogni bit informativo nella frequenza di un segnale sinusoidale
 - \blacksquare "1" trasmissione di un segnale di frequenza $f_c+\delta$
 - $^{\circ}$ 0" trasmissione di un segnale di frequenza f_c - δ
- Un demodulatore individua la potenza intorno alle frequenze f_c + δ o f_c - δ





Modulazione di Fase



- Un modulatore PSK mappa ogni bit informativo nella fase di un segnale sinusoidale
 - "1" trasmissione del segnale A cos $(2\pi ft)$ \rightarrow fase 0
 - "0" trasmissione del segnale A cos $(2\pi f t + \pi)$ \rightarrow fase π
- E' equivalente a moltiplicare un segnale $\cos(2\pi ft)$ per +A or -A
 - "1" trasmissione del segnale A cos $(2\pi ft) \rightarrow$ multiplazione per A
 - "0" trasmissione del segnale A cos($2\pi ft + \pi$) = A cos($2\pi ft$) \rightarrow multiplazione per -A



Networking Group



Modulazione e Demodulazione PSK


Un segnale $cos(2\pi f_c t)$ viene modulato moltiplicandolo per A_k per T secondi (durata di un simbolo)

$$A_k \longrightarrow Y_i(t) = A_k \cos(2\pi f_c t)$$
 Segnale trasmesso nell k-mo intervallo $\cos(2\pi f_c t)$

Il segnale ricevuto viene demodulato moltiplicandolo per $2\cos(2\pi f_c t)$ per T secondi e successivamente filtrandolo con un flitro passa-basso

$$Y_i(t) = A_k \cos(2\pi f_c t)$$


Segnale ricevuto durante il k-mo intervallo



Telecomunicazioni (Canale 2) - Prof. Marco Listanti - A.A. 2017/2018




Esempio di modulazione








Esempio di demodulazione





Banda in trasmissione

- Se il segnale in banda base x(t) ha banda W_c/2 Hz
- il segnale modulato
 x(t)cos(2πf_ct) ha banda
 uguale a W_c Hz




- Se il canale di comunicazione ha banda W_c Hz
 - Il canale in banda base ha una larghezza di banda disponibile uguale a $W_c/2$ Hz
 - Un sistema di modulazione supporta $(W_c/2) \times 2 = W_c$ impulsi/secondo
 - Quindi W_c impulsi/secondo per W_c Hz = 1 impulso/Hz
 - si ricorda che la trasmissione in banda base supporta 2 impulsi/Hz





Quadrature Amplitude Modulation (QAM)

- QAM usa una trasmissione a due dimensioni
 - A_k modula il segnale in fase $\cos(2\pi f_c t)$ per T secondi
 - B_k modula il segnale in quadratura $cos(2\pi f_c t + \pi/2) = sin(2\pi f_c t)$ per T secondi
 - Si trasmette la somma delle componenti in fase ed in quadratura




- I segnali $Y_i(t)$ and $Y_a(t)$ occupano entrambi la banda passante del canale
 - la modulazione QAM supporta 2 impulsi/Hz





Demodulazione QAM








Costellazione dei segnali

Ogni T secondi vengono trasmessi 2v bit del segnale di ingresso








Costellazione di segnali

- Ogni coppia (A_k, B_k) definisce un punto nel piano
- La costellazione di un segnale è l'insieme dei punti che può assumere un segnale
- Case v=1: 4-QAM (4-PSK, QPSK)

4 possibili punti in T sec (2 bit/impulso)








Costellazione di segnali

Caso υ=2: 16 QAM



 B_k

16 possibili punti in T sec (4 bit/impulso)







Altre Costellazioni di segnale

Punti scelti in ampiezza e fase

$$A_k \cos(2\pi f_c t) + B_k \sin(2\pi f_c t) = \sqrt{A_k^2 + B_k^2 \cos(2\pi f_c t + \tan^{-1}(B_k/A_k))}$$





4 possibili punti in T sec


16 possibili punti in T sec






Altre Costellazioni di segnale

- ✓ Modulazione numerica con signal set a 8 punti disposti su una circonferenza di raggio 1, equidistanziati.
- ✓ Il nome 8-PSK (analogamente al 4-PSK) deriva dal fatto che le posizioni dei punti, in coordinate polari (r, φ) sono differenziate soltanto in base alla fase φ (r = 1 = cost).





Prestazioni QAM








Effetto del rumore

Si individua nel piano del signal set delle regioni di decisione associate ai punti della costellazione



- La generica regione di decisione associata a un punto P è costituita da tutti i punti del piano più vicini a P che a tutti gli altri punti del signal set.
- Si ha una decisione errata
 (corrispondente a uno o più bit errati
 nel segnale binario demodulato)
 quando rumore è tale da far cadere
 il punto ricevuto R al di fuori della
 regione di decisione relativa al punto
 trasmesso P.

