
DF1 协议错误诊断

错误代码

在模块使用DF1协议时,用户可以在模块页面查看通讯状态以及命令错误代码,从而快速了解问题所在。 点击DF1 ---Port1 ---Comm status(或Command Errors)



相关错误代码明细如下:

代码	代码 (16进制)	描述
-1	0xFFFF	CTS未置位
-2	0xFFFE	发送等待超时
-10	0xFFF6	等待DLE ACK超时
-11	0xFFF5	超时
-12	0xFFF4	数据长度错误
-20	0xFFEC	DLE NAK错误
-200	0xFF38	DLE NAK错误
-201	0xFF37	DLE NAK错误
-211	0xFF2D	结束符错误