HiLens 基础配置及模型部署手册

上海交通大学 学生创新中心

华为技术有限公司

2020年8月

1. 配置 HiLens

1.1. 配置准备

(1) 连接 HiLens 的电源线,按电源键打开 HiLens。连接电脑与 HiLens 的网线接口,当两边网线接口灯闪烁表示已经连接妥当。



图 1-1 HiLens 后面板接口

1: 电源键 2: 电源接口 3: 网线口

- (2) 修改本机的网络设置:
- a. 右键点击网络图标,点击"打开'网络与 Internet'设置"。




图 1-2 网络右键菜单

b. 选择"网络与共享中心",在弹出的页面中选择"更改适配器设置",右键单击"以太网"——"属性"。在"以太网属性"窗口中找到:"Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)"点击"属性"按钮。将协议中改变本机 IP 值为 192.168.2.x,其中 x 是 0-255 之间除了 111 的任意值。子网掩码默认为:255.255.255.0。保存此属性,并关闭"以太网属性"窗口即可。




图 1-3 配置本机网络

1.2. 通过无线网络连接 Hilens

(1) 通过浏览器进入管理面板: https://192.168.2.111, 输入用户名 admin, 密码 Huawei12#\$。即可登录管理面板。



图 1-4 登录 HiLens 管理面板

- (2) 首次登录可能会弹出"初始用户名&密码修改"对话框,可在此处修改用户名和密码。但修改密码后不可找回,**建议您可以点击"下次修改"暂时跳过此步。**如您修改用户名与密码,请妥善保存新用户名和密码。
- (3) 在管理面板点击"管理>网络>无线网络",选中需要连接的无线网络。点击"连接",在弹出的"WIFI 连接"对话框中输入密码,并点击确定。看到管理面板中的无线网络显示"连接成功"即可。




图 1-5 无线网络连接成功

1.3. 注册 HiLens

(1) 使用任意 SSH 软件,连接 HiLens 默认 IP 地址: 192.168.2.111,用户名为: admin,密码为: Huawei12#\$。出现 IES 命令提示符即说明 SSH 连接成功。

```
Type `help' to learn how to use Xshell prompt.

[C:\~]$

Connecting to 192.168.2.111:22...

Connection established.

To escape to local shell, press 'Ctrl+Alt+]'.

Authorized users only. All activities may be monitored and reported.

MARNING! The remote SSH server rejected X11 forwarding request.

Authorized users only. All activities may be monitored and reported.

Tips:This admin password is an initial password . Change it for security purposes.

IES:/->
```

图 1-6 SSH 连接 HiLens

(2) 在连接成功后,输入命令:develop,和默认超级用户密码:Huawei@SYS3 进入开发模式。出现 Euler 命令提示符即说明进入开发模式成功。

```
IES:/->develop
Tips:The root password is an initial password. Change it for security purposes.
input root passwd
Password:
Last login: Sun Mar 29 16:00:03 CST 2020 on pts/0
Euler:~ #
```

图 1-7 进入开发者模式

- (3) 此时需要修改 HiLens 的时区: 因为 HiLens 根据本机更新了时间,但是时区是默认的 UTC, 需要使用命令修改时区至 CST(China Standard Time), 否则会导致模型部署失败。
 - a. 在 SSH 中执行命令

timedatectl set-timezone Asia/Shanghai

b. 修改设备时间,以当前时间为 2020 年 3 月 29 日 19 时 19 分 19 秒为例。执行命令 date -s "2020-03-29 19:19:19"

hwclock -w

- (4) 此时就可以将 HiLens 设备注册至华为云
- a. 在 SSH 中执行命令:

hdactl register -u 用户名 -d 账号名 -n 设备名

按回车弹出"password"提示语。

注意此处-u、-d、-n与用户名、账号名、设备名之间没有空格。

用户名指 IAM 用户名,账号名指华为云账号名,相关概念请参见 IAM 基本概念,设备名请自己定义。如果没有 IAM 账户时,"账号名"与"用户名"一致。注册 HiLens Kit 所使用的用户名、账号名、设备名仅支持英文字母和下划线。

在"password"提示语后输入华为云账号的密码,按回车完成设备注册。 如果 IAM 用户和华为云账号不一致,在"password"提示语后输入 IAM 用户密码。

b. 登录 Huawei HiLens 管理控制台,在"设备管理>设备列表"中查看设备状态。设备状态显示 "在线"即表明设备注册成功。设备可能短时间内处于离线状态,请您耐心等待



图 1-8 已注册设备的 HiLens 管理控制台

2. 模型部署

2.1. 模型、技能和部署

模型文件、HiLens 模型与 HiLens 技能的关系如下图所示。我们需要先上传模型文件,再导入或转换模型,最后新建技能。



图 2-1 模型文件、HiLens 模型与 HiLens 技能的关系

- (1) 上传模型文件: om、caffe 或 TensorFlow 模型:
- a. 如果是已经转换好的 om 模型文件,可以直接上传至 OBS 桶中。

b. 如果是 caffe 或 TensorFlow 模型,需要上传相关文件至 OBS 桶中的相同根目录中。我们稍后通过建立模型转换为 om 模型文件。

(2) 导入或转换模型:

- a. 在 HiLens 管理控制台上,选择"技能开发>模型管理",点击"导入(转换)模型"。
- b. 填写模型名称、版本、描述, 并选择"从 OBS 导入"。如果是 om 文件需要选择 OBS 桶中的 om 模型文件;如果是其他类型模型,需要选择 OBS 桶中的文件夹。然后点击"确定"即可。




图 2-2 从 OBS 中导入 om 模型文件

(3) 新建技能:

- a. 我们需要使用导入的模型进行技能开发。在 HiLens 管理控制台上进入"技能开发>技能管理",点击"新建技能"按钮。
 - b. 在新建技能页面中,选择"使用空模板"并输入技能相关信息:




图 2-3 新建技能输入相关信息

c. 在同一个页面中的"技能内容"下,选择需要在技能中包含的模型,并指定代码执行文件, 默认为自动生成的"index.py"。点击右侧"基本信息"页面中的"确定"按钮即可完成技能新建。




图 2-4 添加模型与修改代码执行文件

"index.py"文件是技能在运行时需要的文件,默认生成的"index.py"的功能为获取摄像头输入、在屏幕上显示摄像头内容并在屏幕中央显示"Hello world"。关于自动生成的"index.py"文件,请参考 https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/hilens_02_0029.html。范例代码请参考本手册 附录部分。

(4) 部署与使用技能:

a. 在 HiLens 管理控制台上进入"技能开发>技能管理",找到需要部署的技能,点击"部署按钮"。在弹出的"部署技能到设备"的对话框中,选中需要部署的设备,点击"确定"按钮。部署技能时 HiLens 需要在线并保证时区、时间准确, HiLens 本机只能部署 5 个技能。



图 2-5 部署技能到设备

b. 在 HiLens 管理控制台上进入"设备管理>设备列表",选择 HiLens 的"技能管理"。等待技能安装完成后,点击"启动"按钮。在弹出的"启动技能"对话框中,点击"确定"。技能状态显示"运行中",表示已经成功运行此技能。



图 2-6 启动 HiLens 技能

3. 通过 SSH 调试技能

通过华为云部署的模型和其对应的技能分别存储在 HiLens 的/home/hilens/hda/model/ 和/home/hilens/hda/skill/文件夹下。

(1) 通过 SSH 连接 HiLens,进入开发模式。找到/home/hilens/hda/model/[文件夹名]中的 om 模型文件。[文件夹名]的格式为华为云用户名.技能名.技能 ID,进入该文件夹即可找到 om 模型文件。执行命令:

cd /home/hilens/hda/model/[文件夹名]

图 3-1 在 HiLens 中储存的技能对应 om 模型文件

- (2) 将此 om 文件使用 cp 命令拷贝至/home/hilens/hda/skill/[文件夹名]中,执行命令:
- cp [模型名].om /home/hilens/hda/skill/[文件夹名]

然后切换路径至/home/hilens/hda/skill/[文件夹名], 执行命令:

cd /home/hilens/hda/skill/[文件夹名]

亦可将 index.py 文件从 skill 文件夹下复制到 model 文件夹下,与上文操作同理,不再赘述。

(3) 通过执行 Is -al 命令查看,此文件夹下已经有 om 模型文件与 index.py 文件。

```
Euler:/home/hilens/hda/model # cd z 6.dengfeng-traffic-skill.f id/
Euler:/home/hilens/hda/model/z 6.dengfeng-traffic-skill.f d # ls -al
total 53532
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 29 16:28 .
drwx------ 8 root root 4096 Mar 29 16:24 ..
-rw-r---- 1 root root 54801629 Mar 29 16:24 dengfeng-9-6.om
-rw------ 1 root root 3710 Mar 29 16:28 index.py
```

图 3-2 在 om 模型文件与 index.py 在同一文件夹下

(4) 此时可直接通过运行技能相关的 Python 进行调试,执行命令:

python3 [文件名]

a. 若程序异常,将会在 SSH 中打印出错误详细信息;亦可使用 print 语句在 SSH 中输出相关信息。可以通过 vi 对 index.py 文件进行修改,保存后可以立即进行下一次测试,但由于这是在本机的修改,下次部署时本机做出的修改将会被抹除。

```
Euler:/home/hilens/hda/model/z 6.dengfeng-traffic-skill.f d # python3 index.py
2020-03-29 16:30:23,643 [WARN ][SFW] Load device config failed! Open file failed.
2020-03-29 16:30:23,645 [ERROR][SFW] Failed to get SKILL MODEL PATH!
2020-03-29 16:30:23,646 [ERROR][SFW] Failed to get SKILL_WORKSPACE!
2020-03-29 16:30:24,258 [ERROR][SFW] Model: Failed to create model graph(hiai status: 0x1013011)
Traceback (most recent call last):
File "index.py", line 99, in <module>
    run()
File "index.py", line 32, in run
    model = hilens.Model(model_path)
File "jusr/lib64/python3.7/site-packages/hilens.py", line 117, in __init__
    raise CreateError("failed to create Model")
hilens.CreateError: 'failed to create Model"
```

图 3-3 在 SSH 中打印的错误信息

b. 若程序正常运行,将会进行正常输出。但由于这是绕过华为云的服务,硬件会对密匙文件进行查询,直到 5 次查询密匙文件失败后,程序停止运行。程序一般可以运行 30 秒-1 分钟,足够临时的调试。

附录 关于技能启动的文件

技能启动文件"index.py"是用来启动技能、包含模型、使用模型进行推理并输出结果的 Python 文件。下面通过一个范例进行解释:

```
#!/usr/bin/python3
# -*- coding:utf-8 -*-
import hilens
import cv2
import numpy as np
import time
CLASSES = ('background','red','left','right','park1','park2')
keep top k = 5
conf_threshold = 0.4
def postprocess(img, outputs): #自定义后处理函数
  h = img.shape[0]
  w = img.shape[1]
  output0 = np.reshape(outputs[0], (keep top k,1,1,7))
  box = output0[...,3:7] * np.array([w, h, w, h])
  cls = output0[...,1]
  conf = output0[...,2]
  return (box.astype(np.int32), conf, cls)
def run():
  model_path = hilens.get_model_dir() + "dengfeng-9-6.om" #获取模型地址
  model = hilens.Model(model_path) #模型载入
  disp = hilens.Display(hilens.HDMI) #初始化显示(HDMI 输出)
  cap = hilens. Video Capture() # 生成摄像头对象
  proc = hilens.Preprocessor() #生成前处理对象
  body = \{\}
  while True: #循环执行
   frame = cap.read() #读入摄像头原始图像
   f_height = cap.height #图像高度
   f_width = cap.width # 图像宽度
   bgr frame = cv2.cvtColor(frame,cv2.COLOR YUV2BGR NV21)
    #视频每一帧颜色空间转换
```

```
rframe = proc.resize(frame, 300, 300, 1) # 图像尺寸变换
   inputs = [rframe.flatten()] #将每一帧的图片做扁平化
   outputs = model.infer(inputs) #输入图片,使用模型进行推理,输出结果
   #画图
    box, conf, cls = postprocess(bgr frame,outputs)
   body = {"bbox":box,"confidence":conf,"class":cls}
   #caffe follow 的后处理
   for i in range(keep_top_k):
      if conf[i] < conf threshold:</pre>
        continue
      print("obj conf:",conf[i])
      p1 = (box[i,...,0], box[i,...,1])
      p2 = (box[i,...,2], box[i,...,3])
      cv2.rectangle(bgr_frame, p1, p2, (0,255,0)) #在屏幕上画出限物框
      p3 = (max(p1[0], 15), max(p1[1], 15))
      title = "%s:%.2f" % (CLASSES[int(cls[i])], conf[i])
      cv2.putText(bgr_frame, title, p3, cv2.FONT_ITALIC, 0.6, (0, 255, 0), 1)
      #在屏幕上显示相关信息
   frame = hilens.cvt color(bgr frame, hilens.RGB2YUV NV12)
   #转换颜色空间至 YUV NV12
    disp.show(frame) #在 HDMI 上显示图像
if __name__ == "__main__":
 hilens.init("hello")
 run()
 hilens.terminate()
```

对于此范例, 需要重点指出几点:

- 1. 如果要使技能成功运行,文件中启动参数 hilens.init("检验值")要与创建技能时填写的检验值保持一致。
 - 2. 使用模型步骤:

```
model_path = hilens.get_model_dir() + "[om 文件名]" #获取模型地址
model = hilens.Model(model_path) #载入模型
```

outputs = model.infer(inputs) # 输入,使用模型进行推理,输出结果

3. 使用模型需要特别注意模型的输入及输出格式,可使用自带的函数进行输入的大小尺寸转换,并将其扁平化。

rframe = proc.resize(frame, 300, 300, 1) # 图像尺寸变换 inputs = [rframe.flatten()] # 将每一帧的图片做扁平化

4. 此范例中模型的输出的 outputs 中的 outputs[0]是我们需要的内容,可将其通过 np.reshape() 函数转换成为[200,1,1,7]的列表。其中 200 行为已经通过 NMS 算法对置信度排序后的数据,每个字段分别为:

索引值	0	1	2	3	4	5	6
数据含义	系统 保留	类别	置信度	限物框 左边界坐标	限物框 上边界坐标	限物框 右边界坐标	限物框 下边界坐标

参考文献

- [1]《华为 HiLens 用户指南》文档版本: 01 发布日期: 2019-12-09
- [2] 技能安装提示失败是什么原因? -华为 HiLens-常见问题-技能部署-华为云:

https://support.huaweicloud.com/hilens faq/HiLens 03 0014.html

[3] 编写逻辑代码-华为 HiLens-用户指南-开发技能-华为云:

https://support.huaweicloud.com/usermanual-hilens/hilens_02_0029.html