QuickIn

Dieser Quick Guide beschreibt die Nutzung des 3D-Displays zum Abspielen von 3D-Videos.

Sie entscheiden vorab:

- Nur Inhalte abspielen (Videos sind bereits auf dem 3D-Display)
- Eigene Inhalte aufspielen und abspielen

Das 3D-Display wird z. B. für Messen, Präsentationen, Showrooms oder Demos eingesetzt.

Sicherheit

WARNUNG – Epilepsie

Bei Schwindel oder Muskelzuckungen brechen Sie die Nutzung sofort ab. Bei einem länger andauernden Anfall setzen Sie einen Notruf ab.

- Augenbelastung: Legen Sie nach 60 Minuten Nutzung eine Pause von 15 Minuten ein.
- Unwohlsein: Stoppen Sie sofort und wenden Sie den Blick ab. Setzen Sie die Nutzung erst fort, wenn die Symptome vollständig abgeklungen sind.
- Nicht empfohlen für Kinder unter 6 Jahren.

Voraussetzungen

Immer erforderlich:

- Stromkabel
- Maus
- Tastatur
- 3D-Display

Zusätzlich bei eigenen Inhalten:

- USB-Stick oder HDMI-Kabel
- Laptop / PC mit MP4-Dateien

Richtige Positionierung (3D-Effekt)

- Nehmen Sie die Position gemäß Quick-Anleitung ein
- Halten Sie Abstand und Höhe ein
- Nur in der richtigen Position ist der 3D-Effekt sichtbar



Playlist bearbeiten

(nur relevant bei Autoplay / Dauerschleife)

- Die Playlist liegt im Videos-Ordner auf dem Desktop
- Dateiformat: .m3u oder .txt
- Öffnen Sie die Playlist per Rechtsklick → Mit Notepad öffnen
- Videos werden zeilenweise über den Dateinamen hinzugefügt oder entfernt
- Dateinamen müssen exakt stimmen

Wichtige Dateiformate:

- MultiView: *.mosaic.3x3.mp4
- Stereo (Side-by-Side): *.sbs.mp4

HINWEIS

Die Autostart-Datei (Content.bat) darf nicht verändert werden.

Inhalte abspielen

1. Öffnen Sie den Ordner "Playlist".
2. Starten Sie die MP4-Datei mit Doppelklick.

Ergebnis

Das Video wird automatisch im 3D-Player abgespielt.

Eigene Inhalte abspielen

1. Stecken Sie den USB-Stick ein oder verbinden Sie den Laptop per HDMI.
2. Kopieren Sie die MP4-Dateien per Drag & Drop in den Videos-Ordner auf dem Desktop.
3. Starten Sie die Datei per Doppelklick.

Ergebnis

Die Vorgehensweise ist identisch zum normalen Abspielen.

Beenden

1. Schließen Sie das Video.
2. Schließen Sie alle Programme.
3. Schalten Sie das Gerät aus.
4. Schalten Sie das 3D-Display aus.

Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
3D-Inhalt wird nicht angezeigt	Falsche Positionierung vor dem 3D-Display	Positionieren Sie sich richtig
3D-Inhalt wird nicht angezeigt	Fehlerhafte Datei	Kontrollieren Sie die Datei auf Fehler
3D-Inhalt wird nicht angezeigt	Datei hat keinen 3D-Effekt	Kontrollieren Sie die Datei auf 3D-Effekt
3D-Inhalt wird nicht angezeigt	Inhalte nicht im MultiView-Format	Kontrollieren Sie die Inhalte auf MultiView-Format