

USB驱动的安装说明书

说明书版本：V2.06

更新日期：2024.06.05

目录

第一章 USB 驱动的安装 3

 1.1 XP、win7、win8、win10、win11 系统 3

第二章 USB 驱动卸载 7

 2.1 win7、win8、win10、win11 系统 7


 2.2 XP 系统..... 8

第一章 USB 驱动的安装


1.1 XP、win7、win8、win10、win11系统



网盘资料包\硬件驱动程序\USB驱动安装工具Setup(V1.40).exe为驱动安装工具，直接双击运行即可。


如果安装了“USB_CAN TOOL”软件，则在软件安装最后会自动安装相应的USB驱动，不需要单独安装。



有三个插件，直接下一步依次安装即可。









至此，驱动安装完成。

如果是XP系统32位电脑，在USB插上电脑时安装驱动，点击驱动安装可能会报错，点击确认即可，忽略错误，驱动将正确安装。




安装完成后，设备管理器中会指示有“WinUSB Device”。




第二章 USB 驱动卸载

2.1 win7、win8、win10、win11系统

1、在设备管理器中找到相应的设备“WinUSB Device”。点击卸载。




2、卸载时，若有“删除此设备的驱动程序软件”选项，则勾选它。



3、卸载完驱动程序，重新插拔一下USB设备。


2.2 XP系统

- 1、在设备管理器中找到相应的设备，“WinUSB Device”。点击卸载。



- 2、彻底删除驱动：在C:\WINDOWS\inf文件夹下搜索，包含文字：VID_04D8&PID_0053，

删除查找到的文件，此文件为生成的驱动文件。



3、重新插拔一下USB设备。出现如上图的驱动安装向导。此时为未知USB设备。

