

如何兼容使用 周立功ZOPC_Server服务器软件 说明书

说明书版本：V2.04

更新日期：2024.06.03

首先感谢您购买和使用本公司的产品，本公司将始终竭诚为您服务！

本文档的目的在于指导第一次购买使用 USB-CAN 适配器/CAalyst-II 分析仪的用户如何兼容使用兼容周立功 ZOPC_Server 服务器软件。

一、安装周立功 ZOPC_Server 服务器软件

1、软件的下载

用户可以自行到周立功的官方网站上免费下载 ZOPC_Server 软件。


下载地址：<http://www.zlg.cn/can/download/down/id/22.html>


在资料下载栏目下，可以下载到最新的 ZOPC_Server 软件。

USB接口CAN卡		切换产品	功能特点	规格参数	资料下载	技术专题
		【专家指导】CANopen轻松入门 [下载：667次，大小：0KB，更新日期：2016-04-27] 【专家指导】德国工程师的CANopen备忘录 [下载：1440次，大小：1588KB，更新日期：2016-04-27] 【专家推荐】CAN总线节点测试与标定V005 [下载：1332次，大小：31061KB，更新日期：2016-04-27] 【专家推荐】CAN总线故障诊断与解决V005 [下载：1459次，大小：23597KB，更新日期：2016-04-27] 【专家推荐】CAN-bus电缆、插座、布线规范V2.00 [下载：2619次，大小：2100KB，更新日期：2016-04-27] 【专家推荐】ISO11898-1_2_3_4_5全套协议 [下载：1628次，大小：5834，更新日期：2016-04-27] 【专家指导】工业互联网产品全集(中文) [下载：44次，大小：9424KB，更新日期：2016-04-27] 【专家指导】工业互联网产品全集(英文) [下载：43次，大小：7300KB，更新日期：2016-04-27]				
使用手册		【使用手册】USBCAN多设备识别方法 [下载：774次，大小：352KB，更新日期：2016-04-27] 【用户手册】USBCAN-I-mini用户手册 [下载：288次，大小：2615KB，更新日期：2016-04-27] 【用户手册】USBCAN-E-mini用户手册 [下载：220次，大小：2331KB，更新日期：2016-04-27] 【用户手册】USBCAN-I_II用户手册 [下载：1723次，大小：1030KB，更新日期：2016-04-27] 【用户手册】USBCAN-XE-U高性能USB转CAN接口卡用户手册 [下载：1523次，大小：1361KB，更新日期：2016-04-27] 【用户手册】USBCAN-I_II+智能USB转CAN接口卡用户手册 [下载：1659次，大小：1516KB，更新日期：2016-04-27] 【使用手册】CAN测试软件与接口函数使用手册V3.08 [下载：1615次，大小：1852KB，更新日期：2016-04-27]				
驱动与库文件		【驱动软件】CAN接口卡二次开发接口函数库20150721 [下载：1708次，大小：666，更新日期：2016-04-27] 【驱动程序】USBCAN-I_II+_II_II+_2A驱动安装2016_04_14 [下载：2168次，大小：46，更新日期：2016-04-27] 【驱动程序】USBCAN-E(2E)-U安装驱动2016_01_08 [下载：1695次，大小：3173，更新日期：2016-04-27]				
应用软件与二次开发		【应用软件】CAN高级分析工具CAN_Pro协议分析平台1.50.1.312 [下载：610次，大小：47541KB，更新日期：2016-04-27] 【应用软件】CAN-bus通用测试软件CANtestV2.43 [下载：3712次，大小：10690，更新日期：2016-04-27] 【应用软件】ZOPC服务器主程序V3.6.0 [下载：835次，大小：5859，更新日期：2016-04-27] 【应用软件】USBCAN-E_2E-U上位机例程（VCVBC#Labviewlab... [下载：1551次，大小：34709，更新日期：2016-04-27] 【应用软件】CAN接口卡通用上位机例程（VCVBC#Labviewlabw... [下载：1277次，大小：33985，更新日期：2016-04-27] 【应用程序】CAN通用Matlab例程V1.00 [下载：1035次，大小：1256，更新日期：2016-04-27] 【应用软件】CAN波特率计算软件 [下载：10次，大小：368，更新日期：2016-04-27]				
技术支持FAQ		【FAQ】致远电子CAN总线产品技术支持FAQ全集20150101 [下载：1014次，大小：1692KB，更新日期：2016-04-27]				


软件安装与使用，请参照光盘目录下的《3.如何兼容使用周立功 ZOPC_Server 服务器软件.pdf》、《Help_cn.chm》说明文档。

运行 ZOPC_ServerV3.6.0_Setup.exe 开始安装：






- 2、将 ZOPC_Server 安装目录下的“ControlCAN.dll”文件名改为“ControlCAN.dll.bak”，作为备份；




ZLG 的 dll 文件信息


- 3、将本公司提供的光盘目录下的[二次开发库文件]文件夹中的 ControlCAN.dll 复制到 ZOPC_Server 的安装目录下;



- 4、打开并运行 ZOPC_Server.exe, 在正确安装了本公司的 USB_CAN 适配器的驱动程序后, 即可通过 ZOPC_Server 软件进行操作了。



可以通过 Language 菜单选择语言。



可以通过帮助菜单->使用帮助，打开使用说明书，按说明书使用本软件。



下面通过 CAN1、CAN2 两个通道间相互通信测试，来使用本软件。

①短接终端电阻：

将 USBCAN 适配器的 CAN1 通道的 R+和 R-用导线短接,CAN2 通道的 R+和 R-用导线短接。

将 CANalyst-II 分析仪左边 CAN1 通道蓝色拨码开关中的 1 号拨到下方 ON 的位置，2 号拨到上方 OFF 的位置；右边 CAN2 通道红色拨码开关中的 1 号拨到下方 ON 的位置，2 号拨到上方 OFF 的位置。

②连接 CAN1 通道和 CAN2 通道的 CANH 和 CANL 信号线

将适配器的 CAN1 通道和 CAN2 通道的 CANH 用导线短接,CAN1 通道和 CAN2 通道的 CANL 用导线短接。短接后的示意图如下图所示：




图 1 USBCAN 总线适配器测试接线图






图 2 CANalsyt-II 分析仪测试接线图



通过“添加设备”按钮，选择型号 USBCAN-2E-U（对于本公司的产品，都选该型号）。



依次选择参数:

设备索引: 每台 USBCAN 设备对应一个索引号, 从 0 开始, 第二台设备为 1, 依此类推。如果只有一台设备选 0。


第几路 CAN: 对于双通道设备, 选 0 或 1。每次添加设备, 只能添加一个设备的一个通道, 两个通道的设备需要添加两次。


波特率: 选择与目标总线匹配的波特率, 若 CAN1、CAN2 之间通信, 两通道波特率需匹配。

模式: 选择正常或只听, 一般情况选择正常模式即可。若 CAN1、CAN2 之间通信, 只能选择正常模式。


刷新周期: 一般根据总线速率填写, 为查寻方式的查寻周期, 一般设为 30ms 为佳。


读取数据方式: 请选择“从设备”, 选择其它可能读不到设备数据。







已正常添加第一通道。下面继续添加第二通道。






第几路 CAN: 这里因为前面已打开第一通道, 所以这里只能选择第二通道, 序号为 1。







两个通道已完成添加。




这时候，点击启动可以同时启动两个通道。





帮助文档，查找数据输入的格式说明与例子。



在输出栏上右击，设置输出值。



填入帮助文档时的例子。点击确认，即将这一个数据帧从 USBCAN_2E_U0.CAN0 通道发送出去。




如果 CAN1 与 CAN2 两个通道已连接,那么 USBCAN_2E_U0.CAN0 将可以收到这帧数据。

5、若需要还原使用周立功的 USBCAN 适配器,可将备份的“ControlCAN.dll.bak”文件改回“ControlCAN.dll”并覆盖替换现有的同名文件。


二、与周立功 ZOPC_Server 软件暂不兼容的地方

1、添加设备时,“CAN 设备属性”对话框---波特率选择 (10K 以下波特率不支持)

周立功的 ZOPC_Server 软件在添加设备的时候,会弹出选择设备并填充初始参数的对话框,该对话框中有一个波特率下拉列表,其中包括 1000kbps 到 5kbps 等 10 种常见波特率,如下图所示:



本公司开发的 USBCAN 适配器暂不支持 10K 以下的波特率，故列表中 5kbps 的波特率参数无效：



错误的设置

注：如果用户对我公司的 CAN 适配器进行二次开发，对于相关接口函数的使用方法等问题，请参照《4.接口函数库（二次开发库）使用说明书.pdf》说明文档。

如果用户以前使用过周立功的相关产品，需要完全替换周立功的硬件，使用周立功的 USB 驱动与动态库，可以联系技术进行相应配置，配置后可以不用替换 DLL 文件