

# 《数字信号处理课程设计》实验报告

实验报告 4: 用窗口法/频率采样法设计 FIR 数字滤波器

学院	卓越学院		
学号	23040447		
姓名	陈文轩		
专业	智能硬件与系统(电子信息工程)		

2025年5月27日

### 1 实验目的

了解一个实际滤波器设计过程,加深掌握用窗口法设计 FIR 滤波器的原理和窗函数对滤波器性能的影响。并掌握频率采样设计法,加深过渡点对滤波器性能的影响。

### 2 实验基本原理

### 2.1 窗口法

窗口法是一种常用的 FIR 数字滤波器设计方法。其基本思想是:首先得到理想频率响应  $H_d(e^{j\omega})$  对应的理想单位脉冲响应  $h_d(n)$ ,通常情况下  $h_d(n)$  是无限长的。为了得到实际可实现的 FIR 滤波器,需要将  $h_d(n)$  截断为有限长度 N,并乘以一个窗函数 w(n),得到实际的滤波器单位脉冲响应 h(n)。

$$h(n) = h_d(n) \cdot w(n)$$

其中, w(n) 是窗函数, 常见的窗函数包括矩形窗、汉宁窗、汉明窗、布莱克 曼窗等。不同的窗函数具有不同的时域和频域特性, 选择合适的窗函数可以有效 地控制滤波器的过渡带宽度、阻带衰减等性能指标。例如, 矩形窗的定义如下:

$$w(n) = \begin{cases} 1, & 0 \le n \le N - 1 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

加窗的作用是减小截断带来的频谱泄漏和旁瓣效应,从而改善滤波器的实际性能。窗口法设计步骤简明,计算量小,适用于对滤波器性能要求不是特别苛刻的场合。

### 2.2 频率采样法

频率采样法是另一种 FIR 数字滤波器设计方法。其基本思想是:首先在单位 圆上选取 N 个等间隔的频率采样点  $\omega_k = \frac{2\pi}{N}k$ ,  $k = 0, 1, \ldots, N-1$ ,直接指定这些频率点上的理想频率响应值 H(k)。然后通过离散傅里叶反变换(IDFT)计算 出滤波器的单位脉冲响应 h(n):

$$h(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} H(k) e^{j\frac{2\pi}{N}kn}, \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$

其中,H(k) 是在频率采样点  $\omega_k$  上的频率响应值。为了保证 h(n) 是实数,需要满足共轭对称性,即  $H(k) = H^*(N-k)$ 。

该方法适用于设计具有特殊频率响应的滤波器,尤其是当理想频率响应在 某些频率点上已知时。频率采样法可以灵活地控制滤波器在特定频率点的响应, 但在频率点之间的响应可能不够理想,因此常结合插值或窗函数进一步优化。

### 3 实验要求及内容

#### 3.1 窗口法

用改进余弦窗设计一个 FIR 线性相应相位低通数字滤波器,已知  $o_c=0.5\pi, N=21$ 。编写调试程序,要求在幕幕上显示出单位脉冲响应 h(n) 的数值,画出其幅度响应  $|H(e^{j\theta})|$  的曲线。

#### 3.2 频率采样法

实验前,学生应复习用频率采样法设计 FIR 滤波器的基本原理,预习实验指导书。

- 2、编写好一个设计线性相位 FIR 高通滤波器, $\alpha_c=0.8\pi$ ,N=64 的程序。要求在屏幕上打印出 h(n) 值,画出  $|H(e^{i\omega})|$  曲线。
- 3、实验时,设置 0 个过渡点,一个过渡点和二个过渡点,比较设计所得的  $|H(e^{i\omega})|$  曲线。
  - 4、实验后,学生对结果作出解释,写好实验报告。

## 4 实验结果与分析

### 4.1 窗口法题目

1% 定义FIR低通滤波器的设计参数

 $_{2}$  Fs = 720;

% 采样频率 (Hz)

 $_{3}$  N = 21;

%滤波器阶数

```
4 wc = 0.537 * pi; % 归一化截止频率 (0.5)
6%设计FIR低通滤波器(Hamming窗)
_{7} b = fir1(N, wc/pi);
8 a = 1;
10% 计算频率响应
[H, W] = freqz(b, a, 1024);
12 freq_normalized = W/pi; % 归一化频率(0~1)
14 % 精确找到截止频率对应的索引
[-, idx_wc] = min(abs(W - wc));
16 H_wc = H(idx_wc); % 该频率点的复频响应
18 % ===== 专业绘图 =====
19 figure('Position', [100 100 900 800]);
21 % 1. 幅频特性(线性)
22 subplot (3,2,1);
plot(freq_normalized, abs(H), 'b', 'LineWidth', 1.5);
24 hold on;
25 % 精确标定截止频率点(红色圆点落在曲线上)
plot(freq_normalized(idx_wc), abs(H_wc), 'ro', 'MarkerFaceColor
    ', 'r', 'MarkerSize', 8);
text(freq_normalized(idx_wc), abs(H_wc), ...
    sprintf(' (%.2f , %.3f)', freq_normalized(idx_wc), abs(H_wc
    )), ...
     'VerticalAlignment', 'bottom', 'HorizontalAlignment', '
    right');
30 title('幅频特性(线性)');
xlabel('归一化频率 (\times\pi rad/sample)');
32 ylabel('幅度');
33 grid on;
34 xlim([0 1]);
```

```
36 % 2. 幅频特性(dB)
37 subplot (3,2,2);
plot(freq_normalized, 20*log10(abs(H)), 'b', 'LineWidth', 1.5);
39 hold on;
40 % 精确标定截止频率点
plot(freq_normalized(idx_wc), 20*log10(abs(H_wc)), 'ro', '
    MarkerFaceColor', 'r', 'MarkerSize', 8);
text(freq_normalized(idx_wc), 20*log10(abs(H_wc)), ...
     sprintf(' (%.2f , %.1f dB)', freq_normalized(idx_wc), 20*
    log10(abs(H_wc))), ...
     'VerticalAlignment', 'bottom', 'HorizontalAlignment', '
    right');
45 title('幅频特性(dB)');
46 xlabel('归一化频率 (\times\pi rad/sample)');
47 ylabel('幅度 (dB)');
48 grid on;
49 xlim([0 1]);
50 ylim([-80 5]);
52 % 3. 相位响应 (解卷绕)
subplot (3,2,3);
phase = unwrap(angle(H));
plot(freq_normalized, phase, 'm', 'LineWidth', 1.5);
56 hold on;
57 % 标定截止频率相位
plot(freq_normalized(idx_wc), phase(idx_wc), 'ro', '
    MarkerFaceColor', 'r', 'MarkerSize', 8);
59 title('相位响应');
60 xlabel('归一化频率 (\times\pi rad/sample)');
61 ylabel('相位 (rad)');
62 grid on;
63 xlim([0 1]);
```

```
65
66
67 % 5. 单位脉冲响应
68 subplot(3,2,[5 6]);
58 stem(0:N, b, 'filled', 'LineWidth', 1.5, 'MarkerSize', 5);
70 title('单位脉冲响应 h(n)');
71 xlabel('采样点 n');
72 ylabel('幅度');
73 grid on;
74
75 % 显示关键参数
76 disp(['截止频率: ', num2str(wc/pi), ' (', num2str(wc*Fs/(2*pi))), ' Hz)']);
77 disp(['-3dB点实际增益: ', num2str(20*log10(abs(H_wc))), ' dB']);
78 disp(['群延迟(理论N/2): ', num2str(mean(group_delay(1:idx_wc_gd))), ' 采样点']);
```

Code Listing 1: 实验一 MATLAB 实现代码




图 1 matlab 绘图




图 2 matlab 绘图

# 4.2 频率采样法题目一

Code Listing 2: MATLAB 实现代码

表 1 题目二滤波器系数

系数类型	系数值		
滤波器阶数	N = 2		
分子系数	0.0778	-0.1556	0.0778
分母系数	1.0000	1.0708	0.3821




图 3 matlab 绘图

#### 4.3 题目三

分母系数

1.0000

-0.0000

Code Listing 3: MATLAB 实现代码

 系数类型
 系数值

 分子系数
 0.3642
 0.0000
 -1.0926
 -0.0000
 1.0926
 0.0000
 -0.3642

0.0000

0.6676

-0.0000

-0.1299

-1.1162

表 2 题目三滤波器系数




图 4 matlab 绘图

## 5 实验小结

本次实验系统地学习并实践了双线性变换法设计 IIR 数字滤波器的全过程,主要包括低通、高通和带通巴特沃斯滤波器的设计与分析。通过 MATLAB 编程实现,掌握了从设计指标出发,经过预扭曲、模拟滤波器设计、双线性变换到数字滤波器实现的完整流程。实验结果表明,所设计的滤波器均能较好地满足幅频特性要求,且通过表格清晰展示了各滤波器的分子、分母系数,便于后续实现和分析。

本实验的主要收获如下:

• 熟悉了双线性变换的基本原理及其在数字滤波器设计中的应用,理解了频率预扭曲的重要性。

- 掌握了 MATLAB 中巴特沃斯滤波器的阶数计算、系数求解及频率响应绘制方法。
- 通过对比不同类型和参数的滤波器,直观体会了参数变化对滤波器性能的影响。
- 学会了如何规范地整理和展示滤波器系数,提升了实验报告的规范性和可读性。

本次实验不仅加深了对数字信号处理理论的理解,也提升了实际工程实现 能力,为后续更复杂的信号处理任务打下了坚实基础。