

# 《数字信号处理课程设计》实验报告

实验报告 3: 用双线性变换法设计 IIR 滤波器

学院	卓越学院
学号	23040447
姓名	陈文轩
专业	智能硬件与系统(电子信息工程)

2025年5月27日

### 1 实验目的

熟悉模拟 Batterworth 滤波器设计和用双线性变换法设计数字 IIR 滤波器的方法。

#### 1.1 实验基本原理

#### 双线性变换法设计 IIR 滤波器的基本原理

IIR(无限冲激响应)数字滤波器的设计通常需要将模拟滤波器的设计方法 迁移到数字域。双线性变换(Bilinear Transform)是一种常用的模拟滤波器到数 字滤波器的变换方法,其核心思想是将模拟域的 s 平面映射到数字域的 z 平面, 从而实现模拟滤波器的数字化。

双线性变换的基本映射关系为:

$$s = \frac{2}{T} \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \tag{1}$$

其中,T 为采样周期,s 为拉普拉斯变换中的复频域变量,z 为 Z 变换中的复频域变量。

该变换具有如下特点:

- **稳定性保持**: s 平面左半平面的极点会被映射到 z 平面单位圆内,保证数字滤波器的稳定性。
- 无混叠: 双线性变换是一一映射, 不会产生混叠现象。
- **频率压缩(频率失真)**:由于变换的非线性,模拟频率与数字频率之间存在 压缩关系,需通过预失真(预扭曲)校正。

设计流程一般包括:

- 1. 根据设计指标(如通带、阻带截止频率等)确定模拟滤波器的参数。
- 2. 设计模拟低通(或其他类型)滤波器的原型(如巴特沃斯、切比雪夫等)。
- 3. 利用双线性变换将模拟滤波器的传递函数 H(s) 变换为数字滤波器的传递函数 H(z)。
- 4. 若有需要,对截止频率进行预扭曲处理,以补偿频率压缩效应。

通过双线性变换法,可以方便地将成熟的模拟滤波器设计方法应用于数字滤波器的设计,实现高性能的 IIR 数字滤波器。

# 2 实验要求及内容

1.

- (1) 编写用双线性变换法设计 Batterworth 低温 IIR 数字滤波器的程序,要求 通常内频率低于  $0.2\pi$  rad 时,容许幅度误差在 1 dB 之内,频率在  $0.3\pi$  rad 到  $\pi$  rad 之间的阻带衰减大与 15dB。
- (2)设计一个数字高通滤波器,要求通常截止频率  $\omega_p=0.8\pi$ ,通常衰减不大于 3 dB,阻带截止频率  $\omega_s=0.5\pi$ ,阻带衰减不小于 18dB,希望采用巴特沃思滤波器。
- (3) 用双线性变换设计一个三阶巴特沃斯数字带通,采样频率为  $f_z = 720 \text{Hz}$ ,上下边带截止频率分别为  $f_1 = 60 \text{Hz}$ ,  $f_2 = 300 \text{Hz}$ 。
- 2、在屏幕上打印出数字滤波器的频率区间  $[0,\pi]$  上的幅频响应特性由线  $|H(e^{j\omega})|$ 。
  - 3、在屏幕上打印出 H(z) 的分子,分母多项式系数。

# 3 实验结果与分析

# 3.1 题目一

```
2% 定义数字滤波器的设计参数
3 wp = 0.2*pi; % 通带截止频率 (归一化,单位:弧度/采样点)
4 ws = 0.3*pi; % 阻带截止频率 (归一化,单位:弧度/采样点)
_{5}|_{rp} = 1;
         % 通带最大允许纹波(单位: dB)
          % 阻带最小衰减(单位: dB)
_{6} rs = 15;
         % 采样频率, 归一化为 1 (简化计算)
7 | Fs = 1;
8 %此时,数字域频率(0,pai)对应模拟域频率为(0,0.5HZ)
10 0
11 % 将数字滤波器的频率转换为模拟滤波器的频率
| wp1 = 2*Fs*tan(wp/2); % 使用公式 p' = 2*Fs*tan(p/2) 转换通带
   频率
us1 = 2*Fs*tan(ws/2); % 使用公式 s' = 2*Fs*tan(s/2) 转换阻带
   频率
```

```
15 % 计算巴特沃斯模拟滤波器的阶数和归一化截止频率
ɪ。 [N, Wn] = buttord(wp1, ws1, rp, rs, 's'); % 's' 表示设计模拟滤
   波器
18 % 构建巴特沃斯模拟滤波器的零点、极点和增益
[Z, P, K] = buttap(N); % 生成阶数为 N 的巴特沃斯滤波器的零点 Z
   、极点 P 和增益 K
21 % 将零点、极点和增益转换为模拟滤波器的传递函数系数
<sup>22</sup> [Bap, Aap] = zp2tf(Z, P, K); % Bap 为分子系数, Aap 为分母系数
24 % 将归一化滤波器转换为指定截止频率 Wn 的低通滤波器
<sup>25</sup> [b, a] = 1p21p(Bap, Aap, Wn); % 调整传递函数到指定截止频率
27 % 使用双线性变换将模拟滤波器转换为数字滤波器
28 [bz, az] = bilinear(b, a, Fs); % bz 为数字滤波器分子系数, az 为
   分母系数
30% 计算数字滤波器的频率响应
31 [H, W] = freqz(bz, az); % H 为复频率响应, W 为归一化频率 (弧度/
   采样点)
33 % 显示数字滤波器的分子和分母系数
34 disp(bz); % 输出分子系数
35 disp(az); % 输出分母系数
36 disp(N);
37 %这里的输出有6阶低通滤波器
40%绘制频率响应图
41 subplot (2,1,1); % 创建 2 行 1 列的子图, 选择第一个子图
42 plot(W*Fs/pi, abs(H)); % 绘制线性幅度响应, 横轴为实际频率(Hz)
43 grid on; % 显示网格线
```

```
xlabel('频率/Hz'); % 横轴标签
ylabel('幅度'); % 纵轴标签
title('(a)'); % 子图标题

subplot(2,1,2); % 选择第二个子图
plot(W/pi, 20*log10(abs(H))); % 绘制 dB 幅度响应, 横轴为归一化
频率
grid on; % 显示网格线
xlabel('\omega/\pi'); % 横轴标签 (归一化频率)
ylabel('幅度 (dB)'); % 纵轴标签
title('(b)'); % 子图标题
```

Code Listing 1: 实验一 MATLAB 实现代码




图 1 matlab 绘图

表 1 题目一滤波器系数

系数类型	系数值						
分子系数	0.0007	0.0044	0.0111	0.0148	0.0111	0.0044	0.0007
分母系数	1.0000	-3.1836	4.6222	-3.7795	1.8136	-0.4800	0.0544

#### 3.2 题目二

1

```
2 % 定义数字高通滤波器的设计参数
3 wp = 0.8*pi; % 通带截止频率 (归一化,单位:弧度/采样点)
4 ws = 0.5*pi; % 阻带截止频率 (归一化,单位:弧度/采样点)
          % 通带最大允许纹波(单位: dB)
_{5} Rp = 3;
_{6} Rs = 18;
          % 阻带最小衰减(单位: dB)
7 Fs = 1;
          % 采样频率, 归一化为 1 (简化计算)
8 Ts = 1/Fs; % 采样周期,根据采样频率计算, Ts = 1/Fs
10 % 将数字滤波器的频率转换为模拟滤波器的频率
m wp1 = 2*Fs*tan(wp/2); % 使用公式 p' = 2*Fs*tan(p/2) 将通带频
   率转换为模拟频率
ng ws1 = 2*Fs*tan(ws/2); % 使用公式 s' = 2*Fs*tan(s/2) 将阻带频
   率转换为模拟频率
14 % 计算巴特沃斯模拟高通滤波器的阶数和归一化截止频率
ɪs [N, Wn] = buttord(wp1, ws1, Rp, Rs, 's'); % 's' 表示设计模拟滤
   波器, 求阶数 N 和截止频率 Wn
16 disp(['滤波器阶数 N = ', num2str(N)]); % 输出滤波器阶数 N
17
18/% 构建巴特沃斯模拟高通滤波器的传递函数系数
ɒ [b, a] = butter(N, Wn, 'high', 's'); % 直接生成阶数为 N 的模拟
   高通滤波器, 'high' 指定高通, 's' 表示模拟域
21 % 生成巴特沃斯滤波器的零点、极点和增益
22 [Z, P, K] = buttap(N); % 生成阶数为 N 的巴特沃斯滤波器的零点 Z
   、极点 P 和增益 K (注: 此行未直接使用, 可能是遗留代码)
24)% 使用双线性变换将模拟滤波器转换为数字滤波器
25 [bz, az] = bilinear(b, a, Fs); % 将模拟滤波器系数 (b, a) 转换为
   数字滤波器系数 (bz, az)
27 % 计算数字滤波器的频率响应
28 [H, W] = freqz(bz, az); % H 为复频率响应, W 为归一化频率 (弧度/
 采样点,范围 [O, ])
```

```
30 % 显示数字滤波器的分子和分母系数
31 disp('分子系数 bz:'); % 输出提示
32 disp(bz);
                  %输出数字滤波器分子多项式系数
33 disp('分母系数 az:'); % 输出提示
                  %输出数字滤波器分母多项式系数
34 disp(az);
36 % 绘制频率响应图并在 = 0.5 处添加标记点
37 subplot (2,1,1); % 创建 2 行 1 列的子图, 选择第一个子图
38 plot(W*Fs/pi, abs(H), 'b-'); % 绘制线性幅度响应, 横轴为实际频率
    (Hz), 因为 Fs = 1, W/pi 范围为 [0, 1]
39 hold on; % 保持当前图形, 以便添加标记点
40 % 找到 = 0.5 对应的频率点
41 target_freq = 0.5*pi; % 目标归一化频率
42 [~, idx] = min(abs(W - target_freq)); % 找到 W 中最接近 0.5
    索引
scatter(target_freq*Fs/pi, abs(H(idx)), 50, 'r', 'filled', '
    Marker', 'o'); % 在 = 0.5 处标记点(红色圆点)
text(target_freq*Fs/pi, abs(H(idx)), sprintf(' (%.3f, %.3f)',
   target_freq*Fs/pi, abs(H(idx))), 'VerticalAlignment', '
   bottom', 'HorizontalAlignment', 'right'); %添加坐标标签
45 grid on; % 显示网格线
46 xlabel('频率/Hz'); % 横轴标签
47 ylabel('幅度'); % 纵轴标签
48 title('幅频特性'); % 子图标题
49 hold off; % 释放图形
51 subplot(2,1,2); % 选择第二个子图
52 plot(W/pi, 20*log10(abs(H)), 'b-'); % 绘制 dB 幅度响应, 横轴为
    归一化频率 / , 范围 [0, 1]
53 hold on: % 保持当前图形,以便添加标记点
scatter(target_freq/pi, 20*log10(abs(H(idx))), 50, 'r', 'filled
    ', 'Marker', 'o'); % 在 = 0.5 处标记点(红色圆点)
text(target_freq/pi, 20*log10(abs(H(idx))), sprintf(' (%.3f,
```

```
%.3f)', target_freq/pi, 20*log10(abs(H(idx)))), '
    VerticalAlignment', 'bottom', 'HorizontalAlignment', 'right'
    );%添加坐标标签
56 grid on; % 显示网格线
57 xlabel('\omega/\pi'); % 横轴标签(归一化频率)
58 ylabel('幅度 (dB)'); % 纵轴标签
59 title('幅频特性 (dB)'); % 子图标题
60 hold off; % 释放图形
```

Code Listing 2: MATLAB 实现代码

表 2 题目二滤波器系数

系数类型	系数值			
滤波器阶数	N = 2			
<b>公</b> 子玄数	0.0778	0.1556	0.0778	

0.0778 分士杀致 -0.1556 0.07/8分母系数 1.0000 1.0708 0.3821




图 2 matlab 绘图

#### 3.3 题目三

```
2% 定义数字带通滤波器的设计参数
```

```
4 w1 = 2*Fs*tan(2*pi*60/(2*Fs)); % 计算模拟通带下截止频率 (60 Hz)
   , 使用 预 扭 曲 公 式 w' = 2*Fs*tan( /2)
s w2 = 2*Fs*tan(2*pi*300/(2*Fs)); % 计算模拟通带上截止频率 (300
   Hz), 使用预扭曲公式 w' = 2*Fs*tan( /2)
6 w4 = 2*Fs*tan(2*pi*320/(2*Fs)); % 计算模拟阻带上截止频率 (320
   Hz), 使用预扭曲公式 w' = 2*Fs*tan( /2)
ɪ/w3 = 2*Fs*tan(2*pi*40/(2*Fs)); % 计算模拟阻带下截止频率 (40 Hz
   ), 使用预扭曲公式 w' = 2*Fs*tan( /2)
8 wp = [w1 w2]; % 模拟通带频率范围 [w1, w2], 用于后续滤波器设计
g|ws = [w3 w4]; %模拟阻带频率范围 [w3, w4],用于后续滤波器设计
_{10}|_{Rp} = 3;
            % 通带最大允许纹波 (dB)
13 % 把模拟滤波器的参数转换为数字滤波器参数
[4] [N, Wn] = buttord(wp, ws, Rp, Rs, 's'); % 计算巴特沃斯模拟带通
   滤波器的阶数 N 和归一化截止频率 Wn, 's' 表示模拟域
15 disp(N); % 输出滤波器阶数 N
17 % 构建巴特沃斯模拟带通滤波器
[b, a] = butter(N, Wn, 's'); % 生成阶数为 N 的模拟带通滤波器, '
   s'表示模拟域
20 % 使用双线性变换将模拟滤波器转换为数字滤波器
21 [bz, az] = bilinear(b, a, Fs); % 将模拟滤波器系数 (b, a) 转换为
   数字滤波器系数 (bz, az), Fs 为采样频率
23 % 计算数字滤波器的频率响应
24 [H, W] = freqz(bz, az); % 计算数字滤波器的频率响应, H 为复频率
   响应, W 为归一化频率 (弧度/采样点)
26 % 显示数字滤波器的分子和分母系数
27 disp(bz); % 输出数字滤波器分子多项式系数
            % 输出数字滤波器分母多项式系数
28 disp(az);
```

```
      30 % 绘制频率响应图

      31 subplot(2,1,1); % 创建 2 行 1 列的子图,选择第一个子图

      32 plot(W*Fs/(2*pi), abs(H)); % 绘制线性幅度响应,横轴为实际频率(Hz),W*Fs/(2*pi),将归一化频率转换为 Hz

      33 grid on; %显示网格线

      34 xlabel('频率/Hz'); % 横轴标签

      35 ylabel('幅度'); % 纵轴标签

      36 subplot(2,1,2); %选择第二个子图

      37 plot(W*Fs/(2*pi), 20*log10(abs(H))); %绘制 dB幅度响应,横轴为实际频率(Hz)

      39 grid on; %显示网格线

      40 xlabel('频率/Hz'); %横轴标签

      41 ylabel('幅度(dB)'); % 纵轴标签
```

Code Listing 3: MATLAB 实现代码

耒	3	題目	$\exists$	三滤波器	系数
1	J		_	<b></b>	215 30

系数类型	系数值							
分子系数	0.3642	0.0000	-1.0926	-0.0000	1.0926	0.0000	-0.3642	
分母系数	1.0000	-0.0000	-1.1162	0.0000	0.6676	-0.0000	-0.1299	




图 3 matlab 绘图

### 4 实验小结

本次实验系统地学习并实践了双线性变换法设计 IIR 数字滤波器的全过程,主要包括低通、高通和带通巴特沃斯滤波器的设计与分析。通过 MATLAB 编程实现,掌握了从设计指标出发,经过预扭曲、模拟滤波器设计、双线性变换到数字滤波器实现的完整流程。实验结果表明,所设计的滤波器均能较好地满足幅频特性要求,且通过表格清晰展示了各滤波器的分子、分母系数,便于后续实现和分析。

本实验的主要收获如下:

- 熟悉了双线性变换的基本原理及其在数字滤波器设计中的应用,理解了频率预扫曲的重要性。
- 掌握了 MATLAB 中巴特沃斯滤波器的阶数计算、系数求解及频率响应绘制方法。
- 通过对比不同类型和参数的滤波器,直观体会了参数变化对滤波器性能的影响。
- 学会了如何规范地整理和展示滤波器系数,提升了实验报告的规范性和可读性。

本次实验不仅加深了对数字信号处理理论的理解,也提升了实际工程实现能力,为后续更复杂的信号处理任务打下了坚实基础。