

《单片机原理及应用》作业报告

实验报告 3 第三部分: 频率与占空比调节

学院	
学号	23040447
姓名	陈文轩
专业	智能硬件与系统(电子信息工程)

2025年5月6日

原题目:设计一个简易方波波形发生器,在按键 K1(接 INT0 脚)的触发下可实现 1KHz,100Hz,10Hz,1Hz的波形切换。用 C语言编程。(选做:若按键 K2(接 INT1)实现当前频率波形下的占空比可调,如何实现?)

1 实验代码

Code Listing 1: 实验程序

```
1
   #include <reg51.h>
2
3 // 宏定义
4 | #define FOSC 12000000
                             // 晶振频率 12MHz
   |#define TIMER_RELOAD_1KHZ (65536 - FOSC / 12 / 2 / 1000 /2) // IKHz定时器初
       值 因为是半周期
   #define TIMER_RELOAD_100HZ(65536 - FOSC / 12 / 2 / 100 /2) // 100Hz定时器初
   #define TIMER_RELOAD_10HZ (65536 - FOSC / 12 / 2 / 10 /2) // 10Hz定时器初
       值
   //#define TIMER RELOAD 1HZ (65536 - FOSC / 12 / 2 / 1 /2) // 1Hz定时器初
       值 250,000超出范围了
   //因为是半周期翻转电平 所以再乘以2补偿
   sbit P2_0 = P2^0; // 方波输出引脚
10
   unsigned char mode = 0; // 模式切换变量
11
12
13
   // 外部中断1服务函数
   void INTO_ISR(void) interrupt 0 {
14
       mode = (mode + 1) % 4; // 模式循环切换
15
16
  }
17
18
   // 定时器0中断服务函数
19
   void Timer0_ISR(void) interrupt 1 {
20
          static int counter_1HZ=0; //基于10HZ的分频, 计数十次就是1HZ
21
       THO = (mode == 0) ? (TIMER_RELOAD_1KHZ >> 8) :
22
              (mode == 1) ? (TIMER_RELOAD_100HZ >> 8) :
23
              (mode == 2) ? (TIMER_RELOAD_10HZ >> 8) :
24
                         (TIMER_RELOAD_10HZ >> 8);
25
       TLO = (mode == 0) ? (TIMER_RELOAD_1KHZ & OxFF) :
26
              (mode == 1) ? (TIMER_RELOAD_100HZ & 0xFF) :
27
              (mode == 2) ? (TIMER_RELOAD_10HZ & 0xFF) :
28
                         (TIMER_RELOAD_10HZ & 0xFF);
29
```

```
30
          if (mode==3) //1HZ
31
32
              counter_1HZ++;
33
             if (counter_1HZ==10)
34
35
                 counter_1HZ=0;
36
                 P2_0 = ~P2_0;
37
38
             }
39
          }
40
          else
41
42
             P2_0 = ~P2_0; // 其他模式, 直接翻转P2.0引脚电平
43
          }
44
45
  }
46
47
   void main() {
      // 初始化外部中断1
48
      ITO = 1; // 下降沿触发
49
50
      EXO = 1; // 使能外部中断0
51
      EA = 1; // 开启总中断
52
53
      // 初始化定时器0
54
      TMOD = 0x01; // 定时器0, 模式1(16位定时)
55
      THO = TIMER_RELOAD_1KHZ >> 8;
56
      TLO = TIMER_RELOAD_1KHZ & OxFF;
57
      ETO = 1; // 使能定时器0中断
      TRO = 1; // 启动定时器0
58
59
60
      P2_0 = 0; // 初始化P2.0为低电平
61
62
      while (1) {
63
          // 主循环, 所有逻辑在中断中处理
64
      }
65
```

2 实验效果




图 1 Proteus 示波器效果, 1Khz 方波




图 2 Proteus 示波器效果, 100hz 方波




图 3 Proteus 示波器效果, 10hz 方波




图 4 Proteus 示波器效果, 1hz 方波




图 5 Proteus 电路结构

3 流程图




图 6 系统控制流程图

4 选做部分:占空比可调

4.1 实验代码

Code Listing 2: 实验程序

```
//拓展程序 占空比可调版本 可以调节10%至90%,步进10%
2
   #include <reg51.h>
3
4
  // 宏定义
                         // 晶振频率 12MHz
   #define FOSC 12000000
   #define TIMER_RELOAD_1KHZ (65536 - 1 ) // 1KHz定时器初值(半周期)
   //中断程序时间占用 影响频率较大 适当调参 但是周期是1.5ms左右
   #define TIMER_RELOAD_100HZ (65536 - FOSC / 12 / 2 / 1000 ) // 100Hz定时器初
   #define TIMER_RELOAD_10HZ (65536 - FOSC / 12 / 2 / 100 ) // 10Hz定时器初值
10
   //因为是半周期翻转电平 所以再除以2补偿
11
12
   sbit P2_0 = P2^0; // 方波输出引脚
   unsigned char mode = 0; // 模式切换变量
13
14
   unsigned char duty_cycle = 50; // 占空比, 初始为50%
15
16
  // 外部中断0服务函数(切换频率模式)
17
  void INTO_ISR(void) interrupt 0 {
18
      mode = (mode + 1) % 4; // 模式循环切换
19
  }
20
  // 外部中断1服务函数(切换占空比)
21
22
  void INT1_ISR(void) interrupt 2 {
      duty_cycle += 10; // 占空比增加10%
23
24
      if (duty_cycle > 90) {
2.5
          duty_cycle = 10; // 超过90%后回到10%
26
      }
27
  }
28
29
  // 定时器0中断服务函数
30
   void Timer0_ISR(void) interrupt 1 {
31
      static unsigned int high_count = 0; // 高电平计数
      static unsigned int low_count = 0; // 低电平计数
32
                                   // 当前状态: 0为高电平, 1为低电平
33
      static unsigned char state = 0;
34
                                   // 基于10Hz的分频计数
      static int counter_1HZ = 0;
35
36
      // 根据模式设置定时器初值
```

```
37
       unsigned int timer_reload = (mode == 0) ? TIMER_RELOAD_1KHZ :
38
                                  (mode == 1) ? TIMER_RELOAD_100HZ :
39
                                  (mode == 2) ? TIMER_RELOAD_10HZ :
40
                                                 TIMER_RELOAD_10HZ; // 1Hz基
                                                     于10Hz分频
41
42
       THO = timer_reload >> 8;
43
       TLO = timer_reload & OxFF;
44
45
       if (mode == 3) { // 1Hz模式
46
           counter_1HZ++;
47
           if (counter_1HZ == 10) { // 10Hz分频为1Hz
48
               counter_1HZ = 0;
49
               if (state == 0) { // 高电平状态
50
                  high_count++;
51
                  if (high_count >= duty_cycle / 10) { // 高电平持续时间达到占
                      空比
52
                      high_count = 0;
53
                      state = 1; // 切换到低电平
54
                      P2_0 = 0;
55
                  }
56
               } else { // 低电平状态
57
                  low_count++;
58
                  if (low_count >= (10 - duty_cycle / 10)) { // 低电平持续时间
                      达到占空比
59
                      low_count = 0;
60
                      state = 0; // 切换到高电平
61
                      P2_0 = 1;
62
                  }
63
               }
64
           }
       } else { // 其他模式
65
           if (state == 0) { // 高电平状态
66
67
              high_count++;
68
               if (high_count >= duty_cycle / 10) { // 高电平持续时间达到占空比
69
                  high_count = 0;
70
                  state = 1; // 切换到低电平
71
                  P2_0 = 0;
72
               }
73
           } else { // 低电平状态
74
               low_count++;
75
               if (low_count >= (10 - duty_cycle / 10)) { // 低电平持续时间达到
                  占空比
```

```
76
                 low_count = 0;
77
                 state = 0; // 切换到高电平
78
                 P2_0 = 1;
79
              }
80
          }
81
       }
82 | }
83
84
   void main() {
       // 初始化外部中断() (切换频率模式)
85
       ITO = 1; // 下降沿触发
86
87
       EXO = 1; // 使能外部中断0
88
89
       // 初始化外部中断1 (切换占空比)
90
       IT1 = 1; // 下降沿触发
       EX1 = 1; // 使能外部中断1
91
92
93
       // 初始化总中断
       EA = 1; // 开启总中断
94
95
96
       // 初始化定时器0
97
       TMOD = 0x01; // 定时器0, 模式1(16位定时)
       THO = TIMER_RELOAD_1KHZ >> 8;
98
99
       TLO = TIMER_RELOAD_1KHZ & OxFF;
100
       ETO = 1; // 使能定时器0中断
       TRO = 1; // 启动定时器0
101
102
103
       P2_0 = 0; // 初始化P2.0为低电平
104
105
       while (1) {
106
          // 主循环, 所有逻辑在中断中处理
107
108
   | }
```

此代码存在问题: 1KHZ 时频率不准,中断程序里面东西太多了,消耗了大量机器周期; 1KHZ 时无法调节占空比,其余都可以;其余频率都有一些误差,100HZ 会略微偏小,还是中断程序里面东西太多的原因。

4.2 实验效果




图 7 100HZ,70% 占空比




图 8 10HZ,20% 占空比

5 实验体会

本次实验通过单片机定时器和中断的结合,实现了多频率方波的生成及占空 比调节功能。实验过程中,发现 1kHz 频率下因中断程序复杂导致频率不准,优 化中断代码是关键。此外,占空比调节功能在低频下表现较好,但高频时误差较 大,需进一步优化定时器初值计算和中断处理效率。通过实验,初步理解了单片 机定时器、中断机制及其对实时性的影响,提升了硬件编程能力。