# Poluvodiči

Elektronika - 2. predavanje

# FIZIKA (čvrsto stanje; poluvodiči; defekti)

# **ELEKTRONIČKI ELEMENTI (pn spoj; tranzistor)**

# **ELEKTRONIKA** (sklopovi)

pn spoj

tranzistor

poluvodič p

poluvodič n

pn


pn


pn

pn

pnp

pn-spoj je temelj svekolike elektronike






Poluvodička dioda

## osnovno svojstvo:


ispravljačko djelovanje



# Sunčana ćelija

## pretvorba sunčane energije u električnu






# Čvrsta tvar

Podjela čvrste tvari

Podjela s obzirom na stupanj uređenosti

Amorfna struktura

Kristalična struktura



## Podjela s obzirom na sile kristalnih veza:

- ionski
- metalni
- molekularni
- kovalentni

# Podjela s obzirom na električna svojstva (provodnost, odnosno otpornost):


- vodiči
- poluvodiči
- izolatori

INTRINSIČNI (ČISTI)

EKSTRINSIČNI (PRIMJESNI)

# Poluvodiči

# ■ INTRINSIČNI POLUVODIČ



šupljina elektron

$$n_0 = p_0 = n_i$$

n<sub>0</sub> – ravnotežna gustoća elektrona

p<sub>0</sub> – ravnotežna gustoća šupljina

n<sub>i</sub> – intrinsična gustoća

gustoća: (koncentracija)



Broj vodljivih elektrona u energijskom intervalu dE:

$$n_0 = \int_{E_c}^{E_c} f_{FD}(E) \cdot \rho_c(E) dE$$

 $\rho_c(E)$  – gustoća kvantnih stanja u vodljivoj vrpci:

$$\rho_c(E) = 4\pi \cdot \left(\frac{2 \cdot m_c}{h^2}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot (E - E_c)^{\frac{1}{2}}$$

m<sub>c</sub> – efektivna masa elektrona

h – Planckova konstanta

f<sub>FD</sub>(E) – Fermi-Diracova vjerojatnost:


$$f_{FD} = \frac{1}{1 + \exp\left[\frac{E - E_{fi}}{k \cdot T}\right]}$$

E<sub>fi</sub> – Fermijeva energija u intrinsičnom poluvodiču

k – Boltzmannova konstanta

T – oznaka za termodinamičku temperaturu izraženu u kelvinima

k-T=E<sub>T</sub> – energijski temperaturni ekvivalent



#### Ravnotežna gustoća n<sub>0</sub> dana je izrazom:

$$n_{0} = n_{i} = N_{C} \cdot \exp\left(-\frac{E_{c} - E_{fi}}{k \cdot T}\right)$$

$$N_{C} = 2 \cdot \left(\frac{2 \cdot \pi \cdot m_{c} \cdot k \cdot T}{h^{2}}\right)^{\frac{3}{2}}$$

 $N_C$  – efektivna gustoća kvantnih stanja u vodljivoj vrpci  $m_c$  – efektivna masa elektrona


## Ravnotežna gustoća šupljina p<sub>0</sub>:

$$p_{0} = p_{i} = N_{V} \cdot \exp\left(-\frac{E_{fi} - E_{V}}{k \cdot T}\right)$$

$$N_{V} = 2 \cdot \left(\frac{2 \cdot \pi \cdot m_{V} \cdot k \cdot T}{h^{2}}\right)^{\frac{3}{2}}$$

N<sub>V</sub> – efektivna gustoća kvantnih stanja u vodljivoj vrpci m<sub>v</sub> – efektivna masa šupljina





Iz uvjeta  $n_0=p_0$  može se odrediti položaj Fermijeve razine u odnosu prema rubu valentne vrpce  $E_v$  i vodljive vrpce  $E_c$ :

$$N_{C} \cdot \exp\left(-\frac{E_{c} - E_{fi}}{k \cdot T}\right) = N_{V} \cdot \exp\left(-\frac{E_{fi} - E_{v}}{k \cdot T}\right)$$

$$E_{c} - E_{fi} = \frac{E_{c} - E_{v}}{2} + \frac{k \cdot T}{2} \ln\left(\frac{N_{C}}{N_{V}}\right)$$

$$E_{c} - E_{fi} = \frac{E_{c} - E_{v}}{2} + \frac{3}{4}k \cdot T \ln\left(\frac{m_{c}}{m_{v}}\right)$$



#### Zakon termodinamičke ravnoteže:

$$n_0 \cdot p_0 = n_i^2$$
 
$$n_i^2 = N_V N_C \exp\left(-\frac{E_c - E_v}{E_T}\right) = N_V N_C \exp\left(-\frac{E_G}{E_T}\right)$$

$$n_i = 2 \cdot \left(\frac{2 \cdot \pi \cdot k \cdot m_0}{h^2}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot \left(\frac{m_c(T) \cdot m_v(T)}{m_0^2}\right)^{\frac{3}{4}} \cdot T^{\frac{3}{2}} \cdot \exp\left(-\frac{E_G(t)}{2E_T(T)}\right)$$

$$E_T(T) = k \cdot T$$

 $k - Boltzmannova konstanta (k=1,380662\cdot10^{-23} JK^{-1} = 8,61734682\cdot10^{-5} eVK^{-1})$ 


Za silicij uz T=300 K:

$\underline{m_c}$	$\underline{m_v}$
$m_0$	$m_0^{}$
1,18	0,81

 $n_i(Si, 300 \text{ K}) = 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ 



# Širina zabranjene vrpce



$$E_G(T) = E_{G0} - \frac{\alpha \cdot T^2}{\beta + T}$$


E <sub>G0</sub> [eV]	α [eVK <sup>-1</sup> ]	β [K]
1,17	4,73-10-4	636

$$E_G(T) = a - b \cdot T$$

a [eV]	b [eVK <sup>-1</sup> ]
1,21	3,60-10-4


$$E_G(T) = 1,170 - 1,059 \cdot 10^{-5} \cdot T - 6,05 \cdot 10^{-7} \cdot T^2$$
 T≤170 K

$$E_G(T) = 1,1785 - 9,025 \cdot 10^{-5} \cdot T - 3,05 \cdot 10^{-7} \cdot T^2$$
 T>170 K




# **■ EKSTRINSIČNI (primjesni) POLUVODIČ**

# Poluvodič n-tipa



Primjese su 5-valentni elementi: dušik (N), fosfor (P)


# Poluvodič p-tipa



Primjese su 3-valentni elementi: aluminij (AI), bor (B)

# Degenerirani poluvodič

Pri gustoćama primjesa **iznad 10<sup>17</sup> cm<sup>-3</sup>** diskretne energijske razine donora, odnosno akceptora cijepaju se u **vrpce energija**:



E<sub>I</sub> – energija ionizacije

Lanyon & Tuft:

$$\Delta E_G = \frac{3 \cdot q^3}{16 \cdot \pi \cdot \varepsilon} \sqrt{\frac{N}{\varepsilon \cdot k \cdot T}}$$

ΔE<sub>G</sub> – suženje zabranjene vrpce

N – gustoća primjesa

ε – permitivnost poluvodiča

q – naboj elektrona



Određivanje gustoće elektrona i šupljina:

$$n_0 = N_C \cdot \exp\left(-\frac{E_c - E_f}{k \cdot T}\right)$$

$$p_0 = N_V \cdot \exp\left(-\frac{E_f - E_v}{k \cdot T}\right)$$

$$E_c - E_f = k \cdot T \cdot \ln \left( \frac{N_C}{n_0} \right)$$

$$E_f - E_v = k \cdot T \cdot \ln \left( \frac{N_V}{p_0} \right)$$

$$n_0 = n_i \cdot \exp\left(\frac{E_f - E_{fi}}{k \cdot T}\right)$$

$$p_0 = n_i \cdot \exp\left(\frac{E_{fi} - E_f}{k \cdot T}\right)$$

$$n_0 \cdot p_0 = n_i^2 = N_C \cdot N_V \cdot \exp\left(-\frac{E_c - E_v}{k \cdot T}\right)$$

#### Zakon električne neutralnosti:

$$N_D + p_0 = N_A + n_0$$

#### n-tip:

$$N_{A} = 0$$

$$n_{0} = N_{D} + p_{0}$$

$$n_{0} \cdot p_{0} = n_{i}^{2}$$

$$n_{0} = \frac{N_{D}}{2} + \frac{\sqrt{N_{D}^{2} + 4n_{i}^{2}}}{2}$$

#### Ako je:

to je:  

$$N_D^2 >> 4n_i^2 \Rightarrow n_0 \approx N_D; \ p_0 \approx \frac{n_i^2}{N_D}$$
  
 $E_c - E_f = k \cdot T \cdot \ln\left(\frac{N_C}{N_D}\right)$ 



#### p-tip:

$$N_{D} = 0$$

$$p_{0} = N_{A} + n_{0}$$


$$n_{0} \cdot p_{0} = n_{i}^{2}$$

$$p_{0} = \frac{N_{A}}{2} + \frac{\sqrt{N_{A}^{2} + 4n_{i}^{2}}}{2}$$

#### Ako je:

$$N_A^2 >> 4n_i^2 \Rightarrow p_0 \approx N_A; n_0 \approx \frac{n_i^2}{N_A}$$


$$E_f - E_v = k \cdot T \cdot \ln\left(\frac{N_V}{N_A}\right)$$





## GIBANJE SLOBODNIH NOSILACA NABOJA

## Driftno gibanje



v<sub>d</sub> – driftna brzina; μ – pokretljivost nosilaca; E – jakost električnog polja

#### Ohmov zakon:

$$J = \frac{I}{S} = \frac{U}{R \cdot S} = \frac{\sigma \cdot U}{w} = \sigma \cdot E$$

J – gustoća struje

S – površina poprečnog presjeka

R – otpor

σ – električna provodnost


Električna provodnost za poluvodič jednaka je zbroju elektronske i šupljinske provodnosti:

$$\sigma = \sigma_n + \sigma_p = q \cdot n \cdot \mu_n + q \cdot p \cdot \mu_p$$

Električna provodnost čistog silicija:

$$\sigma_i = q \cdot n_i \cdot \left(\mu_n + \mu_p\right)$$

# Difuzijsko gibanje nosilaca



$$J_n = +q \cdot D_n \cdot \frac{dn}{dx}$$

J<sub>n</sub> – gustoća difuzijske struje elektrona

D<sub>n</sub> – difuzijska konstanta elektrona

 $\frac{dn}{dx}$  – gradijent koncentracije elektrona

$$J_p = -q \cdot D_p \cdot \frac{dp}{dx}$$

J<sub>p</sub> – gustoća difuzijske struje šupljina


D<sub>p</sub> – difuzijska konstanta šupljina

 $\frac{dp}{dx}$  – gradijent koncentracije šupljina

U navedenim izrazima za gustoće struja elektrona i šupljina valja uočiti suprotan predznak (zbog suprotnog naboja koji te čestice nose).

# Difuzijsko i driftno gibanje

Ako se na poluvodič u kojem postoji gradijent koncentracije primjesa priključi i vanjsko električno polje, nastaje difuzijsko i driftno gibanje nosilaca naboja.



#### Elektroni

Difuzija 
$$\longrightarrow$$
  $\longrightarrow$   $\longrightarrow$   $\bigcup_{ndrift}$ 

# Šupljine

Difuzija 
$$\longrightarrow$$
  $J_{pdif}$   $J_{pdrif}$ 

$$J_n(x) = q \cdot \mu_n \cdot n(x) \cdot E(x) - q \cdot D_n \cdot \frac{dn(x)}{dx}$$

$$J_{p}(x) = q \cdot \mu_{p} \cdot p(x) \cdot E(x) + q \cdot D_{p} \cdot \frac{dp(x)}{dx}$$

#### Opći oblik:

$$J_n(x) = q \cdot \mu_n \cdot n(x) \cdot E(x) + q \cdot D_n \cdot \frac{dn(x)}{dx} \qquad J_p(x) = q \cdot \mu_p \cdot p(x) \cdot E(x) - q \cdot D_p \cdot \frac{dp(x)}{dx}$$



#### Pokretljivost nosilaca

Na pokretljivost nosilaca utječu različiti efekti zbog međusobnog djelovanja nosilaca s ioniziranim atomima primjesa (IONSKO RASPRŠENJE), s kristalnom rešetkom (FONONSKO RASPRŠENJE) te međusobnog sudara samih nosilaca.

Za određivanje pokretljivosti elektrona i šupljina, ako se razmatra samo utjecaj gustoće primjesa, može se primijeniti empirijski izraz:


$$\mu = \mu_{\min} + \frac{\mu_{maks} - \mu_{\min}}{1 + \left(\frac{N}{N_{ref}}\right)^{\alpha}} \quad \text{N - ukupna gustoća primjesa}$$

Za **silicij pri T=300 K** parametri su navedení u tablici:

nosilac	N <sub>ref</sub> [cm <sup>-3</sup> ]	µ <sub>maks</sub> [cm <sup>2</sup> V <sup>-1</sup> s <sup>-1</sup> ]	μ <sub>min</sub> [cm <sup>2</sup> V <sup>-1</sup> s <sup>-1</sup> ]	α
elektron	1,12·10 <sup>17</sup>	1430	80	0,72
šupljina	2,23·10 <sup>17</sup>	460	45	0,72

## Einsteinove relacije

- Povezuju pokretljivost nosilaca i difuzijsku konstantu
- Nehomogeni poluvodič n-tipa



$$J_n = q \cdot n_0 \cdot \mu_n \cdot E + q \cdot D_n \cdot \frac{dn_0}{dx} = 0$$

$$J_{p} = q \cdot p_{0} \cdot \mu_{p} \cdot E - q \cdot D_{p} \cdot \frac{dp_{0}}{dx} = 0$$

$$n_0 = N_C \cdot \exp\left(-\frac{E_c - E_f}{k \cdot T}\right)$$

$$E_{c} - E_{f} = -q \cdot U(x) \qquad \frac{k \cdot T}{q} \cdot \mu_{n} = D_{n}$$

$$E = -\frac{dU}{dx} \qquad \frac{k \cdot T}{q} \cdot \mu_{p} = D_{p}$$



## Raspodjela potencijala u nehomogenom poluvodiču


$$\frac{dn_0}{dx} = \frac{q}{k \cdot T} \cdot N_C \cdot \exp\left(\frac{q \cdot U(x)}{k \cdot T}\right) \cdot \frac{dU(x)}{dx}$$

$$\frac{dn_0}{dx} = n_0 \cdot \frac{q}{k \cdot T} \cdot \frac{dU(x)}{dx}$$


$$\frac{k \cdot T}{q} \int_{n_{00}}^{n_{0w}} \frac{dn_0}{n_0} = \int_{U_0}^{0} dU(x)$$

$$U_k = \frac{k \cdot T}{q} \ln \left( \frac{n_{00}}{n_{0w}} \right) = \frac{D_n}{\mu_n} \ln \left( \frac{n_{00}}{n_{0w}} \right)$$

$$U_x = \frac{D_n}{\mu_n} \ln \left( \frac{n_{0x}}{n_{0w}} \right)$$



# Vrijeme života i poništavanje (rekombinacija) nosilaca




$$\overline{n}_{0n} - \overline{n}_{0n}$$
 – broj fotogeneriranih elektrona

$$p_{0n}-p_{0n}$$
 – broj fotogeneriranih šupljina

Nakon prestanka djelovanja svjetla:

$$p_n - p_{0n} = \left(\overline{p}_{0n} - p_{0n}\right) \exp\left(-\frac{t}{\tau_p}\right)$$

 $\tau_{D}$  – vrijeme života šupljina



$$n_0 - n_{0n} = \left(\overline{n}_{0n} - n_{0n}\right) \exp\left(-\frac{t}{\tau_n}\right)$$

τ<sub>n</sub> – vrijeme života elektrona

$$\frac{dp_n}{dt} = -\frac{\overline{p}_{0n} - p_{0n}}{\tau_p} \exp\left(-\frac{t}{\tau_p}\right) = -\frac{p_n - p_{0n}}{\tau_p}$$

#### Jednadžba kontinuiteta:

$$\frac{\partial p_n}{\partial t} = -\frac{p_n - p_{0n}}{\tau_p} + D_p \frac{\partial^2 p_n}{\partial x^2} - E \cdot \mu_p \cdot \frac{\partial p_n}{\partial x}$$



Uz uvjete:

$$\frac{\partial p_n}{\partial t} = 0 \qquad E = 0 \qquad \frac{d^2 p_n}{dx^2} = \frac{p_n - p_{0n}}{D_p \cdot \tau_p}$$

Opće rješenje ove jednadžbe je:

$$p_n - p_{0n} = A_1 \exp\left(\frac{x}{L_p}\right) + A_2 \exp\left(-\frac{x}{L_p}\right)$$


$$L_p = \sqrt{D_p \cdot \tau_p} - \text{difuzijska dužina šupljina}$$

Za elektrone u poluvodiču p-tipa:

$$n_p - n_{0p} = B_1 \exp\left(\frac{x}{L_n}\right) + B_2 \exp\left(-\frac{x}{L_n}\right)$$


$$L_n = \sqrt{D_n \cdot \tau_n}$$
 – difuzijska dužina elektrona

Konstante A<sub>1</sub>, A<sub>2</sub>, B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub> definirane su rubnim uvjetima za dotični poluvodič



#### Sažetak

n-poluvodič



vodljiva vrpca

E<sub>F</sub> - Fermijeva energija


valentna vrpca

- elektroni
- šupljine

$$n \gg p$$

$$n \approx N_D \qquad p \approx \frac{n_i^2}{N_D}$$

## p-poluvodič



vodljiva vrpca

E<sub>F</sub> - Fermijeva energija valentna vrpca

- elektroni
- šupljine

$$p \gg n$$

$$p \approx N_A$$

$$n \approx \frac{n_i^2}{N_A}$$