



Timing Jitter

תדריך ניסוי לסטודנט

מהדורה 1.5.1 יולי, 2022

מחברים: יבגני חכמוביץ, עמית ברמן ,עידו דיוקמן

חומר עזר: ברלב משה, אולג גרינברג

תוכן העניינים

2.		ון העניינים.	תוכ		
4.	4TIMING JITTER ניסוי				
4.	ארגון ומטרות הניסוי	.1			
4.	מטרת הניסוי	.1.1.1			
4.	מהלך הניסוי	.1.1.2			
4.	דרישות	.1.1.3			
5.	מבוא ומושגים	ק א': תופעת	חלק		
5.	מבוא והכרת מושגים – TIMING JITTER	.2			
5.	הגדרת Jitter	.2.1.1			
6.	מדידה בסיסית של תופעת Jitter	.2.1.2			
7.		.2.1.3			
8.		.2.1.4			
8.		.2.1.5			
9.	מרכיבי Jitter	.2.1.6			
9.		.2.1.7			
10		.2.1.8			
12		.2.1.9			
12	Bounded Uncorrelated Jitter	.2.1.10			
12	Data-Dependent Jitter	.2.1.11			
12	"Eye Diagram") דיאגראמת עין	.2.1.12			
15	ביבליוגרפיה	.2.1.13			
16	הכנה	.2.1.14			
17	מהלך הניסוי	.2.1.15			
17	פרמטרים להערכת תופעת Jitter	.2.1.16			
17	הצגת דיאגראמת עין	.2.1.17			
20	הצגת היסטוגרמת הסיגנל	.2.1.18			
22	מדידות וניתוח סטטיסטי של תופעת Jitter	.2.1.19			
22	הצגת שיטות שונות למדידת Jitter	.2.1.20			
23	סיכום	.2.1.21			
24		ק ב':השפעח	חלק		
24	מבוא	3.			
27	הכנה	.3.1.1			
28	אבחון וניתוח Jitter	.3.1.2			
28	חישוב DJ ע"י גל מאופגן	.3.1.3			



המעבדה למערכות ספרתיות מהירות, הפקולטה להנדסת חשמל, טכניון 	Timing	ניסוי Jitter
ישור התדר	ביצוע מדידות במי	3.1.4.
ת פורייה	מדידה ע"י התמרו	.3.1.5
32 (bit error rate) משגיאות לביט	מדד BER קצם	.3.1.6
32	עקומת אמבטיה (3.1.7.
34 (bathtub curve) בתרשים עקומת אמבטיה DJ,	RJ הפרדת רכיבי	3.1.8.
37 באמצעות עקומת אמבטיה (bath.curve) Jitter באמצעות עקומת אמבטיה	ניתוח תוצאות מדי	3.1.9.
38(bathtub curve) אמצעות עקומת האמבטיה	מדידות נוספות בז	3.1.10.
ל סיגנל לא ידוע	רגיל סיכום – אנליזה ש	3.1.11 ה
39	סיכום	.4
40WW2571A TABOR WAVEFORM GENER	ת לשימוש ב-ATOR	נספח 1 – הנחיו
40	יצירת גל רגיל (לא מז	1.
41	יצירת גל מאופנן	2.
43	לוסקופ	נספח 2 – אוסיי
נמוכה בניסוי	לשימוש באמפליטודד	נספח 3 – הסבר
46	יות נעל נורגת עמרמנ	יכפה 1 – פרמעי



Timing Jitter ניסוי

1. ארגון ומטרות הניסוי

1.1.1. מטרת הניסוי

ניסוי זה עוסק בהכרת תופעת ה-Timing Jitter, הכרת מודל המדידה של תופעה זו, חישוב פרמטרים סטטיסטים המאפיינים תופעה זו ובחינת השפעת ה-Jitter על קצב השגיאות במערכת. הניסוי יבוצע תוך שימוש במחוללי אותות של חברת tabor electronics ובמכשירי דגימה (אוסילוסקופ) של חברת tabor electronics ובמכשירי דגימה (שונים המגדירים את אפקטיביות הפצת האותות כתוצאה מתופעה התכנון הנובעים מתופעה זו, כמו גם על שיקולי תכן שונים המגדירים את אפקטיביות השפעת שיקולי התכן אלו על ביצועי המערכת.

.1.1.2 מהלך הניסוי

הניסוי מתחלק לשני חלקים. כל חלק יהווה מפגש בן 4 שעות.

בשני חלקי הניסוי נשתמש במכשור מעבדתי: מחוללי אותות של חברת tabor electronics ומכשירי דגימה (אוסילוסקופ) של חברת Agilent.

1.1.3.

- לפני ביצוע כל אחד משני חלקי הניסוי במעבדה, יש לקרוא בעיון את החלק הרלוונטי. יש להגיש למדריך דו"ח הכנה ובו תשובות לכל שאלות ההכנה.
 - בסיום שני חלקי הניסוי יש לתאם עם המדריך הגשת דו"ח מסכם הכולל:
 - ס תוצאות המדידות, השוואה למודל אנליטי תיאורטי וניתוח תמציתי של ההשוואה.
 - ס תשובות לשאלות הניסוי, מסקנות.



חלק א': תופעת Jitter מבוא ומושגים

.Jitter- של הניסוי נדון בהגדרה ומושגים שונים של תופעת ה-בחלק

2. מבוא והכרת מושגים – 2

תופעת ה-Timing Jitter הינה תופעה לא רצויה הנמצאת בכל מערכת אלקטרונית המשתמשת בשינויי רמות מתח על מנת לייצג מידע מתוזמן. באופן היסטורי, תופעת ה-Jitter הייתה שולית בשל שימוש בתדר מעגל נמוך באופן יחסי, וכתוצאה מכך, שגיאות לוגיות כתוצאה מתופעת ה-Jitter היו נדירות. כיום מערכות ספרתיות מהירות מחייבות תכן מערכתי המתחשב בתופעת ה-Jitter כבר בשלבים המוקדמים של הפיתוח.

מערכות ספרתיות מהירות מודרניות פועלות בתדר בסדר גודל של 1Ghz ויותר, ובו בעת, בעלות מתח אספקה הקטן בהתמדה לשם חיסכון בהספק. בתנאים אלה, תופעת ה-Jitter הופכת משמעותית ומשפיעה על מרווח האיתות. במקרה זה, תופעת ה-Jitter מהווה צוואר בקבוק לביצועי המערכת. לפיכך, הכרת ה-Jitter ואפיונו הינו צעד נדרש בתכנון מערכות ספרתיות מודרניות.

באופן עקרוני, Jitter מוגדר כסטייה של דרבון האות המתוזמן (עלייה או ירידה) מהערך האידיאלי. במערכות טינכרוניות, אשר הסימן המובהק לאי-אידיאליות של המערכת. תופעת ה-Jitter היא רעש, אשר הינו תהליך אקראי וצריך להיות מאופיין ע"י סטטיסטיקה של מדידות.

על מנת לצמצם את תופעת ה-Jitter למינימום האפשרי, יש לבצע ניתוח מעמיק ומערכתי ולבודד את הגורמים המשפיעים על התופעה. אנליזה זו כוללת ויזואליזציה ופירוק ספקטראלי של תופעת ה-Jitter.

תופעת Jitter מבוטאת בצורה שונה במערכות אלקטרוניות ובמערכות אופטיות, בעיקר מבחינת אפיון וניתוח. ניסוי זה ידון בתופעות Jitter במערכות אלקטרוניות.


Jitter הגדרת .2.1.1

הגדרה: Jitter הוא שינוי קצר-טווח של אות ספרתי מערכו האידיאלי בזמן.

על מנת לחדד הגדרה זו, ננסח בצורה כמותית את המשמעות של קצר-טווח בהקשר זה. באופן עקרוני, וריאציות בתזמון אותות בזמן נחלקות לשני קטגוריות: Jitter ו-Wander, המבוססות על אנליזה ספקטראלית (פירוק פורייה) של ווריאציות אלה. וריאציות הנובעות מתדרים הנמוכים מ-IKHz משויכות לתופעת שערכות מערכות פרקטיות, הנובעות מתדרים גבוהים יותר מ-IKHz משויכות לתופעת ה-Jitter. הסיבה לחלוקה זו היא תכנון מערכות פרקטיות, בהן רעשי מסרי-השפעה על תקשורת טורית, מכיוון ששעון המערכת הינו בעל יכולת אפקטיבית לוכולת אפליקציה ופרוטוקול.

תופעת Jitter מהווה סוג רעש במערכת ספרתיות, כפי שמתואר באיור הבא.





איור 1: רעשים במערכות ספרתיות

תופעת ה-Jitter מתגברת בתדרים גבוהים. להלן דוגמאות לתדר הדגימה במערכות שונות:

1 Hz: temperature

10 Hz - 1 kHz : speed, acceleration

5 kHz : MRI

20 kHz: accoustics

75 MHz : VGA

100 MHz : Laser distance measurement

200 MHz : RF communication Band-Width

1 Ghz: DSP components

3 GHz : Modern Processors


בחלק הבא נתאר טכניקות מדידה לכימות ואנליזה של תופעת ה-Jitter

Jitter מדידה בסיסית של תופעת 2.1.2

Period Jitter Cycle- אלה מכונות דרכי מדידה אחת. גל אחת. בהסתמך על תצוגת על בהסתמך שנה Jitter בהסתמך למדידת מספר דרכים למדידה בהמשך. Time interval error (TIE) ו- Cycle Jitter




איור 2 מציג בצורה גראפית את דרכי המדידה השונות. האיור מציג אות דמוי שעון עם Jitter, כאשר הקו המקווקו מראה איור 2 מציג בצורה השעון האידיאלית, ללא Jitter. הקו הרציף מראה את מיקום עליית השעון האידיאלית, ללא



איור 2: רעשים במערכות ספרתיות

Period Jitter .2.1.3

מדידה ע"פ שיטת P1,P2,P3, באיור 2, מסומנת ע"י הקווים הכחולים P1,P2,P3, באיור 2, מבטאת את מדידה מדידה ע"פ שיטת חזור שעון בתצורת הגל, כאשר ה jitter הוא ההפרש ממחזור השעון הנדרש. בשיטת מדידה זמן המחזור של כל מחזור מחזור השעון האידיאלי. זוהי הצורה הקלה והישירה ביותר למדידה. ניתן כמו כן, לכוון את מדידות האוסילוסקופ כך שהמדידות נפרשות בשכבות כפי שמתואר באיור הבא:






PJ איור 3: מספר מדידות של

Cycle-Cycle Jitter .2.1.4

מדידה ע"פ שיטת בשינוי בזמן (CCJ) Cycle-Cycle Jitter מדידה ע"פ שיטת (CCJ), מסומנת ע"י מסומנת ע"י מסומנת בשינוי בזמן (מדרש מידע על מדרש מדער מחזורי השעון, ע"י מדידה הפרשית של PJ. בשיטת מדידה זו, כמו ב-PJ, לא נדרש מידע על תצורת מחזור השעון האידיאלי.

Time Interval Error (TIE) .2.1.5

מדידה ע"פ שיטת TIE, מסומנת ע"י T1,T2,T3,T4 באיור 2 (צבע צהוב), ומבטאת את מידת השינוי של דרבון מדידה ע"פ שיטת TIE, מסומנת ע"י לבצע מדידת T1,T2,T3,T4 בשיטה זו, יש צורך במידע על מחזור השעון (edge) שעון מדרבון שעון אידיאלי. על מנת לבצע מכיוון שיש לבצע השוואה מדויקת בין צורות גל שונות, האידיאלי. מסיבה זו, מדידה זו הינה בדר"כ קשה לביצוע, מכיוון שיש לבצע השוואה מדויקת בין צורות גל שונות בניגוד לשיטות הקודמות CCJ, PJ, שבהן מספיקה צורת גל יחידה על מנת למדוד Jitter. מדידת PJ יכולה להתבצע ע"י אינטגרציה של PJ כפי שמתואר באיור 4.




PJ,CCJ,TIE :איור 4: דוגמאות



ניתן לנתח את חסינות המערכת לשגיאות ע"י ניתוח TIE: מדידת TIE מראה את ההשפעה המצטברת של תופעת ניתן לנתח את חסינות המערכת לשגיאות ע"י ניתוח 3E: אינטרוול בין דרבון, תיווצר שגיאת תזמון. איור 4 מתאר דוגמא Jitter, כאשר ערך TIE עובר את סף 5.5 יחידת אינטרוול בין דרבון, תיווצר שגיאת תזמון. איור 4 מתאר דוגמא בה צורת הגל האידיאלית בעלת זמן מחזור של של 1 אבל זמן המחזור המעשי שנמדד הוא 8 מחזורי שעון נוספים של 1010 nsec.

.2.1.6 מרכיבי

תופעת זונות ממספר גורמים, לדוגמא סטיות של המתנד (אוצילטור) כתוצאה משונות בייצור, זמן תגובה של ממיר אות אנלוגי לדיגיטלי (ADC) , אדוות מתח במתנד וב-ADC. על מנת לנתח את הגורמים יש לבצע פירוק של Jitter למרכיביו. פירוק TJ) Total Jitter למרכיביו. פירוק



איור5: מרכיבי Jitter

: Jitter-בירוט במרכיבי ה-

(RJ) Random Jitter .2.1.7

גורם RJ הינו רעש אקראי בלתי תלוי ששניתן למידול ע"י פילוג גאוסי. רכיב זה מאופיין ע"י RMS שערכו זהה RJ גורם לסטיית תקן אחת (1ס) של הפילוג הגאוסי. גודלו של רכיב זה נקבע ע"י גורמים אקראיים הקשורים במעגל האלקטרוני, ולכן ערך הגורם למעשה אינו מוגבל ועלול לגרום לשגיאות באמצעות תופעות כגון:

Shot noise •

רעש זה נובע מהאופי המקובץ של החלקיקים המרכיבים את הזרם. עוצמת הרעש פרופורציונלית לשורש עוצמת האות, לכן רעש זה בעייתי בעיקר באותות חלשים.

רעש תרמי

רעש זה נגרם עקב טמפרטורה הגורמת למעבר אנרגיה בין אלקטרונים חופשיים ויונים במוליך למחצה.



Flicker noise •


רעש זה נגרם עקב אפקט מצע בשל פלקטואציות בצפיפות נושאי המטען, אלקטרונים הנופלים למלכודות רעש זה נגרם עקב אפקט מצע בשל פרופורציונלי ל-1/f.

(DJ) Deterministic Jitter .2.1.8

גורם DJ הינו רעש סטטיסטי בעל התפלגות שאינה גאוסית ואשר חסומה בערכיה. ניתן לשייך את התכונות הסטטיסטיות של ההתפלגות לתכונות פיסיקליות כפי שנראה בדוגמאות בהמשך.

הגורמים העיקריים ל-JJ הם DJ, רעשי מתח ו SSO, רעשי אוCrosstalk נדון במאפייני הגורמים העיקריים:

• Inter Symbol Interference) – ISI רעש זה נגרם עקב השפעה של ביטים שכנים על הביט הנוכחי (Inter Symbol Interference). הסבר סכמטי יתן באיור הנדגם. (הסבר מפורט ניתן למצוא בחוברת של הניסוי ערוצי תקשורת מהירים). הסבר סכמטי יתן באיור 6.



ISI :6 איור

Power noise •

הערך הלוגי של הסיגנל תמיד מיוחס למתח האספקה. מתח האספקה יכול לרעוש כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון ספק רועש, רכיבים שכנים, סיגנלים שכנים מרעישים, או כתוצאה מהאות עצמו – Simultanous) SSO – כגון ספק רועש, רכיבים שכנים, סיגנלים שכנים מרעישים, או כתוצאה מהאות עצמו (Switching Outputs

SSO •

רעש זה נגרם ע"י מיתוג כל פיני היציאה למצב זהה, הגורם לזרם רגעי גבוה. מכיוון שמסלול הזרם מהאספקה

הוא מסלול השראותי הוא מסלול לפי לפי $\Delta V = L \frac{dI}{dt}$ עלול לגרום לשינוי בערך הלוגי, כמתואר

נקבל שינוי במתח האספקה השינוי המהיר בזרם הרגעי Vout1 Vr Vout2 Vr Cout3 במתח הייחוס ולשגיאה באיור 7.



SSO :7איור


Cross talk •

כאשר קווי מוליך קרובים אחד לשני, שנויי זרם/מתח בקו אחד משרים זרם/מתח בקו השני.

הקו בו עובר האות החשמלי נקרא תוקפן (Aggressor).

הקו בו מושרה הזרם נקרא קורבן (Victim).

תופעת ה-Crosstalk נגרמת עקב זליגת זרם דרך הקיבול ההדדי וזליגת מתח עקב ההשראות הדדית בין התוקפן לקורבן. כפי שמתואר באיור 8.




Crosstalk :8איור

EMI •

הפרעה אלקטרומגנטית נגרמת ע"י השדה המגנטי המושרה ע"י מקור כגון מקור אספקה, קו אספקת AC, מקור הפרעה אלקטרומגנטית בשינויי זרם בקו הקורבן, כפי שמתואר באיור 9.





EMI :9איור

(PJ) Periodic Jitter .2.1.9

סוג jitter זה מאופיין ע"י פילוג ספקטראלי בעל רכיבי תדר דיסקרטיים מסוימים. הסיבות להיווצרותו הם מקורות jitter דרש בעלי תדר מוגדר, כגון אותות שעון שכנים, EMI בתדר מסוים (לדוג' פלפונים) ו SSO וכו'.

Bounded Uncorrelated Jitter .2.1.10

גורם זה הינו רעש אקראי בלתי מתואם באותות המועברים על הקווים, אך בשונה מ-RJ, ניתן להגדיר חסמים ברורים על ההתפלגות הסטטיסטית של גורם זה. רעש זה נגרם בד"כ ע"י Crosstalk מסיגנלים שכנים ולכן אינו תלוי באות על הקו. מכיוון שאנרגית האות המרעיש חסומה גם כמות ה jitter שנוצר תהיה חסומה.

Data-Dependent Jitter .2.1.11


Duty Cycle) DCD או 2.3.2 בסעיף ISI שהוסבר בערוץ. הוא מתחלק ל שמשודר בערוץ. הוא ממשודר בערוץ. הוא מתחלק ל Uisorder בערוץ. משוני בין עליה וירידה של השעון ולכן לחריגה מהשעון האידיאלי.


("Eye Diagram") דיאגראמת עין .2.1.12

דיאגראמת עין הינה דרך וויזואלית להצגת מרווח הרעש של רצף אותות המשודרים בקו מסוים הן בתחום הזמן והן באמפליטודה. הדיאגראמה נבנית ע"י הצגה של מספר רב של מקטעים חופפים של צורת הגל של האות. אורך כל מקטע הוא מספר מחזורי שעון, בד"כ בין 1.5 ל-2 מחזורי שעון. כל המקטעים מוצגים בצורה חופפת אחד על גבי השני, וכך ניתן לבחון ויזואלית, בצורה מרוכזת, את התנהגות האות לאורך מחזור השעון, כאשר הזמן החשוב הוא זמן דגימת האות.

האיור הבא מדגים את אופן בניית הדיאגראמה:








איור 9: דיאגראמת עין

- . **גובה העין** הוא אינדיקציה לרעש המתח במעגל.
- (Jitter) רוחב העין הוא אינדיקציה לרעש של הזמן במעגל •
- הסט מתח קבוע, שאינו תלוי אות, יקבע את ההסחה האנכית של העין.
 - יקבע את ההסחה האופקית של העין. (Skew) הסט קבוע בזמן
- את האות. ללא שגיאה את האות לדגום לדגום ללא שגיאה את האות. גודל **פתיחת העין** במרכז מציין את גודל מרחב הביטחון בזמן ובמתח בו ניתן לדגום ללא שגיאה את האות.
 - . ניתן להתפשר על מרחב הביטחון בזמן ובמתח תמורת העלאת תדר השעון ולהפך.




• בד"כ יעשה "קיפול" האות ע"י השעון האמיתי במערכת שגם בוא מופרע ע"י jitter. בצורה זו בדיאגרמת סעין נראה את ה jitter על השעון ועל האות בו זמנית.

:125Mhz של בתדר אות עין, עבור לדיאגרמת לדיאגרמה אופיינית לדיאגרמת און.



(1) איור9: דיאגראמת עין, דוגמא

ינית לדיאגרמת עין, עבור אותו המעגל, עבור אות בתדר של 500Mhz:



(2) איור 10: דיאגראמת עין, דוגמא



2.1.13. ביבליוגרפיה

- [1] Bell Communications Research, Inc (Bellcore), "Synchrouous Optical Network (SONET) Transport Systems: Common GenericCriteria, TR-253-CORE", Issue 2, Rev No. 1, December 1997
- [2] ITU-T Recommendation G.810 (08/96) "Definitions and Terminology for Synchronization Networks", G.810, Aug. 1996..
- [3] Papoulis: "Probability, Random Variables, and Stochastic Processes, Second Edition", McGraw-Hill, 1984
- [4] Davenport and Root: "An Introduction to the Theory of Random Signals and Noise", IEEE Press, 1987



.2.1.14

קרא\י את המבוא ומהלך הניסוי לחלק א' (שים לב חלק מהרקע הנחוץ לשאלות ניתן בחלק של מהלך הניסוי) וענה\י על השאלות. יש לקרוא את הנספח בנוגע לשימוש במכשור המעבדתי הנחוץ לניסוי.

שאלות הכנה חלק א':

- 1. מצאו את הקשר המתמטי בין סוגי מדידות ה jitter השונות. ובין השונות של כל אחת מהם.
- 2. נתון אות שעון בתדר של 1GHZ עם זמן עליה שווה לזמן ירידה שווה ל 100 פיקו שניות. בהנתן שאמפליטודת בעל אות אות שעון בתדר על אות השעון (כיצד jitter מה בעל אמפליטודה של $100 \, \mathrm{mV}$ כמה בעל אות השעון (כיצד בעיה דעתנה ה בעל אם נקטין את אמפליטודת השעון ל $20.5 \, \mathrm{mV}$ אילו מהאותות רגיש יותר לרעש (כיצד ניתן לטפל בבעיה זו ?
- 3. תוכנן כרטיס עם 6 מקורות שעון של 1GHZ עם זמן עליה שווה לזמן ירידה שווה ל 100 פיקו שניות ואמפליטודה אורכים כל אחד 10mA מה רעש ה 10mA המכסימלי של 10mA המקורות מוזנים מאספקה בעלת השראות של 10mA וצורכים כל אחד 10mA מה רעש ה 10mA האם במערכת עם דוגם אידיאלי נקבל שגיאה?
- 4. נוסף לכרטיס מעגל שעון נוסף בעל נתונים זהים אבל מוזז יחסית לשאר השעונים בפאזה כלשהי. האם החמרנו את בעיית ה SSO? איזה בעיה אחרת עלולה להיווצר? עבור תזוזה של איזה פאזה הבעיה תהיה הקשה ביותר?

הערות לביצוע הניסוי:

- שם ניקוי הזכרון מהמדידות הקודמות רובין כל שתי מדידות שונות יש ללחוץ על הלחצן Clear Display לשם ניקוי הזכרון מהמדידות הקודמות •
- בכל שינוי פרמטרים במחולל האותות אנא בדקו כי הסיגנל בסקופ נראה בבירור ותופס כ-80% מגובה התצוגה, כך תקבלו תוצאות מדויקות יותר



2.1.15. מהלך הניסוי


Jitter פרמטרים להערכת תופעת .2.1.16


2.1.17. הצגת דיאגראמת עין

בניסוי הזה תופעת ה-Jitter נוצרת ע"י אפנון Frequency Modulation) FM נוצרת ע"י סיגנל Uitter בניסוי הזה תופעת ה-Periodic Jitter שהוא אחד מסוגי מחזורי, מאפשר לנו ליצור הפרעה מחזורית בסיגנל ובכך להדגים את תופעת ה-Deterministic Jitter (DJ)

בחלק זה נבחן השפעת האפנון על ה-Jitter ע"י השוואה בין סיגנל מאופנן FM לסיגנל לא מאופנן תוך שמירה על שאר פרמטרי הסיגנל זהים.

להלן דוגמא של אפנון FM ע"י גל מאפנן ריבועי באפנון חזק (תמונה ימנית) ואפנון חלש (תמונה שמאלית) ע"י שינוי ה-frequency deviation:






מדידת סיגנל ללא אפנון:

שדר גל סינוסי (לא מאופנן) בתדר של 10MHz ובאמפליטודה של 250mV שדר גל סינוסי (לא מאופנן) בתדר של 10MHz שדר גל סינוסי (לא מאופנן) בתדר של 250mV ובאמפליטודה של 250mV סינוסי (לא מאופנן) באופן הבא כדי להקל על הערכת ה-

אפשר Triger בעליית ובירידת שעון Triger בעליית ובירידת שעון Choose: Setup ⇒ Trigger ⇒ trigger window open ⇒ from drop down chose X ⇒ Close





אפשר הצגה משולבת של כל הסיגנלים שנדגמו (ככל שעובר הזמן נדגמים ומוצגים יותר סיגנלים).
 צורת הצגה זו מאפשרת לראות את סטטיסטיקת הסיגנל ע"פ הצבע שלו

Choose: Setup

□ Display

□ chose tab Wavformes

□ Mark V on Color grade view enabled

□ Close



שנון כדי לקבל הערכה טובה של עוצמת ה-Jitter האג על מסך הסקופ כ-10 מחזורי שעון כדי לקבל הערכה טובה של עוצמת ה-

שאלה 1. האם ניתן להבחין ב-Jitter? למה? הערך את כמות ה-Jitter בסיגנל. הצג בדו״ח תמונת מסך של כ-10 מחזורי שעון.

מדידת סיגנל עם אפנון FM חזק:

שדר גל (סינוסי) בתדר של Carrier frequency) והמאופנן באפנון FM ע"י גל מאפנן סינוסי עם שדר גל (סינוסי) בתדר של הפרמטרים הבאים:

Frequency deviation = 500 kHz (עוצמת האפנון)

Modulation frequency = 25 kHz (משך מחזור האפנון)

ובאמפליטודה של 250mV (הנחיות ליצירת גל מאופנן בנספח 1, חלק 2

clear display- אך יש לנקות את המדידות ע"י שימוש בכפתור setup אך יש לנקות הסקופ נשאר באותו



- האם ניתן להבחין ב-Jitter_p-p מדוד את ה-Jitter_p-p עבור המחזור השני והרביעי מנקודת ה- trigger (נקודת הזמן אפס) ע"י שימוש בסמנים (markers) והגדלת המסך המתאימה (zoom). הצג בדו"ח תמונות מסך של כ-10 מחזורי שעון ושל מדידת ה-Jitter במחזור הרביעי.

שימוש בסמנים (markers) מתבצע ע"י בחירה ב:

Measure ⇒ Add Markers ⇒ Manual Placement



ולאחר מכן הזזת הסמנים למיקום הרצוי בעזרת העכבר

מדידת סיגנל עם אפנון FM מדידת

(carrier frequency) 10MHz אחזור על המדידה תוך יצירת אפנון חלש יותר. שדר גל (סינוסי) בתדר של FM ע"י גל מאפנן סינוסי עם הפרמטרים הבאים:

Frequency deviation = 150 kHz (עוצמת האפנון)

Modulation frequency = 25 kHz (משך מחזור האפנון)

ובאמפליטודה של 250mV (הנחיות ליצירת גל מאופנן בנספה 1, חלק 2

clear display-אך יש לנקות את המדידות ע"י שימוש בכפתור setup הסקופ נשאר באותו

- שאלה 3. מדוד את ה- Jitter_p-p עבור המחזור השני והרביעי מנקודת ה-trigger (נקודת הזמן אפס) ע"י שאלה 3. שימוש בסמנים (markers) והגדלת המסך המתאימה (zoom). הצג בדו"ח תמונות מסך של כ-10 מחזורי שעון ושל מדידת ה- Jitter במחזור הרביעי.
 - שאלה 4. מה ההבדלים ב-Jitter בין שלושת המדידות (FM חזק, FM חלש וללא אפנון)? מדוע?



2.1.18. הצגת היסטוגרמת הסיגנל

בחלק הזה נלמד מה היא ההיסטגרמה, נשתמש בה לזיהוי פילוג המתח ופילוג ה-Jitter עבור מספר צורות מדידה.

היסטוגרמת מתח

שדר גל סינוסי (לא מאופנן) בתדר של 10MHz ובאמפליטודה 250mV ובאמפליטודה בנספח 1, חלק 1) כוון את המדידה בסקופ באופן הבא כדי לקבל את היסטוגרמת המתח:

בטל את ה-color grade מהסעיף הקודם •

Choose: Setup

□ Display

□ chose tab Waveforms

□ Mark V on Color grade view enabled


□ Close



• הפעל את ההיסטוגרמת מתח

Choose: Analyze ⇒ Histogram ⇒ Default Window

הצג היסטוגרמה בציר ה-y, ע"י כיוונון הסקופ לפי האיור הבא:



(שים לב שגבולות המתח הנמדד בציר ה-y כוללים בתוכם את כל הסיגנל, הסיגנל שלנו באמפליטודה של (250mV והטווח מדידה שלנו הוא 250mV)

• הצג מספר רב של מחזורים על צג הסקופ



שאלה 5. הצג היסטוגרמה מתקבלת בדו״ח. הסבר מה מייצגת ההיסטוגרמה במקרה זה. חזור על המדידה עבור גל ריבועי וגל משולש. הצג את ההיסטוגרמות שהתקבלו (זכור לנקות את הזכרון של הסקופ בין המדידות). איזה מידע היא נותנת ההיסטוגרמה לגבי האות? הצג בדו״ח את שלושת ההיסטוגרמות המתקבלות.

Jitter היסטוגרמת

בסעיף הזה נלמד את השימוש בהיסטגרמה בהקשר של Jitter, הנוצר כאמור ע"י שימוש באות מאופנן. שבר בסעיף הזה נלמד את השימוש בהיסטגרמה בהקשר של (carrier frequency) בתדר של אפנן ריבועי עם (הפרמטרים הבאים:


Frequency deviation = 1000 kHz (עוצמת האפנון)

Modulation frequency = 10 kHz (משך מחזור האפנון)

ובאמפליטודה של 250mV (הנחיות ליצירת גל מאופנן בנספח 1, חלק 2

Default Setup אפס את הקונפיגורציה של הסקופ על ידי לחיצה על כפתור

כוון את הסקופ כך שימדוד Jitter, יציג את ההיסטוגרמה של המדידות הנ"ל וגם את המדידות כפונקציה של הזמן באופן הבא:



- שאלה 6. א. הצג בדו״ח היסטוגרמה ו-Jitter(time) עבור סוגי ה- Jitter השונים (Period, Cyc-Cyc, TIE). מאלה 6. א. הצג בדו״ח היסטוגרמה ו-(האופקי) לשם קבלת תוצאה יותר מדויקת.
 - ב. הסבר את הגרפים המתקבלים לשלושת סוגי ה-Jitter.




Jitter מדידות וניתוח סטטיסטי של תופעת 2.1.19.

.Jitter בסעיף זה, נציג את הקשר המתמטי בין השונויות של סוגי ה

$$X \sim \mathrm{N}\left(0,\sigma_X^2\right), \ Y \sim \mathrm{N}\left(0,\sigma_Y^2\right) \quad \Rightarrow \quad Z = X \pm Y \sim \mathrm{N}\left(0,\sigma_X^2 + \sigma_Y^2\right)$$
 וזכורת מהסתברות:

. באיור הבא. כמוצג כאיור , בהתאמה , $t_a \, t_b$, t_c הם (דרבון השעון עליית עליית עליית כי דגימות נניח כי דגימות איים השעון (דרבון השעון השע



כפי שהנחנו הפילוג של כל עלית שעון מפולג גאוסית עם שונות σ בהתאם להגדרת סוגי

$$T_{\text{Period}} = t_{\text{a}} - t_{\text{b}} \qquad \rightarrow \qquad \sigma_{\text{Period}}^{2} = \sigma_{t_{a}}^{2} + \sigma_{t_{b}}^{2}$$
and for: $t_{\text{a}}, t_{\text{b}} \sim N(0, \sigma^{2}) \qquad \rightarrow \qquad \sigma_{\text{Period}} = \sqrt{2}\sigma$

$$T_{C2C} = (t_c - t_b) - (t_b - t_a) = t_c - 2t_b + t_a \rightarrow \sigma_{C2C}^2 = \sigma_{t_a}^2 + 4\sigma_{t_b}^2 + \sigma_{t_c}^2$$
and for: $t_a, t_b, t_c \sim N(0, \sigma^2) \rightarrow \sigma_{C2C} = \sqrt{6}\sigma$

$$T_{TIE} = t_a - t_{Ideal}$$
 $\rightarrow \sigma_{TIE}^2 = \sigma_{t_a}^2$ and for: $t_a \sim N(0, \sigma^2)$ $\rightarrow \sigma_{TIE}^2 = \sigma_{t_a}^2$

$$\sigma_{C2C} = \sqrt{3}\sigma_{period}$$
 נובע גם כי

Jitter מיטות שונות למדידת 2.1.20.

בסעיף זה נבחן את הקשר המתמטי שהוצג בין שלושת צורת המדידה של ה-Jitter. לשם כך שדר **גל סינוסי** (לא מאופנן) בתדר של 10MHz ובאמפליטודה של 20mV (הנחיות ליצירת גל בנספח 1, חלק 1). זהו שעון בעל מאופנן בתדר של 17TTER מפולג גאוסית כפי שראינו בפיתוח התאורטי, בעיקר בזכות אמפליטודת הסיגנל הנמוכה (הסבר לחשיבות האמפליטודה מופיע בנספח 3).

בסקופ מדוד את השונות לכל אחת משיטות המדידה (ה-STD DEV מופיע במדידות בתחתית המסך ויש להזיז עם החץ כדי להגיע למידע הנ"ל).



המעבדה למערכות ספרתיות מהירות, הפקולטה להנדסת חשמל, טכניון

Timing Jitter ניסוי



שאלה 7. הצג בדו"ח את השונות לשלושת צורות המדידה המדוברות. חשב את היחס בין השונויות השווה לצפויות מהפיתוח התאורטי.

הבחירה בסוג ה Jitter שמאפיין את המערכת תלוי בסוג המערכת בה אנו עוסקים. לדוגמה במערכות עם ערוצי מידע הבחירה בסוג ה Jitter שמאפיין את המערכת תלוי בסוג הדוב את הדוב לעומת זאת עבור מערכות בהם השעון משודר במקביל ל-Period ו C2C מקבילי) אין חשיבות לסטייה מהשעון האידיאלי ולכן נתעניין ב bus (כמו שקורה בדר"כ ב-jitter).

2.1.21. סיכום

יש לכתוב תקציר מסקנות ותשובות לשאלות בגוף הניסוי.



(Bit Error Rate) על קצב השגיאות Jitter-התפעת תופעת הלק ב':השפעת ה

3. מבוא

אתודולוגיה להפרדת רכיבי Jitter

שתי שיטות עיקריות משמשות להפרדת DJ ו-RJ: שיטת דail-Fit ושיטה העושה שימוש במאפייני תדר הגל הנדגם.

שיטת Tail-fit

ה-Jitter הכולל בכל מערכת יהיה שילוב של BJ ו RJ ו נתון ע"י הקשר הכללי הבא בין הפונקציות צפיפות של ה-Jitter.

$$\begin{cases} TJ(x) = RJ(x) * DJ(x) \\ RJ(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} \exp\left(\frac{-x^2}{2\sigma^2}\right) \end{cases}$$

תחת ההנחה ש RJ מפולג בצורה גאוסית.

לכן ביטוי עבור TJ לכן ביטוי

$$TJ(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} \int DJ(m) \exp\left(\frac{-(x-m)^2}{2\sigma^2}\right) dm$$

תכונות אסימפטוטיות של המודל הן

$$\begin{cases} \lim_{x \to \infty} TJ(x) = A \exp\left(\frac{-(x - \xi_L)^2}{2\sigma^2}\right) \\ \lim_{x \to -\infty} TJ(x) = A \exp\left(\frac{-(x - \xi_R)^2}{2\sigma^2}\right) \end{cases}$$

. $\mathrm{DJ}(\mathbf{x})$ ב ביים התלויים קבועים הינם ξ_{R} ו כאשר




מודל Dual Dirac

בדר"כ אנחנו מעוניינים למצוא את כמות ה jitter הכוללת (TJ) עבור אבוהה מהנמדד, לשם כך נוכל בדר"כ אנחנו מעוניינים למצוא את כמות היחליף את הפילוג המורכב האמיתי של ה DJ אבל יתאר נכונה את להשתמש במודל מתמטי מופשט ל Dual Dirac אשר יחליף את הפילוג מפושט זה נקרא מודל בזנבות כמו המודל המלא, מודל מפושט זה נקרא מודל and בזנבות כמו המרכזי של and $\xi_R = \mu_R \ \xi_L = \mu_L$ ואת האיזור המרכזי של הפילוג שנשלט בעיקר ע"י ה-DJ הוא ממדל כשתי פונקיות דלתא המשקפות את הטווח ערכים האפשריים של ה-DJ.

. DJ($\delta\delta$) ע"י ומסומן דלתא שתי פונקציות אחר, Dual Dirac מודל DJ מודל שתי DJ אחר, הוא שתי ביסיקלי נתון ע"י וע"י ביסיקלי פיזית של DJ(p-p) הפילוג האמיתי הפיסיקלי נתון ע"י

בעוד $\mathrm{DJ}(\delta\delta)$ יכול להימד רק במקרים אחדים. ולכן נוח להשתמש בכל עת, על להיות מחושב בכל עת, במקרים אחדים. ולכן נוח להשתמש במודל זה.

. $\mathrm{DJ}(\delta\delta) < DJ(p-p)$ באופן כללי ניתן להניח




שודל dual Dirac להפרדת סוגי

מופר מופרדות מספק את ההתפלגות מספק ביותר האפשרית: כפי שמתואר באיור הנקודות מופרדות מופרדות מספק את ההתפלגות מספק את ההתפלגות ביותר ע"י ביותר DJ מספק את בערכי $\mu_{\rm R}$ ו באמצעות דלתא-דיראק בערכי $\mu_{\rm R}$ ו באמצעות בערכי בערכי $DJ(\mathfrak{S}) = \mid \mu_{\rm L} - \mu_{\rm R} \mid$ בומיננטי והיווצרות זנבות ע"י Dual Dirac באמצעות



כפי שניתן לראות ההתנהגות האסימפטוטית מתפלגת באופן גאוסי ולכן נסיק כי קצוות פונקציית פילוג ההסתברות רצלת רכירי R.I

DJ ע"י המתודולוגיה הנוכחית מודדת את ההתפלגות במרחק מספק מן האיזור המושפע ע"י (PDF ננבות PDF), כפי שניתן לראות באיור הבא:



לכן במודל זה ע"מ לחשב את כמות ה Jitter בזנבות נוכל להשתמש בנוסחא הבאה:

$$TJ(BER) \approx 2Q(BER) \cdot \sigma + DJ(\delta\delta)$$

כלומר ה jitter הכולל מורכב מהתרומה הדטרמיניסטית + התרומה הרנדומלית בנפרד.

לפי גאסי ואינו הסום חייבים לציין הסתברות אנחנו רוצים למדוד ובהתאם מכיוון אנחנו מליין אינו חסום חייבים לציין אינו הסתברות אנחנו וואר בנספח 4.

RJ כולל ארועים בעלי הסתברות נמוכה אשר יכולים "להתחזות" ל DJ כולל ארועים בעלי הסתברות נמוכה אשר יכולים "להתחזות" ל tail fit -ולכן יובילו לטעות ב-




.3.1.1 הכנה

קרא\י את המבוא ומהלך הניסוי לחלק ב' (שים לב חלק מהרקע הנחוץ לשאלות ניתן בחלק של מהלך הניסוי) וענה\י על השאלות. יש לקרוא את הנספח בנוגע לשימוש במכשור המעבדתי הנחוץ לניסוי.

שאלות הכנה חלק ב:

1. נתון Jitter דטרמיניסטי ריבועי כפונקציה של זמן ו-Jitter רנדומלי מפולג גאוסית כפונקציה של הזמן .חזור על הפעולה TIE Jitter המוצגים בתמונה הבאה. צייר כיצד יראה ה TIE Jitter הכולל (TJ) כפונקציה של הזמן. חזור על הפעולה עבור Jitter דטרמיניסטי משולש.



- 2. בהנתן אות שעון בתדר של 1GHZ ורעש רנדומלי (RJ) מאופיין גאוסית עם סטיית תקן של 100 פיקו שניות מה ההסתברות לשגיאה בדגימת השעון בהינתן דוגם אידיאלי שדוגם במרכז הביט.
- 3. כיצד תשתנה התשובה בשאלה הקודמת עבור דוגם בעל jitter כיצד תשתנה התשובה בשאלה הקודמת עבור דוגם בעל 100 פיקו שניות? הסבר. (הנח חוסר קורלציה בין הדוגם לשעון)
- DJ משני סקופים שונים עבור של 150ps משני נמדד למדד משל של 150ps משני המדידת אך במדידת של שונים שונים שונים שונים לשערך את מעוניינים לשערך את מעוניינים לשערך את מעוניינים לשערך את מעוניינים לשערך דעבור TJ מה יהיה ההבדל בT בין שני הסקופים?

הערה לביצוע הניסוי: לשם מניעת טעויות של שינוי סקלה אוטומטי באוסילוסקופ קבע את תדר הדגימה של האוסילוסקופ לערך קבוע של 250 מגה דגימות לשניה באופן הבא:
Setup ➡ Acquisition ➡ Analog Sampling rate = 250MSa/s



Jitter אבחון וניתוח 3.1.2

מאופנן DJ חישוב 3.1.3.

כפי שתואר בחלקים הקודמים, TIE Jitter עבור גל מאופנן ריבועי הינו גל משולש כאשר בחצי המחזור הראשון peak-to- הינו עולה (ומעלה את סיכוי השגיאה) ובחציו השני יורד (ומוריד את הסתברות השגיאה), כאשר שגיאה -co ובחציו השני יורד (ומוריד את הסתברות השגיאה), מסתכמת עבור חצי מהגל המאופנן. במקרה בו DJ יותר דומיננטי מאשר RJ (ובמקרה שלנו אמפליטודה גבוהה יותר עבור הגל) סיכום השגיאה הוא DJ.

על מנת לחשב את DJ הכולל עלינו לחשב כמה תורם (גורם δT) כל מחזור שגיאה של הגל המאופנן לסה"כ השגיאה הנמדדת:

$$\delta T = \left| \frac{1}{f_{CW} - f_{Dev} / 2} - \frac{1}{f_{CW}} \right|$$

סה"כ זמן בו השגיאה גוברת:

$$T_{error} = \frac{T_{Mod}}{2} = \frac{1}{2f_{Mod}}$$

מחזור שגיאה אחד הינו:

$$T_{cycle} = \frac{1}{f_{CW} - f_{Dev}}$$

ונקבל:

$$\boxed{DJ_{p-p} = \frac{T_{error}}{T_{cycle}} \cdot \delta T = \frac{f_{CW} - f_{Dev}}{2f_{Mod}} \cdot \delta T}$$

מדידות DJ

בדוק את המשואות הנ"ל ע"י מדידות.

שדר גל (סינוסי) בתדר של Carrier frequency) 10MHz ע"י גל מאפנן ריבועי עם שדר גל (סינוסי) בתדר של הפרמטרים המאופנן המאופנן היבועי עם הפרמטרים הבאים:

Frequency deviation = 10 kHz (עוצמת האפנון)

Modulation frequency = 25 kHz (משך מחזור האפנון)

ובאמפליטודה של 250mV (הנחיות ליצירת גל מאופנן בנספח 1, חלק



בסקופ הכנס כמות גדולה של מחזורים למסך. הפעל את הכלי לאנליזת Jitter ומדוד בעזרתו את ה-DJ המתקבל עבור האות הנ"ל.



- שאלה 1. רשמו את ה DJ המתקבל מהמדידה של הסקופ והשוו לזה המתקבל מהחשוב התיאורטי. הסברו הבדלים בין שתי התוצאות במידה ויש.
- שאלה 2. האם תוצאה זו היא כללית או ספציפית לסוג אפנון זה בלבד (בהנחה שאנחנו משדרים אות שעון מאופנן)? הסבירו.


3.1.4. ביצוע מדידות במישור התדר

בסעיף זה נדון בשיטות לאבחנה ומדידת רכיבי Jitter במישור התדר.


כפי שראינו בשיטת Tail Feet, רכיב RJ, רכיב RJ ניתן להערכה ולחישוב ע"י בחינת STD של זנב פונקציית הנרמול RJ. בסעיף זה, נחשב את רכיב ה-RJ באמצעות שימוש במסננים שונים במישור התדר על רכיב PDF.

דוגמא

נניח כי התקבלה מדידת TIE הנתונה באיור הבא. גודל TIE מתקבל כפונקציה התלויה בזמן אשר כידוע, הינה צירוף של RJ,DJ .




ניתן לראות כי האות שהתקבל אינו מחזורי כפי שמצופה לגבי DJ (למשל, כזכור צורת גל משולש מחזורי אשר באופן TIE) אשר באופן של גל מאופנן ריבועי). לפיכך, הווקטורים המקווקוים באיור מייצגים את תרומת TIE, אשר באיור הבא: לרעש. התמרת מדידת TIE למישור התדר מצידה הפרדה בין רכיבי DJ,RJ כפי שמתואר באיור הבא:



כפי שניתן לראות, הווקטורים בעלי הגודל המשמעותי שייכים ל-DJ. כדי לחשב את תרומת ה-DJ בלבד יש לבודד את רכיביו באמצעות מסננים מתאימים ובאמצעות התמרת פורייה הפוכה, כפי שמודגם באיור הבא:





.TJ ממדידות DJ עלינו לחסר את עלינו RJ עלינו לחסר את לבסוף, כדי לחשב את

הבעיה בשיטה זו היא כיצד לקבוע מהו הסף המבדיל בין רכיבים בעלי גודל משמעותי לרעש. לכן כאשר יש לנו הבעיה בשיטה זו היא כיצד לקבוע מהו מאפיין בדר"כ את רכיב ה BUJ שהוזכר במבוא לחלק א') חלק מה DJ ימצא מתחת לסף ויחשב בטעות כ RJ.

3.1.5. מדידה ע"י התמרת פורייה

נתנסה בשימוש ב-FFT להפרדת רכיבי ה-Jitter

שדר גל (סינוסי) בתדר של Carrier frequency) 10MHz ע"י גל מאפנן סינוסי עם שדר גל (סינוסי) בתדר של הפרמטרים המאופנן המאופנן הפרמטרים הבאים:

Frequency deviation = 10 kHz (עוצמת האפנון)

Modulation frequency = 25 kHz (משך מחזור האפנון)

ובאמפליטודה של 250mV (הנחיות ליצירת גל מאופנן בנספה 1, חלק 2

בעזרת העכבר ZOOM שנו את Rj Pj Spectrom ובתפריט שנפתח לחצו על לשונית Graphs ובתפריט שנפתח לחצו על

שאלה 3. בחן את ספקטרום ה-Jitter. באיזה תדר מתקבל השיא? מה האמפליטודה המקסימלית (בקירוב)? מה הקשר בין ערכי המדידה לפרמטרי האפנון.



(bit error rate) מדד - BER קצב השגיאות לביט 3.1.6.

הגדרת ה-BER נתונה ע"י הנוסחה הבאה:

$$BER(x,V) \equiv \lim_{x \to \infty} \frac{N_{err}(x,V)}{N}$$

כאשר: (x,V) הוא מיקום נקודת הדגימה

ביטים N מספר שידור שהתקבל ש"י מספר מספר מספר Nerr(x, V)

בניסוי זה נניח כי השגיאות מתקבלות ע"י Jitter בלבד, לכן ניתן לאבחן ולמדוד שגיאות בציר הזמן בלבד ללא בניסוי זה נניח כי השגיאות מתקבלות ע"י גודל ס ניתן בנספח 4.

(bathtub curve) עקומת אמבטיה .3.1.7

עבור BER עבור Jitter עקומת האמבטיה הינה כלי סטטיסטי המשמש לניתוח תופעת

אלגוריתם שרטוט עקומת אמבטיה

- .Jitter צור היסטוגרמה של ערכי
- TJ-ביפות של ה-PDF- Probability distribution function ע"י נרמול ההיסטוגרמה. זאת פונ' הצפיפות של ה-2


$$Area = \int_{-\infty}^{\infty} Hist.values$$
 $PDF(x) = \frac{Hist(x)}{Area}$

יאת פונ' .PDF (סכימת ערכים) ע"י אינטגרל (סכימת ערכים) ע"י אינטגרל (סכימת ערכים) .3 TJ- ההסתברות של

$$CDF(x) = \int_{-\infty}^{x} PDF(\tau) d\tau$$

- .4 רצוי. BER עד הגעה ליעד CDF איירת -4
- 5. צור גרף CDF כאשר ציר Y הינו ערכי BER כפי שמתואר באיור הבא (לפירוט נוסף ראה נספח 3).
 (CDF אחד ממוקם בצד אחד ו-CDF שני ממוקם בהיפוך בצד השני של), ביחד הם מהווים מדד לסגירת העין בציר האופקי לאורך זמן יותר זמן מדידה מקביל ל-BER יותר גבוה ומקביל לירידה בגרף הבא בציר האנכי.





.TJ- מסויים מייצג את גודל CDF גודל שני ening UI גודל UI אודל ה-CDF גודל

הגדרות ומסקנות סטטיסטיות באמצעות עקומת האמבטיה

:הגדרות


- $x_L(BER)$, $x_R(BER)$ X values for a given BER at the right and the left CDF's
- ullet t(BER) Eye opening at a given BER
- TJ(BER) TJ at a given BER

מסקנות:

- $t(BER) = x_R(BER) x_L(BER)$
- $TJ(BER) = 1_{UI} t(BER)$

Bathtub curve - eye opening measurement





LINK - הסבר נוסף בנושא ניתן למצוא במדריך הבא

bathtub) בתרשים עקומת אמבטיה DJ,RJ הפרדת הפרדת .3.1.8 (curve


ניתן לתיאור: Dual-Dirac ביתן לתיאור Jitter

$$TJ(BER) \approx 2Q(BER) \cdot \sigma + DJ(\delta\delta)$$


- .DJ-בסדר שני בסדר RJ היוק תלוי ראשית בסדר ראשון TJ היוק $^{\bullet}$
 - .3 ערכי (PER) ניתנים בנספח •

באים: באיורים באיורים שמתואר כפי שמתואר באיורים בצורות שונות בעקומת באים: DJ , RJ באים:

עקומת אמבטיה בעלת ערכי RJ שונים








<u>הסבר</u>

רכיב DJ חסום בפונקציית הנרמול PDF, ולכן סכימת CDF תהיה אפס עד אשר נגיע לאיזור השפעתו אשר רכיב DJ אשר במודל במודל ברמטר ברמטר לכן, נראה עקומה חדה בקצוות עקומת אמבטיה הנבנית עבור ערכי $\mu_{\rm L}$ אינו חסום ולכן עקומה האמבטיה נסגרת עבור BER נמוך מספיק. הערכת גודל TJ, RJ, RJ ניתן לראות באופן עקרוני באיור הבא:





באמצעות עקומת אמבטיה Jitter גיתוח תוצאות מדידת 3.1.9 (bath.curve)

כעת ננתח את ההשפעות ה- RJ וה- DJ על עקומת האמבטיה. לשם כך נבחן שני מקרים DJ -הו RJ על ננתח את ההשפעות ה- RJ עד לסגירת העין ב- BER הרצוי.

את השליטה ב-RJ נבצע באמצעות יצירה של סיגנל מאופנן עם רעש במטלב ושידורו בעזרת מחולל האותות. זאת כדי לאפשר שליטה טובה על רמת ה-RJ.

דגש לשאלות הבאות: זכור ללחוץ Clear Display לאחר כל שינוי בגל המשודר

ושימוש Part2_Q4_7.m אלה 4. צור אות עם אפנון און האלה 1. אות עם אפנון און האלה אוו און האלה 2. פרמטרים: $\sigma_{\scriptscriptstyle N}=0.6,\;freq_dev=10_{\scriptscriptstyle KHz}$

בחן את התוצאות המתקבלות בעקומת האמבטיה (BER Bathtub). חזור מספר פעמים על הרצת הסקריפט תוך הגדלת מידת הסטייה בתדר (frequency deviation) וצפה בשפעתה על עקומת האמבטיה (אין לשנות את שונות הרעש).

 $BER = 10^{-6}$ וב- $BER = 10^{-12}$ וב-

שאלה 5. הסבר את הקשר בין האפנון ל-Jitter ולסגירת העין בעקומת האמבט.

חזור על המדידות עבור $\sigma_{\scriptscriptstyle N}=0.2$ והצג בדוח את הערכים של מידת הסטייה בתדר $\sigma_{\scriptscriptstyle N}=0.2$ ותצלומי מסך של שני (frequency deviation) שטוגרים את העין ב- $BER=10^{-6}$ וב- $BER=10^{-6}$ המקרים הנ״ל

שאלה 7. הסבר את השוני בין התוצאות. מה משפיע על סגירת העין בשני המקרים?



(bathtub curve) מדידות נוספות באמצעות עקומת האמבטיה 3.1.10

בסעיף זה נמדוד את חלון הדגימה של המערכת.

שדר גל (סינוסי) בתדר של Carrier frequency) 10MHz ע"י גל מאפנן סינוסי עם שדר גל (סינוסי) בתדר של הפרמטרים למאפנן המאופנן הפרמטרים הבאים:

Frequency deviation = 50 kHz (עוצמת האפנון)

Modulation frequency = 25 kHz (משך מחזור האפנון)

ובאמפליטודה של 250mV (הנחיות ליצירת גל מאופנן בנספח 1, חלק 2

.BER Bathtub- ושם פתח את הכלי של ניתוח Jitter של ניתוח

. $TJ(10^{-12})=7_{ns}$ של בדגימה עם Jitter במידה אמיתית במערכת הנ"ל במערכת הסיגנל הנ"ל במערכת במידה והיית מנסה לדגום את הסיגנל בתנאים אלו, ונמדוד את השוליים (margin) המתקבלים.

. $BER = 10^{-12}$ - משב את סה"כ ה Jitter כתוצאה מהשעון הדוגם והאפנון ב-

שאלה 9. הערך את תפקוד המעגל בתנאים (MARGIN) שאלה 9. מה חלון הדגימה (MARGIN) שאלה 9. שהתקבלו. האם ניתן יהיה לדגום מידע אמין?



3.1.11 תרגיל סיכום – אנליזה של סיגנל לא ידוע

בחלק מסכם זה נבדוק איזה מידע ניתן לקבל מהסיגנל ע"י כלים של ניתוח Jitter שלמדנו.

אפס את הגדרות הסקופ ע"י לחיצה על הלחצן Default Setup תכבה את דגימת הערוץ הראשון בסקופ ע"י לחיצה על המקש 1 (המקש המואר על הסקופ, ליד נקודת חיבור של הכבל לסקופ).

בקש מהמדריך מספר סיגנל לחלק זה של הניסוי. טען את הסיגנל הנבחר באופן הבא:

Choose: File ⇒ Open ⇒ Waveform ⇒ Chose file from the "Waves" folder (*.wfm)

- בשאלה הבאה מומלץ להיעזר ב-zoom וב-markers כדי לענות על חלק מהסעיפים •
- undo בצע זום ע"י סימון האזור הרצוי במסך ע"י העכבר ובטל זום ע"י לחיצה על o
- יניתן לבחור את הסיגנל עליו ממוקמים הסמנים. לדוגמא, מיקום סמנים על גרף ה-(TIE(time: o



שאלה 10.

בהתאם לידע הנרכש במעבדה זו נתח את הסיגנל שנטען והצג בדו"ח את הנתונים הבאים:

- 0. מספר הסיגנל שקיבלת
- 1. מאפייני הגל הנושא (carrier wave): תדר, אמפליטודה וצורת הגל וצילום מסך של המדידה
 - 2. מאפייני ה-(TIE(time): תדר, אמפליטודה וצורת הגל וצילום מסך של המדידה
 - 3. הסטוגרמה של
 - ? $BER = 10^{-3}$ יש לסיגנל? וב- TJ ו- TJ ו- RD. ממה UD. מה TJ ו- 3.
 - Jitter-של ה-BER bathtub curve .5
- הדגימה. BER ב-20ns של margin אין מערכת דגימה ולהישאר עם 10 ב-3ER לאחר הדגימה. פריך לדגום סיגנל זה ע"י מערכת דגימה ולהישאר עם 30ns של היות לשעון הדוגם כדי לאפשר זאת?

4. סיכום

יש לכתוב תקציר מסקנות הנובע מתוצאות המדידה בניסוי.



נספח 1 – הנחיות לשימוש ב-WW2571A Tabor Waveform Generator

יש לעקוב אחר ההוראות הבאות כדי לשדר את הגל הרצוי מתוך מחולל האותות. הפרמטרים המסומנים באפור הם הפרמטרים שיש לקבוע בהתאם לסעיפי הניסוי.

1. יצירת גל רגיל (לא מאופנן)

1. התחל מהמסך הראשי ע"י לחיצה על המקש TOP



2. בחר שידור גל סטנדרטי ואת צורת גל (גל ריבועי / סינוסי וכו')

Choose: Waveform

⇒ Standard

⇒ WaveShape

⇒ Chose Shape using arrows

⇒ ENTER



3. בחר תדר גל

Choose Frequency

Signal frequency [Units]

ENTER

בחירת היחידות מתבצעת ע"י הלחצנים באיור הבא:



4. בחר אמפליטודה לסיגנל (Vp-p)


Choose Amplitude

□ Signal amplitude [Units]

□ ENTER

5. התחל את שידור הסיגנל ע"י לחוצה על הלחצן Output (משמש גם כספרה 3)





2. יצירת גל מאופנן

1. התחל מהמסך הראשי ע"י לחיצה על המקש TOP



2. בחר שידור גל מאופנן

Choose: Waveform \Rightarrow Modulated \Rightarrow Modulation Type \Rightarrow Chose FM using arrows \Rightarrow ENTER

3. בחר צורת גל מאפנן

Choose: Modulation Shape

Chose modulation shape using arrows

ENTER

4. בחר תדר גל נושא (תדר הגל המאופנן)

Choose: CW Frequency

□ Carrier frequency [Units]

□ ENTER

5. בחר את עוצמת האפנון (זהו ה-frequency deviation באיור הבא)

6. בחר תדר גל מאפנן (זהו ה- modulation frequency באיור הבא)

Choose: CW Frequency

Modulation frequency [Units]

ENTER

7. בחר אמפליטודה לסיגנל, (יש לרפרף למתה עם החצים כדי להגיע לאופציה הזאת)

Choose Amplitude

⇒ Signal amplitude [Units]


⇒ ENTER


frequency deviation-ע"י שינוי וחלש ע"י באפנון אפנון ריבועי באפנון דוגמא של אפנון FM להלן דוגמא של אפנון



המעבדה למערכות ספרתיות מהירות, הפקולטה להנדסת חשמל, טכניון

Timing Jitter ניסוי





נספח 2 – אוסילוסקופ

Keysight MSOS804A Oscilloscope short overview

*This appendix will cover the main features that will be used throughout the experiment.

IMPORTANT NOTE- Since we are dealing with statistical analysis it is very important to include as much information as possible in the measurements. Therefore for all the statistic measurements, try to include many cycles on the screen and make sure that the voltage level of the wave is in the borders of the screen. Of course there is tradeoff between the number of cycles on the screen (=memory of the scope) and the time it takes to process this information. If the density of cycles is too high it will take some time to see the full statistic result which means the scope will work slower.

Key Specifications

- 4 analogs plus 16 digital channels
- 8 GHz bandwidth and 20 GS/s max sample rate
- 100 Mpts/channel of standard memory
- 16 bits of vertical resolution
- Typical ENOB is 6.4 bits

Features

- 8 GHz bandwidth real-time oscilloscope with up to 40 GSa/s sample rate
- Noise floor: 131 uV @ 5 mV/div
- Trigger jitter less than 500 fs rms
- 15 inches XGA touch screen display with 256 level intensity grading



Appliance Instructions


- Control Panel
 - 1. Display options
 - Run/Stop
 - Single
 - 2. Time Scale control(1-4)
 - Clear Display
 - Default Setup
 - Auto Scale
 - 3. Trigger options
 - Source (1-4)
 - Slope (up-down)
 - Sweep(auto, Trig'd, Single)
 - Menu
 - Trigger Level
 - 4. Voltage Scale control (1-4)





נספת 3 – הסבר לשימוש באמפליטודה נמוכה בניסוי

גורמי כתהליך אקראי בעל פונקציית התפלגות ניתנים לתיאור כתהליך אקראי בעל פונקציית התפלגות גורמי גורמי לוומא, באיור הנתון, בנקודת מסויימת מחויימת. לדוגמא, באיור הנתון, בא $\Delta T=a\Delta V$ כאשר לדוגמא, באיור הנתון, כגאוסיאן. כאשר הא $\sigma_{\Delta T}=a\sigma_{\Delta V}$ מתפלגת גאוסית עם סטיית תקן ב $\sigma_{\Delta T}=a\sigma_{\Delta V}$



נוצר בעל ערך נמוך, לכן function generator נוצר מתח אינטרינסי מתח מתח נוצר הוא מרעש מתח נוצר והוא מרעש מתח נוצר פחית אולכן ע"י השיפוע ע"י השיפוע ולכן על מנת להגביר את השפעת אמפליטודת המתח על גוויי. אוסי של בחית על מנת לפילוג דמוי-גאוסי של ל $\sigma_{\wedge T}$



נספח 4 – פרמטרים של עקומת אמבטיה ברעש גאוסי

Standard parameters for bathtub curve of white Gaussian noise

BER levels for different $\sigma's$ from the center

Limit	BER level
2σ (±1σ)	0.16
4σ (±2σ)	2.28 x10 ⁻²
6σ (±3σ)	1.35 x10 ⁻³
8σ (±4σ)	0.32 x10 ⁻⁴
10σ (±5σ)	2.87 x10 ⁻⁷
12σ (±6σ)	0.98 x10 ⁻⁹
14σ (±7σ)	1.28 x10 ⁻¹²
16σ (±8σ)	0.62 x10 ⁻¹⁵
18σ (±9σ)	1.13 x10 ⁻¹⁹
20σ (±10σ)	0.77 x10 ⁻²³

Scaling factor for different BER levels

BER Level	2Q
1 x 10 ⁻⁷	10.399
1 x 10 ⁻⁸	11.224
1 x 10 ⁻⁹	11.996
1 x 10 ⁻¹⁰	12.723
1 x 10 ⁻¹¹	13.412
1 x 10 ⁻¹²	14.069
1 x 10 ⁻¹³	14.698
1 x 10 ⁻¹⁴	15.301
1 x 10 ⁻¹⁵	15.883
1 x10 ⁻¹⁶	16.444

