RMS נספח חשבון ממוצעים, ערכי

בניתוח ממירים ממותגים מניחים כי המערכת מתנדנדת סביב נקודת עבודה כלשהיא (כלומר מניחים שרמת המתח/זרם במוצא היא קבועה <u>בממוצע</u>) וערך הממוצע של האות הרבה יותר גדול מהתנודות סביבו אחרת המתח/זרם במוצא היא קבועה <u>בממוצע</u>) וערך הממוצעים, צריך לזכור שבניתוח ממירים ממותגים הממוצע של האות מגדיר את המצב היציב של המערכת.

אות כלשהוא מחזורי עם תנודות סביב ממוצע כלשהוא ניתן לפרק אות זה כנ"ל:


$$\tilde{X}(t) = \bar{X}(t) + \hat{x}(t)$$

עבור אות כללי (עבור אות לאורך מחזור. (עבור אות כללי מסמל ממוצע של אות, אנו מניחים שהממוצע אינו משתנה בזמן וקבוע לאורך מחזור. (עבור אות כללי הממוצע תלוי זמן)

$$\left\langle \tilde{X}(t) \right\rangle = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} \tilde{X}(t) dt = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} \overline{X}(t) + \hat{x}(t) dt = \left\langle \overline{X}(t) \right\rangle + \left\langle \hat{x}(t) \right\rangle =$$

$$= X + \left\langle \hat{x}(t) \right\rangle$$

. מסמל נקודת העבודה אפס במערכת מסמל התנודות סביב הממוצע ושווה אפס במערכת יציבה אמסמל $\langle \hat{x}(t)
angle$ DC מסמל נקודת



איור 1 פירוק אות המתנדד סביב ממוצעו

הגדרת שורש ממוצע הריבועים (Root Mean Square):

$$Y_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{nT}^{(n+1)T} Y(t)^2 dt}$$

הגדרה זו חשובה מאוד בחישוב הפסדים, כי ההספק המתבזבז דרך רכיב העובר דרכו זרם או מתח המשתנים בזמן השווים לגודל ה RMS של בזמן שווה להספק המתבזבז דרך הרכיב העובר דרכו זרם או מתח קבועים בזמן השווים לגודל ה RMS של האותות המשתנים.

תכונה חשובה עבור אות חשמלי מחזורי שיש לו רכיב DC כלשהוא מתקיים:

$$X(t) = X_{DC} + x_{AC}(t)$$

$$RMS \left\{ X(t) = X_{DC} + x_{AC}(t) \right\} = \sqrt{RMS^{2}(X_{DC}) + RMS^{2}(x_{AC})}$$


$$\sqrt{\frac{1}{T} \int_{nT}^{(n+1)T} (X_{DC} + x_{AC}(t))^{2} dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{nT}^{(n+1)T} X_{DC}^{2} + 2X_{DC} x_{AC}(t) + x_{AC}(t)^{2} dt} =$$

$$= \sqrt{\frac{1}{T} \int_{nT}^{(n+1)T} X_{DC}^{2} dt + \frac{1}{T} \int_{nT}^{(n+1)T} x_{AC}(t)^{2} dt}$$

: DC עבור אות משולש מחזורי בעל אמפליטודה Δi_{ripple} הרוכב על אות RMS חישוב גודל

$$I_{CCM} = \sqrt{I_{DC}^2 + \frac{\Delta i_{ripple}^2}{3}}$$

חישוב גודל RMS אות משולש ב DCM כללי



בכל חישובי הספקים והפסדים אנו משתמשי בערכי RMS