universidad de león

Escuela de Ingenierías
Industrial, Informática y Aeroespacial

Mantenimiento y Certificación de Vehículos Aeroespaciales

Programa Basado en el Reglamento (UE) Nº 1321/2014 – Parte-ML

Programa de Mantenimiento Aprobado

Aeronaves ligeras – Parte-ML (no comerciales)

Socata TB 10 S/N 649

Efectuado por: Grupo 7 – González Pérez, Christian; Alba Buitrón, Guillermo y Gil Getino, Alejandro

Curso: 2025–2026

Fecha: Mayo de 2026

Resumen

El presente Programa de Mantenimiento Aprobado (AMP) define las tareas de mantenimiento necesarias para asegurar la aeronavegabilidad continuada de una aeronave Socata TB 10, número de serie 649, matrícula EC-SIM, en el marco de la Parte-ML del Reglamento (UE) 1321/2014. El documento identifica la aeronave, su configuración básica, la documentación técnica empleada, los intervalos de inspección programada, las tareas especiales, los requisitos operacionales periódicos, las operaciones de servicing y los componentes sujetos a vida límite, descarte u overhaul. Asimismo, recoge las limitaciones de aeronavegabilidad y las directivas repetitivas aplicables a la célula y al motor Lycoming O-360-A1AD, dejando constancia de las limitaciones documentales existentes en el alcance académico del trabajo.

Índice

Resumen **1**

1 Introducción **3**

2 Identificación de la aeronave **4**

3 Registro de revisiones del programa **5**

4 Lista de páginas efectivas (LEP) **6**

Enmiendas, control del programa de mantenimiento y lista de distribución . . **7**

5 Aplicabilidad **8**

6 Utilización de la aeronave **9**

7 Base del AMP: documentos de referencia **10**

8 Mantenimiento programado **11**

8.1 Intervalos de inspección 11

8.2 Inspecciones especiales 11

8.3 Requisitos operacionales y pruebas periódicas 12

8.4 Períodos de limpieza, engrase, lubricación y relleno de fluidos . . 13

9 Desviaciones y justificaciones **15**

10 Requisitos de mantenimiento adicional **16**

10.1 Mantenimiento debido a componentes con vida límite (life-limited components, OH/TBO) 16

10.2 Mantenimiento debido a las Instrucciones Obligatorias de Aeronavegabilidad Continua 17

10.3 Requisitos de mantenimiento repetitivo debido a directivas de aeronavegabilidad 18

Referencias **19**

1. Introducción

El presente Programa de Mantenimiento Aprobado (AMP) define las tareas necesarias para asegurar la aeronavegabilidad continuada de la aeronave indicada, conforme al Reglamento (UE) 1321/2014, Anexo Vb (Parte-ML), aplicable a aeronaves distintas de las complejas, operadas en categoría no comercial.

2. Identificación de la aeronave

Tabla 2.1. Datos de identificación de la aeronave.

Campo	Descripción
Fabricante	DAHER AEROSPACE / Socata
Modelo	TB 10
Número de serie	649
Año de fabricación	1988
Matrícula	EC-SIM
Modelo de motor (basado en el TCDS)	Textron Lycoming O-360-A1AD
Modelo de hélice (basado en el TCDS)	Hartzell HC-C2YK-1BF/F 7666 A-2

3. Registro de revisiones del programa

El registro de revisiones permite controlar formalmente la configuración del AMP. Cada cambio debe quedar identificado con número de revisión, fecha, motivo técnico o documental, aprobación y alcance, de forma que el propietario, CAO o CAMO pueda demostrar qué versión del programa estaba vigente y qué documentación justificó cada enmienda.

Tabla 3.1. Registro de revisiones periódicas del Programa de Mantenimiento de la Aeronave.

Revisión	**Fecha**	**Motivo del cambio**	**Aprobado por**
0	10/05/2026	Emisión inicial del AMP académico para Socata TB 10 S/N 649. Incluye identificación de configuración, programa base, servicing, vida límite/TBO y ADs según documentación trazada.	Grupo 7
1	Reservado	Futuras enmiendas por revisión documental, cambio de configuración, AD nueva o revisada, modificación, experiencia en servicio o variación aprobada del programa.	N/A

4. Lista de páginas efectivas (LEP)

Tabla 4.1. Lista de páginas efectivas.

Sección	**Páginas**	**Revisión**
Título e introducción	1–3	0
Identificación y revisiones	4–5	0
Mantenimiento programado	6–10	0
Desviaciones y vida límite	11–12	0
Declaraciones	13	0

Tabla 4.2. Anexos del programa.

Código anexo	**Título**	**Responsable**	**Ed/Rev**
Anexo 1	Report de revisiones (Inspection Chart)		1.0
Anexo 2	Listado de Directivas de Aeronavegabilidad de célula		1.0
Anexo 3	Listado de Directivas de Aeronavegabilidad de motor		1.0
Anexo 5	Documento referencia Componentes vida límite		1.0

Enmiendas, control del programa de mantenimiento y lista de distribución

Cuando sea necesario, se realizarán enmiendas a este programa de mantenimiento registrándose debidamente en la parte inicial del documento. Estas enmiendas podrán incluir cambios en las recomendaciones del titular del certificado de tipo, modificaciones, experiencia en servicio, cambios que afecten al contenido o requisitos de la autoridad competente.

Este Programa de mantenimiento se actualizará con la última edición o revisión de los manuales y documentación técnica detallada. Cuando una nueva edición o revisión de la documentación suponga una modificación de este programa se procederá a enmendar el mismo y se presentará para su aprobación en la OSV correspondiente. Para este trabajo académico, el responsable de revisión y enmienda se identifica como el grupo de trabajo; en una aeronave real correspondería al propietario, CAO/CAMO u organización responsable de aeronavegabilidad continuada.

Una vez aprobada dicha enmienda del programa, se enviará una copia actualizada a cada una de las localizaciones donde se dispone de copia del mismo.

5. Aplicabilidad

El presente AMP aplica a aeronaves ligeras de ala fija, helicópteros o planeadores con MTOM inferior a 2730 kg, certificadas bajo EASA, operadas en categoría no comercial (Parte-ML).

6. Utilización de la aeronave

Definición del rango de utilización anual normal o típico de la aeronave definido por las Instrucciones para la Aeronavegabilidad Continuada (ICA) del TCH.

La base del programa se establece considerando una utilización anual de **100 horas de vuelo/año**, **80 vuelos/ciclos/año** y **90 aterrizajes/año**, con una tolerancia del ±25 %.

En caso de desviaciones significativas, se revisará el AMP.

Referencia ICA del TCH: SOCATA TB 10 Maintenance Manual, Tomes 1–7, P/N Z00.18010310E0R18, Rev. 18 SEP 06, Chapter 05-20-00 (BA) ‘‘Scheduled Inspections’’, Page 1, Note 1. La nota indica que la inspección anual puede reducirse si la aeronave excede 100 FH/año; por ello se toma 100 FH/año como hipótesis académica de utilización normal.

7. Base del AMP: documentos de referencia

Tabla 7.1. Documentos de referencia utilizados como base del AMP.

Documento	**Referencia**	**Edición/Fecha**
Manual de Mantenimiento de Aeronave (AMM)	SOCATA TB 10 Maintenance Manual, Tomes 1–7, P/N Z00.18010310E0R18. Limitación: el TCDS EASA.A.378 exige Rev. 19 o posterior, pero no está disponible en la documentación facilitada.	Rev. 18, SEP 06
Manual de motor	Operator's Manual Lycoming O-360, HO-360, IO-360, AIO-360, HIO-360 & TIO-360 Series, P/N 60297-12. Aplicable a O-360-A1AD.	8th Edition, Oct 2005; revision pages through Dec 2009
Manual de hélice	Hartzell HC-C2YK-1BF/F 7666 A-2 referenciada por TCDS EASA.A.378 y AMM. No se profundiza por indicación del profesor.	Referencia de configuración, sin manual específico
Airworthiness Limitations / Time Limits	SOCATA TB 10 Maintenance Manual Rev. 18, Chapter 05-10-00 Time Limits. Limitación: el TCDS EASA.A.378 Issue 05 requiere AMM Rev. 19 o posterior con Chapter 4 Airworthiness Limitations, no disponible para este trabajo académico.	Rev. 18, SEP 06
Service Bulletins (SB) aplicables	No se consideran otros Service Bulletins de aeronave o motor por alcance académico del trabajo.	N/A
TCDS motor	FAA TCDS E-286, Lycoming Engines O-360 series. Incluye O-360-A1AD.	Rev. 21, 30 Apr 2013
TBO motor	Lycoming Service Instruction No. 1009BE, Time Between Overhaul (TBO) Schedules. O-360 except O-360-E: 2000 h.	24 Apr 2020

8. Mantenimiento programado

8.1. INTERVALOS DE INSPECCIÓN

En este apartado se indica la relación de las inspecciones del programa base de mantenimiento, así como sus intervalos y posibles ampliaciones. Estos intervalos están establecidos de acuerdo con una utilización de la aeronave prevista en el apartado 6.

Tabla 8.1. Inspecciones normales de mantenimiento programado.

Inspección	**Contenido**	**Intervalo**	**Ampliación**	**Referencia**
Inspección ‘‘A’’ First 25 hours	Carta de inspección inicial 25 h	25 FH iniciales	5 FH	SOCATA TB 10 Maintenance Manual Rev. 18, 05-20-00 (BA) Page 1–2 y 05-20-02
Inspección ‘‘2A’’ / VP50	Carta de inspección 50 h	50 FH o 6 meses, lo que antes ocurra	5 FH o 15 días	SOCATA TB 10 Maintenance Manual Rev. 18, 05-20-00 (BA) Page 1–2 y 05-20-03
Inspección ‘‘4A’’ / VP100	Carta de inspección 100 h	100 FH	10 FH	SOCATA TB 10 Maintenance Manual Rev. 18, 05-20-00 (BA) Page 1–2 y 05-20-04
Inspección mayor ‘‘80A’’	Major Inspection	2000 FH	N/A	SOCATA TB 10 Maintenance Manual Rev. 18, 05-20-00 (BA) Page 1 y 05-20-05
Annual Inspection (AI)	Inspección anual por envejecimiento y tareas calendarizadas	12 meses	2 meses	SOCATA TB 10 Maintenance Manual Rev. 18, 05-20-00 (BA) Page 1 y 05-20-06

Las tolerancias no son acumulables y el tiempo entre dos inspecciones del mismo tipo no puede exceder el intervalo más la tolerancia. Cuando existan límites por horas y calendario, aplica el que venza antes. La inspección anual se integra en el ciclo de inspecciones; si se ha realizado una inspección de 100 h en los tres meses anteriores, el AMM permite no repetir determinadas operaciones marcadas con ‘‘0’’, salvo que la inspección anual sustituya a una inspección de 100 h.

8.2. INSPECCIONES ESPECIALES

Tabla 8.2. Inspecciones especiales fuera de las revisiones estándar.

Inspección especial	**Contenido**	**Intervalo**	**Ampliación**	**Referencia**
Engine special inspection	Inspección especial de motor indicada por el AMM	400 FH	10 FH	SOCATA TB 10 Maintenance Manual Rev. 18, 05-20-00 (BA) Inspection Calendar; 05-20-01 Pages 234–235
500 hrs special inspection	Bloque de inspección especial 500 h	500 FH	50 FH	SOCATA TB 10 Maintenance Manual Rev. 18, 05-20-00 (BA) Inspection Calendar

Inspección especial	**Contenido**	**Intervalo**	**Ampliación**	**Referencia**
1000 hrs special inspection	Bloque de inspección especial 1000 h	1000 FH	50 FH	SOCATA TB 10 Maintenance Manual Rev. 18, 05-20-00 (BA) Inspection Calendar
Brake hydraulic fluid change	Cambio de fluido hidráulico de frenos	3 años	No indicada	SOCATA TB 10 Maintenance Manual Rev. 18, 05-20-01 Page 219
Fuel selector filtering element	Limpieza o sustitución del elemento filtrante del selector de combustible	300 FH o 1 año	No indicada	SOCATA TB 10 Maintenance Manual Rev. 18, 05-20-01 Page 213
Flap actuator and supports	Inspección visual de fijaciones, remaches flojos y grietas	500 FH	No indicada	SOCATA TB 10 Maintenance Manual Rev. 18, 05-20-01 Page 212
Flight control supports	Inspección visual de soportes de mandos de vuelo	500 FH	No indicada	SOCATA TB 10 Maintenance Manual Rev. 18, 05-20-01 Page 225
Elevator hinge bearings	Inspección visual de rodamientos/bisagras de elevador	1000 FH o 2 años	No indicada	SOCATA TB 10 Maintenance Manual Rev. 18, 05-20-01 Page 227

8.3. REQUISITOS OPERACIONALES Y PRUEBAS PERIÓDICAS

En esta sección se registran las tareas operacionales que se controlan de forma independiente en el Excel `Tasks`, sin mezclarlas con inspecciones especiales ni con componentes de vida límite.

Tabla 8.3. Requisitos operacionales y pruebas periódicas.

Requisito / tarea	**Descripción**	**Intervalo**	**Referencia**
Transponder / altimeter calibration/check	Prueba/calibración de transpondedor y altímetro	24 meses	SOCATA TB 10 MM Rev.18, 05-10-00 p.3 / 05-20-01 p.221, 223; EASA SIB 2011-15R2
Weighing and balancing	Peso y centrado	5 años	SOCATA TB 10 MM Rev.18, 05-20-00 p.2 / 05-20-01 p.202
Compass compensation	Compensación de brújula	3 años	SOCATA TB 10 MM Rev.18, 05-20-00 p.2 / 05-20-01 p.222

Requisito / tarea	**Descripción**	**Intervalo**	**Referencia**
Air data systems tightness test	Prueba de estanqueidad del sistema de datos de aire	300 FH o 3 años	SOCATA TB 10 MM Rev.18, 05-20-01 p.222
ELT visual inspection and operational test	Inspección visual y prueba operacional del ELT	100 FH o 6 meses	SOCATA TB 10 MM Rev.18, 05-20-01; control operacional independiente

8.4. PERÍODOS DE LIMPIEZA, ENGRASE, LUBRICACIÓN Y RELLENO DE FLUIDOS

Los periodos de inspección, limpieza, engrase, lubricación, relleno, ajuste y prueba de componentes son los incluidos en la documentación referenciada a continuación:

Aircraft Maintenance Manual (AMM): SOCATA TB 10 Maintenance Manual, P/N Z00.18010310E0R18, Rev. 18 SEP 06. Referencias principales: 05-20-01 (GA), ATA 12-10, 12-20 y ATA 20-00. Véase `trazabilidad/04_lubricacion_servicing.md`.

Tabla 8.4. Tareas de limpieza, engrase, lubricación y relleno de fluidos.

Descripción	**Intervalo**	**Ampliación**	**Referencia**
Drain oil system, replace/check filter and clean crankcase strainer	First engine 10 FH and 25 FH or 4 months; then 50 FH or 4 months	5 FH o 15 días para VP50	SOCATA TB 10 Maintenance Manual Rev. 18, 05-20-01 (GA) Page 203, ATA 12-10
Drain fuel tanks and fuel system, ventilate	Major 2000 FH and Annual	2 meses para anual	SOCATA TB 10 Maintenance Manual Rev. 18, 05-20-01 (GA) Page 203, ATA 12-10
Clean exterior surface and inspect for corrosion	100 FH, Major 2000 FH and Annual	10 FH para 100 h; 2 meses para anual	SOCATA TB 10 Maintenance Manual Rev. 18, 05-20-01 (GA) Page 203, ATA 12-20
Clean engine	100 FH, Major 2000 FH and Annual	10 FH para 100 h; 2 meses para anual	SOCATA TB 10 Maintenance Manual Rev. 18, 05-20-01 (GA) Page 203, ATA 12-20
Reinforce anticorrosion protection / lubricate cockpit-fuselage and landing gear areas	50 FH, 100 FH, Major 2000 FH and Annual	5 FH/15 días para 50 h; 10 FH para 100 h; 2 meses anual	SOCATA TB 10 Maintenance Manual Rev. 18, 05-20-01 (GA) Pages 203–204, ATA 20-00

Descripción	**Intervalo**	**Ampliación**	**Referencia**
Reinforce anticorrosion protection / lubricate stabilizers, wings and engine compartment areas	100 FH, Major 2000 FH and Annual	10 FH para 100 h; 2 meses anual	SOCATA TB 10 Maintenance Manual Rev. 18, 05-20-01 (GA) Page 204, ATA 20-00
Lubricate bearings and wheel axles	Major 2000 FH and Annual	2 meses para anual	SOCATA TB 10 Maintenance Manual Rev. 18, 05-20-01 (GA) Page 219, ATA 32-40
Lubricate door locking mechanisms	Major 2000 FH	Regla general de tolerancias	SOCATA TB 10 Maintenance Manual Rev. 18, 05-20-01 (GA) Page 224, ATA 52-10
Lubricate inside of elevator balancing boom	Major 2000 FH	Regla general de tolerancias	SOCATA TB 10 Maintenance Manual Rev. 18, 05-20-01 (GA) Page 227, ATA 55-20

9. Desviaciones y justificaciones

Cualquier desviación del fabricante o del MIP deberá estar documentada y justificada, indicando su aprobación por CAMO/CAO o propietario responsable.

Nota 1. Las ampliaciones de los intervalos recomendados por **EASA** como máximos, cuando no exista indicaciones del Titular del Certificado de tipo, son los siguientes.

Nota 2. Como regla general, las variaciones permitidas no se aplican a **ninguna tarea obligatoria**, como por ejemplo, y de forma no exhaustiva: ADs, ALIs, LLI, CMR, FAL, Engine ALS y Aircraft Weighing.

10. Requisitos de mantenimiento adicional

Additional maintenance requirements.

10.1. MANTENIMIENTO DEBIDO A COMPONENTES CON VIDA LÍMITE (LIFE-LIMITED COMPONENTS, OH/TBO)

En este punto se deberán indicar aquellos componentes que tengan una vida limitada, por horas voladas, ciclos o fecha. Que bien estén sujetos a **overhaul** o a **sustitución** por **nuevo**, su intervalo especificado por el propietario del Certificado de Tipo o fabricante del componente, o la Autoridad nacional de aviación y la documentación de referencia que lo soporta.
Nota: No se permite ninguna variación ni extensión en los componentes para los cuales se haya prescrito una vida útil final (descarte) o un límite de revisión general (overhaul).

Tabla 10.1. Componentes con vida límite, overhaul o descarte.

Componente	**TBO / límite**	**Documento de referencia**	**Observaciones**
Motor Lycoming O-360-A1AD	2000 FH o 12 años, lo que antes ocurra	Lycoming SI 1009BE, Page 2 y Table 1 Page 3; SOCATA TB 10 MM Rev. 18, 05-10-00 Page 4	OH. No se aplica extensión TBO sin justificación específica
Alternator ALX 8421 / ALX 8521 / ALU 8421	Engine overhaul	SOCATA TB 10 MM Rev. 18, 05-10-00 Page 1	OH
Propeller Hartzell HC-C2YK-1BF/F7666 A-2	Overhaul según intervalo de fabricante/regulatorio	SOCATA TB 10 MM Rev. 18, 05-10-00 Page 4	OH. Hélice tratada a nivel suficiente por alcance académico
Propeller governor Hartzell F4-26	Engine overhaul	SOCATA TB 10 MM Rev. 18, 05-10-00 Page 4	OH
Carburetor Marvel 71098 MA-4-5	Engine overhaul	SOCATA TB 10 MM Rev. 18, 05-10-00 Page 4	OH
Dual magneto TCM D4LN3000	Engine overhaul o 4 años	SOCATA TB 10 MM Rev. 18, 05-10-00 Page 4	OH
Starter MZ 4222 / Lycoming LW15571	Engine overhaul	SOCATA TB 10 MM Rev. 18, 05-10-00 Page 4	OH
ELT battery assembly	4 años o fecha límite indicada en batería	SOCATA TB 10 MM Rev. 18, 05-10-00 Pages 1–2	Discard
ELT seals	12 años	SOCATA TB 10 MM Rev. 18, 05-10-00 Page 2	Discard
Fire extinguisher	10 años; L'HOTELLIER hydrostatic test cada 5 años	SOCATA TB 10 MM Rev. 18, 05-10-00 Page 3, TR006.05	Discard / inspection
Vacuum system filter AIRBORNE 1J4-7	500 FH o 1 año	SOCATA TB 10 MM Rev. 18, 05-10-00 Page 3	Discard
Emergency vacuum pump AIRBORNE 4A3-1	500 pump hours o 10 años	SOCATA TB 10 MM Rev. 18, 05-10-00 Page 3	Discard
Access door latches TB10 25012102	1500 FH	SOCATA TB 10 MM Rev. 18, 05-10-00 Page 3	Discard
Teflon hoses	Unlimited	SOCATA TB 10 MM Rev. 18, 05-10-00 Pages 5–9	On Condition

Componente	TBO / límite	Documento de referencia	Observaciones
Fuel selector filter/drain hose TB10 52035114	2000 FH o 10 años	SOCATA TB 10 MM Rev. 18, 05-10-00 Page 6	Discard
Other elastomer/rubber/vinyl hoses	5, 8 o 10 años según material/ubicación	SOCATA TB 10 MM Rev. 18, 05-10-00 Pages 5–9	Discard

10.2. MANTENIMIENTO DEBIDO A LAS INSTRUCCIONES OBLIGATORIAS DE AERONAVEGABILIDAD CONTINUA

En este punto se deberán indicar aquellas **Limitaciones Estructurales y de Aeronavegabilidad** de elementos estructurales con vida en servicio o componentes estructurales y de motor también con vida a servicio límite, con una limitación operativa por horas voladas, ciclos o calendario, que normalmente estarán sujetos a **sustitución** por **nuevo**, su intervalo especificado por el propietario del Certificado de Tipo o fabricante del componente, o la Autoridad nacional de aviación y la documentación de referencia que lo soporta.
Nota: No se permite ninguna variación ni extensión en los componentes para los cuales se haya prescrito una vida útil final (descarte).

La sección de limitaciones de aeronavegabilidad está aprobada por las autoridades de aeronavegabilidad: EASA especifica el mantenimiento requerido según las partes **CS23.1529** y 023.4 del Apéndice G. La sección de limitaciones de aeronavegabilidad también está aprobada por la FAA y especifica el mantenimiento requerido según las secciones **43.16 y 91.403**.

Para este trabajo académico se toma como base la documentación disponible en el cuaderno: SOCATA TB 10 Maintenance Manual Rev. 18, especialmente Chapter 04-00-00 (DC) Airworthiness Limitations y Chapter 05-10-00 Time Limits. Se deja indicada la limitación documental de que el TCDS EASA.A.378 Issue 05 requiere AMM Rev. 19 o posterior con Chapter 4 Airworthiness Limitations, no disponible en las fuentes facilitadas. Por tanto, no se aplica ninguna extensión a componentes con límite final, overhaul o descarte sin justificación específica.

Tabla 10.2. Limitaciones de aeronavegabilidad identificadas.

Elemento ALI	Modelo / aplicabilidad	Límite	Documento de referencia	Obs.
L.H. wing structure assembly	TB10 11000 / 11006 / 11009 series pre-MOD.152; TB10 11040 series post-MOD.152	14600 FH	SOCATA TB 10 MM Rev.18, 04-00-00 (DC) Page 3	Structure service life
R.H. wing structure assembly	TB10 11000 / 11006 / 11009 series pre-MOD.152; TB10 11040 series post-MOD.152	14600 FH	SOCATA TB 10 MM Rev.18, 04-00-00 (DC) Page 3	Structure service life
Engine mount	TB10 51000000 / 51002000; T200 51001000 / 51000000	10000 FH	SOCATA TB 10 MM Rev.18, 04-00-00 (DC) Page 3	Engine mount service life
Nose landing gear mount	TB10 42010001 / 42010003 / 4201000549	10000 FH	SOCATA TB 10 MM Rev.18, 04-00-00 (DC) Page 3	Landing gear mount service life

10.3. REQUISITOS DE MANTENIMIENTO REPETITIVO DEBIDO A DIRECTIVAS DE AERONAVEGABILIDAD

Mantenimiento debido a las Directivas repetitivas de Socata **TB 10 s/n 649**: fuente FAA y EASA airworthiness directives, Service Bulletins, Modificación / STC.

Tabla 10.3. Directivas repetitivas de célula.

Referencia del documento	**Autoridad / origen**	**Descripción**	**Periodicidad**
EASA AD 2007-0101	EASA	Cabin access door hooks – inspection/replacement, aplicabilidad condicionada a ganchos de aluminio/AU4G instalados	110 FH hasta terminating action
EASA AD 2015-0130	EASA	Horizontal stabilizer spar – special detailed inspection/corrosion protection	72 meses
EASA AD 2018-0030R1	EASA	Wing front attachments – inspection/modification/replacement	2000 FH o 3000 LDG, lo que antes ocurra; otras acciones según grupo/estado
EASA AD 2025-0160	EASA	Lower rudder hinge fitting – inspection	12 meses
DGAC France AD F-1994-265R4	DGAC France	Main landing gear support ribs – inspection, aplicable si Case A	1500 LDG o 1000 FH, lo que antes ocurra
DGAC France AD F-2003-368R2	DGAC France	Flight controls gimbal joints – aileron/elevator control inspection, si no hay terminating action	110 FH o 14 meses, lo que antes ocurra

Listado de Directivas repetitivas de **Textron Lycoming O-360-A1AD**: fuente FAA y EASA airworthiness directives, Service Bulletins, Modificación / STC.

Tabla 10.4. Directivas repetitivas de motor.

Referencia del documento	**Autoridad / origen**	**Descripción**	**Periodicidad**
EASA AD 2005-0023R3	EASA	Lycoming exhaust valve and guide inspection	440 operating hours si no hay Hi-Chrome guides
FAA AD 2002-12-07	FAA	Oil filter converter plate gasket, aplicable si motor/kit/gasket afectado	50 h TIS hasta terminating action
FAA AD 2008-19-05	FAA	ECi Titan cylinder assemblies, si cilindros afectados instalados	50 h TIS
FAA AD 2009-26-12	FAA	ECi Titan cylinder assemblies, si cilindros afectados instalados	50 h TIS
FAA AD 2026-04-11	FAA	Connecting rod bushings, si piezas afectadas instaladas	Cada oil change hasta terminating replacement

Referencias

Basado en la Guía EASA UG.CAMO.00010-001 (2023), la Guía AESA AC-PMNA-P01-DT01 Ed.01 y la documentación técnica trazada en `trazabilidad/`.