

**Título de Plática: Bloqueo/Etiquetado – Procedimientos de aislamiento**

El procedimiento de aislamiento y bloqueo es esencial para garantizar la seguridad durante el mantenimiento de equipos, evitando la activación accidental de maquinaria.

**Objetivo del Procedimiento**

El objetivo principal del procedimiento de aislamiento y bloqueo es proteger a los trabajadores de la liberación inesperada de energía peligrosa durante las intervenciones en equipos, tanques, tuberías y sistemas. Este procedimiento es aplicable a todo el personal que realice mantenimiento, modificación o reparación en equipos que utilicen diferentes tipos de energía, como eléctrica, neumática, hidráulica, mecánica, térmica, entre otras.



**¿Qué es el bloqueo y etiquetado?**

El bloqueo y etiquetado es un sistema de protección contra la exposición involuntaria a la energía peligrosa de equipos y maquinaria. Un dispositivo de bloqueo, como un candado, asegura el dispositivo de aislamiento de energía, mientras que un dispositivo de etiquetado (es decir, una etiqueta) advierte a los empleados que no deben utilizar el equipo.



**¿Cuál es la diferencia entre el bloqueo y etiquetado?**

La diferencia entre el bloqueo y etiquetado es el dispositivo utilizado. El dispositivo de bloqueo impide que los empleados operen el equipo mientras que el dispositivo de etiquetado les informa de que el equipo no debe ser operado. Esencialmente, un dispositivo de etiquetado es la segunda capa de protección contra el funcionamiento inseguro del equipo, mientras que un dispositivo de bloqueo es la primera capa.



**¿Qué es un dispositivo de bloqueo?**

Un dispositivo de bloqueo es un dispositivo que utiliza un medio positivo para mantener un dispositivo de aislamiento de energía en una posición segura y evita la energización de equipos y maquinaria. Algunos ejemplos de dispositivos de bloqueo son los candados, las bridas ciegas y las persianas atornilladas.



**¿Qué es un dispositivo de etiquetado?**

Un dispositivo de etiquetado es un dispositivo de advertencia prominente que puede fijarse de forma segura a un dispositivo de aislamiento de energía e indica que tanto el equipo como el dispositivo de aislamiento de energía no pueden ser operados. El único ejemplo de dispositivo de etiquetado es una etiqueta y sus medios de fijación al dispositivo de aislamiento de energía.

**¿Qué opinas del tema de hoy? ¡Comparte alguna experiencia similar al tema de hoy! ¿Puedes prevenir algún riesgo similar en tu trabajo o en tu hogar?**

IBM: 37133

Nombre: **HUGO MARTINEZ MARTINEZ**

Fecha: **02/08/2025**

Recuerda **vivir** las  
**TRES RESPONSABILIDADES** de  
seguridad y **cumple**  
constantemente las  
**10 REGLAS CRÍTICAS**

