

Título de Plática:

Puntos de reunión y rutas de evacuación

¿Qué es una ruta de evacuación?

De acuerdo con la NORMA Oficial Mexicana [NOM-002-STPS-2010](#), “Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo”, una ruta de evacuación “es el recorrido horizontal o vertical, o la combinación de ambos, continuo y sin obstrucciones, que va desde cualquier punto del centro de trabajo hasta un lugar seguro en el exterior, denominado punto de reunión”.

Es importante tener en cuenta que esta ruta incluye espacios intermedios, pueden ser “salas, vestíbulos, balcones, patios y otros recintos; así como sus componentes, tales como puertas, escaleras, rampas y pasillos”.

Hay tres elementos básicos que se necesitan para crear una ruta de evacuación y también está definido por la NOM-002-STPS-2010.

Acceso a la ruta de salida: Se refiere a la parte del recorrido que conduce desde cualquier punto del centro de trabajo hacia la ruta de salida.

Ruta de salida: Se trata de la parte del recorrido que viene del acceso a la ruta de salida y está separada por otras zonas mediante elementos que generan un trayecto protegido hacia la descarga de salida.

Descarga de salida: Es la última parte de la ruta de evacuación, está dirigida a una zona de seguridad en el exterior llamada “punto de reunión”.

¿Para qué sirven las rutas de evacuación?

En los centros de trabajo, las rutas de evacuación sirven como una herramienta preventiva de accidentes y en caso de una emergencia, son la forma más segura de salir sin poner en riesgo la vida. Dicha herramienta está creada para que todas las personas que trabajan en un sitio determinado puedan estar seguras, por eso tienen que ser compatibles con los trabajadores con discapacidad, como lo marcan las normas y leyes mexicanas.

¿Qué es un punto de reunión?

Los puntos de reunión son lugares seguros y predeterminados fuera de un edificio o área donde las personas se concentran después de una evacuación. Las rutas de evacuación son los caminos que conducen a estos puntos, y deben ser fáciles de identificar y seguir.

Puntos de Reunión:

- **Lugar seguro:** Debe ser un lugar donde las personas estén protegidas de los efectos del siniestro (incendio, sismo, etc.).
- **Fácilmente identificable:** Debe tener una señalización clara y visible para que todos puedan encontrarlo fácilmente.
- **Cercano al edificio:** Debe estar lo suficientemente cerca del edificio para que la evacuación sea rápida y eficiente, pero también lo suficientemente alejado como para estar seguro.

¿Qué opinas del tema de hoy? ¡Comparte alguna experiencia similar al tema de hoy! ¿Puedes prevenir algún riesgo similar en tu trabajo o en tu hogar?

IBM: 30577

Nombre: **Jonathan Atilano**

Fecha: **25/06/2025**

Recuerda **vivir** las
TRES RESPONSABILIDADES de
seguridad y **cumple**
constantemente las
10 REGLAS CRÍTICAS

