

Título de Plática: CERO AMPUTACIONES.

La mejor forma de evitar las amputaciones causadas por maquinaria estacionaria y portátil es mediante y cubiertas y el resguardo de la máquina:

Protectores que brindan una barrera física a zonas peligrosas. Deben ser fuertes y seguros y los trabajadores no deben poder contornear, quitar o manipularlos. Los protectores no deben obstruir la vista del operador o impedir que otros trabajen.

Dispositivos que ayudan a evitar el contacto con los puntos de operación y que pueden reemplazar los protectores o utilizarse como adición. Los dispositivos pueden interrumpir el ciclo normal de la máquina cuando las manos del operador se hallan en el punto de operación.

Los dispositivos de seguridad más utilizados como parte del sistema de protección de la maquinaria son:

Interruptores de enclavamiento. Detectan la posición de las protecciones móviles para el interbloqueo del control.

Dispositivo de seguridad sensitivo. Dispositivos de seguridad optoelectrónicos (barreras, rejillas y cortinas). mantiene un mecanismo en operación mientras ningún objeto interfiera con el sensor y provoque el paro.

Alfombras o tapetes de seguridad. Dispositivos sensibles a la presión o al contacto, normalmente se emplean frente o alrededor de máquinas o robots potencialmente peligrosos.

Dispositivo de seguridad de paro de emergencia. Dispositivo de seguridad fijo que debe ser instalado en todas aquellas máquinas en las cuales existan peligros de tipo mecánico durante las condiciones normales de trabajo.

Dispositivo de seguridad de mando bimanual. Es el dispositivo de seguridad fijo que obliga a quien opere la máquina use simultáneamente las dos manos para poder accionarlo.

Dispositivo de seguridad-interruptores de pedal. Es el dispositivo de seguridad fijo que se utiliza para el control de máquinas y otros equipos de operación eléctrica, permitiendo a la persona operadora dejar sus manos libres para otras funciones.

Supervisión de señales de seguridad-sistemas de seguridad. Las señales de los dispositivos de protección normalmente se controlan con relés de seguridad, controladores de seguridad o autómatas de seguridad (denominados normalmente dispositivos de resolución de lógica de seguridad) que, a su vez, se utilizan para accionar (y a veces supervisar) dispositivos de salida, como contactores.

Algunas recomendaciones para ayudar a empleados evitar amputaciones:



¿Qué opinas del tema de hoy? ¡Comparte alguna experiencia similar al tema de hoy! ¿Puedes prevenir algún riesgo similar en tú trabajo o en tu hogar?

IBM: M57723

Nombre: **María del Carmen Bazán Arredondo.**

Fecha: 01/10/2025

Recuerda **vivir** las
TRES RESPONSABILIDADES de
seguridad y **cumple**
constantemente las
10 REGLAS CRÍTICAS

