

#### **WECHSELSTROM**

Inhalte der Kapitel 5 bis 7: Wechselstrom

of schalt voyers



#### REVIEW ZUM ELEKTRISCHEN FELD

## Begriffe

- Feldlinie
- Äquipotentiallinie

## homogenes und inhomogenes Feld

- Unterschied verstehen
- Ausrichtung von Feldlinien und Äquipotentiallinien kennen
- Spannung und Feldstärke im homogenen Feld berechnen können

#### Influenz

- Effekt der Influenz beschreiben können
- Definition der Flussdichte kennen und anwenden können
- Anwendung der Flussdichte verstehen

## Zusammenhang zwischen Q, E, D, U

- formelmäßigen Zusammenhang zwischen den Größen verstehen
- Formeln anwenden können

#### Permittivität

Begriff verstehen und erklären

#### REVIEW ZUM KONDENSATOR

#### Kondensator

- Aufbau und Funktionsprinzip verstehen und erklären
- Definition der Kapazität kennen:
- Kondensatorgleichung herleiten und anwenden: i =
- Reihen- und Parallelschaltung von Kondensatoren

Reihenschaltung: 
$$C_S =$$

Parallelschaltung: 
$$C_P =$$

- Energie im Kondensator berechnen: W =
- Kapazität eines Kondensators berechnen: C =
- Bauformen erkennen

- 6.1 Einführung
- 6.2 Flussdichte und Fluss
- 6.3 Lorentz-Kraft
- 6.4 Magnetische Feldstärke und Durchflutungsgesetz
- 6.5 Permeabilität
- 6.6 Spulen
- 6.7 Andere magnetische Effekte

#### BEGRIFFE DES MAGNETISCHEN FELDES

## Magnet

Körper, der Eisenteile anzieht

#### Pole

Enden eines Magneten

## Magnetisches Feld


Raumgebiet, in dem man magnetische Wirkungen nachweisen kann

#### Ursache

- magnetisches Feld entsteht durch magnetische Materialien &
- magnetisches Feld entsteht durch bewegte Ladungen &
- Zeitliche Änderung des elektrischen Feldes


#### Feldlinien


- geben die Richtung des Feldes an
- Dichte der Feldlinien ist ein Maß für die Stärke des Feldes




#### **WIRBELFELD**


Magnetische Feldlinien sind stets in sich geschlossen ⇒ Wirbelfeld










## **AUFBAU DER SPULE**









links: IEC 617-4 rechts: normgerecht DIN EN 60617-4

Frage: Welche Richtung hat das Magnetfeld?

#### **WOZU IST DIE SPULE GUT?**


Trans for materers

Generatere Motore Induktions Wochfeld


Frequenzabhängiger

Widerstand

→ Entstördrossel



Energiespeicher für Schwingkreise





- 6.1 Einführung
- 6.2 Flussdichte und Fluss
- 6.3 Lorentz-Kraft
- 6.4 Magnetische Feldstärke und Durchflutungsgesetz
- 6.5 Permeabilität
- 6.6 Spulen
- 6.7 Andere magnetische Effekte

#### MAGNETISCHE FLUSSDICHTE B

Magnetische Flussdichte B gibt Intensität eines magnetischen Feldes an

Ermittlung: Kraftwirkung auf einen geraden langen Leiter





Es gilt mit der Kraft F, der Stromstärke I und der Länge l:

$$B = \frac{F}{I \cdot l} \quad \text{mit } [B] = 1 \text{ Vs/m}^2 = 1 \text{ T (Tesla)}$$


# MAGNETISCHER FLUSS Φ



Flussdichte  $B \cdot$  Fläche A (senkrecht davon durchsetzt)

In einem homogenen Magnetfeld gilt:


$$\Phi = B \cdot A$$



$$mit [\Phi] = 1 T m^2 = 1 Vs = 1 Wb (Weber)$$

# Frage:

Wo ist das Feld hier homogen?




- 6.1 Einführung
- 6.2 Flussdichte und Fluss
- 6.3 Lorentz-Kraft
- 6.4 Magnetische Feldstärke und Durchflutungsgesetz
- 6.5 Permeabilität
- 6.6 Spulen
- 6.7 Andere magnetische Effekte


## **LORENTZ-KRAFT**

# Bewegte Ladungsträger in einem Magnetfeld:

- Ladungsträger werden abgelenkt
- Kraft wirkt senkrecht zur Bewegungsrichtung
- Kraft wirkt senkrecht zur Magnetfeldrichtung


$$\vec{F} = Q \cdot (\vec{v} \times \vec{B})$$





## ANWENDUNG DER LORENTZ-KRAFT

Erklären Sie die Funktion der Kathodenstrahlröhre. Was ist an der Darstellung nicht korrekt?






- 6.1 Einführung
- 6.2 Flussdichte und Fluss
- 6.3 Lorentz-Kraft
- 6.4 Magnetische Feldstärke und Durchflutungsgesetz
- 6.5 Permeabilität
- 6.6 Spulen
- 6.7 Andere magnetische Effekte

# **MAGNETISCHE FELDSTÄRKE** H

Magnetische Flussdichte eines stromdurchflossenen Leiters:

$$B = \underbrace{0} \cdot \frac{I}{2\pi \cdot \mathbf{r}}$$



- $\mu = \mu_0 \mu_r$  Permeabilität
- $\mu_r$ : relative Permeabilität
- $\mu_0$ : Permeabilität des Vakuums (magn. Feldkonstante):

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{Vs}{Am}$$

Flussdichte ist materialabhängig

⇒ man definiert die material**un**abhängige <u>magn. Feldstärke</u> *H* 

$$H = \left(\frac{B}{\mu}\right)$$

$$mit[H] = 1 Vs/m^2 \cdot Am/Vs = A/m$$

$$\varepsilon_0 = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \cdot \mu_0}}$$

#### **AUFGABE**

Wie groß ist die magnetische Feldstärke und die Flussdichte im Abstand von 10 mm von einem langen Draht, der von einem Strom von 1 A durchflossen wird? (Luft verhält sich hier wie Vakuum)

$$H = \frac{1}{2\pi r} = 16.9 \text{ m}$$

$$B = \mu \cdot H = 20\mu T$$


$$H = 3\mu$$

$$B = \mu \cdot H = 20 \mu T$$

$$\vec{B} = \mu \cdot \frac{1}{2\pi r}$$



$$H = Bu$$



# **DURCHFLUTUNG** <sup>(2)</sup>




Summe, der durch einen Ring fließenden Ströme

$$\Theta = I_1 + I_2 + \dots$$
 mit  $[\Theta] = A$ 

Beispiel:


$$\Theta = T_1 - T_2 - T_3$$



#### DURCHFLUTUNGSGESETZ

Verallgemeinerung des Falles für einen stromdurchflossenen Leiter:

$$H = \frac{I}{2\pi \cdot r} \Rightarrow I = 2\pi \cdot r \cdot H$$



# **Durchflutungsgesetz:**

Für einen beliebigen geschlossenen Weg gilt, wenn die Feldstärke konstant über ein Teilstück ist:


Durchflutung =  $\Sigma$  Feldstärke auf Teilstück · Länge des Teilstücks

Allgemeine Form: 
$$\Theta = \oint \vec{H} \cdot d\vec{s}$$

Frage: Wozu ist das gut?

## **ANWENDUNGSBEISPIEI**

Beispiel Zylinderspule = Draht um zylindrischen Körper



N: Windungszahl

I: Strom

l: Länge der Spule

A: Spulenquerschnittsfläche

Annahmen:

Außenraum: Feld remach lässig bar
 Innenraum: Feld homogen

→ Durchflutung (des rot umrandeten Bereiches):

$$\Theta = \mathcal{N} \cdot \mathbf{I}$$

Durchflutungssatz (entlang des roten Weges):

 $\Rightarrow$  Feldstärke in Zylinderspule  $H = \frac{V \cdot T}{2}$ 

- 6.1 Einführung
- 6.2 Flussdichte und Fluss
- 6.3 Lorentz-Kraft
- 6.4 Magnetische Feldstärke und Durchflutungsgesetz
- 6.5 Permeabilität M
- 6.6 Spulen
- 6.7 Andere magnetische Effekte

#### MATERIE IM MAGNETFELD

 $B = \mu_0 H$  gilt nur im Vakuum, befindet sich im Raum ein Material, so gilt:

$$\Rightarrow B = \mu H \text{ mit } \mu = \mu_r \mu_0$$
mit:

Permeabilität  $\mu$ :

Permeabilität des Vakuums 411-10 Am

relative Permeabilität

#### Man unterscheidet:


- (Silber, Blei) •  $\mu_r < 1$  als diamagnetisch
- $\mu_r > 1$  als paramagnetisch (Aluminium, Platin)
- $\mu_r >> 1$  als ferromagnetisch (Eisen, Nickel, Kobalt)

#### FERROMAGNETISCHE STOFFE

Magnetisierungskurve = Hysteresekurve

• B = f(H) ist nichtlinear

Ummagnetisieren kostet Energie. Je höher die Frequenz, desto höher der Verlust.




*H*<sub>s</sub>: Sättigungsfeldstärke

 $B_r$ : Remanzflussdichte oder Remanenz (verbleibende Flussdichte bei H=0)

 $H_c$ : Koerzitivfeldstärke (bei der das Material wieder entmagnetisiert ist)

#### FERROMAGNETISCHE STOFFE

Erklärung der Magnetisierungskurve über Elementarmagnete



Ferromagnetische Eigenschaften verschwinden oberhalb der Curie-Temperatur (770°C bei Eisen).

- 6.1 Einführung
- 6.2 Flussdichte und Fluss
- 6.3 Lorentz-Kraft
- 6.4 Magnetische Feldstärke und Durchflutungsgesetz
- 6.5 Permeabilität
- 6.6 Spulen
  - Induktionsgesetz
  - Induktivität
  - Strom und Spannung der Spule
  - Reihen- und Parallelschaltung
  - Energie in der Spule
  - Bauformen
- 6.7 Andere magnetische Effekte



#### **INDUKTIONSGESETZ**

Verändert sich ein magnetisches Feld in einer Spule, so wird eine

Spannung induziert.


$$u = N \cdot \frac{d\Phi}{dt}$$

## Lenzsche Regel

Ein durch Induktion erzeugter Strom fließt stets so, dass er ein magnetisches Feld erzeugt, das der verursachenden Flussänderung entgegenwirkt.

# Frage:

Welcher zeitliche Verlauf der Spannung ergibt sich, wenn man eine Spule in ein räumlich begrenztes Magnetfeld schiebt?



# MAGNETISCHES FELD "KOMPAKT"

Magnetische Flussdichte B



Magnetische Feldstärke H



Durchflutungssatz

$$\Theta = \oint \vec{H} \cdot d\vec{s}$$



Magnetischer Fluss  $\Phi$ 



 $\Phi = \beta \cdot A$ 

$$u = \mathcal{N} \cdot \frac{d\phi}{dt}$$

Induktionsgesetz



Spannung u





$$\Theta = 2 \mathcal{I}$$



Strom *i* 

- 6.1 Einführung
- 6.2 Flussdichte und Fluss
- 6.3 Lorentz-Kraft
- 6.4 Magnetische Feldstärke und Durchflutungsgesetz
- 6.5 Permeabilität
- 6.6 Spulen
  - Induktionsgesetz
  - Induktivität
  - Strom und Spannung der Spule
  - Reihen- und Parallelschaltung
  - Energie in der Spule
  - Bauformen
- 6.7 Andere magnetische Effekte



# INDUKTIVITÄT L

Ein Strom durch eine Spule erzeugt ein magnetisches Feld

# Frage:

 Wie verhält sich das magnetische Feld in Abhängigkeit des Stromes durch die Spule?


⇒ Proportionalitätskonstante: Induktivität (1)

Es gilt bei einer Spule mit N Windungen:

$$N \cdot \Phi = L \cdot I$$
 mit  $[L] = 1 \text{ Vs/A} = 1 \text{ Henry} = \underline{1 \text{ H}}$ 

# INDUKTIVITÄT DER ZYLINDERSPULE

#### Aus dem Durchflutungssatz folgt:



N: Windungszahl

I: Strom

l: Länge der Spule

A: Spulenquerschnittsfläche

Wir erhalten aus  $H = N \cdot I / l$ :

$$(1) B = \mu H = \mu \cdot \mathcal{N} \cdot \mathbb{I} / e$$

(1) 
$$B = \mu H = \mu \cdot \nu \cdot T / e$$
  
(2)  $\Phi = B \cdot A = \mu \cdot \nu \cdot T \cdot A / e$ 

Substitution von *B* in (2) durch (1):

$$(3) \Phi = \mu \cdot N^{2} + 4/e$$

Aus der Definition von L folgt:  $\mathcal{N} = \mathcal{L} \mathcal{T}$ 

$$(4) L = \mu \cdot N^{2} \Delta / 2$$

$$\Rightarrow L = \mu_0 \mu_7 \cdot \nu^2 \cdot \frac{A}{\ell}$$

# INDUKTIVITÄT DER ZYLINDERSPULE

$$L = N^2 \cdot \widehat{\mu_r} \mu_0 \frac{A}{\ell}$$

$$L = N^2 \cdot \mu_r \cdot \mu_0 \cdot \frac{A}{1}$$

$$A = \frac{D^2 \cdot \pi}{4}$$


L ......Induktivität
N ......Windungsanzahl

μ...... Permeabilitätszahl des Spulenkerns

μ...... Magnetische Feldkonstante

A ...... Spulenquerschnitt 1 ..... Spulenlänge

D ...... Spulendurchmesser



vergleiche: 
$$C=arepsilon_{r}arepsilon_{0}rac{A}{d}$$

#### Hohe Induktivität erfordert:

- *A* ↑ Abmessung hoch, aber Platzbedarf
- *l* ↓
   so dicht wie möglich wickeln
- N 1
   aber: Platzbedarf, Verlustwiderstand
- μ<sub>r</sub> ↑

Luft: 1

Ferrite: 2000 ... 3000


- 6.1 Einführung
- 6.2 Flussdichte und Fluss
- 6.3 Lorentz-Kraft
- 6.4 Magnetische Feldstärke und Durchflutungsgesetz
- 6.5 Permeabilität
- 6.6 Spulen
  - Induktionsgesetz
  - Induktivität
  - Strom und Spannung der Spule
  - Reihen- und Parallelschaltung
  - Energie in der Spule
  - Bauformen
- 6.7 Andere magnetische Effekte

## STROM UND SPANNUNG IN DER SPULE

Für eine Spule mit 
$$N$$
 –Windungen gilt:  
(1)  $\sqrt{.} \phi = \angle . \bot$   $\angle \Rightarrow N . \phi = \angle . i$ 

Das Induktionsgesetz besagt:

$$(2) \qquad \mathcal{U} = \mathcal{V} \cdot \frac{d\theta}{dt}$$




Substitution von  $\Phi$  in (2) durch (1):


$$u(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$

#### Interpretation:

- es liegt nur dann eine Spannung an, wenn der Strom sich ändert
- liegt eine konstante Spannung an, so nimmt der Strom stetig zu



## **ANALOGIE SPULE UND WASSERKREISLAUF**



geschwindigkeit (v)

**Analogie Spule** 

• Strom: Strömungsgesdrwindlig Keit des Wasser


· Spannung: Druckunkschied

· Induktivität: Maß für dre Träghei +

- 6.1 Einführung
- 6.2 Flussdichte und Fluss
- 6.3 Lorentz-Kraft
- 6.4 Magnetische Feldstärke und Durchflutungsgesetz
- 6.5 Permeabilität
- 6.6 Spulen
  - Induktionsgesetz
  - Induktivität
  - Strom und Spannung der Spule
  - · Reihen- und Parallelschaltung
  - Energie in der Spule
  - Bauformen
- 6.7 Andere magnetische Effekte

## REIHENSCHALTUNG VON SPULEN

Durch beide Spulen fließt derselbe Strom.



Aus der Kirchhoffschen Maschenregel folgt:

$$U = U_1 + U_2$$

Mit der Spulengleichung

$$\frac{dl}{dt} = L_1 - \frac{dl}{dt} + L_2 \frac{dl}{dt}$$

$$u = L \cdot \frac{di}{dt}$$

folgt:

$$L_S = L_1 + L_2$$


"Reihenschaltung von Spulen wie bei Widerständen"


## PARALLELSCHALTUNG VON SPULEN

Aus der Kirchhoffschen Knotenregel folgt:

$$i = i_1 + i_2$$

Aus 
$$i = \frac{1}{L} \cdot \int u \, dt$$
 folgt damit:





$$\frac{1}{L_P} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2}$$


⇒ "Parallelschaltung von Spulen wie bei Widerständen"

- 6.1 Einführung
- 6.2 Flussdichte und Fluss
- 6.3 Lorentz-Kraft
- 6.4 Magnetische Feldstärke und Durchflutungsgesetz
- 6.5 Permeabilität
- 6.6 Spulen
  - Induktionsgesetz
  - Induktivität
  - Strom und Spannung der Spule
  - Reihen- und Parallelschaltung
  - Energie in der Spule
  - Bauformen
- 6.7 Andere magnetische Effekte



## **ENERGIE IN DER SPULE**

Spannung an Spule:



Leistung:

$$p(t) = u(t) \cdot i(t)$$


$$mit \cdot u(t) = u(t) \cdot \frac{di(t)}{dt}$$

$$\Rightarrow p(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt} \cdot i(t)$$

$$\Rightarrow W = \int p(t) dt = \int L \cdot \frac{di(t)}{dt} \cdot i(t) dt = \int L \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2}i(t)^2\right) \cdot dt = \int \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2}L \cdot i(t)^2\right) \cdot dt$$

⇒ In der Spule gespeicherte Energie:

$$W = \frac{1}{2}L \cdot i^2$$




- 6.1 Einführung
- 6.2 Flussdichte und Fluss
- 6.3 Lorentz-Kraft
- 6.4 Magnetische Feldstärke und Durchflutungsgesetz
- 6.5 Permeabilität
- 6.6 Spulen
  - Induktionsgesetz
  - Induktivität
  - Strom und Spannung der Spule
  - Reihen- und Parallelschaltung
  - Energie in der Spule
  - Bauformen
- 6.7 Andere magnetische Effekte




#### **BAUFORMEN VON FERRITSPULEN**


offene Spule mit (Schraub-)kern



Schraubkern eindrehbar → L variabel




geschlossene Spule



Feldlinien im Kern geführt → geringe Streuverluste



Schalenkernspule




Feldlinien geführt +
Schraubkern
eindrehbar


→ L variabel



Ringkernspule



sehr geringes Streufeld Entstördrosseln



#### **ANWENDUNGEN**




Abb. 1.15 Darstellung verschiedener Anwendungen für die Zylinderspule





Abb. 1.16 Darstellung verschiedener Anwendungen für weitere Spulenarten

- 6.1 Einführung
- 6.2 Flussdichte und Fluss
- 6.3 Lorentz-Kraft
- 6.4 Magnetische Feldstärke und Durchflutungsgesetz
- 6.5 Permeabilität
- 6.6 Spulen
- 6.7 Andere magnetische Effekte




## **TRANSFORMATOR**

- zwei magnetisch gekoppelte Spulen
- Primärspule mit *N*<sub>1</sub> Wicklungen
- Sekundärspule mit N<sub>2</sub> Wicklungen
- Wechselspannung an einer Spule
- ⇒ Energie wird von der einen auf die andere übertragen



Bei einem idealen Transformator gilt:


$$\frac{\hat{\mathbf{u}}_2}{\hat{\mathbf{u}}_1} = \frac{N_2}{N_1}$$



#### ANDERE MAGNETISCHE EFFEKTE


#### Wirbelstromverluste

- innerhalb eines Metalls werden Ströme induziert
- ⇒meist unerwünschte Verluste
- ⇒Nutzung: Wirbelstrombremse, Induktionskochfeld




#### Skineffekt

- Wirbelströme im Leiter verdrängen Strom an die Oberfläche
- nur die Oberfläche des Leiters leitet bei hohen Frequenzen
- ⇒Widerstand steigt, Verluste
- ⇒bei HF werden Rohre statt Volleiter verwendet



#### Hall-Effekt

- Ablenkung von Ladungsträgern in Halbleiter führen zu messbarer Spannung ⇒ Messung eines Magnetfeldes möglich



#### WAS SIE MITNEHMEN SOLLEN...

- Begriffe des magnetischen Feldes kennen und verstehen
- Unterschiede zum elektrischen Feld kennen und verstehen
- Definition der magnetischen Größen kennen und anwenden
  - Flussdichte
  - Fluss
  - Feldstärke
  - Durchflutung
  - Permeabilität und Magnetisierungskurve
- Durchflutungsgesetz kennen und anwenden
- Induktionsgesetz kennen und anwenden
- Spulen verstehen und berechnen können
  - Induktivität, Strom und Spannung, Reihen- und Parallelschaltung, Energie
- Transformator, Wirbelstromverluste, Skin- und Halleffekt kennen