
FLUSSDICHTE



Die Flussdichte ist eine Feldeigenschaft.

$$\Rightarrow D = \frac{Q}{A}$$
 gilt auch ohne eingebrachte Metallplatten!



GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK 1 - ET1

Teil 08

Elektrisches Feld und Kondensator


INAEBLED

5 ELEKTRISCHES FELD

- 5.1 Homogenes Feld
- 5.2 Inhomogenes Feld
- 5.3 Influenz
- 5.4 Permittivität
- 5.5 Punktladungen
- 5.6 Kondensator




FELDLINIEN UND ÄQUIPOTENTIALLINIEN



Frage: Was sind Äquipotentialflächen?

Flache gleichen Potentials

- bei zweidimensionaler Darstellung → Äquipotentiallinien
- schneiden sich immer im rechten Winkel mit Feldlinien



5 ELEKTRISCHES FELD

- 5.1 Homogenes Feld
- 5.2 Inhomogenes Feld
- 5.3 Influenz
- 5.4 Permittivität
- 5.5 Punktladungen
- 5.6 Kondensator



INHOMOGENES FELD


Inhomogen ⇔ Feldstärke ist nicht an jedem Ort gleich



Allgemeine Eigenschaften von Feldlinien:

- Feldlinien beginnen bei positiven Ladungen und enden auf negativen Ladungen
- Feldlinien stehen senkrecht auf sehr gut leitenden Flächen
- Feldlinien schneiden sich nicht

SPANNUNGSBERECHNUNG IM INHOMOGENEN FELD



1. Zerlegung eines "Weges" in gerade Teilstücke $\Delta \vec{s}$

hormozen U= E · C

2. Bei $E \cdot s$ wirkt nur die Feldstärke in Richtung des Weges $\Delta \vec{s}$


$$\Rightarrow \vec{E} \cdot \overrightarrow{\Delta s} = E \cdot \Delta s \cdot \cos \angle (\vec{E}, \overrightarrow{\Delta s})$$

$$\Rightarrow U_{12} = E_1 \Delta s_1 + E_2 \Delta s_2 + \dots \Rightarrow U_{12} = \int_1^2 \vec{E} \cdot \vec{ds}$$

MATERIE IM FELD

Was passiert wenn ein Isolator zwischen zwei geladene Platten gebracht wird?






MATERIE IM FELD $\Rightarrow Q^{\uparrow}$

- Spannung U bleibt konstant
- Aus E = U/d folgt dass die Feldstärke unverändert bleibt
- Mit $\varepsilon_r > 1$ folgt aus $D = \varepsilon_r \varepsilon_0 E$ dass die Flussdichte steigt
- Aus $D_1^{\uparrow} = Q_1^{\uparrow} / A$ folgt dass die Ladung steigt
- → Grund hierfür: Moleküle polarisiert

Typische Werte für ε_r :

•	Luft:	1
•	Kunststofffolie	2 4
•	Panier imprägniert	4 6

- Papier, impragniert 4 ... 6
- Glas 5 ... 16
- Aluminiumoxid




AUFGABE

Die Platten seien zu Beginn mit Q geladen. Dann wird ein Kunststoffblock zwischen die Platten geschoben. Das Voltmeter habe einen unendlichen Innenwiderstand.

Ändert sich die angezeigte Spannung und wenn ja, wie?




- A. Spannung muss gleich bleiben
- B. Spannung steigt
- C. Spannung sinkt 🖊




KONDENSATOR

- zwei parallele Metallplatten in definiertem Abstand d
- isolierender Abstandshalter heißt Dielektrikum
- ⇒ elektronisches Bauelement, das Ladung speichert



Schaltzeichen



C: Capacitor (engl.)

d: Plattenabstand

A: Fläche einer Platte




KAPAZITÄT

Ladungsmenge Q ist proportional zur Spannung U

$$\Rightarrow Q \propto U$$

⇒ Proportionalitätskonstante heißt **Kapazität** *C*



$$Q = C \cdot U \Rightarrow C = \frac{Q}{U}$$

$$[C] = 1 As/V = 1 F$$
 (Farad)



ANALOGIE ZUM WASSERMODELL

Frage:

Womit kann man einen Kondensator vergleichen?

Analogie zum Wassereimer

- Ladungsmenge Q: Wasser menye
- Spannung U: Falls fand
- Kapazität C: frund fläche

WOZU IST DER KONDENSATOR GUT?

Ladungsspeicher



Frequenzabhängiger Widerstand

→ Hochpass- oder Tiefpassfilter

Schwingkreise



KONDENSATORGLEICHUNG




Q= Q. U

Bei einer veränderlichen Spannung am Kondensator gilt:

$$q(t) = |C|u(t) \quad |d|dt \Rightarrow |d|f(f(u)) = |d|f$$

Zusammenhang zwischen Ladung q und Strom i:

$$i = \frac{dq}{dt}$$




Beiderseitiges Ableiten der ersten Gleichung ergibt:


$$i = \frac{1}{4} \cdot \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{4}}$$
 Kondensatorgleichung

⇒ Es fließt nur dann ein Strom, wenn 50ch dre Spanny ändet

STROM UND SPANNUNG AM KONDENSATOR



$$\Rightarrow i = \frac{1}{\sqrt{1+}} = \frac{1}{\sqrt{1+}} \frac{1}{\sqrt{1$$




Vorgriff auf Wechselstromrechnung

$$\begin{bmatrix} i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} As \\ Y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} Y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A \end{bmatrix}$$


KONDENSATORGLEICHUNG

Welchen zeitlichen Verlauf muss die Kondensator-spannung haben, damit durch den Kondensator ein konstanter Strom fließt?






B. Linear



C. exponentiell



REIHENSCHALTUNG VON KONDENSATOREN

Durch beide Kondensatoren fließt derselbe Strom und es gilt:

$$i = \frac{dq}{dt} \Rightarrow Q_1 = Q_2 = Q$$

Für die Gesamtspannung gilt:

$$u = u_1 + u_2$$



Mit der Definitionsgleichung der Kapazität
$$C_{i} = q/u_{i}$$
 folgt:
$$u = \frac{Q_{1}}{Q_{1}} + \frac{Q_{2}}{Q_{2}} = \frac{Q_{1}}{Q_{1}} + \frac{Q_{2}}{Q_{2}}$$

$$\Rightarrow \qquad \frac{1}{Q_{2}} = \frac{1}{Q_{1}} + \frac{1}{Q_{2}}$$

"Reihenschaltung von Kondensatoren wie Parallelschaltung von Widerständen"

PARALLELSCHALTUNG VON KONDENSATOREN


Aus der Kirchhoffschen Knotenregel folgt:

$$i = \frac{1}{1} + \frac{1}{2}$$



Aus
$$q = \int idt$$
 folgt damit:
$$\frac{dq}{dt} = i \int q = \int idt$$

$$q = \int idt = \int idt + \int idt = f_1 + f_2$$



Mit der Definitionsgleichung der Kapazität C = q/u folgt:

$$q = \frac{2}{3} \times 1 = \frac{2}{3} \times 1 + \frac{2}{3} \times 1 \Rightarrow$$


$$= \frac{2}{3} \times 1 + \frac{2}{3} \times 1 \Rightarrow$$

$$d_{J} = d_{1} + d_{2}$$

"Parallelschaltung von Kondensatoren wie Reihenschaltung von Widerständen"

ENERGIE IM KONDENSATOR

Ladevorgang eines Kondensators:



Ladungsmenge um den Kondensator zu laden:


$$Q = C U$$

Arbeit während des Ladens gegeben durch:

$$w(t) = u(t) \cdot q(t) = U(t) \cdot c \cdot u(t)$$

Da die Spannung nicht konstant während des Ladens ist sondern von 0 auf U steigt ist die aufzubringende Arbeit gegeben durch:

$$W = \frac{1}{2}C \cdot U^2$$



KAPAZITÄT DES PLATTENKONDENSATORS




Für den Plattenkondensator gilt:

$$U = E \cdot d$$


$$Q = D \cdot A$$

$$D = \varepsilon \cdot E \implies$$



$$\Rightarrow C = \frac{D \cdot A}{u} = \frac{\mathcal{E}_{\circ} \mathcal{E}_{r} (\overline{\mathcal{E}}) A}{u} = \mathcal{E}_{\circ} \mathcal{E}_{r} \cdot \frac{\mathcal{X}}{u} \cdot \frac{A}{u} = \mathcal{E}_{\circ} \mathcal{E}_{r} \cdot \frac{A}{u}$$

WIE ERZIELE ICH EINE HOHE KAPAZITÄT?



$$C = \frac{Q}{U} = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot \frac{A}{d}$$

Hohe Kapazität erfordert:

- A↑
 - Aufwickeln
 - Aufrauhen der Fläche (Ätzen)
- d↓
 - dünne Schicht, aber: Durchschlagsgefahr
- E_r↑
 Luft: 1
 Kunststofffolie 2 ... 4
 Papier, imprägniert 4 ... 6
 Glas 5 ... 16
 Aluminiumoxid 8

Tantaloxid 25 Keramik 6 ... 50 000

5 ELEKTRISCHES FELD

- 5.1 Homogenes Feld
- 5.2 Inhomogenes Feld
- 5.3 Influenz
- 5.4 Permittivität
- 5.5 Punktladungen
- 5.6 Kondensator

Definition der Kapazität

Kondensatorgleichung

Reihen- und Parallelschaltung

Energie im Kondensator

Berechung der Kapazität

Bauformen



WAS SIE MITNEHMEN SOLLEN...

Begriffe

- Feldlinie
- Äquipotentiallinie

homogenes und inhomogenes Feld

- Unterschied verstehen
- Ausrichtung von Feldlinien und Äquipotentiallinien kennen
- Spannung und Feldstärke im homogenen Feld berechnen können

Influenz

- Effekt der Influenz beschreiben können
- Definition der Flussdichte kennen und anwenden können
- Anwendung der Flussdichte verstehen

Zusammenhang zwischen Q, E, D, U

- formelmäßigen Zusammenhang zwischen den Größen verstehen
- Formeln anwenden können

Permittivität

Begriff verstehen und erklären

WAS SIE MITNEHMEN SOLLEN...

Kondensator

- Aufbau und Funktionsprinzip verstehen und erklären
- Definition der Kapazität kennen: C =
- Kondensatorgleichung herleiten und anwenden: i =
- Reihen- und Parallelschaltung von Kondensatoren
 - Reihenschaltung: C =
 - Parallelschaltung: C =
- Energie im Kondensator berechnen: W =
- Kapazität eines Kondensators berechnen: C =
- Bauformen erkennen