


Une application se compose d'un ou plusieurs programmes appelés VI (Virtual Instrument)

Chaque VI se compose de deux parties distinctes :

- Une interface utilisateur
- Une partie qui effectue les traitements

Organisation d'une application


Ctrl + E : Basculer entre face avant et diagramme Ctrl + T : Arranger les fenêtres



ICÔNE CONNECTEUR







- 1) Exécution unique.
- 2) Exécution en continu.
- 3) Arrêt de l'exécution.
- 4) Pause : ce bouton prend la couleur rouge pour montrer qu'il est actif, il faut recliquer dessus pour sortir de ce mode.
- 5) Activation du mode animation : la lampe s'allume pour montrer qu'il est actif, il permet de suivre le flux de données et l'activité des différents VI lors du lancement.
- 6) Lecture de la valeur des fils de liaisons.
- 7) Exécution en mode pas à pas.
- 8) Passage à l'étape suivante sans détailler l'étape actuelle.
- 9) Fin du mode pas à pas.

Palette des outils : disponible dans « Affichage/Palette d'outil »


Positionner/Sélectionner/
Dimensionner

Edition des éléments graphiques

Connections des éléments graphiques

Placer/supprimer un point d'arrêt

Menu local de l'objet



Choix automatique de l'outil

Insertion de texte


Défilement dans la fenêtre

Pipette


Remplissage et choix de la couleur

Placement de sonde sur un fil

<u>Palette des commandes</u>: disponible à partir de la fenêtre face avant par un clic droit avec la souris ou dans « Affichage/Palette des commandes »



<u>Palette des fonctions</u> : disponible à partir de la fenêtre diagramme par un clic droit avec la souris ou dans « Affichage/Palette des fonctions »



Les variables sous Labview

Il y a essentiellement 4 types de variables

Les numériques


Numérique

Nombres réels, précision étendue (EXT : 92 bits), précision double (DBL : 64 bits) et précision simple (SGL : 32 bits)

Nombres entiers signés codés sur 64, 32, 16 ou 8 bits


Nombres entiers non signés codés sur 64, 32, 16 ou 8 bits

Complexes (même précison que les réels pour la partie réelle et imaginaire)




Les 3 autres

• Les booléens :



• Les chaînes de caractères :



• Les clusters :




Les chaînes de caractères


- Les chaînes de caractères sont des ensembles de données permettant de manipuler des suites de lettres pour afficher une phrase, par exemple: " le résultat de l'opération vaut:"......
- Création d'une chaîne de caractères:
 - Par une saisie -> commande chaîne en face avant :



Par l'intermédiaire d'une constante fixée dans le programme :




Par la lecture d'un fichier texte :




Opérations de base sur les chaînes de caractères :

Ajout de deux chaînes existantes -> Ch3=Ch1+Ch2 : cette opération se


fait à l'aide de l'objet concaténer



Extraction d'informations :



• Extraction et conversion : La chaîne de caractères renvoyée par le multimètre est : Type/espace/Mesure/espace/Unité (ex : AC 4.89 V) On veut extraire la chaîne Mesure de la chaîne globale.



Un certain nombre de caractères permettent de couper les chaînes de caractères pour séparer plusieurs informations contenues dans la même chaîne. Ces caractères sont codés soit par un code « \ », soit par un symbole disponible dans la palette chaîne

Code	Interprétation de <u>LabVIEW</u>	ASCII	Hex	Palette chaînes
\n	Saut de ligne	LF	0A	Constante Re
\r	Retour chariot	CR	0D	Constante Re
\t	Tabulation	НТ	09	Constante ta
\s	Espace		20	Constante Es