实时获取温度数据流程

本文档针对在线热像仪二次开发中关于如何获取温度数据进行解释,请您阅读一下内容。

实时获取温度数据的流程如下:

1. 获取温度对照表

sensor/luts/{0}?list (软件开发手册 2.13)

输入: 镜头索引 lens_index,通过"/sensor/lut"(软件开发手册 2.12) 获取当前镜头索引。

输出为以下结构的集合。

{
"r": AD 值,
"t": 摄氏温度
}

- 2. 根据在线热像仪当前的发射率、湿度、反射温度、环境温度、距离对步骤 1 中获取的温度对照表进行修正。(此修正可仅在如上参数发生变化时进行修正,如上两步骤可参考 DLDemo 中 UpdateFactoryLUT 函数)
- 3. 通过回调函数获取 SDK 中的全辐射流,该步骤可参考 DLDemo 中 GrabberRaw 函数。
- 4. 通过温度对照表将全辐射流转换为实时温度数据,该步骤可参考 DLDemo 中 GetTemperatureFrame 函数。