

Audi A6 Quattro Sedán 2012 (4G2) V6-3.0L SC (CGXB)  
Vehículo > Transmisión y tren motriz > Transmisión  
manual con cambio automático/transeje > Soporte de la  
transmisión > Servicio y reparación > Extracción y  
reemplazo > Transmisión 0B5A

**Descripción general - Soporte del bastidor auxiliar 1 Perno** ♦ 70 Nm 2 Travesaño del túnel ♦ Para desmontar e instalar, consulte => [Travesaño del túnel, desmontar e instalar] Consulte: Soporte de la transmisión, ASMT > Desmontaje y reemplazo > Travesaño del túnel, desmontar e instalar . ♦ Según la fecha de fabricación, se fija una guía de aire adicional a la parte inferior del travesaño del túnel para refrigerar el diferencial central autoblocante . Para conocer la especificación de apriete de la sección de la guía de aire, consulte => [Guía de aire]. 3 Tope ♦ Para el soporte de la transmisión 4 Soporte de la transmisión ♦ Para desmontar e instalar. 5 Perno ♦ 40 Nm 6 Tuerca ♦ 20 Nm 7 Perno ♦ 20 Nm 8 Soporte de transmisión 9 Perno ♦ 20 Nm +90° ♦ Reemplazo 10 Tuerca ♦ 20 Nm Guía de aire - A - ♦ Especificación de apriete de pernos - flechas -, 3 Nm







