

# Audi A6 Quattro Sedán 2012 (4G2) V6-3.0L SC (CGXB)

## Vehículo > Transmisión y tren motriz > Transmisión manual con cambio automático/transeje > Cárter de fluidos > Especificaciones

Cárter de aceite ATF. Apriete los pernos en dos etapas, como se describe a continuación. Instale los pernos (flechas) a mano. Apriete los tornillos (del 1 al 15) en diagonal a 10 Nm y por pasos.



