

Audi A6 Quattro Sedán 2012 (4G2) V6-3.0L SC (CGXB)  
Vehículo > Motor, refrigeración y escape > Motor >  
Correas de transmisión, soportes, soportes y accesorios  
> Soporte del motor > Servicio y reparación > Extracción  
y reemplazo > Soporte de la transmisión, extracción e  
instalación

## Soporte de la transmisión, extracción e instalación, vehículos con transmisión S tronic 0BZ

### Extracción

- Retire el soporte de la transmisión con el soporte de la transmisión. Consulte => [ Soporte de la transmisión con soporte de la transmisión, extracción e instalación, vehículos con transmisión S tronic ] Consulte: Soporte del motor > Extracción y reemplazo > Soporte de la transmisión con soporte de la transmisión, extracción e instalación, vehículos con transmisión S tronic .
- Retire el perno - 1 - y baje - 2 - para el soporte de la transmisión.
- Retire la tuerca - 5 - y el perno - 6 - y retire el soporte de la transmisión - 3 - del soporte de la transmisión - 4 -. Instalación Instale en orden inverso al de extracción. Tenga en cuenta lo

siguiente: - Coloque el soporte de la transmisión - 4 - en el soporte de la transmisión - 3 -. - Apriete la tuerca - 5 - y el perno - 6 - a mano. - Apriete el perno - 1 - para el tope - 2 -. - Apriete la tuerca - 5 - y el perno - 6 -. - Instale el soporte de la transmisión con el soporte de la transmisión. Consulte => [ Soporte de transmisión con soporte de transmisión, extracción e instalación, vehículos con transmisión S tronic ] Consulte: Soporte del motor > Extracción y reemplazo > Soporte de transmisión con soporte de transmisión, extracción e instalación, vehículos con transmisión S tronic .



