

BMW X3 sDrive 30i (G01) L4-2.0L Turbo (B46D) 2020

Vehículo > Frenos y control de tracción > Sistema de frenos de disco > Disco/rotor de freno > Servicio y reparación > Extracción y sustitución

Retire los discos de freno delanteros

REP-TAT-P-3411-01-G11_03



Afloje el tornillo (1).

i INFORMACIÓN TÉCNICA

Tenga en cuenta lo siguiente para la extracción del disco de freno:

Bajo ninguna circunstancia golpee el anillo de fricción con ninguna herramienta (por ejemplo, un martillo). Si fuera necesario, golpee suavemente la cámara del disco de freno con un mazo de goma.

Retire el disco de freno (2).

Instalación de los discos de freno delanteros

REP-TAT-P-3411-02-G11_03

i INFORMACIÓN TÉCNICA

Los discos de freno solo deben reemplazarse por pares (por eje).

Instale los discos de freno nuevos únicamente junto con las pastillas de freno nuevas.



Si en el disco de freno está grabada una flecha con el número 1, ¡debe apuntar en la dirección de la marcha!

En este caso, ¡los discos de freno izquierdo y derecho son diferentes!



Limpie a fondo la superficie de contacto del buje de la rueda y elimine cualquier resto de óxido si es necesario.

¡Las irregularidades en la superficie de contacto pueden provocar deformaciones en el disco de freno!

Montar disco de freno (2). Coloque y apriete el tornillo (1).

Cambiar tornillo.

Piezas: Tornillo

Pares de apriete

Disco de freno al buje de la rueda delantera

M8

Cambiar tornillo.

Par de apriete

16 Nm