

2020 Volkswagen Polo (603) (MÉXICO) L4-1.6L (CLSA)

Vehículo > Dirección y suspensión > Suspensión >

Amortiguador > Servicio y reparación > Extracción y

reemplazo > Suspensión trasera

Con licencia de VOLKSWAGEN AG

## Desmontaje y montaje del amortiguador

Se requieren herramientas especiales y equipos de taller.

- ◆ Llave dinamométrica -VAG 1331-

V.A.G 1331



W00-0427

- ◆ Llave dinamométrica -VAG 1332-

Realice los siguientes pasos:


Eliminando

V.A.G 1332




W00-0428

- Desatornille los pernos -1-. Si es necesario, levante el vehículo hasta que los pernos sean accesibles.
- Eleve el vehículo a la altura de trabajo.




- Desenroscar la tuerca -1-. Retirar el perno hexagonal -2- del amortiguador -3- en el eje trasero.
- Sacar el amortiguador.



## Instalación

- Montar amortiguador.

- Atornillar el amortiguador -3- al eje trasero utilizando el nuevo tornillo hexagonal -2- y la nueva tuerca -1-.
- Atornillar el amortiguador a la carrocería.
- Apretar los tornillos con el vehículo sin carga → Capítulo .



## Pares especificados

Componente	Par especificado
Amortiguador al eje trasero ♦ Utilice tuercas y tornillos nuevos	40 Nm + 90°
Amortiguador a carrocería ♦ Utilice tornillos nuevos	30 Nm + 90°