

2012 Audi A6 Sedan (4G2) L4-2.0L Turbo (CAEB)

Vehicle > Transmission and Drivetrain > Continuously Variable Transmission/Transaxle

PIEZAS Y MANO DE OBRA

Partes	PIEZA OEM #	PRECIO	CANTIDAD	
Transeje automático				
Placa de accionamiento	Modelo 06H105323R	240.00	1	Agregar
Filtro	0AW301516H	85.00	1	Agregar
Junta de la bandeja	NO FIGURA EN LA LISTA	0.00	1	Agregar
Controlador Trans	4G2927155	2125.70	1	Agregar
Transeje	0AW300046K003	11513.34	1	Agregar
Control de cambio de marchas				
Conjunto de cambio de marchas	8K1713105AG	828.33	1	Agregar
Cable de control de cambios	4G0713265AA	316.66	1	Agregar
Trabajo	HABILIDAD	BANTÍA	ESTÁNDAR	HORAS
Quitar e instalar				
Transeje automático				
Transaxle, R&I	B	0.0	12.7	Agregar
Transaxle, R&I			12.7	Agregar
NOTA (mano de obra opcional)				
A la placa de transmisión R&R, agregue		0.2	0.2	Agregar
Al convertidor de par R&R,				
Agregar		0.2	0.2	Agregar
Quitar y reemplazar				
Transeje automático				

Filtro, R&R	B	0.0	3.2	3.2	Agregar
<i>Incluye: Drene & Refill Trans y R&I Trans Oil Pan.</i>					
Transaxle, R&R	B	0.0	13.3	13.3	Agregar
Transaxle, R&R					
NOTA <i>(mano de obra opcional)</i>					
Para enjuagar las líneas del enfriador, agregue				0.6	0.6
A la placa de transmisión R&R, agregue				0.2	0.2
Al convertidor de par R&R,					
Aregar				0.2	0.2
Caja y piezas relacionadas					
Junta de cárter de aceite, R&R	B	0.0	3.0	3	Agregar
Cárter de aceite, R&R	B	0.0	3.0	3	Agregar
Gear Shift Control					
Gear Shift Assembly, R&R	B	0.0	0.9	0.9	Add
Shift Control Cable, R&R	B	0.0	2.1	2.1	Add
Mounts					
Trans Mount, R&R	B	0.0	1.0	1	Add
Oil Cooler					
Oil Cooler, R&R	B	0.0	0.7	0.7	Add
Powertrain Control					
Input Sensor, R&R	B	0.0	2.9	2.9	Add
Output Sensor, R&R	B	0.0	2.9	2.9	Add
Vehicle Speed Sensor, R&R	B	0.0	2.9	2.9	Add
Switches					
Range Sensor, R&R	B	0.0	0.5	0.5	Add

Valve Body

Valve Body, R&R

B 0.0

4.2

4.2

Add

Change

Automatic Transaxle

Trans Fluid, Change

B 0.0

0.6

0.6

Add

Diagnosis

Automatic Transaxle

Oil Leak, Diagnosis

B 0.0

0.5

0.5

Add

Includes: Clean And Dry Outside Of Case And Operate Unit To Determine Point Of Leakage.

Transaxle, Diagnosis

A 0.0

1.8

1.8

Add

Includes: Time To Hook-Up And Disconnect Test Equipment. Checking System For Fault Codes, Road Test And Hydraulic Pressure Test As Required.

Overhaul

Automatic Transaxle

Transaxle, Overhaul

A 0.0

14.8

14.8

Add

Includes: R&I Transaxle.

Transaxle, Overhaul

NOTE *(Optional Labor)*

To Flush Cooler Lines, Add

0.6

0.6

Add

To Overhaul Differential,

Add

1.5

1.5

Add

To Overhaul Valve Body, Add

1.5

1.5

Add