

2009 Volkswagen Touareg 2 (7L6) V8-4.2L (BAR)

Vehículo > Mantenimiento > Fluidos > Fluido - T/A >

Servicio y reparación > Procedimientos > Transmisión

09D

Fluido de transmisión automática , purga

- Compruebe y corrija el nivel del fluido de transmisión automática (ATF) como se describe en => [Nivel de fluido de transmisión automática , comprobación y llenado] Consulte: Fluido - T/A > Procedimientos > Nivel de fluido de transmisión automática, comprobación y llenado .

¡PRECAUCIÓN!

Use gafas protectoras.

- Realice una prueba en carretera. La temperatura del ATF debe alcanzar al menos 100 °C (212 °F) para purgar el circuito del ATF.

Cuando el aire sale del circuito del ATF, el nivel del ATF en la transmisión disminuye. Por lo tanto, el nivel del ATF debe comprobarse de nuevo más tarde, después de que el fluido se enfrie.

- Enfrie el ATF por debajo de 30 °C (86 °F).

- Compruebe de nuevo el nivel del ATF, consulte => [Nivel de fluido de transmisión automática, comprobación y llenado]
Consulte: Fluido - T/A > Procedimientos > Nivel de fluido de transmisión automática, comprobación y llenado .