

BMW X3 sDrive 30i (G01) L4-2.0L Turbo (B46D) 2020

Vehículo > Dirección y suspensión > Dirección

Regiones	NÚMERO DE PIEZA OEM	PRECIO	CANTIDAD	^
----------	------------------------	--------	----------	---

Mecanismo de dirección y varillaje

Tirante interior

2 -	Izquierda	32104A01665	254.41	<input type="button" value="1"/>	Agregar
-----	-----------	-------------	--------	----------------------------------	---------

Incluye: Barra de acoplamiento exterior.

2 -	Derecha	32104A01667	254.41	<input type="button" value="1"/>	Agregar
-----	---------	-------------	--------	----------------------------------	---------

Incluye: Barra de acoplamiento exterior.

Tirante exterior

1 -	Izquierda	32104A01666	166,54	<input type="button" value="1"/>	Agregar
-----	-----------	-------------	--------	----------------------------------	---------

1 -	Derecha	32104A019D0	166,54	<input type="button" value="1"/>	Agregar
-----	---------	-------------	--------	----------------------------------	---------

Mecanismo de dirección

4 - Caja

de 32105A07836 3381.30 1 Agregar
dirección

Bota de la barra de acoplamiento

3 -

Guardapolvo
de la barra de 3210687189568,76 1 Agregar
acoplamiento

Mano

De HABILIDAD BANTÍA ESTÁNDAR HORAS ^

Obra

Quitar y reemplazar

Mecanismo de dirección y varillaje

Barra de acoplamiento interior, R&R

Un lado B 0.0 0.7  0.7 Agregar

*Incluye: Barra de acoplamiento exterior, desmontaje y montaje, y guardapolvo de la barra de acoplamiento, desmontaje y montaje.
No incluye: Ajustador de convergencia.*

Ambos lados

B

0.0

1.0



1

Agregar

*Incluye: Barra de acoplamiento exterior, desmontaje y montaje, y guardapolvo de la barra de acoplamiento, desmontaje y montaje.**No incluye: Ajustador de convergencia.***Barra de acoplamiento exterior, R&R****Un lado**

B

0.0

0.4



0.4

Agregar

*No incluye: Ajuste de convergencia.***Ambos lados**

B

0.0

0.7



0.7

Agregar

*No incluye: Ajuste de convergencia.***Mecanismo de dirección, reparación y mantenimiento**

B0.07.2



7.2

Agregar

*No incluye: Ajuste de convergencia.***Guardapolvo de la barra de acoplamiento, R&R****Un lado**

B

0.0

1.3



1.3

Agregar

Incluye: Barra de acoplamiento exterior. No incluye: Ajuste de convergencia.

Ambos lados

B

0.0

2.0



2

Agregar

Incluye: Barra de acoplamiento exterior. No incluye: Ajuste de convergencia.

Quitar e instalar**Mecanismo de dirección y varillaje****Mecanismo****de****dirección,**

B 0.0 7.0



7

Agregar

desmontaje**e****instalación**

No incluye: Ajuste de convergencia.

Mecanismo de dirección, desmontaje e instalación**NOTA (Mano de obra opcional)****Para el****rack****corto**

0.6



0.6

Agregar

R&R,**agregue**