

## 2012 Audi A6 Sedan (4G2) L4-2.0L Turbo (CAEB)

Vehículo > Sensores e interruptores > Sensores e interruptores - Panel de instrumentos > Sensor de desgaste de pastillas de freno > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Frenos traseros PR 1KW, 2EA/2EE + 1KY

### CABLE INDICADOR DE DESGASTE DE LAS PASTILLAS DE FRENO

#### Extracción del cable de la pantalla de desgaste de las pastillas de freno

- Levante el vehículo.
- Retire las ruedas.
- Desconecte el conector de la pantalla de desgaste de las pastillas de freno - **flecha** -. - Suelte el conector del soporte mientras lo gira 90° al mismo tiempo. - Retire el conector del soporte. - Retire el contacto del clip dentro de la pastilla de freno interior. - Retire el clip de la pastilla de freno interior. Instalación - Instale el clip para el contacto de desgaste de las pastillas de freno en la pastilla de freno interior. - Instale el contacto en el clip en la dirección de la - **flecha** -. ♦ Asegúrese de que el contacto para la pantalla de desgaste de las pastillas de freno encaje correctamente en el clip dentro de la pastilla de freno interior. - Conecte el conector del indicador de desgaste. - Instale la conexión eléctrica para la pantalla de desgaste de las pastillas de freno en el soporte. - Instale las ruedas. - Baje el vehículo.





