

2012 Audi A6 Sedan (4G2) L4-2.0L Turbo (CAEB)

Vehículo > Dirección y suspensión > Suspensión > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo

## ENLACE TRANSVERSAL SUPERIOR, EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN

**Descripción general - Barra estabilizadora 1 Perno** ♦ 40 Nm +90° de giro ♦ Reemplazar siempre si se ha quitado ♦ Debe apretarse en la posición de peso en vacío. Consulte => [ Cojinete de rueda en peso en vacío, elevación de vehículos con resorte helicoidal ] Consulte: Dirección y suspensión > Componentes > Cojinete de rueda en peso en vacío, elevación de vehículos con resorte helicoidal . **2 Barra de acoplamiento** ♦ Extracción e instalación. Consulte => [ Barra estabilizadora , extracción e instalación] Consulte: Barra estabilizadora, control de balanceo > Extracción y reemplazo > Barra estabilizadora, extracción e instalación . **3 Perno** ♦ 40 Nm +90° de giro ♦ Reemplazar siempre si se ha quitado ♦ Debe apretarse en la posición de peso en vacío. Consulte => [ Cojinete de rueda en peso en vacío, elevación de vehículos con resorte helicoidal ] Consulte: Dirección y suspensión > Componentes > Cojinete de rueda en peso en vacío, elevación de vehículos con resorte helicoidal . **4 Tuerca** ♦ Reemplazar siempre si se ha retirado. **5 Bieleta transversal inferior 6 Subchasis 7 Barra estabilizadora** ♦ Desmontaje e instalación. Consulte => [Barra estabilizadora, Desmontaje e instalación]. Ver: Barra estabilizadora, Control de balanceo > Desmontaje y reemplazo > Barra estabilizadora, Desmontaje e instalación . ♦ El buje de goma y la abrazadera no deben separarse de la barra estabilizadora. **8 Perno** ♦ 25 Nm +90° de giro ♦ Reemplazar siempre si se ha retirado. ♦ Apretar uniformemente.



