

## 2012 Audi A6 Sedan (4G2) L4-2.0L Turbo (CAEB)

Vehículo > Dirección y suspensión > Suspensión > Brazo de control > Buje del brazo de control > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Reemplazo del cojinete de bolas del brazo de control

### COJINETE DE BOLAS DEL BRAZO DE CONTROL, REEMPLAZO, LADO DE LA CARCASA DEL COJINETE DE LA RUEDA

Cojinete de bolas del brazo de control , reemplazo, lado de la carcasa del cojinete de la rueda

#### Herramientas especiales, comprobadores y elementos auxiliares necesarios

- ◆ Placa de prensa (VW402)
- ◆ Pieza de prensa - Uso múltiple (VW412)
- de prensa - 42 mm (VW516)
- ◆ Pieza de prensa - Sincronización de marcha atrás (3296)
- ◆ Pasta de montaje (G 052 109 A2)

#### Procedimiento

- ◆ Se quita el brazo de control. Consulte => [ Brazo de control, extracción e instalación ] Consulte: Brazo de control > Extracción y reemplazo > Brazo de control, extracción e instalación .
- ◆ Sujete firmemente el brazo de control de la oruga al quitar e instalar el buje de caucho adherido.

Extracción a presión del buje de caucho adherido - Marque la profundidad de presión en el buje de caucho adherido - 1 -- flecha -. Utilice un rotulador resistente al agua para marcar. - Instale las herramientas especiales como se muestra en la ilustración. - Retire el buje de goma adherida - 1 - del brazo de control - 2 -. Instalación del buje de goma adherida - Transfiera la marca de profundidad de instalación del buje de goma adherida antiguo al nuevo. - Cubra finamente el buje de goma adherida con la pasta de montaje (G 052 109 A2). - Instale el buje de goma adherida - 1 - en el brazo de control - 2 -. - Instale las herramientas especiales como se muestra en la ilustración. ◆ Al instalar, asegúrese de que el buje de goma adherida no se incline. - Instale el buje de goma adherida - 1 - en el brazo de control - 2 -. - Tenga en cuenta la marca de profundidad de instalación al instalar - flecha -. - Compruebe la profundidad de presión del buje de goma adherida - 1 - dentro del brazo de control - 2 -. Las dimensiones - a y b - deben ser idénticas. - Si las dimensiones - a y b - son diferentes, ajuste el buje de goma adherida - 1 -. - Instale el brazo de control. Consulte => [ Brazo de control, extracción e instalación ] Consulte: Brazo de control > Extracción y reemplazo > Brazo de control, extracción e instalación .





